



GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ

Микроволновая печь

Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи

удивительные возможности

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.

Примите к сведению, что гарантия Samsung HE распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.





содержание

Меры предосторожности	2
Краткое наглядное руководство	
Функции микроволновой печи	
Микроволновая печь	
Панель управления	
Принадлежности	
Использование печи	
Принцип работы микроволновой печи	
Проверка работы печи	
Установка времени	
Приготовление/разогрев пищи	
Уровни мощности	
Настройка времени приготовления пищи	16
Остановка приготовления пищи	16
Настройка режима энергосбережения	16
Использование автоматической функции приготовления русских блюд	17
Функция автоматического приготовления русских блюд/приготовление	17
Использование режима здорового питания	21
Приготовление в режиме диетическое меню	
Использование режима для супов и напитков	
Приготовление в режиме суп/каша напитки	
Использование функции ускоренной автоматической разморозки	
Параметры ускоренная разморозка	
Использование функции сохранения тепла	
Использование функции растапливания	
Приготовление в режиме растапливание	
Приготовление в режиме гриля	
Комбинированный режим: свч и гриль	
Использование функций для тефлоновой тарелки (только для моделей GE83DTRQ*)	
Использование программ ручного приготовления до хрустящей корочки	
Выбор дополнительных принадлежностей	
Защитная блокировка микроволновой печи	
Отключение звукового сигнала	
Применение функций устранения запахов	
Руководство по выбору посуды	
Руководство по приготовлению пищи	34
Устранение неисправностей	
Устранение неисправностей	42
Информационный код	45
Технические характеристики	46

Меры предосторожности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.

- Меры безопасности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может стать причиной **серьезной травмы или смерти**.



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.



Предупреждение. Риск возгорания.



Предупреждение. Электричество.



НЕ следует.



НЕ разбирать.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Важная информация



Предупреждение. Горячая поверхность.



Предупреждение. Взрывчатые вещества.



НЕ прикасаться.



Строго следуйте указаниям.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.



Примечание





ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

А ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ

(только для функций микроволновой печи)

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.
- Этот электроприбор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции и в состоянии безопасно пользоваться печью, а также осознают опасность неправильного с ней обращения.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и самостоятельное техническое обслуживание не должно выполняться детьми младше 8 лет. Допускается выполнение очистки детьми более старшего возраста под присмотром родителей.




- Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару.
- При появлении дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями следует соблюдать меры предосторожности.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру.
- Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи.
- Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.

- Печь необходимо регулярно чистить, иначе произойдет повреждение поверхностей, которое может вызвать сокращение срока службы, а также повлечь за собой риск возникновения опасных ситуаций.
- Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность.
 - 🖹 Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Во избежание опасных ситуаций замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться;







- Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области управления, печь необходимо установить в правильном положении на подходящей высоте.
- Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут.
- Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, ее нельзя размещать в шкафу

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (только для функций микроволновой печи) — дополнительно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети должны использовать ее только под присмотром взрослых.

- Во время использования микроволновая печь нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри печи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.
- Не допускается использование паровых очистителей.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы обязательно отключите устройство.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с прибором.
- При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться.
- При работе устройства дверца или наружная поверхность могут нагреваться.
- Устройство и кабель должны быть недоступны для детей младше 8 лет.



- Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.
- Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы печи, так как это может стать причиной царапин и трещин на стекле.
- Данное устройство не оснащено внешним таймером или пультом дистанционного управления.

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и

использующие электрические сети низкого напряжения в жилых здания.

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

1. При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



- 2. Извлеките из печи все упаковочные материалы.
- **3.** Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается. (Только для моделей с вращающимся подносом).
- **4.** Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Во избежание опасных ситуаций замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. В целях личной безопасности подключайте кабель питания к розетке сети переменного тока с надлежащим заземлением.

Русский - 6



ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки (только для моделей с вращающимся подносом)
- **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.
- Печь необходимо регулярно чистить, иначе произойдет повреждение поверхностей, которое может вызвать сокращение срока службы, а также повлечь за собой риск возникновения опасных

ситуаций.

- 1. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.
- **2.** Удаляйте брызги и пятна с внутренних поверхностей печи с помощью ткани, смоченной в мыльном растворе. Промывайте и вытирайте насухо.
- 3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте в печь чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив устройство на полную мощность.
- **4.** Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере необходимости.
- - Не накапливались на них;
 - Не мешали правильно закрывать дверцу.
- **Чистите** внутреннюю камеру после каждого пользования печью, используя раствор мягкого моющего средства, но сначала дайте стенкам

Русский - 7

GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_RU.indd 7 2015-01-29 9.25:19





внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.

При чистке верхней части внутренней камеры рекомендуется повернуть нагревательный элемент вниз под углом 45°, а затем почистить.



(Только для моделей с поворотным нагревателем)

ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При хранении микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы:

- сломаны петли;
- износился уплотнитель;
- деформировался или погнулся корпус.

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

■ НЕ снимайте наружный корпус печи.

Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.

- Отключите ее от сетевой розетки.
- Обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если необходимо убрать печь на временное хранение, выберите сухое, защищенное от пыли помещение.
 Причина: пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие детали печи.
- Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.
- Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.

Â	⊾ предупреждение	Δ	À		<u>k</u>
X	Любые модификации и ремонт электроприбора должны выполняться только квалифицированными специалистами.	~	✓	✓	✓
	Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ.	~	~	✓	✓
	В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	~	√	✓	✓
	Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓
=	Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	~	✓	~	✓

Русский - 8



*	Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	~	~	~	~
	Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	~	~	✓	√
*	В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания.	✓	✓	√	✓
8	Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	~	~	~	√
	Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	✓	~	~	~
*	Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	~	~	✓	✓
	Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам.	~	~	~	√
	Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи.	~	~		
	Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	✓	~	~	✓
	Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	✓	~		√
	Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь.	✓	✓	√	
	Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печью.	✓	✓	✓	
	Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	~	✓	✓	✓

	Не наносите воду непосредственно на печь.	✓	✓		
	Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи.	~	√	~	
	Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	~	√		
	Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могу вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	✓		✓	~
*	Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу: они могут ушибиться или прищемить пальцы.	~	~	✓	~
*	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения подобной ситуации ОБЯЗАТЕЛЬНО давайте печи остыть по меньшей мере в течение 20 секунд после ее выключения, чтобы температура печи сравнялась с окружающей. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. • Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. • Наложите чистую сухую повязку. • Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.	~	~	~	~
	Не кладите поднос или подставку в воду сразу после приготовления, это может привести к поломке или повреждению.				~
	Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплеснуться через край посуды.	~			~

Русский - 9





A	ВНИМАНИЕ	Δ	À	Â	<u>k</u>
*	Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.	~		✓	✓
	Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.	✓		~	✓
*	При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.	~		~	✓
	Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	✓	~		
	Сырые яйца и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д.			✓	✓
	Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.	~		✓	
8	Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.			~	
*	Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.			✓	

*	Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.			✓	
	Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.	~			✓
*	При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве. (см. "Установка микроволновой печи").	~		√	
*	Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.	~	✓	✓	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. (ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ)

- Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.
 - (а) Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (защелки дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
 - (б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
 - (в) НЕ пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей от производителя. Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за исправностью следующих деталей:
 - дверца (не должна быть погнута);
 - (2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
 - (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
 - (г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.







Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Поедметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- (а) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
- (б) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или решетка.
- Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.
 Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации устройства.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики
 используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые
 предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в
 ближайший сервисный центр или воспользуйтесь поиском справочной информации на вебсайте по адресу: www.samsunq.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Печь необходимо регулярно чистить, иначе произойдет повреждение поверхностей, которое может вызвать сокращение срока службы, а также повлечь за собой риск возникновения опасных ситуаций.



ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

краткое наглядное руководство

Приготовление пищи.

//\\ CBЧ	. Положите продукты в печь. Нажмите кнопку СВЧ , чтобы начать приготовление.	
∧ ∫m ∨	 Нажимайте кнопку Вверх/Вниз до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимый уровень мощности. После этого нажмите кнопку Выбор, чтобы установить уровень мощности. 	
	Установите время приготовления, нажимая кнопку Вверх/Вниз.	
	. Нажмите кнопку СТАРТ.	
$ $ \Diamond	Результат: Начнется приготовление пищи.	
CTĂPT	По завершении приготовления печь	
	подаст 4 звуковых сигнала.	

Размораживание пищи.

	* * Ускоренная разморозка		1.	Поместите замороженные продукты в печь. Нажмите кнопку Ускоренная разморозка .
^	∫т Выбор	>	2.	Выберите категорию приготовления, нажимая кнопку Вверх/Вниз. Нажмите кнопку Выбор, чтобы установить нужную настройку.
			3.	Выберите вес блюда, нажимая кнопку Вверх/Вниз.
	♦ CTAPT		4.	Нажмите кнопку СТАРТ.







Добавление дополнительных 30 секунд.


+30 CEK	Оставьте пищу в печи. Нажмите кнопку +30CEK один или несколько раз для
♦ CTAPT	установки дополнительных 30 секунд. Нажмите кнопку СТАРТ .

Приготовление пищи на гриле.

	∭ Гриль		1.	Нажмите кнопку Гриль.
^	Гт Выбор	~	2.	Выберите время приготовления, нажимая кнопку Вверх/Вниз.
	♦ CTAPT		3.	Нажмите кнопку СТАРТ.

функции микроволновой печи

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ




- 1. ДВЕРЦА
- 2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
- **3.** ГРИЛЬ
- 4. ПОДСВЕТКА
- 5. ДИСПЛЕЙ
- 6. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ

- 7. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
- **8.** МУФТА
- 9. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
- **10.** ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
- 11. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
- 12. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- KHOTKA PVCCKAS KVXHS
- 2. КНОПКА ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ
- 3. КНОПКА СУП / КАША / НАПИТКИ
- **4.** КНОПКА УСКОРЕННАЯ РАЗМОРОЗКА
- 5. КНОПКА ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА
- 6. КНОПКА РАСТАПЛИВАНИЕ
- **7.** KHONKA CBY
- 8. КНОПКА ГРИЛЬ
- 9. КНОПКА КОМБИ

- 10. КНОПКА УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ
- 11. НАСТРОЙКА ЧАСЫ
- **12.** КНОПКА БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ
- 13. КНОПКА ВВЕРХ/ВНИЗ (время приготовления, вес и размер порции)
- **14.** КНОПКА СТОП/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- **15.** KHOΠKA +30CEK
- 16. КНОПКА СТАРТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.



 НЕ используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.



использование печи


ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:

- размораживания;
- быстрого разогрева/приготовления;
- приготовления.

Принцип приготовления пищи






- равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной части;
- одинаковую температуру по всему объему пищи.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕЧИ

Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь. Откройте дверцу печи, нажав большую кнопку в правом нижнем углу панели управления.

Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Затем закройте дверцу.

+30 CEK	1. Нажмите кн 30 секунд.	опку +30СЕК один раз, чтобы добавить
♦ CTAPT	2. Нажмите кн <u>Результат:</u>	*









УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами.

При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени «:0», «88:88» или «12:00».

Установите текущее время. Часы могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока



Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее и наоборот.

	Часы		1. Нажмите кнопку Часы .
^	Гт Выбор	>	 Нажмите кнопку Вверх/Вниз, чтобы установить формат отображения времени. (12-часовой или 24-часовой)
			3. Для завершения настройки нажмите кнопку Выбор .
			4. Нажмите кнопку Вверх/Вниз , чтобы установить значение часов.
			5. Нажмите кнопку Выбор .
^	Гт Выбор	~	6. Нажмите кнопку Вверх/Вниз , чтобы установить значение минут.
			 Когда на дисплее отобразится правильное время, нажмите кнопку Выбор, чтобы часы начали работать. Результат: Индикация времени отображается, когда печь не используется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ

Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра.

Сначала поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

<i>/</i> /\\ CBЧ	1. Нажмите кнопку СВЧ.
∕ № У	 2. Нажимайте кнопку Вверх/Вниз до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимый уровень мощности. После этого нажмите кнопку Выбор, чтобы установить уровень мощности. Если в течение 5 секунд значение мощности не будет установлено, дисплей автоматически переключится на установку времени приготовления. 3. Установите время приготовления, нажимая кнопку
	Вверх/Вниз. <u>Результат:</u> Отобразится время приготовления.
♦ CTAPT	4. Нажмите кнопку СТАРТ. Результат: В печи загорится свет, и поднос начнет вращаться. Начнется процесс приготовления пищи, по завершении которого: Печь подаст звуковой сигнал, на дисплее мигнет индикация "End" 4 раза. Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.



Ни в коем случае не включайте микроволновую печь, если в ней нет продуктов.





УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

Vooney Mayyooty	Выходная мощность		
Уровень мощности	СВЧ	ГРИЛЬ	
ВЫСОКИЙ	800 BT	-	
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ	600 BT	-	
СРЕДНИЙ	450 BT	-	
УМЕРЕННО НИЗКИЙ	300 Вт	-	
PA3MOPO3KA	180 BT	-	
НИЗКИЙ/СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА	100 BT	-	
ГРИЛЬ	-	1100 BT	
КОМБИ І	600 BT	1100 BT	
КОМБИ II	450 BT	1100 Вт	
КОМБИ III	300 Вт	1100 Вт	



 Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Время приготовления пищи можно увеличивать при помощи кнопки **+30CEK**, добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

+30 CEK	1.	Нажмите кнопку +30СЕК один раз, чтобы добавить 30 секунд.
♦ CTAPT	2.	Нажмите кнопку СТАРТ.

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи.

	1.	Временная о откройте две Результат:	*
⊘/124 стоп эко	2.	Полная остан нажмите кног Результат:	новка; пку СТОП/ЭКО. Процесс приготовления будет остановлен. Для отмены параметров приготовления нажмите кнопку СТОП/ЭКО еще раз.

 Параметры можно сбросить перед началом процесса приготовления, просто нажав кнопку СТОП/ЭКО.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.



- Нажмите кнопку СТОП/ЭКО.
- Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу или нажмите кнопку СТОП/ЭКО, после этого на дисплее отобразится текущее время. Печь готова к использованию.

ГР Функция автоматической экономии энергии

Если во время настройки или временной остановки устройства не выбрано никакой функции, через 25 минут действие отменяется и будут отображены часы. Если дверца открыта, лампочка печи выключится через 5 минут.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

При использовании функции автоматического приготовления русских блюд время приготовления устанавливается автоматически.

Выбрать блюдо можно, нажимая кнопки Русская кухня и Вверх/Вниз необходимое количество раз.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

	Русская кухня		1.	Нажмите кно категорию.	пку і	^Р усская кухня, чтобы выбрать нужную
^	р Выбор	>	2.	Нажмите кно блюдо.	пку і	Зверх/Вниз, чтобы выбрать нужное
			3.	Нажмите кно	пку (CTAPT.
				Результат:	По	окончании:
					1)	Раздастся четыре звуковых сигнала.
	$\langle \rangle$				2)	Сигнал, напоминающий об окончании
	CTAPT					приготовления, прозвучит 3 раза.
						(по одному в минуту)
					3)	Затем вновь отобразится текущее
						время.

🕅 Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД/ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В следующей таблице представлены программы автоматического приготовления русских блюд с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.

Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
1	130–135 г	Яйца — 3 шт., молоко — 30 мл, соль — 2 г	
Омлет	Инструкции Взбейте яйца с молоком и солью, вылейте полученную массу в тарелку. Начните приготовление.		
2 Сосиски с зеленым горошком	Сосиски — 2 шт. Горячий горошек — 132 г	Сосиски— 2 шт по 50 г, масло сливочное— 5 г зеленый горошек— 135 г (без жидкости)	
	Инструкции Снимите оболочку с сосисок, проколите их вилкой и полов в миску, добавив сливочное масло. Сверху на масло вылоконсервированный горошек. Начните приготовление.		
3 Кекс	180 г	Сахар — 45 г, ванильный сахар — 5 г, сливочное масло — 40 г, яйцо — ½ шт., молоко — 30 мл, разрыхлитель — 3 г, мука — 100 г	
	масло. Добавьте во Поместите получен	 йте сахар, ванильный сахар и сливочное збитое яйцо. Добавьте остальные ингредиенты. нную массу в смазанную миску. Начните йте кексу остыть, прежде чем вынуть его из миск	
4 Пимонные шарики	190 г (5 шт.)	Мука — 100 г, сливочное масло — 50 г, сахар — 40 г, яичный желток — ½ шт., теплая вода — 1 ст. ложка, лимонная цедра. Для верхнего слоя: Яичный желток — 1 шт., сахарная пудра — 3−5 г	
	Выложите их на пе поднос. Начните п смажьте шарики с	ите все ингредиенты. Сделайте пять шариков. краментную бумагу. Поставьте на вращающийся риготовление. Когда печь подаст звуковой сигна верху яичным желтком, посыпьте сахарной ите приготовление. Дайте им остыть.	

(продолжение)







Коп/Провикти	Возмор порими	Мигропионти	
Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
5 Сырники	2 по 95 г	Творог — 90–100 г, мука — 10 г, сахар (ванильный) — 10 г, соль — 0,5 г, яйцо — ¼ шт., масло — 5–10 г (для смазывания)	
	Инструкции Хорошо перемешайте все ингредиенты, кроме масла. Слепите два сырника. Смажьте их маслом. Положите на пергаментную бумагу и затем на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните сырники и продолжите процесс приготовления.		
6 Тост с сыром	40-60 г	Хлеб для тостов — 2 кусочка по 26–28 г, сыр — 2 кусочка по 20 г	
·	Когда печь подаст	та на решетку гриля. Начните приготовление. звуковой сигнал, переверните тосты и положите ра. Продолжите процесс приготовления.	
7 Жареный сыр	125 г (5 шт.) Сыр — 125 г (4–5 шт. по 25 г кажд.), яйцо — ½ шт., молотые сухари — 3–5 г		
	Инструкции Порежьте сыр на квадратные кусочки размером 5 см х 5 см. Обмакните их в яичный желток и обсыпьте панировочными сухарями. Разогрейте гриль в течение 5 минут. Положите сыр на пергаментную бумагу. Затем поместите его на решетку гриля. Начните приготовление.		
8 Рыба по-московски	270 г (1) Шампиньоны — 30 г, филе судака — 150 г, растительное масло — 5 г (2) Сметана — 30 г (2 х 15 г) (3) Ломтики печеного картофеля — 2 шт. (60-70 г/шт.), соль — 5 г, молотый белый перец — ½ г, тертый сыр — 25 г		
	маслом (1). Начнит сигнал, положите г тарелку (в центр) (2 сверху рыбу. Прип	а тарелку с рыбой. Полейте растительным е приготовление. Когда печь подаст звуковой половину порции сметаны на керамическую 2). Выложите в сметану грибы. Положите равьте специями. Разложите вокруг рыбы рель посыпьте сыром (3). Продолжите процесс	

Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
9 Стейк из лосося на гриле	150–170 г	Стейк из лосося с костями и кожей — 200–250 г, соль — 1 г, лимон — 15 г (сок), растительное масло — 5 г	
	Инструкции Стейк лосося приправьте специями и смажьте маслом. Выложите на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните стейк. Продолжите процесс приготовления.		
10 Куриные ножки с черносливом	325 г Нашинкованный лук — 15 г, нашинкован 2 шт. морковь — 20 г, куриные окорочка — 2 (160–180 г), чернослив — 5–7 шт. (50 г), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 150 мл		
	Инструкции Положите лук и морковь на тарелку. Сверху выложите куриные ножки, добавьте чернослив и бульон. Поместите тарелку в микроволновую печь. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите процесс приготовления.		
11 Свиная шейка с горчицей	250 г	(1) Свинина (шейная часть) — 150 г, тертая морковь — 20 г, нашинкованный лук — 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, дижонская горчица — 20 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл	
	куриный бульон. (1 начните приготовл Когда печь подаст	инными кусочками, подготовьте овощи и добавьте) Выложите на тарелку. Хорошо перемешайте и ение. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясом, одолжите процесс приготовления.	

2015-01-29 9:25:33



Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
12 Форель с овощами	210-240 г	Сливочное масло — 5 г, нашинкованная морковь — 35 г, нашинкованный лук — 25 г, мелко рубленый чеснок — 3 г, рубленые листья сельдерея — 5 г, форель — 1 шт. (220–250 г), соль — 1 г, белый молотый перец — ½ г, сливочное масло — 5 г	
	на бумагу морковы приправленную сп	ргаментной бумаги сливочным маслом. Выложите ь, лук, чеснок и сельдерей. На овощи положите ециями форель. Смажьте рыбу сливочным бумагой. Поместите чашу в микроволновую печь вление.	
13 Мясной рулет с вареным яйцом	180 г Мясной фарш (говядина и свинина) — 150 г, сваренное вкрутую яйцо — 1 шт., соль — 2 г, черный перец-горошек — ½ г		
	Инструкции Добавьте специи в мясо и тщательно перемешайте руками. Раскатайте из фарша круг. Положите в центр круга яйцо. Закройте яйцо фаршем со всех сторон. Сформируйте рулет. Выложите на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление.		
14 Ленивые голубцы	225 г 2 шт.	(1) Голубцы (а) Мясной фарш (говядина и свинина) — 120 г, отварной рис — 25 г, нашинкованная кагуста — 25 г, соль — 1-2 г, черный перец-горошек — ½ г (б) Нашинкованный лук — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл	
	(а). Слепите две ов тарелку. Положите тарелку на решетк все ингредиенты д	специи в мясо и тщательно перемешайте руками зальные котлеты. Положите лук в глубокую с сверху голубцы и добавьте бульон (б). Поставьте у гриля. Начните приготовление. Подготовьте для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, льон с голубцами. Переверните и продолжите пения.	

Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты
15 Котлеты	114 г 2 шт.	(1) Белый хлеб — 10 г, молоко — 15 мл (2) Фарш из говядины и свинины — 120 г, соль — 2 г, черный перец — 1 г (3) Панировочные сухари — 5 г
	Добавьте специи (2	ком (1). Хорошо перемешайте с фаршем.). Слепите две котлеты и обваляйте в панировочных ите на тарелку. Начните приготовление.
16 Печеный	140-180 г 1–2 шт.	Крупный картофель — 160-200 г (1-2 шт.)
картофель	микроволновую печ	ь и очистите от кожуры. Положите его в нь. Начните приготовление. Перед подачей на стол е масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу.
17 Рататуй	260 г	Нарезанный кубиками цукини — 100 г, нарезанный кубиками морковь — 60 г, нарезанный кубиками болгарский перец — 75 г, нарезанный кубиками лук — 45 г, мелко рублены чеснок — 6 г, томатная паста — 10 г, майоран или базилик — по вкусу, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 150 мл
		редиенты в глубокую тарелку. (Добавьте майоран о перемешайте. Начните приготовление.
18 Рыба по- старорусски	340 г	(1) Нашинкованная соломкой свекла — 30 г, нашинкованная соломкой морковь — 30 г, нашинкованный соломкой лук — 15 г, рыбный куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 200 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 10 г, томатная паста — 10 г, сметана — 30 г, вода — 50 мл (3) Филе карпа или судака — 150 г, лавровый лист – 1 шт.
	бульон. (1) Начните перемешайте смес	редиенты в глубокую миску и добавьте кипящий в приготовление. После звукового сигнала сь для соуса, овощи и бульон (2). Добавьте рыбу и Продолжите процесс приготовления.

(продолжение)

Русский - 19







Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
19	370 г	Замороженная пицца — 350 г	
Замороженная пицца	Инструкции Поместите замороженную пиццу на решетку гриля, покрытую пергаментной бумагой. Начните приготовление.		
20 Шашлык из лосося	280 г	Лосось, нарезанный крупными кусочками — 350-370 г, лимон — 25 г (сок), соль — 5 г, растительное масло — 10 г, мелко рубленая петрушка — 10 г, шпажки	
	в течение 15-20 ми	ингредиенты и добавьте к рыбе. Замаринуйте ин. Затем насадите на шпажки. Положите их на решетку гриля. Начните приготовление.	
21 Мясо по-боярски	260 г Свинина (шейная часть) — 280 г (4 куска), соль — 2 г, черный молотый перец — ½ г, нарезанные шампиньоны — 45 г, майонез — 55 г Инструкции Натрите мясо специями. Положите мясо на тарелку. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, положите на мясо шампиньоны и смажьте майонезом. Продолжите процесс приготовления.		
22 Кулебяка с семгой	3амороженное слоеное тесто — 130 г. Начинка: Филе семги, порезанное маленьким кубиками — 100 г. соль — 1 г. обжаренные кубики лука — 20 г. мелко нарезанное яйцо, сваренное вкрутую — 30 г. яичный желток для смазки изделия — 1 шт.		
	все ингредиенты д Слепите края тест надрезов. Смажьте 5 минут. Положите Затем поместите е Когда печь подаст	о. Раскатайте его до толщины 2 мм. Смешайте ля начинки. Положите начинку в центр теста. а. Придайте ему форму. Сделайте несколько е яичным желтком. Разогрейте гриль в течение сформованное тесто на пергаментную бумагу. в на решетку гриля. Начните приготовление. звуковой сигнал, удалите пергаментную бумагу. чку. Продолжите процесс приготовления.	

Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты
23 Крупеник	224 г	 (a) Творог 9 % — 120-140 г, сахар — 10-15 г, соль — ½ г, яйцо — ½ шт., приготовленная гречка — 140 г (б) Сливочное масло — 5 г, панировочные сухари — 1-2 г (в) Сметана — 30 г
	смазанную маслой	редиенты (а). Поместите в глубокую тарелку, и и посыпанную панировочными сухарями (б). таной (в). Начните приготовление.
24 Куриный шашлык	280 г Филе куриных окорочков — 380 г, томатная паста — 20 г, соль — 5 г, рубленый чеснок — 3 г, растительное 7 г, йогурт без добавок — 70 г, шпажк	
	ингредиенты для м Затем насадите ф	и кубики размером 3 х 3 см. Смешайте все иаринада. Смешайте маринад с куриным филе. иле на шпажки. Положите их на тарелку и затем Начните приготовление.
25 Перец фаршированный	480-500 г 2 шт.	(1) Болгарский перец — 2 шт. (80 г/шт.), мясной фарш (говядина и свинина) — 150–190 г (разделите на две части), обычный отваренный рис — 10–20 г, соль — 5 г, черный молотый перец — ½ г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 200 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, вода — 50 мл
	руками. Удалите у мясом. Положите Начните приготовл (2). Когда печь под	исной фарш. Добавьте специи и перемешайте перца сердцевину и семена. Заполните перец его в глубокую чашу и добавьте бульон (1). пение. Подготовьте все ингредиенты для соуса даст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с перцем. Переверните и продолжите процесс

2015-01-29 9:25:33



17 /19	-	
Код/Продукты	Размер порции	Ингредиенты
26 Мясные шарики в томатном соусе	265 г 2 шт.	(1) Мясные биточки (а) Белый хлеб — 30 г, молоко — 35 мл, фарш (свинина и говядина) — 130 г, соль — 1–2 г, молотый черный перец — ½ г (б) Нашинкованный лук — 15 г, нашинкованная морковь — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука — 5 г, томатная паста — 10 г, вода — 50 мл
	Инструкции Замочите хлеб в молоке. Добавьте полученную смесь в фарш. Добавьте специи и тщательно перемешайте руками (а). Слепите два шарика. Положите лук и морковь в глубокую тарелку (б). На них выложите мясные шарики и добавьте бульон. Поставьте тарелку на решетку гриля. Начните приготовленые. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с мясными биточками. Переверните и продолжите процесс приготовления.	
27 Вареная индейка с овощами	315 г	Филе индейки, нарезанное ломтиками — 150 г, нашинкованный цукини — 50 г, нашинкованный лук — 15 г, нашинкованная морковь — 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл
	бульон. Начните пр	редиенты в глубокую миску и добавьте кипящий оиготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, нки филе, перемешайте овощи и продолжите пения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

При использовании режима здорового питания время приготовления устанавливается автоматически.

Выбрать блюдо можно, нажимая кнопки **Диетическое меню** и **Вверх/Вниз** необходимое количество раз.

Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

Диетическое меню Меню Мено Мено	Нажмите кнопку Диетическое меню и выберите нужную категорию при помощи кнопки Вверх/Вниз . Овощи/Крупы Птица/Рыба Нажмите кнопку Выбор, чтобы установить нужную настройку.
∕ № Выбор	2. Нажмите кнопку Вверх/Вниз, чтобы выбрать нужное блюдо.
♦ CTAPT	Нажмите кнопку СТАРТ. Результат: По окончании: П Раздастся четыре звуковых сигнала. Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза. (по одному в минуту) З Затем вновь отобразится текущее время.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ

В следующей таблице представлены программы для приготовления в режиме Диетическое меню с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.

1. Овощи/Крупы

Код/Продукты	Размер порции	Инструкции
1-1 Брокколи	250 г	Промойте и очистите брокколи и приготовьте соцветия. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. ложки) воды для приготовления 250 г. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты.
1-2 Морковь	250 г	Промойте и почистите морковь, порежьте ломтиками одинакового размера. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. ложки) воды для приготовления 250 г. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты.
1-3 Зеленая фасоль	250 г	Промойте и очистите зеленую фасоль. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 ст. ложки) воды для приготовления 250 г. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1–2 минуты.
1-4 Шпинат	150 г	Промойте и очистите шпинат. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Не добавляйте воду. Поместите миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты.
1-5 Кукуруза в початках	250 г	Промойте и очистите початки кукурузы и поместите в овальное стеклянное блюдо. Накройте пленкой для микроволновой печи и проткните пленку. Дайте постоять 1-2 минуты.
1-6 Очищенный картофель	250 г	Промойте и очистите картофель, затем порежьте ломтиками похожего размера. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 45-60 мл (3-4 ст. л.) воды. Поместите миску в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Дайте постоять 2-3 минуты.

Код/Продукты	Размер порции	Инструкции
1-7 Коричневый рис	125 г	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности. Дайте постоять 5–10 минут.
1-8 Макароны из непросеянной муки	125 г	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте 500 мл кипящей воды, щепотку соли и хорошо перемешайте. Тотовьте, не накрывая крышкой. Перемешайте перед тем как дать постоять и тщательно слейте воду перед подачей на стол. Дайте постоять 1 минуту.
1-9 Киноа	125 г	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности. Дайте постоять 1–3 минуты.
1-10 Булгур	125 г	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности. Дайте постоять 2–5 минут.
1-11 Овощная запеканка	500 г	Поместите овощи, например предварительно приготовленные ломтики картофеля, цуккини, помидоры и соус в жаростойкое блюдо подходящего размера. Посыпыт тертым сыром. Поставьте блюдо на подставку. Дайте постоять 2-3 минуты.
1-12 Приготовленные на гриле томаты	400 г	Промойте и очистите помидоры, разрежьте на половинки и поместите в блюдо для микроволновой печи. Посыпьте тертым сыром. Поставьте блюдо на подставку. Дайте постоять 1-2 минуты.



2. Птица/Рыба

Код/Продукты	Размер порции	Инструкции
2-1 Куриная грудка	300 г	Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты.
2-2 Грудка индейки	300 г	Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты.
2-3 Рыбное филе на гриле	300 г	Промойте рыбу и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1–2 минуты.
2-4 Филе лосося	300 г	Промойте рыбу и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1–2 минуты.
2-5 Свежие креветки	250 г	Промойте креветки и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1-2 минуты.
2-6 Форель	200 г	Поместите 2 целых свежих рыбы на термостойкое блюдо. Добавьте щепотку соли, 1 ст. л. лимонного сока и пряности. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты.
2-7 Жаркое из рыбы	200 г	Смажьте растительным маслом кожу целой рыбы (форели или дорады), добавьте специи и травы. Положите рыбу на высокую подставку так, чтобы голова одной рыбы касалась хвоста другой. После того как печь подаст звуковой сигнал, переверните на другую сторону. Дайте постоять 3 минуты.
2-8 Стейк из лосося на гриле	300 г	Равномерно распределите рыбные стейки на высокой подставке. После того как печь подаст звуковой сигнал, переверните на другую сторону. Дайте постоять 2 минуты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ДЛЯ СУПОВ И НАПИТКОВ

При использовании режима Суп/каша Напитки время приготовления устанавливается автоматически. Выбрать блюдо можно, нажимая кнопки Суп / каша / Напитки и Вверх/Вниз необходимое количество раз. Сначала поместите пищу в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

^	Суп/каша Напитки Выбор	~	нужную і 1. Суп 2. Напи Нажмит	е кнопку Суп / каша Напитки и выберите категорию при помощи кнопки Вверх/Вниз . тки ге кнопку Выбор, чтобы установить о настройку.
^	Пт Выбор	~	2. Нажмите блюдо.	кнопку Вверх/Вниз, чтобы выбрать нужное
	♦ CTAPT		В. Нажмите Результ	жнопку СТАРТ. 10 окончании: 1) Раздастся четыре звуковых сигнала. 2) Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза. (по одному в минуту) 3) Затем вновь отобразится текущее время.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ СУП/КАША НАПИТКИ

В следующей таблице представлены программы для приготовления в режиме Суп/каша Напитки с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.

1. Суп / каша

Код/ Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
1-1 Каша	260 г	Овсяные хлопья «Геркулес» — 50 г, сахар — 5 г, соль — 0,5 г, кипяток — 200 мл, холодное молоко — 100 мл	
овсяная	Инструкции		
		пья в глубокую тарелку, добавьте сахар и соль. Добавьте	
	кипяток, моло	око и хорошо перемешайте. Начните приготовление.	
1-2 Мясная солянка	340 г	 Нашинкованный лук — 45 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 350 мл Каперсы — 7 г, тертый соленый огурец — 50 г, томатная паста — 10 г, маслины — 16 г, жидкость от маслин — 20 мл, лавровый лист — 1 шт., мясное ассорти — 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 350 мл 	
	Инструкции		
	Поместите лук в большую миску, добавьте кипящий бульон (1).		
	Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте		
	остальные ингредиенты (2). Хорошо все перемешайте, добавьте бульон, лавровый лист и продолжите процесс приготовления.		
1-3 Борщ	340 г	(1) Тертая свекла — 50 г, нашинкованная соломкой капуста — 20 г, тертая морковь — 15 г, нашинкованный лук — 10 г, томатная паста — 15 г, сахар —5 г (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 650 мл, лавровый лист — 1 шт., уксус 9 % — 5 мл (по желанию)	
	Инструкции		
		е ингредиенты (1) в большую чашу, добавьте горячий бульон и	
	начните приготовление. После звукового сигнала добавьте лавровый л		
	Все хорошо перемешайте и продолжите процесс приготовления.		

Код/ Продукты	Размер порции	Ингредиенты
1-4 Куриный суп с лапшой	350 г	Вермишель— 10 г, куриное филе— 50 г, тертая морковь— 15 г, нашинкованный лук— 10 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде— 440 мл
		рмишель в большую миску и добавьте кипящий бульон. альные ингредиенты. Хорошо перемешайте и начните e.
1-5 Щи	350 г	(1) Нашинкованная капуста — 45 г, тертая морковь — 15 г, нашинкованный лук — 10 г, картофель, нарезанный ломтиками — 25 г, томатная паста — 10 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 400 мл (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 100 мл, лавровый лист — 1 шт.
	Инструкции Поместите все ингредиенты (1) в большую миску и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, хорошо перемешайте содержимое миски, добавьте бульон и лавровый л (2). Продолжите процесс приготовления.	
1-6 Суп из	350 г	Замороженные овощи – 150 г, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 300 мл
овощей	Инструкции Поместите все ингредиенты в большую миску и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.	
1-7 Корейский	120 г (1 упаковка)	Корейский рамен — 1 упаковка, вода (комнатной температуры) — 550 мл
Рамэн	Инструкции Извлеките лапшу из упаковки и положите все содержимое вместе с вод (550 мл) в миску, подходящую для использования в микроволновой печ Тщательно перемешайте. Накройте пищевой пленкой и проколите в ней несколько отверстий. Поместите миску в микроволновую печь и начнит приготовление.	



Код/ Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
1-8	185 г	Замороженные пельмени — 15 шт. (по 10–12 г/шт.), куриный	
Суп с	(15 шт.)	бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 400 мл,	
пельменями		целиковый черный перец — 3-5 шт., лавровый лист — 1 шт.	
	Инструкции		
	Поместите все ингредиенты в большую глубокую миску и добавьте кипящий		
	бульон. Когда печь подаст звуковой сигнал, хорошо перемешайте.		
	Плотно накройте пластмассовой крышкой. Начните приготовление.		
1-9	200 г	Гречневая крупа — 100 г, соль — 2 г, кипящая вода — 300 мл	
Каша	Инструкции		
гречневая	Высыпьте гречневую крупу в глубокую тарелку и добавьте соль.		
	Добавьте кипяток и хорошо перемешайте. Начните приготовление.		

2. Напитки

Код/ Продукты	Размер порции	Ингредиенты
2-1 Чай с	200-250 мл	Вода — 200 мл, чайные листья — 0,5 ч. л., лимон — 1 ломтик, мята — несколько листьев.
лимоном и мятой	Инструкции Положите в воду чайные листья, 1 ломтик лимона и листья мяты. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. Процедите.	
2-2 Глинтвейн	150-200 мл	Сухое красное вино $-$ 150 мл, апельсины $-$ 20 г, лимон $-$ 10 г, сахар $-$ 10 г, корица $-$ 1 палочка, гвоздика $-$ 1 г
	Не доводите,	е ингредиенты. Не накрывайте крышкой во время разогрева. до кипения. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте ынимая чашку.

Код/ Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
2-3 Чай с	200-250 мл	Вода — 200 мл, корица — 1/2 чайной ложки, мед — 1 чайная ложка	
корицей и медом	Инструкции Добавьте корицу в воду. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. Охладите до средней температуры. Добавьте мед.		
2-4 Чай "Масала" с молоком и	200-250 мл	Чайные листья — 1 чайная ложка, молоко — 100 мл, вода — 100 мл, имбирь — 1/2 чайной ложки, кардамон — 1 шт., корица — 1/2 чайной ложки, сахар — 2 ч. л.	
кардамоном	Инструкции Смешайте воду и молоко, добавьте смесь специй и чайные листья. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку. Процедите.		
2-5	200-250 мл	Вода — 200 мл, сахар — по вкусу, свежие ягоды — 1 ст. л.	
Компот из ягод	Инструкции Добавьте в воду ягоды и сахар по вкусу. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку.		
2-6 Чай с	200-250 мл	Вода — 200 мл, сахар — по вкусу, лимон — 1 ломтик, имбирь — по вкусу, чайные листья — 0,5 ч. л.	
корицей и лимоном	Инструкции Добавьте в воду чайные листья, ломтик лимона и имбирь по вкусу. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку.		
2-7	200-250 мл	Молоко — 200 мл, сахар — 2 ч. л., какао — 1 ч. л.	
Какао	111	олоко какао и сахар. Не накрывайте крышкой во время ставьте постоять в микроволновой печи. Будьте осторожны, ку.	

(продолжение)







Код/ Продукты	Размер порции	Ингредиенты	
2-8	350–400 мл	Темный шоколад — 100 г, молоко или сливки (10 %) —	
Горячий		250 мл, вода — 1-2 столовые ложки, сахар — по вкусу,	
шоколад		взбитые сливки — по вкусу	
	Инструкции		
	Натрите шоколад на терке. Добавьте воды и молока, перемешайте. Взбейте		
	смесь. Не накрывайте крышкой во время разогрева. Оставьте постоять в		
	микроволновой печи. Будьте осторожны, вынимая чашку.		
2-9	200 мл	Замороженная клюква — 40 г, сахар — 30 г, вода — 200 мл	
Клюквенный	Инструкции		
морс	Измельчите замороженную клюкву с помощью блендера. Поместите все		
	ингредиенты в чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите.		
2-10	200 мл	Курага — 25 г, чернослив — 20 г, сушеные яблоки — 15 г,	
Компот из		сахар — 10 г, лимонная кислота — 2 щепотки,	
сухофруктов		кипяток — 450 мл	
	Инструкции		
	Поместите все ингредиенты в большую миску и добавьте кипящую воду.		
	Начните приготовление.		

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция автоматического ускоренного размораживания позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу, фрукты/ягоды. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов. Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

** ОО Ускоренная разморозка	1.	Нажмите кнопку Ускоренная разморозка .		
∕ № У	2.	Вверх/Вниз. Описание различных предварительно запрограммированных режимов приведено в таблице на следующей странице. Затем нажмите кнопку Выбор, чтобы выбрать нужный тип продукта.		
↓ CTAPT	5.	Нажмите кнопку СТАРТ. Результат:		

Продукты можно также размораживать вручную. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в режиме СВЧ при уровне мощности 180 Вт. Подробную информацию см. в разделе «Приготовление/Разогрев пищи» на стр. 15.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.







ПАРАМЕТРЫ УСКОРЕННАЯ РАЗМОРОЗКА

В таблице ниже представлены разные программы режима автоматической ускоренной разморозки, объем продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Перед размораживанием следует удалить упаковку.

Положите мясо, птицу, рыбу или фрукт/ягоду на керамическую тарелку.

Код/Продукты	Размер порции	Инструкции
1 Мясо	200–1500 г	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа походит для говядины, баранины, свинины, бифштексов, котлет и мясного фарша. Дайте постоять 10–30 минут.
2 Птица	200–1500 г	Накройте ножки и крылышки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит как для размораживания целой птицы, так и для размораживания птицы по частям. Дайте постоять 10–30 минут.
3 Рыба	200–1500 г	Хвост целой рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания целой рыбы и рыбного филе. Дайте постоять 10–30 минут.
4 Фрукты / Ягоды	100-600 г	Равномерно разложите фрукты на плоском стеклянном блюде. Эта программа подходит для всех видов фруктов. Дайте постоять 5–30 минут.

Для разморозки продуктов не в автоматическом режиме выберите функцию ручной разморозки и уровень мощности 180 Вт. Дополнительные сведения о функции ручной разморозки и времени разморозки см. на стр. 38.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА

Функция сохранения тепла позволяет поддерживать температуру блюда до момента подачи на стол. Используйте данную функцию, чтобы блюдо оставалось теплым до подачи на стол. Можно выбрать высокую или среднюю температуру подогрева, нажав кнопку Вверх/Вниз.

О Поддержание тепла	Нажмите кнопку Поддержание тепла .		
∕ № У	Выберите нужную температуру, нажимая кнопку Вверх/Вниз . 1. Высокая 2. Средняя		
♦ CTAPT	Нажмите кнопку СТАРТ. Результат: Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами. По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал и на дисплее 4 раза мигнет сообщение "End". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.		

Рекомендуемые блюда для режима сохранения тепла

1. Высокая Лазанья, суп, гратен, запеканка, пицца, стейк (хорош бекон, рыбные блюда, сухие пироги		Лазанья, суп, гратен, запеканка, пицца, стейк (хорошо прожаренный), бекон, рыбные блюда, сухие пироги
	2. Средняя	Пироги, хлеб, блюда из яиц, стейк (с кровью или средней прожарки)

- не используйте функцию для разогревания холодных продуктов. Данная программа предназначена только для сохранения тепла продуктов, которые уже приготовлены.
- Не рекомендуется поддерживать температуру продуктов слишком долго (более 1 часа), поскольку процесс приготовления будет продолжаться. Теплые продукты портятся быстрее.
- Не закрывайте крышкой или пластиковой пленкой.
- Вынимайте блюдо, используя кухонные рукавицы.







ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСТАПЛИВАНИЯ

При использовании функции Растапливание время приготовления устанавливается автоматически.

Выбрать блюдо можно, нажимая кнопки Растапливание и Вверх/Вниз необходимое количество раз.

Сначала поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

Pac	СТАПЛИВАН М Выбор	ние	1.	Нажмите кнопку Растапливание и выберите нужную категорию при помощи кнопки Вверх/Вниз . Нажмите кнопку Выбор, чтобы установить нужную настройку.		
^	Г т Выбор	~	2.	Нажмите кнопку Вверх/Вниз , чтобы выбрать нужное блюдо.		
	♦ CTAPT		3.			



ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ РАСТАПЛИВАНИЕ

В приведенной ниже таблице описаны программы для режима "Растапливание", количество продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Код/Продукты	Размер порции	Способ приготовления
1 Растопить масло	50 г 100 г	Разрежьте масло на 3 или 4 части и поместите их в небольшую стеклянную миску. Ничем не закрывайте. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты.
2 Растопить шоколад	50 г 100 г	Натрите темный шоколад на терке и положите в небольшую стеклянную миску. Ничем не закрывайте. Перемешайте после того, как он расплавится. Дайте постоять 1-2 минуты.
3 Растопить сахар	25 г 50 г	Поместите сахар в небольшую стеклянную миску. Добавьте 10 мл воды на порцию в 25 г и 20 мл на порцию в 50 г. Растапливайте, не накрывая крышкой. Осторожно вытащите из печи, используя прихватки! С помощью ложки или вилки вылейте карамель на бумагу для выпечки. Дайте постоять в течение 10 минут до высыхания и снимите с бумаги.
4 Размягчить масло	50 г 100 г	Разрежьте масло на 3 или 4 части и поместите их в небольшую стеклянную миску. Размягчайте, не закрывая крышкой. Перемешайте после приготовления. Дайте постоять 1-2 минуты.







ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ

Гриль позволяет быстро разогревать и жарить пищу без использования микроволн. Для удобства приготовления в этом режиме в комплект поставки печи входит металлическая решетка.


Гриль Ли Выбор	Нагрейте гриль до необходимой температуры, нажав кнопку Гриль и установив время предварительного нагрева с помощью кнопки Вверх/Вниз .		
♦ CTAPT	Нажмите кнопку СТАРТ.		
	После предварительного прогрева откройте дверцу и поместите пищу на подставку.		
∭ Гриль	Нажмите кнопку Гриль .		
Л М У	Установите время приготовления в режиме гриля, нажимая кнопку Вверх/Вниз . Максимальное время приготовления в режиме гриля составляет 60 минут.		
♦ CTAPT	Нажмите кнопку СТАРТ. Результат: Начинается приготовление на гриле. По его окончании: 1) Раздастся 4 звуковых сигнала. 2) Сигнал, напоминающий о завершении приготовления, прозвучит 3 раза (один сигнал в минуту). 3) Затем вновь отобразится текущее вре		

- Не беспокойтесь, если нагревательный элемент в процессе приготовления выключается и снова включается. Конструкция данной системы предотвращает перегрев печи.
- Посуда в печи сильно нагревается, поэтому, прикасаясь к ней, всегда пользуйтесь кухонными рукавицами.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ: СВЧ И ГРИЛЬ

Комбинированный режим СВЧ и гриля может использоваться для быстрого приготовления и одновременного подрумянивания пиши.

- ВСЕГДА используйте принадлежности для приготовления, подходящие как для микроволновой печи, так и для обычного духового шкафа. Лучше всего подходят стеклянные и керамические блюда, так как они позволяют микроволнам равномерно проникать в пищу.
- ВСЕГДА пользуйтесь кухонными рукавицами, прикасаясь к принадлежностям в печи, так как они будут очень горячими.



- Максимальный уровень микроволновой мощности в комбинированном режиме микроволн и гриля равен 600 Вт.
- Выберите нужный уровень мощности, нажимая кнопку Вверх/Вниз до тех пор, пока не отобразится соответствующее значение выходной мощности.
- Температуру гриля настроить нельзя.







ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ТЕФЛОНОВОЙ ТАРЕЛКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ GE83DTRQ*)

Из-за высокой температуры тефлоновой тарелки можно подрумянить блюдо не только сверху с помощью гриля, но также добиться прожаривания и хрустящей корочки и снизу. В таблице приведены некоторые блюда, которые можно готовить с помощью этой тарелки (см. соседнюю страницу).

Тефлоновую тарелку можно также использовать для приготовления бекона, яиц, сосисок и т. д.

1.	Установите тарелку на вращающийся поднос и разогрейте, используя самый мощный комбинированный режим СВЧ-Гриль [600 Вт + Гриль (※0)], следуя времени и инструкциям по приготовлению в таблице.
2.	Смажьте тарелку маслом при приготовлении таких продуктов, как бекон или яйца, чтобы они хорошо подрумянились.
3.	Разложите продукты на тефлоновой тарелке.
4.	Установите тефлоновую тарелку на металлическую подставку (вращающийся поднос) в микроволновой печи.
5.	Выберите необходимые время и мощность приготовления. (См. таблицу сбоку.)

- Всегда используйте специальные рукавицы для извлечения тефлоновой тарелки, поскольку она сильно нагревается.
- Следует иметь в виду, что покрытие блюда для подрумянивания имеет тефлоновый слой, который не устойчив к царапинам. Не пользуйтесь ножом или острыми предметами для резки на тефлоновой тарелке.
- Для предотвращения появления царапин на тефлоновой тарелке пользуйтесь пластмассовыми приборами или вынимайте готовое блюдо из тефлоновой тарелки, прежде чем его резать.

- Не кладите на тефлоновую тарелку нетеплостойкие предметы (например, пластмассовые чашки).
- **У** Чистка тефлоновой тарелки

Тефлоновую тарелку следует мыть теплой водой с применением моющего средства, а затем сполоснуть чистой водой. Не используйте жесткую щетку или грубую губку во избежание повреждения верхнего слоя.

Внимание!

Не рекомендуется мыть тефлоновую тарелку в посудомоечной машине.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ РУЧНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДО ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКИ

Рекомендуется предварительно разогреть тефлоновую тарелку непосредственно на вращающемся подносе.

Предварительно нагрейте тефлоновую тарелку на уровне мощности 600 Вт + Гриль $(4^{\text{III}}\cdot\mathbf{M})$ в течение 3–5 минут.

Следуйте указаниям и времени приготовления в таблице.

Блюдо	Порция	Мощность	Время предвар. разогрева (мин.)	Время приготовления (мин.)	
Бекон	4 ломтика (80 г)	600 Вт + Гриль <i>∰</i> W	3	3½-4	
	Рекомендации Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Выложите ломтики рядами на тефлоновую тарелку. Поставьте тарелку на полку.				



Блюдо	Порция	Мощность	Время предвар. разогрева (мин.)	Время приготовления (мин.)		
Томаты-гриль	200 г (2 шт.)	450 Вт + Гриль .⁄"⊾Ю	3	4½-5		
	Разрежьте помид Разложите булочи	екомендации редварительно разогрейте тефлоновую тарелку. азрежьте помидоры пополам. Посыпьте их сверху сыром. азложите булочки по кругу на тефлоновой тарелке. оставьте тарелку на полку.				
Гамбургер (замороженный)	2 шт. (125 г)	3	7-7½			
	Рекомендации Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Разложите замороженные гамбургеры на тефлоновой тарелке по кругу. Поставьте тарелку на полку. Переверните через 4–5 мин.					
Багеты (заморожены)	200-250 г (2 шт.) 450 Вт + Гриль 4 8-9 Рекомендации Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Расположите 1 багет ближе к центру, 2 багета по сторонам тарелки. Поставьте тефлоновую тарелку на полку.					
Пицца (замороженная)	300-350 г	600 Вт + Гриль <i>‱</i> Ю	4	9-10		
	Рекомендации Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Положите замороженную пиццу на тефлоновую тарелку. Поставьте тарелку на полку.					

Блюдо	Порция	Мощность	Время предвар. разогрева (мин.)	Время приготовления (мин.)	
Печеный картофель	250 г 500 г	600 Вт + Гриль <i>‱</i> W	3	5-6 8-9	
	Рекомендации Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Разрежьте картофель пополам. Положите их по тефлоновой тарелке срезом вниз. Разложите по кругу. Поставьте тарелку на полку.				
Рыбные палочки (замороженные)	150 г (5 шт.) 300 г (10 шт.)	600 Вт + Гриль ————————————————————————————————————	4	7-8 9-10	
Запеченные	Смажьте тарелку 1 столовой ложкой масла. Разложите рыбные палочки по кругу на тарелке. Переверните через 4 мин. (5 шт.) или через 6 мин. (10 шт.). 125 г 600 Вт + Гриль 4 5-5½ 250 г €™00				
кусочки куриного филе (замороженные)	250 г 7½-8 Рекомендации Предварительно разогрейте тефлоновую тарелку. Смажьте тарелку 1 столовой ложкой Разложите куриные кусочки на тарелке. Поставьте тарелку на полку. Переверните через 3 мин. (125 г) или 5 мин. (250 г).				
Пицца (охлажденная)	300-350 г	450 Вт + Гриль <i>‱</i> Ю	4	6½-7½	
	Рекомендации Предварительно Разложите охлаж Поставьте тефлоя	денную пиццу на	тарелке.		

Русский - 31






ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Используйте только принадлежности, предназначенные для использования в микроволновой печи, не используйте пластмассовые емкости, тарелки, бумажные чашки, полотенца и пр.




Если вы хотите выбрать комбинированный режим приготовления (гриль и СВЧ), используйте только ту посуду, которая подходит как для микроволновых печей, так и для обычных духовых шкафов




ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

В данной микроволновой печи есть встроенная система безопасности, которая позволяет блокировать использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить. Печь можно заблокировать в любое время.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.



ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

Используйте эту функцию после приготовления ароматной пищи или если внутри печи появился дым. Сначала очистите внутреннюю поверхность печи.



Закончив чистку, нажмите кнопку Устранение запахов. после чего нажмите кнопку старт.

По завершении раздастся четыре звуковых сигнала.

Время процедуры удаления запаха — 5 минут. Оно увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки +30СЕК.











руководство по выбору посудь

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать. В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

ŀ	Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алн	оминиевая фольга	√ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
Тар	елка для подрумянивания	1	Не разогревайте более восьми минут.
Фа	рфор и керамика	1	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
	норазовая посуда из пиэфирного волокна	1	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
	яковка продуктов быстрого иготовления		
•	Полистироловые стаканчики и контейнеры	✓	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться.
•	Бумажные пакеты или газеты	Х	Существует риск возгорания.
•	Изготовленная из вторсырья бумага или посуда с металлической отделкой	х	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Сте	еклянная посуда		
•	Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол	1	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.
•	Тонкостенная стеклянная посуда	✓	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
•	Стеклянные банки	1	Нужно обязательно снять крышку. Подходят только для разогрева.

Кухонные принадлежности		Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания	
Me	талл			
•	Блюда	X	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.	
•	Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой	х		
Буг	мага			
•	Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки для кухни	1	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.	
•	Переработанная бумага	х	Может стать причиной возникновения электрической дуги.	
Пла	астик			
•	Контейнеры	✓	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.	
•	Пищевая пленка	√	Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.	
•	Пакеты для заморозки	√ X	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.	
	щеная или ронепроницаемая бумага	1	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.	

У : Рекомендуется
 У : Использовать с осторожностью
 X : Не рекомендуется







руководство по приготовлению пищи

микроволны

Микроволновая энергия проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.

Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло запускает процесс приготовления пищи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, например нержавеющей сталью, алюминием и медью, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому запрещается пользоваться металлическими емкостями для приготовления пищи.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В целом, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

Использование крышки во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Пищу можно накрывать разными способами: например, керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи.

Время выдержки

После окончания приготовления важно дать блюду постоять, позволяя температуре выровняться по всему объему пищи.

Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло. Накройте на время выдержки.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)	
Шпинат	150 г	600 BT	4½-5½	
	Инструкции Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2-3 минуты.			
Брокколи	300 г	600 BT	9-10	
	Инструкции Добавьте 30 мл (2 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2-3 минуты.			
Горошек	300 г	600 Bt	7½-8½	
	Инструкции Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2-3 минуты.			
Зеленая фасоль	300 г	600 BT	8-9	
	Инструкции Добавьте 30 мл (2 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2-3 минуты.			
Овощная смесь	300 г	600 BT	71/2-81/2	
(морковь/	Инструкции			
горошек/кукуруза)	 Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоя 2-3 минуты. 			
Овощная смесь	300 г	600 BT	8-9	
(китайская)	Инструкции Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2-3 минуты.			

Русский - 34



Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

<u>Рис:</u> Используйте большую миску из термостойкого стекла с

крышкой, помните, рис в два раза увеличивается в объеме в процессе приготовления. Готовьте с закрытой крышкой. По завершении приготовления, перед выдержкой перемешайте

рис и добавьте соль или травы и масло.

Примечание: может оказаться, что рис не впитал всю воду по

окончании времени приготовления.

Макаронные изделия: Используйте большую миску из термостойкого стекла.

Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не накрывая крышкой. В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)	
Белый рис	250 г	800 BT	16-17	
(пропаренный)	Инструкции			
	Добавьте 500 мл холодной воды. Дайте постоять 5 минут.			
Коричневый рис	250 г	800 Вт	21-22	
(пропаренный)	Инструкции			
	Добавьте 500 мл холодной воды. Дайте постоять 5 минут.			
Смесь риса	250 г	800 BT	17-18	
(обычный рис + Инструкции				
дикий рис)	Добавьте 500 мл холодной воды. Дайте постоять 5 минут.			
Смешанная	250 г	800 BT	18-19	
каша	Инструкции			
(рис + злаки)	Добавьте 400 мл холодной воды. Дайте постоять 5 минут.			
Макаронные	250 г	800 BT	11-12	
изделия (паста)	Инструкции			
	Добавьте 1000 мл горячей воды. Дайте постоять 5 минут.			

Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30–45 мл воды (2-3 ст. л.), если не рекомендовано другое количество воды — см. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло. Накройте на время выдержки (3 минуты).

Совет. Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче нарезаны овоши тем быстрее они булут готовы

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)		
Брокколи	250 г 500 г	800 BT	4–4½ 7–7½		
	Инструкции Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разложите соцветия стеблями к центру блюда. Дайте постоять 3 минуты.				
Брюссельская	250 г	800 BT	51/2-61/2		
капуста Инструкции Добавьте 60-75 мл (4-5 ст. л.) воды. Дайте постоять 3 минуты.					
Морковь	250 г	800 BT	4½-5		
	Инструкции Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера. Дайте п 3 минуты.				
Цветная капуста	250 г 500 г	800 BT	5–5½ 8½–9		
	Инструкции Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьт большие соцветия пополам. Разложите соцветия стеблями к ценблюда. Дайте постоять 3 минуты.				
Кабачки	250 г	800 BT	3½-4		
	Инструкции Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст.л.) воды или кусоч- сливочного масла. Готовьте до мягкости. Дайте постоять 3 минуты.				

(продолжение)







Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)		
Баклажаны	250 г	800 BT	3½-4		
	Инструкции Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 ст. л.				
	лимонного сока. Дайте		Г		
Лук-порей	250 г	800 BT	4½-5		
	Инструкции Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками. Дайте постоять 3 минуты.				
Грибы	125 г 250 г	800 Bt	1½–2 3–3½		
	Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воду. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол. Дайте постоять 3 минуты.				
Лук	250 г	800 BT	5½-6		
•	Инструкции Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте только 15 мл (1 ст.л.) воды. Дайте постоять 3 минуты.				
Перец	250 г	800 BT	4½-5		
	Инструкции Нарежьте перец мелкими ломтиками. Дайте постоять 3 минуты.				
Картофель	250 г 500 г	800 Bt	4-5 7½–8½		
		пртофель и разрежьте его одинакового размера. Да			
Кольраби	250 г	800 BT	5–5½		
	Инструкции Нарежьте кольраби мелкими кубиками. Дайте постоять 3 минуты.				

РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите.

Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице ниже. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, а также для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

Размещение пищи и использование крышки

Старайтесь не разогревать крупные блюда больших размеров, например крупные куски мяса, поскольку зачастую они подсыхают снаружи и не прогреваются в центре. Рекомендуется разогревать небольшие порции.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 800 Вт, в то время как другие необходимо разогревать на мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт. Дополнительные указания см. в таблицах. В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пищу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки).

Для получения наилучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставляете их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется класть пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева, который может испортить пищу.

Лучше установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если потребуется.

Время разогрева и выдержки

При первом разогревании пищи полезно записать время, которое потребовалось для разогрева, чтобы можно было обратиться к этим записям в будущем. Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пища.

После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется.

Если в таблице не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Также ознакомьтесь с разделом, в котором описаны меры предосторожности.

Русский - 36



РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда выдерживайте жидкость не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

Разогрев жидкостей и пищи

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)		
Напитки (кофе, чай	150 мл (1 чашка)	800 BT	1–1½		
и вода)	250 мл (1 стакан)		1½-2		
	Инструкции				
	Налейте в чашку и раз	огревайте в открытом в	иде. Поставьте чашку/		
	кружку в центре враща	ающегося подноса. Оста	авьте в микроволновой		
		ки и хорошо перемешай	іте. Дайте постоять		
	1-2 минуты.				
Суп (охлажденный)) 250 г 800 Вт 3–3½				
	Инструкции				
	Налейте суп в глубокую керамическую тарелку. Накройте пленкой с				
	проколотыми отверстиями. Хорошо перемешайте после разогрева.				
	Еще раз перемешайте перед подачей на стол. Дайте постоять				
	2-3 минуты.				
Рагу	350 г	600 Bt	51/2-61/2		
(охлажденное)	Инструкции				
	Положите рагу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пленкой				
	с проколотыми отверстиями. Периодически перемешивайте во				
	время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей				
	на стол. Дайте постоять 2-3 минуты.				

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)		
Макаронные	350 г	600 BT	4½-5½		
изделия с соусом	Инструкции				
(охлажденные)	· '	изделия (например, спа	,		
	1/ 1	мическую тарелку. Накр			
		Перемешайте перед по	дачей на стол. Дайте		
	постоять 3 минуты.				
Макаронные	350 г	600 Bt	5-6		
изделия с	Инструкции				
начинкой и соусом	Положите мучные изде	елия с начинкой (наприм	ер, равиоли,		
(охлажденные)	тортеллини) в глубокую керамическую тарелку. Накройте				
	пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время				
	разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на				
	стол. Дайте постоять 3	минуты.			
Готовое блюдо	350 г	600 Bt	5½-6½		
(охлажденное)	Инструкции				
	Положите блюдо из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую				
	тарелку. Закройте его пленкой для микроволновых печей. Дайте постоять 3 минуты.				





РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: Выложите в глубокую керамическую тарелку.

Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева! Выдержите 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуемая температура - от 30 до 40 °C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО: Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте, не накрывая крышкой. Никогда не разогревайте бутылочку вместе с соской, так как в случае перегрева бутылочка может взорваться. Встряхните как следует перед периодом выдержки, а также перед употреблением! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура: около 37 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание ожогов необходимо особенно тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением. Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время			
Детское	190 г	600 BT	30 c			
питание	Инструкции					
(овощи +	Выложите в глубокую керами	ческую тарелку. Готовьте с закр	ытой крышкой.			
мясо)	Перемешайте после приготов	ления. Перед кормлением ребе	енка хорошо перемешайте			
	и тщательно проверьте темпе	ратуру пищи. Дайте постоять 2	-3 минуты.			
Детская	190 г	600 BT	20 c			
каша	Инструкции					
(крупа +		ческую тарелку. Готовьте с закр	оытой крышкой.			
молоко +	Перемешайте после приготов	ления. Перед кормлением ребе	енка хорошо перемешайте			
фрукты)	и тщательно проверьте темпе	ратуру пищи. Дайте постоять 2	-3 минуты.			
Детское	100 мл	300 BT	30-40 c			
молоко	200 мл		От 50 с до 1 мин.			
	Инструкции Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную					
бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте накрывая крышкой. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 3 минут						
	температуру. Дайте постоять:	2-3 минуты.				

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Этот режим особенно удобен, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна полностью оттаять перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволоки, освободите продукт от упаковки, чтобы обеспечить отток жидкости. образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая крышкой. По истечении половины времени размораживания переверните, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным.

Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не нагрелись. Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания. Если наружная часть птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить размораживание.

Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

Совет.	Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые;
	маленькие порции размораживается быстрее, чем большие.
Помните об этом при замораживании и размораживании пролукт	

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании продуктов, замороженных при температуре от -18 до -20 °C.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)	
Мясо				
Говяжий фарш	250 г 500 г	180 Вт	6½–7½ 10-12	
Свиные отбивные	250 г	180 BT	7½-8½	
	Инструкции Положите мясо на мелкое керамическое блюдо. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания! Дайте постоять 5–25 минут.			

Русский - 38



Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин.)	
Птица				
Кусочки курицы	500 г (2 шт.)	180 BT	14½-15½	
Целая курица	900 г	180 BT	28-30	
	Инструкции Сначала положите куски курицы кожицей вниз, а целую курицу грудкой вниз на мелкое керамическое блюдо. Оберните алюминиево фольгой тонкие части, такие как крылышки и кончики ножек. Переверните по окончании половины времени размораживания! Дай постоять 15–40 минут.			
Рыба				
Рыбное филе	250 г (2 шт.) 400 г (4 шт.)	180 BT	6-7 12-13	
	Положите замороженную блюда. Расположите тон алюминиевой фольгой. Гразмораживания! Дайте	кие части под толстыми Тереверните по окончан	. Оберните ножки	
Фрукты				
Ягоды	250 г	180 BT	6-7	
	Инструкции Разложите фрукты тонким слоем на мелком круглом стеклянном блюде (большого диаметра). Дайте постоять 5–10 минут.			
Хлеб				
Булочки (каждая весом около 50 г)	2 шт. 4 шт.	180 BT	½-1 2-2½	
Тосты/Сэндвичи	250 г	180 BT	4½-5	
Немецкий хлеб			8-10	
(пшеничная + ржаная мука)	Инструкции Положите булочки по кругу, а хлеб — горизонтально на бумажное кухонное полотенце в центре вращающегося подноса. Переверните по окончании половины времени размораживания! Дайте постоять 5–20 минут.			

ГРИЛЬ

Нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи. Он работает, когда дверца закрыта, а поднос вращается. Вращение подноса обеспечивает более равномерное подрумянивание пищи. Если гриль предварительно прогреть в течение 3–4 минут, приготавливаемое блюдо подрумянится быстрее.

Посуда для гриля: Можно использовать жароустойчивую посуду с содержанием металла. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме гриля: Отбивные, сардельки, бифштексы, гамбургеры, ломтики бекона и окорока, стейки из рыбы, сэндвичи и все виды закусок на тостах.

Важное замечание: Если используется только режим гриля, убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не на задней стенке в вертикальном положении. Помните о том, что продукты нужно укладывать на высокую подставку, если в инструкциях не указано обратное.

СВЧ + ГРИЛЬ

Этот режим приготовления сочетает в себе лучистую теплоту, идущую от гриля, и скорость приготовления, обеспечиваемую микроволнами. Он работает только тогда, когда закрыта дверца печи и вращается поднос. Благодаря вращению подноса, приготавливаемое блюдо подрумянивается равномерно. В этой модели печи есть три комбинированных режима приготовления: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль и 300 Вт + Гриль.

Посуда для режима СВЧ + Гриль: Используйте кухонные принадлежности, через которые могут проходить микроволны. Кухонная посуда должна быть жароустойчивой. Не используйте в комбинированном режиме металлические кухонные принадлежности. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме СВЧ + Гриль: Пища, подходящая для приготовления в комбинированном режиме, включает все виды уже готовой пищи, которую нужно разогреть и подрумянить (например, запеченные макаронные изделия), а также продукты, для которых требуется небольшое время приготовления, чтобы подрумянить их сверху. Этот режим также можно использовать для приготовления больших порций пищи, которая становится вкуснее, если сверху образуется золотистая хрустящая корочка (например, куски курицы, которые переворачиваются после половины времени приготовления). Более подробные сведения смотрите в таблице приготовления с использованием гриля.

Важное замечание: Когда используется комбинированный режим (СВЧ + гриль), убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не в вертикальном положении на задней стенке. Продукт нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкции не указано обратное. В других случаях его необходимо помещать непосредственно на вращающийся поднос. См. инструкции в следующей таблице. Если продукт требуется подрумянить с обеих сторон, его нужно переворачивать.

Русский - 39





Руководство по применению гриля для приготовления замороженных продуктов

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления в режиме гриля.

Замороженные продукты	Размер порции	Мощность	1 шаг (мин.)	2 шаг (мин.)
Булочки		СВЧ + Гриль	300 Вт + Гриль	Только гриль
(каждая весом	2 шт.		1-11/2	1-2
около 50 г)	4 шт.		2-21/2	1-2
	Инструкции			
	Разложите булочкі	и по кругу на подс	тавке. Готовьте бу	лочки на гриле
	со второй сторонь	ı, пока не образу с	ется необходимая	корочка. Дайте
	постоять 2–5 мину	т.		
Багеты + Начинка	250-300 г	450 Вт + Гриль	8-9	-
(томаты, сыр,	(2 шт.)			
ветчина, грибы)	Инструкции			
	Положите 2 замор	оженных багета р	ядом друг с друго	м на подставку.
	После приготовлен	ния на гриле. Дайт	те постоять 2-3 ми	1НУТЫ.
Гратен	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-
(овощи или	Инструкции			
картофель)	Положите заморох	кенное блюдо в кј	руглую миску из с	текла пирекс.
	Поставьте тарелку	,	приготовления на і	гриле. Дайте
	постоять 2-3 мину	ГЫ.		
Макаронные	400 г	СВЧ + Гриль	300 Вт + Гриль	Только гриль
изделия			18-19	1-2
(трубочки с	Инструкции			
начинкой,	Положите заморох	кенную пасту в не	большое плоское	прямоугольное
макарони,	блюдо из стекла пирекс. Поставьте тарелку на вращающийся поднос.			
лазанья)	После приготовления на гриле. Дайте постоять 2-3 минуты.			
Запеченные	250 г	450 Вт + Гриль	5-51/2	3-31/2
панированные	Инструкции			
кусочки куриного	Поставьте куриные шарики на нижнюю полку. Переверните после			
филе	первого цикла.			

Замороженные продукты	Размер порции	Мощность	1 шаг (мин.)	2 шаг (мин.)
Чипсы,	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5
приготовленные	Инструкции			
в печи	Положите чипсы непосредственно на бумаге для выпечки на нижнюю			
	полку.			

Руководство по приготовлению свежих продуктов с использованием гриля

Предварительно прогрейте печь в течение 3–4 минут, используя функцию гриля. Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления в режиме гриля.

Свежие продукты	Размер порции	Мощность	1 шаг (мин.)	2 шаг (мин.)
Тосты	4 шт.	Только гриль	6-8	4-51/2
	(по 25 г каждый)			
	Инструкции			
	Положите тосты ря	ядом друг с друго	м на решетку.	
Булочки	2-4 шт.	Только гриль	2-3	2-3
(уже испеченные)	Инструкции			
	Разложите булочк	и по кругу нижней	стороной вверх н	на
	вращающемся подносе.			
Приготовленные		СВЧ + Гриль	300 Вт + Гриль	Только гриль
на гриле томаты	200 г (2 шт.)		41/2-51/2	2-3
	400 г (4 шт.)		7-8	
	Инструкции			
	Разрежьте помидо	ры пополам. Пось	ыпьте их сверху сы	ыром.
	Разложите их по к		люде из термосто	рйкого стекла.
	Поставьте блюдо на решетку.			
Тосты по-	2 шт. (300 г)	450 Вт + Гриль	3½-4	-
гавайски	Инструкции			
(ломтики ананаса,	Сначала поджарьте ломтики хлеба. Положите тосты с ингредиентами			
ветчины, сыра)	на подставку. Положите 2 тоста друг напротив друга непосредственно			
	на полку. Дайте постоять 2-3 минуты.			

Русский - 40



Свежие продукты	Размер порции	Мощность	1 шаг (мин.)	2 шаг (мин.)			
Печеный	250 г	600 Вт + Гриль	41/2-51/2	-			
картофель	500 г		8-9				
	Инструкции	Инструкции					
	Разрежьте картоф	елины пополам. Р	азложите их по кр	ругу на			
	подставку срезами	в сторону гриля.					
Кусочки курицы	450–500 г	300 Вт + Гриль	10-12	12-13			
	(2 шт.)						
	Инструкции						
	Смажьте куски кур						
	по кругу, косточка	1 11 7 1		, ,, ,			
	кладите его в цент						
Бараньи	400 г (4 шт.)	Только гриль	12-15	9-12			
отбивные/	Инструкции						
бифштексы	Смажьте бараньи						
(среднего	Положите их по кр		После приготовле	ения на гриле.			
размера)	Дайте постоять 2-3 минуты.						
Свиные отбивные	СВЧ + Гриль 300 Вт + Гриль Только гри.						
	250 г (2 шт.)		7-8	6-7			
	Инструкции						
	Смажьте свиные о	тбивные растител	ьным маслом и сг	пециями.			
	Положите их по кр		После приготовле	ения на гриле.			
	Дайте постоять 2-3	3 минуты.					
Печеные яблоки	1 яблоко	300 Вт + Гриль	4-41/2	-			
	(примерно 200 г)						
	2 яблока		6-7				
	(примерно 400 г)						
	Инструкции						
	Выньте из яблок сердцевину и наполните их изюмом и вареньем.						
	Сверху положите несколько кусочков миндаля. Положите яблоки						
	на плоское блюдо из термостойкого стекла. Поставьте тарелку на						
	вращающийся под	HOC.		вращающийся поднос.			

Свежие продукты	Размер порции	Мощность	1 шаг (мин.)	2 шаг (мин.)
Жареная курица		СВЧ + Гриль	450 Вт + Гриль	300 Вт + Гриль
	1200 г		22-24	23-25
	Инструкции			
	Смажьте курицу растительным маслом и посыпьте специями.			
	Положите курицу сначала грудкой вниз, а затем переверните грудкой			
	вверх на термосто	йком блюде. Выд	ержите 5 минут по	осле завершения
	жарки.			

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Накройте пластмассовой крышкой.

Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 800 Вт, пока масло не растопится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 3-5 минут на мощности 450 Вт. пока шоколад не расплавится.

Перемешайте один или два раза во время растапливания.

Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

РАСТАПЛИВАНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не расплавится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ЖЕЛАТИНА

Замочите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодной воде.

Слейте воду и положите желатин в маленькую тарелку из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт.

Перемешайте после того, как он расплавится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИРОЖНЫХ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды.

Готовьте, не накрывая крышкой, в миске из термостойкого стекла от 3½ до 4½ минут при мощности 800 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

Русский - 41





ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смесь ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10–12 минут на уровне мощности 800 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки

крышками вниз на 5 минут. **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА**

Добавьте в концентрат пудинга сахар и молоко (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте.

Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте под крышкой 6%-7% минут при мощности 800 Вт.

Хорошо перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г нарезанного миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера.

Подрумянивайте от 3% до 4% минут на уровне мощности 600 Вт, перемешайте несколько раз.

Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

устранение неисправностей

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте применить предлагаемые решения.

Проблема	Причина	Решение
Общие		
Кнопки не функционируют должным образом.	В зазоры между кнопками попало постороннее вещество или посторонний предмет.	Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку.
	Модель с сенсорным управлением: на внешнюю панель попала влага.	Сотрите влагу с внешней панели.
	Включена блокировка управления.	Отключите блокировку управления.
Время не отображается.	Отсутствует подача питания.	Убедитесь, что питание подается.
	Включена функция Эко (энергосбережение).	Выключите функцию Эко.
Печь не работает.	Отсутствует подача питания.	Убедитесь, что питание подается.
	Дверца открыта.	Закройте дверцу и повторите попытку.
	В механизм безопасного открывания дверцы попало постороннее вещество.	Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку.
Печь перестает работать во время выполнения какой-либо функции.	Пользователь открыл дверцу, чтобы перевернуть пищу.	Перевернув пищу, нажмите кнопку СТАРТ снова, чтобы начать работу.







Проблема	Причина	Решение
Во время работы прибора происходит сбой в подачи электропитания.	Приготовление пищи выполнялось в течение продолжительного периода времени.	После завершения длительного процесса приготовления дайте печи остыть.
	Охлаждающий вентилятор не работает.	Послушайте, издает ли охлаждающий вентилятор какой-либо звук во время работы.
	Попробуйте включить пустую печь.	Положите продукты в печь.
	Вокруг печи недостаточно пространства для вентиляции.	На задней и передней панели печи находятся отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. При установке прибора оставьте зазоры, как указано в руководстве по установке.
	Несколько сетевых вилок подключены к одной сетевой розетке.	Для печи необходимо использовать одну сетевую розетку.
На печь не подается питание.	Отсутствует подача питания.	Убедитесь, что питание подается.
Во время работы печи слышится пощелкивание, печь не включается.	Пощелкивание может раздаваться, если вы готовите пищу в герметичной упаковке или используете контейнер с плотной крышкой.	Не используйте герметичные контейнеры, поскольку во время приготовления они могут взорваться из-за увеличения объема содержимого.
Внешняя поверхность печи слишком сильно нагревается во время работы прибора.	Вокруг печи недостаточно пространства для вентиляции.	На задней и передней панели печи находятся отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. При установке прибора оставьте зазоры, как указано в руководстве по установке.
	Сверху на печи стоят посторонние предметы.	Уберите посторонние предметы с печи.
Дверца плохо открывается.	Остатки пищи застряли между дверцей и внутренней стенкой печи.	Тщательно очистите печь и попробуйте снова открыть дверцу.

Проблема	Причина	Решение
Печь не производит нагрев.	Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.
Уровень нагрева низкий, или нагрев выполняется медленно.	Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.
Функция подогрева не работает.	Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.

Русский - 43







Проблема	Причина	Решение
Функция размораживания не работает.	Печь не работает, идет приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.
Освещение внутри печи тусклое или не работает.	Дверца оставалась открытой в течение длительного времени.	Освещение внутри печи может автоматически отключаться при использовании функции Эко. Закройте дверцу и откройте ее снова или нажмите кнопку Cancel (Отмена).
	Внутренняя лампа загрязнена посторонними веществами.	Очистите камеру устройства и проверьте еще раз.
Во время приготовления слышен эвуковой сигнал.	Если используется функция автоматического приготовления, звуковой сигнал означает, что пора перевернуть продукты во время размораживания.	Перевернув пищу, нажмите кнопку СТАРТ снова, чтобы возобновить работу.
Печь стоит неровно.	Печь установлена на неровной поверхности.	Установите печь на плоской устойчивой поверхности.
Во время приготовления возникают искры.	Для приготовления/ размораживания продуктов используются металлические контейнеры.	Не используйте металлические контейнеры.
При подключении к источнику питания печь сразу начинает работать.	Дверца закрыта неплотно.	Закройте дверцу и проверьте еще раз.
Микроволновая печь электризуется.	Источник питания или сетевая розетка не заземлены надлежащим образом.	Убедитесь, что источник питания или сетевая розетка заземлены надлежащим образом.

Проблема	Причина	Решение
Из прибора капает вода.	Во время приготовления некоторых блюд внутри печи может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью устройства.	Дайте печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем.
Через зазор между дверцей и корпусом печи выходит пар.	Во время приготовления некоторых блюд внутри печи может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью устройства.	Дайте печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем.
В печи остается вода.	Во время приготовления некоторых блюд внутри печи может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью устройства.	Дайте печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем.
Яркость освещения в печи постоянно меняется.	Яркость меняется в зависимости от колебаний выходной мощности в соответствии с выбранной функцией.	Колебания выходной мощности во время приготовления не являются неисправностью. Эти не является неисправностью устройства.
Процесс приготовления завершен, но охлаждающий вентилятор по- прежнему работает.	Для обеспечения вентиляции устройства охлаждающий вентилятор продолжает работать в течение 3 минут по окончании приготовления.	Это не является неисправностью устройства.
Печь включается при нажатии кнопки +30CEK.	Это происходит, когда печь выключена.	Микроволновая печь сконструирована так, что в выключенном состоянии ее можно включить нажатием кнопки +30CEK.

Русский - 44



Проблема	Причина	Решение
Вращающийся поднос	,	
Во время вращения поднос смещается или перестает вращаться.	Роликовая подставка отсутствует или неправильно установлена.	Установите роликовую подставку и повторите попытку.
Вращающийся поднос движется слишком медленно.	Роликовая подставка установлена неправильно, идет приготовление слишком большого количества пищи, или используется слишком большой контейнер, который задевает стенки микроволновой печи.	Попробуйте уменьшить порцию приготовляемой пищи и не используйте большие контейнеры.
Вращающийся поднос дребезжит при движении, раздается шум.	На дне печи скопились остатки пищи.	Удалите остатки пищи, скопившиеся на дне печи.
Гриль		
Во время работы из прибора выходит дым.	В начале эксплуатации при первом использовании нагревательные элементы могут выделять дым.	Это не является неисправностью. Обычно после 2-3 раз использования печи такая ситуация больше не возникает.
	На нагревательных элементах скопились остатки пищи.	Дайте печи остыть и удалите с нагревательных элементов остатки пищи.
	Продукты расположены слишком близко к грилю.	Расположите продукты на соответствующем расстоянии во время приготовления.
	Продукты подготовлены ненадлежащим образом или неправильно размещены.	Убедитесь, что продукты подготовлены надлежащим образом или правильно размещены.



Всли с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG. Ознакомьтесь с указанной ниже информацией:

- Номер модели и серийный номер (обычно указаны на задней панели микроволновой печи),
- Подробные сведения о гарантии,
- Подробное описание проблемы.

Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

информационный код

Код для проверки	Причина	Решение
C-d0	Кнопки на панели управления удерживаются нажатыми дольше 10 секунд.	Очистите кнопки и проверьте, нет ли вокруг них воды. Выключите микроволновую печь и повторите настройку. Если код отобразится снова, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.



© Если на дисплее отображается код, который не указан выше, или если предложенное решение не устраняет неполадку, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.





ЗАМЕТКИ

технические характеристики

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ
Источник питания	230 В ~ 50 Гц
Потребление электроэнергии	
CB4	1200 BT
Гриль	1100 BT
Комбинированный режим	2300 Вт
Производимая мощность	100 Bt / 800 Bt (IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P (31)
Метод охлаждения	Двигатель вентилятора
Размеры (Ш х В х Г)	
Снаружи (GE83KRQ*-1)	489 x 275 x 372 мм
Снаружи (GE83KRQ*-2)	489 x 275 x 376 мм
Снаружи (GE83KRQ*-3)	489 x 275 x 370 мм
Снаружи (GE83DTRQ*)	489 x 275 x 364 мм
Снаружи (GE83XRQ)	489 x 275 x 354 мм
Снаружи (GE83MRQ)	489 x 275 x 355 мм
Снаружи (GE83MRTQ*)	489 x 275 x 356 мм
Внутренняя камера печи	330 x 211 x 324 мм
Объем	23 литра
Bec	
GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3	Приблизительно 12,5 кг
GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ	Приблизительно 13 кг

[%] оборудование класса I

Русский - 46









EHC

Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя:

(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу,Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Адрес мощностей производства :

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Страна производства: Малайзия

Импортер в России:

OOO «Самсунг Электроникс Рус Компани» Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	, .
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04283B-00









GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ

Мікрохвильова піч

Інструкція користувача і посібник із приготування їжі

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung HE поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.







Інформація з техніки безпеки	. 2
Короткий наочний посібник	11
Функції печі	12
	.12
Панель керування	.13
Приладдя	.13
Використання печі	14
Як працює мікрохвильова піч	
Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює нормально	
Встановлення часу	. 15
Приготування/розігрівання	
Рівень потужності	
Регулювання часу приготування	.16
Зупинка приготування їжі	
Встановлення режиму заощадження електроенергії	
Використання функції автоматичного приготування російських страв	. 17
Режим автоматичного приготування російських страв/приготування	. 17
Використання функцій приготування здорової їжі	
Функція приготування здорової їжі/програми приготування	
Використання функції суп/напої	
Функція приготування супів/напоїв/приготування страв	
Використання режиму автоматичного швидкого розмороження	
Параметри автоматичного швидкого розмороження	
Користування режимом зберігання страви теплою	
Використання функцій пом'якшення/розтоплення	
Застосування режиму пом'якшення/розтоплення	
Приготування в режимі гриля	
Поєднання мікрохвиль і гриля	
Використання тарілки для приготування хрусткої запіканки (лише для моделей GE83DTRQ*)	
Використання програм приготування страв із хрусткою скоринкою вручну	
Вибір приладдя	
Блокування мікрохвильової печі для безпеки	
Вимкнення звукового сигналу	
Використання функції усунення запаху	
Посібник із вибору посуду	
Посібник із приготування їжі	
Усунення несправностей	
Усунення несправностей	
Інформаційний код	. 46
Технічні характеристики	46

інформація з техніки безпеки

КОРИСТУВАННЯ ШЕЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. Інструкції користувача містять корисну інформацію щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- Правила техніки безпеки
- Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- Корисні поради щодо приготування
- Поради щодо приготування

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до серйозної травми або смерті користувача.



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до отримання незначної травми користувачем або пошкодження майна.



Попередження; небезпека пожежі



Попередження; гаряча поверхня



Попередження; електрика



Попередження; вибухонебезпечна речовина



НЕ намагайтеся виконати цю дію.



НЕ торкайтесь.



НЕ розбирайте виріб.



Чітко дотримуйтеся вказівок.



Вийміть штепсель із розетки.



Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.



Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.



Примітка



Важлива інформація



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі вказівок.

- **▲** ПОПЕРЕДЖЕННЯ (лише для режиму мікрохвиль)
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.
- Цей пристрій призначено виключно для побутового використання.
- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише, якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм. Діти не повинні чистити та обслуговувати цей пристрій, якщо лише їм не більше 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих.
- Використовуйте лише посуд і приладдя, призначені для мікрохвильових печей.
- нагріваючи їжу у пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може зайнятися.
- Щ Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання продуктів і напоїв. Висушування продуктів або одягу, підігрівання подушечок для обігрівання, тапочок, губок, вологих ганчірок і подібних предметів може призвести до травмування, займання або пожежі.

Українська - 3

GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_UK.indd 3 2015-01-29 925:27



- Якщо побачите чи почуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню.
- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.
- Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання.
- Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.
- □ Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо.

- За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
- □ Пристрій не можна мити під струменем води.
- Щ Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.
- Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.



- Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
- Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку
- ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (лише для режиму печі) елемент додаткової комплектації
- попередження. Коли мікрохвильова піч працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися нею тільки під наглядом дорослих через високі температури.
- Під час роботи пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині пристрою.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Не підпускайте до печі малих дітей.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання.
 Уникайте контакту з нагрівальними елементами. Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід
- Під час роботи доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися.

підпускати до пристрою.

- Під час роботи пристрою дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися.
- Слідкуйте, щоб пристрій і його кабель живлення перебували поза межами досяжності дітей молодших 8 років.
- Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.



- Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.
- Пристрої не призначено для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, які працюють в діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання. Пристрої класу В призначені для побутового використання та в установах, під'єднаних до побутової електромережі з низькою напругою.

ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.

1. Встановлюючи піч, забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі задля нормальної вентиляції.



- 2. Вийміть із печі всі пакувальні матеріали.
- **3.** Встановіть роликову опору і скляну тарілку. Упевніться, що тарілка вільно обертається. (лише для моделей із тарілкою, що обертається).
- **4.** Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
- З міркувань особистої безпеки під'єднайте кабель до належно заземленої розетки мережі змінного струму.



Необхідно враховувати характеристики живлення печі; будь – який подовжувач має відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- Внутрішні і зовнішні поверхні;
- Дверцята і ущільнювачі дверцят;
- Скляну тарілку і роликову опору (лише для моделей із тарілкою, що обертається).
- ЗАВЖДИ перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і чи дверцята закриваються належним чином.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

- **1.** Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
- **2.** Бризки та забруднення всередині печі можна усунути, змочивши ганчірку у воді з миючим засобом. Сполосніть і висушіть.
- 3. Щоб вимочити засохлі часточки їжі і усунути запах, поставте горня з розведеним лимонним соком у піч і нагрівайте упродовж десяти хвилин за максимального рівня потужності.
- **4.** Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.
- НЕ допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:
 - Не накопичувались на них;
 - Не заважали належному закриванню дверцят.
- ☑ Чистьте внутрішню камеру мікрохвильової печі після кожного використання за допомогою м'якого розчину миючого засобу, але перш ніж чистити, дайте печі охолонути, щоб уникнути травмування.

Українська - 7

GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_UK.indd 7 2015-01-29 9:25:29



Під час чищення верхньої частини внутрішньої камери зручніше повернути нагрівальний елемент вниз на 45°, а тоді чистити його (лише для моделей з обертовим нагрівальним елементом).



ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки.

Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зламана завіса;
- зношені ущільнювачі;
- деформовано або зігнувся кожух.

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей.

- ніколи не знімайте зовнішній кожух із мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:
 - від'єднайте її від розетки;
 - зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.

- Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу. **Причина:** пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.
- Щ Ця мікрохвильова піч не призначена для комерційного користування.
- З міркувань безпеки користувач не повинен замінювати лампочку особисто. Зверніться у найближчий центр обслуговування Samsung, щоб викликати кваліфікованого інженера для заміни лампочки.

A	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Δ	A		Æ
X	Лише кваліфікований спеціаліст може змінювати або ремонтувати цей пристрій.	~	~	✓	~
	Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у режимі мікрохвиль.	~	✓	✓	✓
	Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.	✓	✓	✓	✓
	Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні.	~	~	~	✓
=	Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм.	~	~	~	~
*	Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.	~	~	~	~



	Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети.	~	✓	✓	✓
*	У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя.	~	✓	√	✓
®	Не торкайтеся штепселя вологими руками.	~	✓	✓	~
	Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрою.	~	✓	✓	~
•	Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будь – яка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	~	~	✓	✓
	Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою.	~	~	✓	~
	Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет	✓	~		
	Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинники, спиртові засоби, пароочисні засоби і засоби з розпилювачем.	~	✓	√	✓
	Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу.	✓	~		✓
	Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель – подовжувач або електричний трансформатор.	~	✓	√	
	Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі.	~	✓	√	
	Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	~	✓	~
	Не лийте і не розпилюйте воду на або у піч.	~	✓		

	Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.	✓	✓	✓	
	Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.	~	✓		
	Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час розігрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі.	✓		✓	~
*	Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці.	~	√	√	√
*	попередження. Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Щоб запобітти такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ. • Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин. • Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку. • Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.	ло дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи пальці. ЖЕННЯ. Під час нагрівання напоїв у печі існує раптового закипання рідини, тому необхідно іоводитися з наповненим рідиною посудом. Істи такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу ісля вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб а вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішуйте нас підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ е після підігрівання. дотримуйтеся цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ И. урте обпечене місце в холодну воду щонайменше (0 хвилин. ладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку.	✓	✓	
	Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити.				√
	Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може мати місце раптове переливання гарячої рідини під час кипіння.	✓			✓



A	УВАГА	Δ	À	A	<u>k</u>
*	Використовуйте лише ті предмети, які призначені для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих емностей, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, виделки тощо. Знімайте металеві затискачі з паперових чи пластикових пакетів. Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі.	~		✓	✓
	Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.	~		✓	✓
*	Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала.	✓		✓	✓
	Не занурюйте кабель живлення або штепсель у воду, а також уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.	✓	✓		
	Не можна розігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна розігрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо.			✓	✓
	Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітись і вимкнутись автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охолоне.	✓		✓	
®	Коли виймаєте посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків.			~	
*	Помішуйте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню.			✓	
*	Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.			✓	

	Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.	✓			✓
*	Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).	✓		✓	
*	Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі.	√	✓	✓	

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ. (ЛИШЕ ДЛЯ РЕЖИМУ МІКРОХВИЛЬ)

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- (а) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь – що в отвори блокувальних контактів.
- (б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- (с) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії – виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:
 - (1) самих дверцят (погнуті)
 - (2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)
 - (3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь
- (d) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії – виробника.

Компанія Samsung буде стягувати плату за ремонт у випадку заміни аксесуарів або ремонт косметичних дефектів, якщо пошкодження пристрою та/або пошкодження або втрата аксесуару сталися з вини користувача. Елементи, що підпадають під цю умову:







- (a) дверцята з вм'ятинами, подряпинами чи поламані дверцята, ручки, зовнішня панель чи панель керування;
- (б) поламана чи відсутня форма, напрямний ролик, муфта чи решітка гриль.
- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятись від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження стосуватимуться вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування на веб – сайт www.samsung.com, де можна знайти додаткову інформацію та технічну підтримку.
- Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь – якого типу чи пакети із зернами, оскільки це може призвести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристрою.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.



ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB – кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

короткий наочний посібник

Для приготування їжі.

<i>∭</i> CBЧ	1.	Помістіть продукти в піч. Натисніть кнопку СВЧ (Мікрохвилі) , щоб почати готування.		
	2. Натискайте кнопки Вгору/Вниз, поки на екрані з'явиться потрібний рівень потужності. Тоді натисніть кнопку Выбор (Вибрати), щоб встановити рівень потужності.			
	3.	Встановіть час приготування за допомогою кнопок Вгору/Вниз .		
♦ CTAPT	4.	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) . Результат: Почнеться приготування страви. Коли приготування завершиться, піч подасть чотири звукові сигнали.		

Для розмороження продуктів.

	** ОО Ускоренная разморозка		1.	Помістіть заморожені продукти в піч. Натисніть кнопку Ускоренная разморозка (Швидке розмороження).
^	Гт Выбор	>	2.	Встановіть категорію приготування за допомогою кнопок Вгору/Вниз . Натисніть кнопку Выбор (Вибрати) , щоб встановити потрібне налаштування.
	выоор		3.	Виберіть вагу продуктів за допомогою кнопок Вгору/Вниз.
	♦ CTAPT		4.	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) .





Щоб продовжити час приготування на 30 секунд.


+30 CEK	Залиште продукти в печі. Натискайте один або кілька разів кнопку +30CEK (+30C)
♦ CTAPT	для кожних 30 секунд, які треба додати. Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) .

Для приготування страв на грилі.

	∭ Гриль		1.	Натисніть кнопку Гриль (Гриля) .
^	Гт Выбор	>	2.	Встановіть час приготування за допомогою кнопок Вгору/Вниз.
	♦ CTAPT		3.	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) .

функціі печі

ПІЧ




- 1. ДВЕРЦЯТА
- 2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
- **3.** ГРИЛЬ
- 4. ЛАМПОЧКА
- 5. ДИСПЛЕЙ
- 6. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ

- 7. СКЛЯНА ТАРІЛКА
- МУФТА
- 9. РОЛИКОВА ОПОРА
- **10.** ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
- 11. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
- 12. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ




- 1. КНОПКА ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ РОСІЙСЬКОЇ КУХНІ
- 2. КНОПКА РЕЖИМУ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ
- 3. КНОПКА ПРИГОТУВАННЯ СУПІВ/НАПОЇВ
- 4. КНОПКА АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
- 5. КНОПКА РЕЖИМУ ЗБЕРІГАННЯ СТРАВИ ТЕПЛОЮ
- 6. КНОПКА ПОМ'ЯКШЕННЯ/РОЗТОПЛЕННЯ ПРОДУКТІВ
- 7. КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ МІКРОХВИЛЬ

- 8. КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ ГРИЛЯ
- 9. КНОПКА ВИБОРУ КОМБІНОВАНОГО РЕЖИМУ
- 10. КНОПКА УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ
- 11. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ
- 12. КНОПКА БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ
- 13. КНОПКА ВГОРУ/ВНИЗ
- (час приготування, вага, розмір порції) **14.** КНОПКА ЗУПИНКИ/РЕЖИМУ
- ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
- 15. KHOTIKA +30C
- 16. КНОПКА ПУСКУ

ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.



 НЕ МОЖНА користуватися мікрохвильовою піччю, якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку.



використання печі

ЯК ПРАЦЮЄ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Мікрохвилі – це електромагнітні хвилі високої частоти. Енергія, яку вони несуть. дозволяє готувати та підігрівати їжу, не змінюючи ні її вигляду, ні кольору. Мікрохвильову піч можна використовувати для:


- розморожування продуктів;
- швидкого підігрівання/приготування їжі:
- приготування їжі.

Принципи приготування їжі.



1. Хвилі, які виробляє магнетрон, рівномірно розповсюджуються на їжу, яка обертається на скляній тарілці. Таким чином, їжа готується рівномірно з усіх боків.

- 2. Мікрохвилі проникають у їжу на глибину до 2,5 см. Далі приготування продовжується завдяки тому, що тепло розсіюється всередині їжі.
- 3. Час приготування їжі може бути різним залежно від рецепту та властивостей продуктів. Зокрема:
 - кількості та густини;
 - вмісту води;
 - початкової температури (охолоджена страва чи ні).



- рівномірно приготовану їжу до самої середини;
- однакову температуру продуктів у всіх частинах.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО

Ці прості вказівки допоможуть вам у будь – який момент перевірити, чи піч працює нормально. Відкрийте дверцята печі, натиснувши велику кнопку у нижньому правому куті панелі керування.

Поставте посудину з водою на скляну тарілку. Потім закрийте дверцята.

+30 CEK	1.		нопку +30СЕК (+30С) один раз для кожних і потрібно додати.
♦ CTAPT	2.	Натисніть кно Результат:	опку СТАРТ (ПУСК) . Піч нагріватиме воду впродовж 4-5 хвилин. Після цього вода повинна закипіти.



Піч потрібно підключити до відповідної настінної розетки. У печі має бути встановлена скляна тарілка. Якшо вибрати рівень потужності, нижчий за максимальний, потрібно буде більше часу для того, щоб вода закипіла.







ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Придбана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник.

Після подачі живлення на дисплеї автоматично з'явиться індикація «:0», «88:88» або «12:00». Встановіть поточний час.

Час може відображатися як у 12-годинному, так і в 24-годинному форматі. Годинник необхідно налаштувати

- коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч;
- після збою електроживлення.



Не забудьте перевстановити годинник у разі переходу з літнього часу на зимовий, і навпаки.

	Часы		1.	Натисніть кнопку Часы (Годинник) .	
	ſm	\	2.	За допомогою кнопок Вгору/Вниз встановіть формат відображення часу. (24-або 12-годинний).	
Выбор		3.	Натисніть кнопку Выбор (Вибрати) , щоб завершити налаштування.		
			4.	Встановіть години за допомогою кнопок Вгору/Вниз.	
			5.	Натисніть кнопку Выбор (Вибрати) .	
			6.	Встановіть хвилини за допомогою кнопок Вгору/Вниз.	
	Гт Выбор	~	7.	Коли відобразиться потрібний час, увімкніть годинник, натиснувши кнопку Выбор (Вибрати) . Результат: Час відображається постійно, навіть коли Ви не користуєтеся мікрохвильовою піччю.	

ПРИГОТУВАННЯ/РОЗІГРІВАННЯ

Нижче пояснено, як правильно приготувати або розігріти їжу. ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду.

Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Потім закрийте дверцята.

//\\ CB4	1. Натисніть кн	Натисніть кнопку СВЧ (Мікрохвилі).		
∕ ∫m _{Bu6op} ∨	потрібний ріг Выбор (Виб • Якщо не виріб авт	кнопки Вгору/Вниз , поки не відобразиться зень потужності. Тоді натисніть кнопку і рати) , щоб встановити рівень потужності. встановити рівень потужності за 5 секунд, гоматично перейде до етапу налаштування готування.		
	3. Встановіть ч Вгору/Вниз Результат:	ас приготування за допомогою кнопок Час приготування відображатиметься на дисплеї.		
♦ CTAPT	4. Натисніть кн Результат:	опку СТАРТ (ПУСК). Всередині печі засвітиться світло, і тарілка почне крутитися. Почнеться приготування. Коли воно завершиться: Чотири рази пролунає звуковий сигнал, і блимне індикація завершення. Після цього звуковий сигнал лунатиме 1 раз щохвилини.		



Ніколи не вмикайте порожню мікрохвильову піч.





РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

Disaw samuusasi	Вихідна потужність			
Рівень потужності	Мікрохвилі	ГРИЛЬ		
ВИСОКИЙ	800 Вт	_		
ВИЩЕ СЕРЕДНЬОГО	600 Вт	_		
СЕРЕДНІЙ	450 BT	_		
НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО	300 Вт	_		
РОЗМОРОЖЕННЯ	180 Вт	_		
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ	100 Вт	_		
ГРИЛЬ	-	1100 BT		
КОМБІ І	600 BT	1100 BT		
КОМБІ II	450 Bt	1100 BT		
КОМБІ ІІІ	300 Вт	1100 BT		



Якщо вибрати нижчий рівень потужності, то час приготування необхідно збільшити.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Залишковий час приготування можна збільшити, натискаючи кнопку **+30CEK (+30C)** один раз для кожних 30 секунд. які потрібно додати.

7 11 1 11	3.10
+30 CEK	1. Натискайте кнопку +30CEK (+30C) один раз для кожних 30 секунд, які потрібно додати.
♦ CTAPT	2. Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) .

ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Зупинити процес приготування можна в будь – який час, щоб проконтролювати приготування їжі.



Щоб скасувати будь – які задані параметри до початку приготування, просто натисніть кнопку СТОП/ЭКО (ЗУПИНКА/ЕКО).

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Піч обладнано функцією заощадження електроенергії. Ця система дозволяє заощадити електроенергію, коли піч не використовується.



- Натисніть кнопку СТОП/ЭКО (ЗУПИНКА/ЕКО).
- Щоб вийти з режиму заощадження електроенергії, відкрийте дверцята або натисніть кнопку СТОП/ЭКО (ЗУПИНКА/ЕКО), на дисплеї з'явиться індикація поточного часу. Піч готова до використання.

Автоматична функція заощадження електроенергії

Якщо ви не виберете жодної функції, коли пристрій перебуває посеред процесу налаштування або увімкнено тимчасовий режим зупинки, функцію буде скасовано, і за 25 хвилин з'явиться годинник.

Індикатор печі вимкнеться за 5 хвилин після того, як відкриються дверцята.



ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

Час приготування в режимі автоматичного приготування російських страв встановлюється автоматично.

Страви можна вибирати, натискаючи кнопку **Страви російської кухні** і кнопки **Вгору/Вниз** потрібну кількість разів.

Насамперед викладіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

Русская кухня		Натискайте кнопку Русская кухня (Страви російської кухні), щоб вибрати потрібну категорію.		
Л М У	2. Натискайте продукти.	Натискайте кнопки Вгору/Вниз , щоб вибрати потрібні продукти.		
	3. Натисніть кн	опку СТАРТ (ПУСК).		
	Результат:	Коли приготування завершиться		
		1) Піч подасть чотири звукові сигнали.		
\wedge		2) Три рази пролунає звуковий		
		сигнал, що нагадує про закінчення		
CTAPT		приготування (з інтервалом в одну		
		хвилину).		
		3) На дисплеї знову відобразиться		
		поточний час.		



РЕЖИМ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ/ПРИГОТУВАННЯ

У поданій таблиці представлено програми приготування/ автоматичного режиму приготування страв російської кухні кількість продуктів, час витримки та додаткові рекомендації.

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти	
1	130-135 г	Яйце - 3 шт., молоко - 30 мл, сіль - 2 г	
Омлет	Вказівки Збийте яйця із молоком і сіллю, а потім вилийте суміш на тарілку. Увімкніть програму.		
2 Сосиски з консервованим	Сосиски - 2 шт. Гарячий горошок - 132 г	Сосиски - 2 шт. по 50 г, масло - 5 г, консервований горошок –135 г (суха вага)	
горошком	ь проколоті сосиски без обгортки, збоку покладіть масло викладіть горошок. Увімкніть програму.		
3 Кекс	180 г	Цукор - 45 г, ванільний цукор - 5 г, масло - 40 г, половина яйця, молоко - 30 мл, порошок для печив - 3 г, борошно - 100 г	
	Додайте всі інші сн	е цукор, ванільний цукор і масло. Додайте збите яйце кладники. Покладіть суміш у посудину, змащену програму. Перш ніж виймати кекс із посудини, н вистигне.	
4 Лимонні кульки з пісочного тіста	190 г (5 шт.)	Борошно - 100 г, масло - 50 г, цукор - 40 г, половина жовтка, тепла вода - 1 ст. л., лимонна цедра; для глазурі: жовток - 1 шт., цукрова пудра - 3-5 г	
	Покладіть їх на вог Увімкніть програму	е всі складники. Сформуйте п'ять кульок. цений папір. Поставте усе на скляну тарілку. у. Коли пролунає звуковий сигнал, змастіть жовтком іте цукром – пудрою і продовжуйте приготування.	

(продовження)







Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
5 Сирники	2 по 95 г	Кисломолочний сир - 90-100 г, борошно - 10 г, цукор (ванільний) - 10 г, сіль - 0,5 г, яйце – ¼ шт., масло - 5-10 г (для змащування)
	плескаті сирники. папір на решітку ді	в всі складники, крім масла. Сформуйте два круглі Змастіть сирники маслом. Покладіть їх на вощений пя гриля. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий ъ сирники і продовжуйте приготування страви.
6	40-60 г	Хліб для тостів - 2 шт. по 26-28 г, сир - 2 шм. по 20 г
Сирний тост		ти на решітку для гриля. Увімкніть програму. ковий сигнал, переверніть тости і накрийте їх сиром. іриготування.
7 Сир у	125 г (5 шт.)	Сир - 125 г (4-5 шт. по 25 г кожен), половина яйця, панірувальні сухарі - 3-5 г
панірувальних сухарях	Вказівки Поріжте сир квадратами розміром 5 х 5 см. Обкачайте у жовтку і сухарях. Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля. Покладіть сир на вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля. Увімкніть програму.	
8 Риба по – московськи	270 г	(1) Шампіньйони - 30 г, філе судака - 150 г, олія - 5 г (2) Сметана - 30 г (по 15 г на 2 шматки) (3) Печена картопля, нарізана кружальцями - 2 шт. (по 60-70 г), сіль - 5 г, білий перець мелений - ½ г, тертий сир - 25 г
	Увімкніть програму сметани в керамічи На них викладіть р	миску, збоку покладіть рибу. Скропіть олією (1). /- Коли пролунає звуковий сигнал, налийте половину

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти	
9	150-170 г	Стейк із лосося з кісткою і шкірою-200-250 г,	
Стейк із лосося		сіль - 1 г, лимон - 15 г (витиснути сік), олія - 5 г	
на грилі	Вказівки		
	Приправте стейк із лосося, скропіть його олією. Покладіть на тарілку.		
	Поставте тарілку н	а решітку для гриля. Увімкніть програму.	
	Коли пролунає зву	ковий сигнал, переверніть стейк.	
	Потім продовжте г	приготування.	
10	325 г	Нарізана соломкою цибуля - 15 г, нарізана соломкок	
Курячі ніжки з	2 шт.	морква - 20 г, курячі ніжки - 2 шт. (по 160-180 г),	
чорносливом		чорнослив - 5-7 шт. (50 г), курячий бульйон або вода	
		із сухим концентратом - 150 мл	
	Вказівки		
	Покладіть у миску	цибулю та моркву. Зверху покладіть курячі ніжки,	
	чорнослив і залийт	ге бульйоном. Поставте тарілку в мікрохвильову піч.	
	Увімкніть програму	у. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть ніжки і	
	продовжуйте приг	отування страви.	
11	250 г	(1) Свиняча шия - 150 г, морква терта - 20 г,	
Свиняча шия	нарізана соломкою цибуля - 20 г, курячий бульйон		
з гірчичним	або вода із сухим концентратом - 100 мл		
соусом		(2) Для соусу: борошно - 5 г, діжонська гірчиця - 20 г	
•		сметана - 30 г, вода - 50 мл	
	Вказівки		
	Поріжте м'ясо дов	гими скибками, підготуйте овочі і додайте курячий	
		діть у тарілку. Ретельно перемішайте, поставте в піч і	
	ввімкніть програму	/. Змішайте всі складники для соусу (2).	
	Коли пролунає зву	ковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясом,	
	перемішайте і прод	довжуйте приготування страви.	





	1		
Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти	
12	210-240 г	Масло - 5 г, нарізана соломкою морква - 35 г,	
Форель,		нарізана соломкою цибуля - 25 г,	
запечена з		подрібнений часник - 3 г, порізана зелень селери -	
овочами		5 г, форель - 1 шт. (220-250 г), сіль - 1 г,	
		білий перець мелений - ½ г, масло - 5 г	
	Вказівки		
	Розмажте масло п	о центру аркуша вощеного паперу. Покладіть моркву,	
	цибулю, часник і с	елеру. На овочі викладіть приправлену форель.	
	Зверху змастіть ри	ибу маслом. Накрийте.	
	Поставте в мікрохі	вильову піч і почніть готувати.	
13	180 г	М'ясний фарш (яловичина та свинина) - 150 г, яйце,	
М'ясний рулет		зварене на твердо - 1 шт., сіль - 2 г,	
із яйцем,		чорний перець мелений - ½ г	
звареним	Вказівки		
натвердо	Додайте приправи у фарш і ретельно вимішайте руками.		
	Розкачайте фарш кругом. У центр покладіть яйце. Закрийте яйце з усіх		
	боків м'ясом. Сформуйте м'ясо у дугу. Покладіть на тарілку.		
		на решітку для гриля. Увімкніть програму.	
14	225 г	(1) М'ясні кульки	
Ліниві голубці	2 шт.	(а) М'ясний фарш (яловичина та свинина) - 120 г,	
7		варений звичайний рис - 25 г, нарізана капуста	
		- 25 г, сіль - 1-2 г, чорний перець мелений - ½ г	
		(б) Нарізана соломкою цибуля - 30 г,	
		м'ясний бульйон або вода із сухим	
		концентратом - 100 мл	
		(2) Для соусу: борошно - 5 г, томатна паста - 10 г,	
		сметана - 30 г, вода - 50 мл	
	Вказівки		
	Додайте у фарш о	вочі та приправи і ретельно вимішайте руками (а).	
	Сформуйте дві кульки овальної форми. Покладіть у миску цибулю.		
	Зверху покладіть м'ясні кульки і залийте бульйоном (б). Поставте тарілку		
	на решітку для гриля. Увімкніть програму. Змішайте всі складники для		
	соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із		
		и. Переверніть їх і продовжуйте приготування.	

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
15 Котлети	114 г 2 шт.	(1) Білий хліб - 10 г, молоко - 15 мл (2) Мішаний фарш зі свинини та яловичини - 120 г, сіль - 2 г, чорний перець - 1 г (3) Панірувальні сухарі - 5 г
	фаршем. Додайте сухарях (3). Поклад	а хліб (1). Ретельно перемішайте його з м'ясним приправи (2). Сформуйте дві кульки, обкачайте їх у ціть на тарілку. Увімкніть програму.
16 Печена	140-180 г 1-2 шт.	Велика картопля - 160-200 г (1-2 шт.)
картопля	Покладіть у мікрох) і проколіть шкірку виделкою. вильову піч. Увімкніть програму. а стіл додайте масло, сметану, сир тощо.
17 Рататуй	260 г	Цукіні, нарізані кубиками - 100 г, морква, нарізана кубиками - 60 г, болгарський перець, нарізаний кубиками - 75 г, цибуля, нарізана кубиками - 45 г, подрібнений часник - 6 г, томатна паста - 10 г (орегано та базилік до смаку), овочевий бульйон або вода із сухим концентратом - 150 мл
		дники у миску. Додайте орегано та базилік. айте. Увімкніть програму.
18 Риба по – староросійськи	340 г	(1) Нарізаний соломкою буряк - 30 г, нарізана соломкою морква - 30 г, нарізана соломкою цибуля - 15 г, рибний/курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 200 мл (2) Для соусу: борошно - 10 г, томатна паста - 10 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл (3) Філе коропа або судака - 150 г, лавровий лист - 1 шт.
	Увімкніть програму перемішайте з ово	дники у миску, залийте киплячим бульйоном. (1) у. Коли пролунає звуковий сигнал печі, додайте соус і чами та бульйоном (2). аврове листя (3). Потім продовжте приготування.

(продовження)

Українська - 19



GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_UK.indd 19





Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти	
19	370 г	Заморожена піца - 350 г	
Заморожена	Вказівки		
піца	Покладіть заморожену піцу на вощеному папері на решітку для гриля.		
	Увімкніть програм	y.	
20	280 г	Лосось, нарізаний великими кубиками - 350-370 г,	
Лососевий		лимон - 25 г (витиснути сік), сіль - 5 г, олія - 10 г,	
шашлик		подрібнена петрушка - 10 г, палички.	
	Вказівки		
	Змішайте всі склад	дники з рибою. Маринуйте протягом 15-20 хв., після	
	чого нанизайте куб	бики на палички. Покладіть їх на тарілку і поставте на	
	решітку для гриля	. Увімкніть програму.	
21	260 г	Свиняча шия - 280 г (розрізана на 4 частини),	
М'ясо по -		сіль - 2 г, чорний перець мелений - ½ г, шампіньйони,	
боярськи		нарізані скибками - 45 г, майонез-55 г	
	Вказівки		
	Приправте м'ясо.	Викладіть м'ясо на тарілку. Поставте тарілку на	
	решітку для гриля.	. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал	
	печі, викладіть на і	м'ясо шампіньйони та залийте майонезом.	
	Потім продовжте г	приготування.	
22	180 г	Заморожене листкове тісто - 130 г; начинка:	
Кулебяка із		нарізане дрібними кубиками філе лосося - 100 г,	
СРОМІСОЮ		сіль - 1 г, нарізана кубиками та обсмажена цибуля -	
		20 г, нарізане дрібними кубиками варене яйце - 30 г,	
		жовток - 1 шт. для змащування	
	Вказівки		
	Розморозьте тісто	. Розкачайте його до товщини 2 мм. Змішайте всі	
		нинки. Викладіть начинку на середину тіста.	
	Зчепіть кінці тіста.	Сформуйте. Зробіть кілька надрізів. Змастіть жовтком.	
	Попередньо розігрійте мікрохвильову піч протягом 5 хв. у режимі гриля.		
		вощений папір. Розмістіть його на решітці для гриля.	
	Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, зніміть вощений		
	папір. Переверніть	ь виріб. Потім продовжте приготування.	

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
23 Гречаники	224 г	(а) Кисломолочний сир 9 % - 120-140 г, цукор - 10-15 г, сіль - ½ г, яйце - ½ шт., зварена гречка - 140 г (б) Білий хліб - 5 г, панірувальні сухарі - 1-2 г (в) Сметана - 30 г
24 Курячий		дники (а). Покладіть у миску, змащену маслом і и (б). Зверху вилийте сметану (в). Увімкніть програму. Філе з курячої ніжки - 380 г, томатна паста - 20 г, сіль - 5 г, подрібнений часник - 3 г, олія - 7 г,
шашлик	Покладіть куряче (Покладіть їх на тар	звичайний йогурт - 70 г, палички ками 3х3 см. Змішайте всі складники для маринаду. філе у маринад. Нанизайте кубики на палички. вілку і поставте на решітку для гриля. Увімкніть
25 Фарширований болгарський перець	програму. 480-500 г 2 шт.	(1) Болгарський перець - 2 шт. по 80 г, м'ясний фарш (яловичина та свинина) - 150-190 г (розділити на дві частини), звичайний варений рис - 10-20 г, сіль - 5 г, чорний мелений перець - ½ г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом - 200 мл (2) Для соусу: борошно - 5 г, томатна паста - 10 г, вода - 50 мл
	Вийміть із перців с Покладіть у миску Змішайте всі склад влийте соус у буль	арш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками. зерединку і зернята. Нафаршируйте перці м'ясом. і залийте бульйоном (1). Увімкніть програму. дники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, йон із фаршированими перцями. одовжуйте приготування.



Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти	
26 Фрикадельки в томатному coyci	265 г 2 шт.	(1) М'ясні кульки (а) Білий хліб - 30 г, молоко - 35 мл, фарш (яловичина і свинина) - 130 г, сіль - 1-2 г, чорний мелений перець - ½ г (б) Нарізана соломкою цибуля - 15 г, нарізана соломкою морква - 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом - 100 мл (2) Для соусу: борошно - 5 г, томатна паста - 10 г, вода - 50 мл	
	Вказівки Намочіть хліб у молоці. Покладіть хліб у фарш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками (а). Сформуйте дві кульки. Покладіть у миску цибулю і моркву (б). Зверху покладіть м'ясні кульки і залийте бульйоном. Поставте тарілку на решітку для гриля. Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжуйте приготування.		
27 Індичка тушкована з овочами	315 г	Філе індички, нарізане довгими скибками - 150 г, нарізані соломкою цукіні - 50 г, нарізана соломкою цибуля - 15 г, нарізана соломкою морква - 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 100 мл	
	Вказівки Покладіть усі складники у миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, перемішайте овочі і продовжуйте приготування страви.		

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ

Час приготування в режимі приготування здорової їжі встановлюється автоматично. Страви можна вибирати, натискаючи кнопку Здорове харчування і кнопки Вгору/Вниз потрібну кількість разів.

Насамперед викладіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

Диетическое меню Мен	Натисніть кнопку Диетическое меню (Здорове харчування) і за допомогою кнопок Вгору/Вниз виберіть потрібну категорію. Овочі/Злаки Тицця/Риба Тоді натисніть кнопку вибору, щоб розпочати налаштування.
Л Выбор	2. Натискайте кнопки Вгору/Вниз , щоб вибрати потрібні продукти.
♦ CTAPT	А. Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК). Результат: Коли приготування завершиться Піч подасть чотири звукові сигнали. Три рази пролунає звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (з інтервалом в одну хвилину). Зі На дисплеї знову відобразиться поточний час.

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.









ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ/ ПРОГРАМИ ПРИГОТУВАННЯ

У таблиці нижче наведено різні програми режиму приготування здорової їжі/ приготування, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.

1. Овочі/Злаки

Код/Продукти	Розмір порції	Вказівки
1-1 Броколі	250 г	Сполосніть і почистьте свіжу броколі та підготуйте суцвіття. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини.
1-2 Морква	250 г	Помийте та почистьте моркву, наріжте однаковими скибками. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини.
1-3 Зелена квасоля	250 г	Сполосніть і почистьте зелену квасолю. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини.
1-4 Шпинат	150 г	Помийте та почистьте шпинат. Покладіть його в скляну посудину з кришкою. Не додавайте води. Поставте посудину в центрі скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини.
1-5 Качан кукурудзи	250 г	Помийте та почистьте качани кукурудзи, а потім покладіть їх в овальну скляну посудину. Накрийте плівкою для мікрохвильової печі та проколіть її. Дайте постояти 1-2 хвилини.

Код/Продукти	Розмір порції	Вказівки
1-6 Почищена картопля	250 г	Помийте, почистіть картоплю і поріжте її на однакові скибочки. Покладіть її у скляну посудину з кришкою. Додайте 45-60 мл (3-4 ст. ложки) води. Поставте посудину в центрі скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Дайте постояти 2-3 хвилини.
1-7 Коричневий рис	125 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Дайте постояти 5-10 хвилин.
1-8 Макарони з цільнозернової муки	125 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 500 мл киплячої води, щіпку солі та добре помішайте. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого добре злийте воду. Дайте постояти 1 хвилину.
1-9 Кіноа	125 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Дайте постояти 1-3 хвилини.
1-10 Булгур	125 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Дайте постояти 2-5 хвилин.
1-11 Овочева запіканка	500 г	Покладіть у посудину з термостійкого скла відповідного розміру овочі, такі як попередньо зварені скибки картоплі, скибки кабачків і помідори, та соус. Посипте зверху тертим сиром. Поставте посудину на решітку. Дайте постояти 2-3 хвилини.
1-12 Помідори – гриль	400 г	Помийте та почистьте помідори, розріжте їх навпіл і покладіть у термостійку посудину. Посипте зверху тертим сиром. Поставте посудину на решітку. Дайте постояти 1-2 хвилини.



2. Птиця/Риба


Код/Продукти	Розмір порції	Вказівки
2-1 Куряча грудинка	300 г	Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 2 хвилини.
2-2 Індича грудинка	300 г	Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 2 хвилини.
2-3 Філе свіжої риби	300 г	Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 1-2 хвилини.
2-4 Філе свіжого лосося	300 г	Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 1-2 хвилини.
2-5 Свіжі креветки	250 г	Сполосніть креветки на керамічній тарілці та додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 1-2 хвилини.
2-6 Свіжа форель	200 г	Покладіть 2 свіжі цілі рибини в термостійку посудину. Додайте щіпку солі, 1 ст. ложку лимонного соку і трави. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Дайте постояти 2 хвилини.
2-7 Смажена риба	200 г	Змастіть цілу рибу (форель чи морський карась) олією, додайте трави та спеції. Покладіть рибу одну біля одної головою до хвоста на високу решітку. Переверніть, як тільки піч подасть звукові сигнали. Дайте постояти 3 хвилини.
2-8 Стейки з лосося на грилі	300 г	Рівномірно викладіть рибні стейки на високу решітку. Переверніть, як тільки піч подасть звукові сигнали. Дайте постояти 2 хвилини.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ СУП/НАПОЇ

Час приготування в режимі приготування супу/напоїв встановлюється автоматично. Страви можна вибрати, натискаючи кнопку Суп/Напої і кнопки Вгору/Вниз потрібну кількість разів.

Насамперед викладіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

	уп/каша Јапитки Ј т	>	1.	Натисніть кнопку Суп / каша Напитки (Суп/Напої) і за допомогою кнопок Вгору/Вниз виберіть потрібну категорію. 1. Суп 2. Напитки Тоді натисніть кнопку вибору, щоб розпочати налаштування.
^	Гт Выбор	~	2.	Натискайте кнопки Вгору/Вниз , щоб вибрати потрібні продукти.
C	♦ TAPT		3.	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК). Результат: 1) Піч подасть чотири звукові сигнали. 2) Три рази пролунає звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (з інтервалом в одну хвилину). 3) На дисплеї знову відобразиться поточний час.











ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ СУПІВ/НАПОЇВ/ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ

У таблиці нижче наведено різні програми режиму приготування супів/напоїв/ приготування страв, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.

1. Суп/Напої

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти				
1-1 Вівсянка	260 г	Суха вівсянка «Геркулес» - 50 г, цукор - 5 г, сіль - 0,5 г, окріп-200 мл, холодне молоко - 100 мл				
	Вказівки Покладіть суху вівсянку, цукор і сіль у глибоку миску. Залийте окріп і молоко та ретельно перемішайте. Увімкніть програму.					
1-2 М'ясна солянка	340 г	(1) Нарізана соломкою цибуля - 45 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом - 350 мл (2) Каперси - 7 г, нарізані солені огірки - 50 г, томатна паста - 10 г, чорні оливки - 16 г, маринад із чорних оливок - 20 мл, лавровий лист - 1 шт., м'ясне асорті - 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом - 350 мл				
	Вказівки Покладіть цибулю у велику миску, залийте киплячим бульйоном (1). Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте решту складників (2). Ретельно перемішайте, додайте бульйон, лаврове листя і продовжте приготування.					
1-3 Борщ	340 г	(1) Тертий буряк - 50 г, нарізана соломкою капуста - 20 г, терта морква - 15 г, нарізана соломкою цибуля - 10 г, томатна паста - 15 г, цукор - 5 г (2) М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом - 650 мл, лаврове листя - 1 шт., оцет 9 % - 5 мл за бажанням				
	Вказівки Покладіть усі складники у велику миску (1), залийте гарячим бульйоном і почніть готувати. Коли пролунає звуковий сигнал, покладіть лаврове листя. Ретельно перемішайте і продовжуйте приготування.					

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти			
1-4 Курячий бульйон із	350 г	Вермішель - 10 г, куряче філе - 50 г, терта морква - 15 г, нарізана соломкою цибуля - 10 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 440 мл			
вермішеллю	Вказівки Покладіть вермішель у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Додайте всі інші складники. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму.				
1-5 Капусняк	350 г	(1) Нарізана соломкою капуста - 45 г, морква терта - 15 г, нарізана соломкою цибуля - 10 г, картопля, нарізана довгими скибками - 25 г, томатна паста - 10 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом - 400 мл (2) М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом - 100 мл, лавровий лист - 1 шт.			
	Вказівки Покладіть усі складники (1) у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, ретельно перемішайте, залийте бульйоном, покладіть лаврове листя (2). Потім продовжте приготування.				
1-6 Овочевий суп	350 г	Морожені овочі - 150 г, овочевий бульйон або вода із сухим концентратом - 300 мл			
	Вказівки Покладіть усі складники у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму.				
1-7 Корейський	120 г (1 пакет)	1 пакет локшини рамен, вода (кімнатної температури) - 550 мл			
рамен	Вказівки Вийміть локшину з пакета, викладіть у посудину, придатну для використання у мікрохвильовій печі, додайте суп і воду (550 мл). Ретельно перемішайте. Накрийте плівкою і проколіть плівку у кількох місцях. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.				



Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти		
1-8 Суп з пельменями	185 г (15 шт.) Морожені пельмені - 15 шт. (по 10-12 г кожен), курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 400 мл, чорний перець горошком - 3-5 шт., лавровий лист - 1 ш Вказівки Покладіть усі складники у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть суміш. Накрийте миску опуклою пластмасовою кришкою. Увімкніть програму.			
1-9	200 г Гречка - 100 г, сіль - 2 г, окріп-300 мл			
Гречка	Вказівки Покладіть гречку та сіль у глибоку миску. Залийте окропом і ретельно перемішайте. Увімкніть програму.			

2. Напитки

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти				
2-1 Чай з	200-250 мл Вода - 200 мл, чай листковий - 0,5 ч. л., лимон - 1 шматок, м'ята – кілька листочків					
лимоном і м'ятою	Вказівки Покладіть у воду чайні листки, 1 шматочок лимона та листки м'яти. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. Процідіть.					
2-2 Гаряче вино	150-200 мл Червоне сухе вино - 150 мл, апельсин - 20 г, лимон 10 г, цукор - 10 г, кориця - 1 паличка, гвоздика - 1 г					
(глінтвейн)	Вказівки Змішайте усі інгредієнти. Нагрівайте, не накриваючи. Не кип'ятіть. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко.					
2-3	200-250 мл	Вода - 200 мл, кориця - 1/2 ч. л., мед -1 ч. л.				
Чай з корицею і медом	Вказівки Додайте корицю до води. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. Трохи охолодіть. Додайте мед.					

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти			
2-4 Чай з молоком і кардамоном	200-250 мл	Чай листковий - 1 ч. л., молоко - 100 мл, вода - 100 м. імбир - 1/2 ч.л., кардамон - 1 шт., кориця - 1/2 ч. л., цукор - 2 ч. л.			
(масала)	Вказівки Змішайте воду і молоко та додайте суміш спецій, листковий чай. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко. Процідіть.				
2-5	200-250 мл	Вода - 200 мл, цукор – за смаком, свіжі ягоди - 1 ст. л.			
Ягідний напій	Вказівки Додайте ягоди у воду та цукор за смаком. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко.				
2-6 Чай з імбиром	200-250 мл	Вода - 200 мл, цукор – за смаком, лимон - 1 шматок, імбир – за смаком, чай листковий - 0,5 ч. л.			
і лимоном	Вказівки Залийте чайні листки водою, додайте шматочок лимону та процідіть імбир за смаком. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко.				
2-7	200-250 мл	мл Молоко - 200 мл, цукор - 2 ч. л., какао - 1 ч. л.			
Какао	Вказівки Додайте какао і цукор у молоко. Нагрівайте, не накриваючи. Залиште настоятися у печі. Обережно вийміть горнятко.				
2-8 Гарячий шоколад	350-400 мл Чорний шоколад -100 г, молоко або вершки (10 %) - 250 мл, вода - 1-2 ст. л., цукор – за смаком, збиті вершки – за смаком				
		, Додайте воду і молоко та змішайте. Збийте суміш. акриваючи. Залиште настоятися у печі. ть горнятко.			

(продовження)





Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти		
2-9	200 мл Морожена журавлина - 40 г, цукор - 30 г, вода - 200			
Морс із журавлини	Вказівки Перемеліть морожену журавлину на м'ясорубці. Покладіть усі складники у миску. Увімкніть програму. Охолодіть і процідіть.			
2-10 Компот із	200 мл Курага - 25 г, чорнослив - 20 г, яблучна сушка - 15 г, цукор - 10 г, лимонна кислота - 2 щіпки, окріп-450 мл			
сухофруктів	Вказівки Покладіть усі скл Увімкніть програ			

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

Режим автоматичного швидкого розмороження дає змогу швидко розморозити м'ясо, птицю, рибу, фрукти/ягоди. Час розмороження та рівень потужності задані автоматично у програмі. Вам достатньо вибрати програму і вагу продуктів.

Спершу покладіть заморожені продукти по центру скляної тарілки і закрийте дверцята.

** ОО Ускоренная разморозка	1.	Натисніть кнопку Ускоренная разморозка (Швидке розмороження).		
	2.	Виберіть тип продуктів, які готуватимете, натисненням кнопки Вгору/Вниз . Опис запрограмованих параметрів дивіться в таблиці на наступній сторінці. Натисніть кнопку Выбор (Вибрати) , щоб вибрати тип продуктів. Вкажіть розмір порції натисненням кнопки Вгору/Вниз .		
\Diamond	4.	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК). Результат: Почнеться розмороження. Після половини часу розмороження піч подасть звуковий сигнал, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти.		
CTÅPT	5.	Щоб завершити розмороження, ще раз натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) . Результат: Коли приготування завершиться, чотири рази пролунає звуковий сигнал, і блимне індикація завершення. Після цього звуковий сигнал лунатиме 1 раз щохвилини.		

Г Налаштувати параметри розмороження можна також вручну. Для цього виберіть функцію приготування за допомогою мікрохвиль/ підігрівання із рівнем потужності 180 Вт. Детальнішу інформацію читайте в розділі «Приготування/Розігрівання» на стор. 15.

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.







ПАРАМЕТРИ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

У поданій таблиці представлено різні програми режиму автоматичного швидкого розмороження, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації. Перед розмороженням продуктів зніміть з них усі пакувальні матеріали. Покладіть м'ясо, рибу та фрукти або ягоди на керамічну тарілку.

Код/ Продукти	Розмір порції	Вказівки
1 М'ясо	200-1500 г	Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження яловичини, баранини, свинини, відбивних, стейків та фаршу. Дайте постояти 10-30 хвилин.
2 Птиця	200-1500 г	Обгорніть ніжки та кінчики крил алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо птиці, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить як для цілої курки, так і для окремих частин. Дайте постояти 10-30 хвилин.
3 Риба	200-1500 г	Обгорніть хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть рибу, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить як для цілої риби, так і для філе. Дайте постояти 10-30 хвилин.
4 Фрукти/Ягоди	100-600 г	Розкладіть фрукти рівномірно у пласкій скляній посудині. Цю програму можна застосовувати для всіх видів фруктів. Дайте постояти 5-30 хвилин.

Для розмороження в ручному режимі виберіть функцію розмороження вручну з рівнем потужності 180 Вт. Докладніше про розмороження продуктів вручну і час розмороження читайте на стор. 38.

КОРИСТУВАННЯ РЕЖИМОМ ЗБЕРІГАННЯ СТРАВИ ТЕПЛОЮ

Цей режим дозволяє зберегти страву теплою, поки її не подадуть на стіл. Використовуйте цю функцію, щоб зберегти страву теплою до подачі на стіл. За допомогою кнопок **Вгору/Вниз** можна обрати високу або помірну температуру.

Поддержание тепла	1. Натисніть кнопку Поддержание тепла (Зберігання страви теплою).
∕ № Выбор	Вкажіть температуру приготування за допомогою кнопок Вгору/Вниз. Висока температура Помірна температура
♦ CTAPT	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК). Результат: Страва готуватиметься за вибраною програмою. Коли приготування завершиться, чотири рази пролунає звуковий сигнал, і блимне індикація завершення. Після цього звуковий сигнал лунатиме 1 раз щохвилини.

Рекомендовані меню для режиму зберігання страви теплою

1. Висока температура	Лазанья, суп, гратен, запіканка, піца, стейк (ретельно просмажений), бекон, рибні страви, сухі пироги
2. Помірна температура	Пиріг, хліб, страви з яєць, стейк (з кров'ю або середньо просмажений)

- Не використовуйте цю функцію для підігрівання охололих страв. Ці програми призначено для зберігання у теплому стані страв, які було щойно приготовано.
- Радимо зберігати страву в теплому стані не надто довго (не довше, ніж 1 годину), оскільки вона продовжуватиме готуватися.
 Теплі страви швидше псуються.
- Не накривайте страву кришкою і не обгортайте плівкою.
- Виймаючи посудину зі стравою, використовуйте спеціальні рукавиці.







ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ПОМ'ЯКШЕННЯ/ РОЗТОПЛЕННЯ

Час приготування в режимі пом'якшення/розтоплення встановлюється автоматично. Виберіть страву натисненням кнопки **Пом'якшення/Розтоплення** та кнопок **Вгору/Вниз** потрібну кількість разів.

Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

Растапливание Макелина Выбор			1.	Натисніть кнопку Растапливание (Пом'якшення/Розтоплення) і виберіть категорію, натискаючи кнопки Вгору/Вниз . Тоді натисніть кнопку вибору, щоб розпочати налаштування.			
^	Гт Выбор	<	2.	Натискайте кнопки Вгору/Вниз , щоб вибрати потрібні продукти.			
C	♦ TAPT		3.	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК). Результат: Страва готуватиметься за вибраною програмою. Коли приготування завершиться, чотири рази пролунає звуковий сигнал, і блимне індикація завершення. Після цього звуковий сигнал лунатиме 1 раз щохвилини.			

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ ПОМ'ЯКШЕННЯ/ РОЗТОПЛЕННЯ

У таблиці нижче представлені програми режиму пом'якшення/розтоплення, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.

Код/Продукти	Розмір порції	Вказівки		
1 Топлення масла	50 г 100 г	Поріжте масло на 3 чи 4 шматки і покладіть їх у маленьку скляну посудину. Не накривайте посудину. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини.		
2 Топлення чорного шоколаду	Топлення чорного 100 г у маленьку скляну посудину			
3 Розтоплення цукру	25 r 50 r	Покладіть цукор у невелику скляну посудину. Додайте 10 мл води для 25 г цукру і 20 мл води – для 50 г. Розтоплюйте, не накриваючи кришкою. Обережно вийміть посудину, використовуючи рукавиці для печі! За допомогою ложки або виделки викладіть карамельні орнаменти на папір для випічки. Залиште на 10 хвилин до повного висихання, тоді заберіть з паперу.		
4 Пом'якшення масла	50 г 100 г	Поріжте масло на 3 чи 4 шматки і покладіть їх у маленьку скляну посудину. Не накривайте посудину. Після завершення перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини.		



ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИЛЯ

За допомогою гриля можна швидко нагріти і підсмажити продукти без використання мікрохвиль. Для цього в комплект печі входить решітка для гриля.


Гриль лет приль приль прина при	Попередньо розігрійте гриль до потрібної температури, натиснувши кнопку Гриль (Гриля) , і вкажіть час попереднього розігрівання за допомогою кнопок Вгору/Вниз .		
♦ CTAPT	2. Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК).		
	Після розігрівання Відкрийте дверцята і покладіть продукти на решітку.		
∭ Гриль	4. Натисніть кнопку Гриль (Гриля) .		
Л М У	5. Встановіть час приготування на грилі за допомогою кнопок Вгору/Вниз . Максимальний час для гриля становить 60 хвилин.		
♦ CTAPT	Натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК). Результат: Почнеться приготування в режимі гриля. Коли приготування завершиться Піч подасть 4 звукові сигнали. Звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину). Зна дисплеї знову відобразиться поточний час.		

- Не турбуйтеся, якщо в процесі приготування в режимі гриля нагрівальний елемент вимикається і знову вмикається. Ця система розроблена для того, щоб запобігти перегріванню печі.
- Щоб доторкнутися до посуду в печі, одягайте кухонні рукавиці, оскільки посуд дуже гарячий.

ПОЄДНАННЯ МІКРОХВИЛЬ І ГРИЛЯ

Щоб швидко приготовити їжу і підрум'янити її, можна скомбінувати режими мікрохвиль і гоиля.

- ЗАВЖДИ використовуйте посуд, безпечний як для мікрохвильових печей, так і для звичайної печі. Найкращими для цього є тарілки з кераміки або термостійкого скла.
- ЗАВЖДИ використовуйте рукавиці, торкаючись до посуду в печі, оскільки він дуже гарячий.



- Максимальна потужність печі для комбінованого режиму мікрохвиль та гриля становить 600 Вт.
- Натискайте кнопки **Вгору/Вниз**, поки на дисплеї не з'явиться необхідний рівень потужності.
- Температуру гриля встановити неможливо.







ВИКОРИСТАННЯ ТАРІЛКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХРУСТКОЇ ЗАПІКАНКИ (ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ GE83DTRQ*)

Ця тарілка для утворення скоринки дає змогу підрум'янювати їжу не тільки зверху за допомогою гриля. їжа стає хрусткою і підрум'яненою також знизу завдяки високій температурі тарілки. На схемі (на сторінці збоку) можна побачити продукти, які можна готувати в цій тарілці.

Тарілку для утворення скоринки можна також використати для приготування бекону, яєчні, сосисок тощо,




- 1. Поставте таку тарілку просто на скляну тарілку і попередньо розігрійте її в комбінованому режимі з максимальною потужністю [600 Вт + гриль ((())], дотримуючись часу та вказівок, поданих у таблиці.
- 2. Якщо готуєте яєчню з беконом, то для кращого підрум'янення їжі попередньо змастіть тарілку олією.



3. Покладіть продукти на тарілку для утворення скоринки.



- 4. Поставте цю тарілку на металеву решітку (або скляну тарілку) в мікрохвильовій печі.
- 5. Виберіть необхідний час приготування та потужність. (Див. таблицю збоку).
- Виймайте тарілку з печі у спеціальних рукавицях, оскільки вона буде дуже гарячою.
- Зауважте, що ця тарілка покрита тефлоновим шаром, який слід оберігати від подряпин. Не нарізайте продукти на тарілці гострими предметами, наприклад ножем.
- Для викладання їжі з тарілки використовуйте пластмасове приладдя, щоб уникнути подряпин на поверхні.
- Не кладіть на таку тарілку нетермостійкий посуд, наприклад пластикову миску.
- Не ставте цю тарілку в піч без скляної тарілки.



Помийте тарілку для утворення скоринки в теплій воді з миючим засобом і сполосніть у чистій воді. Не використовуйте жорсткі шітки чи губки, шоб не пошкодити верхній шар тарілки.

Ø

Застереження

Тарілку для утворення скоринки не можна мити в посудомийній машині.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ ІЗ ХРУСТКОЮ СКОРИНКОЮ ВРУЧНУ

Рекомендовано попередньо розігріти таку тарілку просто на скляній тарілці. Попередньо розігрійте тарілку в комбінованому режимі 600 Вт + Гриль («"" (П)) протягом 3-5 хвилин. Дотримуйтесь часу приготування та вказівок, поданих у таблиці.

Страва	Порція	Потужність	Час попереднього розігрівання (хв.)	Час приготування (хв.)		
Бекон	4 скибки (80 г)	600 Вт + Гриль <i>∰</i> Ю	3	3½-4		
	Рекомендації Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Викладіть шматки бекону один біля одного на цю тарілку. Поставте тарілку на решітку.					
Помідори-гриль	200 г (2 шт.) 450 Вт + Гриль 3 4½-5					
	Рекомендації Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Розріжте помідори навпіл. Посипте зверху сиром. Покладіть в коло на тарілку. Поставте тарілку на решітку.					



Страва	Порція	Потужність	Час попереднього розігрівання (хв.)	Час приготування (хв.)			
Гамбургер (заморожений)	2 шт. (125 г)	600 Вт + Гриль <i>⊕</i> Ю	3	7-7½			
	Рекомендації Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Покладіть заморожені гамбургери в коло на тарілку. Поставте тарілку на решітку. Переверніть через 4-5 хв.						
Батони (заморожені)	200-250 г (2 шт.) 450 Вт + Гриль 4 ————————————————————————————————————						
	Рекомендації	Рекомендації					
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Покладіть один батон біля центру, два батони – один біля одного на тарілці. Поставте тарілку на решітку.						
Піца (заморожена)	300-350 г 600 Вт + Гриль 4 9-1						
	Рекомендації						
	Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Покладіть заморожену піцу на тарілку. Поставте тарілку на решітку.						
Печена картопля	250 г 600 Вт + Гриль 3 500 г 🐃 W		3	5-6 8-9			
	Рекомендації Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Розріжте картоплини навпіл. Покладіть їх на тарілку розрізаною стороною донизу. Викладіть по колу. Поставте тарілку на решітку.						

Страва	Порція	Потужність	Час попереднього розігрівання (хв.)	Час приготування (хв.)	
Рибні палички (заморожені)	150 г (5 шт.) 300 г (10 шт.)	600 Вт + Гриль <i>‱</i> Ю	4	7-8 9-10	
	Рекомендації Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Змастіть тарілку однією столовою ложкою олії. Покладіть рибні палички на тарілку в коло. Переверніть через 4 хв. (5 шт.) або через 6 хв. (10 шт.).				
Шматки курки в клярі	125 г 250 г	600 Вт + Гриль <i>‱</i> Ю	4	5-5½ 7½-8	
(заморожені)	Рекомендації Попередньо розігрійте тарілку для утворення скоринки. Змастіть тарілку 1 столовою ложкою. Покладіть шматки курки в клярі на тарілку. Поставте тарілку на решітку. Переверніть через 3 хв. (125 г) або 5 хв. (250 г).				
Піца (охолоджена)	300-350 г	450 Вт + Гриль <i>‱</i> Ю	4	6½-7½	
Рекомендації Попередньо розігрійте тарілку для утворення хрусткої скоринкі Покладіть охолоджену піцу на тарілку. Поставте тарілку на реш					







ВИБІР ПРИЛАДДЯ

Використовуйте лише приладдя, як є безпечне для використання в мікрохвильовій печі; не використовуйте пластмасових ємностей, паперових чашок, рушників тощо.




Якщо ви хочете вибрати комбінований режим приготування (гриль і мікрохвилі), використовуйте приладдя, які є безпечними для використання як у мікрохвильовій печі, так і в звичайній печі



БЛОКУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ


Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою для безпеки дітей, яка дає эмогу заблокувати піч, щоб її неможливо було ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.

Піч можна заблокувати в будь – який час.



ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Вимкнути відтворення звукових сигналів можна у будь – який момент.



ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ УСУНЕННЯ ЗАПАХУ

Використовуйте цю функцію після закінчення приготування продуктів із різким запахом або за значного задимлення всередині печі. Спочатку повитирайте внутрішню камеру печі.



Натисніть кнопку **Устранение запахов (Усунення запахів)**, тоді почистьте піч і натисніть кнопку пуску. Після завершення пролунає чотири звукові сигнали.

У Час роботи функції усунення запахів встановлено на 5 хвилин. Щоразу з натисненням кнопки **+30CEK (+30C)** час збільшується на 30 секунд.





посібник із вибору посуду

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх. Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд. У таблиці нижче перелічені різні види кухонних приладь і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі	
Алюмінієва фольга	√ ×	Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння.	
Тарілка для підрум'янення	1	Не розігрівайте більше восьми хвилин.	
Порцеляна і глиняні вироби	1	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.	
Одноразова пластикова та картонна тара	1	Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі.	
Пакування продуктів швидкого приготування			
 Полістиролові горнята та контейнери 	1	Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.	
• Паперові пакети чи газети	×	Може спалахнути.	
 Папір вторинної переробки або металеві затискачі 	х	Може спричинити іскріння.	
Скляний посуд			
 Універсальний посуд для готування та сервірування 	1	Можна використовувати, якщо він не декорований металевим обідком.	
• Тонкий скляний посуд	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.	
• Скляні банки	✓	Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.	

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
Металевий посуд		
• Тарілки	×	Може спричинити іскріння або займання.
• Дроти для зв'язування пакетів для замороже		
Папір		
• Тарілки, горнята, серв кухонний папір	етки і 🗸	Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.
• Папір вторинної перер	обки 🔭 🗶	Може спричинити іскріння.
Пластик		
• Контейнери	✓ ·	Тільки вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик.
• Плівка	/	Можна використовувати для утримування вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готування, оскільки з – під неї виходить гаряча пара.
• Пакети для замороже продуктів	HVX ✓ X	Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть виделкою.
Парафінований папір аб папір, який не пропускає		Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкуванню.

🗸 : рекомендовано 🗸 : використовувати з обережністю 💢 : небезпечно







накрийте кришкою.

посібник із приготування їжі

МІКРОХВИЛІ

Мікрохвильова енергія фактично проникає в їжу, притягується та поглинається наявною в їжі водою, жиром і цукром.

Мікрохвилі спричиняють швидке коливання молекул в їжі. Швидке коливання цих молекул створює тертя, що в свою чергу генерує тепло для приготування їжі.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Посуд для мікрохвильової печі

Для забезпечення максимальної ефективності приготування посуд, що використовується для приготування, має пропускати мікрохвилі крізь себе. Мікрохвилі відбиваються металом, таким як нержавіюча сталь, алюміній і мідь, але вони можуть проникати крізь кераміку, скло, порцеляну і пластмасу, а також крізь папір і дерево. Тому в металевих ємностях готувати не можна.

Продукти, які можна готувати в мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі можна готувати багато видів продуктів, зокрема свіжі та заморожені овочі, фрукти, макаронні вироби, рис, крупи, боби, рибу і м'ясо. Також у ній можна готувати соуси, заварні креми, супи, парені пудинги, консерви та приправи чатні. Загалом приготування за допомогою мікрохвиль ідеально підходить для будь – яких страв, які зазвичай готують на кухонній плиті. Наприклад, можна топити масло або шоколад (дивіться розділ зі спеціальними порадами).

Використання кришки під час приготування їжі

Дуже важливо накривати їжу під час приготування, оскільки вода, що випаровується, перетворюється в пару і впливає на процес приготування. Їжу можна накривати різними способами, наприклад керамічною тарілкою, пластмасовою кришкою або плівкою для використання у мікрохвильовій печі.

Час витримки

Після завершення приготування важливо дати їжі постояти, щоб температура по всій масі продукту зрівнялася.

Посібник із приготування заморожених овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату. Перемішайте двічі під час приготування і один раз після завершення приготування. Після приготування страви додайте сіль. спеції або масло. На час витримки

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)		
Шпинат	150 г	600 BT	4½-5½		
	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Дайте посто 2-3 хвилини.				
Броколі	300 г	600 Вт	9-10		
	Вказівки Додайте 30 мл (2 ст. л.) холодної води. Дайте постояти 2-3 хвилини.				
Горошок	300 г	7½-8½			
	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Дайте постоят 2-3 хвилини.				
Зелена квасоля	300 г	600 BT	8-9		
	Вказівки Додайте 30 мл (2 ст 2-3 хвилини.	. л.) холодної води.	Дайте постояти		
Овочева суміш	300 г	600 BT	7½-8½		
(морква/горох/ кукурудза)	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Дайте постояти 2-3 хвилини.				
Овочева суміш	300 г	600 BT	8-9		
(у китайському стилі)	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Дайте посто 2-3 хвилини.				



Вказівки щодо приготування рису і макаронних виробів

Рис: Використовуйте велику посудину з термостійкого

скла з кришкою – під час приготування об'єм рису збільшується вдвічі. Під час приготування посудина має

бути накрита кришкою.

Після завершення приготування рису, перш ніж дати постояти, помішайте його, після чого посоліть або

додайте спеції і масло.

Нотатка. Після завершення часу приготування може

виявитися, що рис не увібрав усю воду.

Макаронні вироби:

Використовуйте велику посудину з термостійкого скла. Додайте киплячу воду, пучку солі і ретельно помішайте.

Під час приготування страви не накривайте посудину

кришкою.

Час від часу помішуйте макарони під час і після приготування. На час витримки накрийте посудину

кришкою, після чого злийте воду.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)	
Білий рис	250 г	800 BT	16-17	
(пропарений)	Вказівки			
	Додайте 500 мл хол	подної води. Дайте по	стояти 5 хвилин.	
Коричневий рис	250 г	800 BT	21-22	
(пропарений)	Вказівки			
	Додайте 500 мл хол	подної води. Дайте по	стояти 5 хвилин.	
Суміш рису	250 г	800 BT	17-18	
(рис + дикий рис)	Вказівки			
	Додайте 500 мл хол	подної води. Дайте по	стояти 5 хвилин.	
Зернова суміш	250 г	800 BT	18-19	
(рис + крупа)	Вказівки			
	Додайте 400 мл холодної води. Дайте постояти 5 хвилин.			
Макаронні	250 г	800 BT	11-12	
вироби	Вказівки			
	Додайте 1000 мл гарячої води. Дайте постояти 5 хвилин.			

Вказівки щодо приготування свіжих овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 30-45 мл холодної води (2-3 ст. л.) на кожні 250 г, якщо не рекомендовано іншу кількість води, дивіться табличку. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату. Час від часу помішуйте страву під час і після приготування страви додайте сіль, спеції або масло.

Накрийте посудину кришкою і дайте страві постояти 3 хвилини.

Підказка.

Нарізайте свіжі овочі на однакові шматочки.

Що менші шматочки, то швидше вони приготуються.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)	
Броколі	250 г 500 г	800 Bt	4-4½ 7-7½	
	Вказівки Підготуйте суцвіття однаг Дайте постояти 3 хвилин		ь стеблами досередини	
Брюссельська	250 г	800 BT	51/2-61/2	
капуста	ста Вказівки Додайте 60-75 мл (4-5 стол. ложок) води. Дайте постояти 3 хвил			
Морква	250 г	800 BT	4½-5	
	Вказівки Поріжте моркву на однакові скибочки. Дайте постояти 3 хвилини.			
Цвітна капуста	250 г 500 г	800 Bt	5-5½ 8½-9	
	Вказівки Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розріжте великі суцвіття навпіл. Розмістіть кінцями суцвіть досередини. Дайте постояти 3 хвилини.			
Цукіні	250 г	800 Bt	3½-4	
	Вказівки Поріжте кабачки цукіні на шматочок масла. Готуйте		, , , , , ,	

(продовження)







Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)	
Баклажани	250 г	800 BT	31/2-4	
	Вказівки			
	Поріжте баклажани на м			
	ложкою лимонного соку.	Дайте постояти 3 хвили Г	HИ.	
Цибуля – порей	250 г	800 Bt	4½-5	
	Вказівки Поріжте цибулю на товст	і шматки. Дайте постоят	и 3 хвилини.	
Гриби	125 г 250 г	800 BT	1½-2 3-3½	
	и маленькі. им соком. на стіл, злийте воду.			
Цибуля	250 г	800 BT	5½-6	
	Вказівки Поріжте цибулю скибками або навпіл. Додайте лише 15 мл (1 ст. ложку) води. Дайте постояти 3 хвилини.			
Болгарський	250 г	800 BT	4½-5	
перець	Вказівки Поріжте перець на малег	нькі шматки. Дайте посто	ояти 3 хвилини.	
Картопля	250 г 500 г	800 Вт	4-5 7½-8½	
	Вказівки Зважте почищену картоплю і розріжте її на однакові половинки або четвертинки. Дайте постояти 3 хвилини.			
Бруква	250 г	800 BT	5-51/2	
	Вказівки Поріжте брукву на маленькі кубики. Дайте постояти 3 хвилини.			

ПІДІГРІВАННЯ

Мікрохвильова піч підігріє їжу значно швидше, ніж звичайна піч. Використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче. Час у табличці вказано для підігрівання рідин кімнатної температури близько +18 - +20 °C або охолоджених страв, які мають температуру +5 - +7 °C.

Розміщення і використання кришки

Намагайтесь не підігрівати страви великого розміру, наприклад великий шматок м'яса, оскільки за час повного прогрівання вони зазвичай переварюються та висушуються. Більш доцільно підігрівати страви меншими порціями.

Рівні потужності і помішування

Деякі страви можна підігрівати на рівні потужності 800 Вт, а інші – на рівні потужності 600 Вт. 450 Вт чи навіть 300 Вт.

Дивіться табличку для довідки. Загалом, якщо продукти мають делікатну структуру, великий об'єм або підігріваються дуже швидко (пироги з начинкою тощо), краще розігрівати їх із використанням нижчого рівня потужності.

Для оптимального результату під час підігрівання ретельно помішуйте або перевертайте страву. Якщо можливо, помішайте страву ще раз перед тим, як подавати її на стіл.

Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Щоб запобігти раптовому кипінню рідин і ризику ошпарення, помішайте страву перед, під час і після підігрівання. Залиште страву на деякий час у мікрохвильовій печі. Радимо класти у рідини пластмасову ложку або скляну паличку. Не перегрівайте їжу: це може її зіпсувати.

Час підігрівання і витримки

Підігріваючи страву вперше, радимо занотувати час, який для цього знадобився, для довідки у майбутньому.

Краще встановити менший час підігрівання і додати його в разі потреби.

Зажди перевіряйте, чи страва повністю прогрілася.

Залиште страву на деякий час після підігрівання, щоб температура вирівнялась по всьому об'єму.

Рекомендований час витримки після підігрівання - 2-4 хвилини, якщо у табличці не зазначено інше.

Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Дивіться також розділ про заходи безпеки.



ПІДІГРІВАННЯ РІДИН

Завжди залишайте страву постояти принаймні 20 секунд після вимкнення печі, щоб температура вирівнялась по всьому її об'єму. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. Щоб запобігти раптовому кипінню рідини і ризику ошпарення, кладіть ложку або скляну паличку у напої і помішуйте перед, під час і після підігрівання.

Підігрівання рідин і їжі

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)		
Напої (кава, чай і	150 мл (1 філіжанка) 250 мл (1 горнятко)	800 Вт	1-1½ 1½-2		
вода)	Вказівки Налийте у горнятко і розігрійте, не накриваючи. Поставте філіжанку/горнятко посередині скляної тарілки. Витримайте у мікрохвильовій печі після розігрівання і ретельно перемішайте. Дайте постояти 1-2 хвилини.				
Суп	250 г 800 Вт 3-31/2				
(охолоджений)	Вказівки Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте плівкою з отворами. Після підігрівання ретельно помішайте. Ще раз помішайте перед тим, як подавати. Дайте постояти 2-3 хвилини.				
Рагу	350 г	600 BT	5½-6½		
(охолоджене)	Вказівки Висипте рагу у глибоку керамічну посудину. Накрийте плівкою з отворами. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл. Дайте постояти 2-3 хвилини.				

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)	
Макарони	350 г	600 BT	4½-5½	
з соусом (охолоджені)	Вказівки Висипте макарони (наприклад, спагеті чи яєчні макарони) у пласку керамічну посудину. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Помішайте, перш ніж подавати на стіл. Дайте постояти 3 хвилини.			
Макарони	350 г	600 Вт	5-6	
з начинкою та соусом (охолоджені)	Вказівки Висипте макарони з начинкою (наприклад, равіолі, тортелліні) у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл. Дайте постояти 3 хвилини.			
Страва	350 г	600 BT	5½-6½	
на тарілці (охолоджена)	Вказівки Покладіть страву з 2-3 охо керамічну тарілку. Накрий мікрохвильової печі. Дайте	те плівкою, призна	ченою для	





ПІДІГРІВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте! Перш ніж подавати, дайте постояти 2-3 хвилини. Ще раз помішайте і перевірте температуру. Рекомендована температура подавання становить 30-40 °C.

ДИТЯЧЕ МОЛОКО Налийте молоко у стерилізовану скляну пляшечку. Підігрівайте, не накриваючи. Ніколи не підігрівайте пляшечку для дитячого харчування, закриту соскою, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання. Добре потрясіть пляшечку перед тим, як залишити її постояти, і перед годуванням! Завжди уважно перевіряйте температуру дитячого молока чи їжі, перш ніж давати дитині. Рекомендована температура подавання становить прибл. 37 °C.

ПРИМІТКА.

Для запобігання опікам слід уважно перевіряти дитяче харчування. Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Підігрівання дитячого харчування і молока

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час		
Дитяче	190 г	600 BT	30 c		
харчування (овочі + м'ясо)	Вказівки Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування помішайте страву. Перш ніж подавати на стіл, ретельно помішайте страву і уважно перевірте її температуру. Дайте постояти 2-3 хвилини.				
Дитяча	190 г 600 Вт 20 с				
(злаки + молоко + фрукти)	Вказівки Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру. Дайте постояти 2-3 хвилини.				
Дитяче	100 мл	300 BT	30-40 c		
молоко	200 мл		50 с - 1 хв.		
	Вказівки Ретельно помішайте або потрусіть і вилийте у стерилізовану скляну пл Поставте пляшечку посередині скляної тарілки. Під час приготування не накривайте посудину кришкою. Ретельно потрусіть і дайте постоят принаймні 3 хвилини. Перш ніж подавати, добре потрусіть пляшечку і перевірте температуру. Дайте постояти 2-3 хвилини.				

РОЗМОРОЖЕННЯ ВРУЧНУ

Мікрохвильові печі чудово підходять для розмороження заморожених продуктів. У них продукти можна розморозити за короткий проміжок часу. Це може стати в пригоді, коли до вас несподівано прийшли гості. Перш ніж готувати, заморожену птицю слід ретельно розморозити. Зніміть металеві фіксатори з пакування і вийміть птицю, щоб злити талу воду. Покладіть заморожений продукт на тарілку, не накриваючи його кришкою. Переверніть продукт після завершення половини часу розмороження, злийте воду і вийміть наявні нутрощі, як тільки буде можливість. Час від часу перевіряйте продукт, щоб упевнитися, що він не теплий. Якщо менші і тонші частинки замороженого продукту починають розігріватись, їх можна захистити, обгорнувши маленькими смужками алюмінієвої фольги. Якщо птиця почне розігріватися ззовні, зупиніть розмороження і дайте постояти 20 хвилин, перш ніж продовжити.

Для завершення процесу розмороження дайте рибі, м'ясу і птиці постояти. Час витримки для повного розмороження відрізняється залежно від ваги продукту. Дивіться таблицю нижче.

Підказка.

Пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а для розморожування меншої ваги продуктів потрібно менше часу, ніж для розмороження продуктів великої ваги. Пам'ятайте про цю підказку, коли заморожуєте чи розморожуєте

продукти.

Для розморожування заморожених продуктів, які мають температуру від -18 до -20 °C, використовуйте дані з поданої нижче таблиці.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
М'ясо			
Фарш із яловичини	250 г 500 г	180 BT	6½-7½ 10-12
Стейки зі	250 г	180 BT	7½-8½
СВИНИНИ	Вказівки Покладіть м'ясо на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження! Дайте постояти 5-25 хвилин.		



Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)	
Птиця				
Шматки курки	500 г (2 шт.)	180 BT	14½-15½	
Ціла курка	900 г	180 BT	28-30	
	Вказівки Спершу покладіть шматки курки шкірою донизу або цілу курку грудинкою донизу на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші частини, як от крила і кінцівки, алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження! Дайте постояти 15-40 хвилин.			
Риба				
Філе риби	250 г (2 шт.) 400 г (4 шт.)	180 BT	6-7 12-13	
	Кладіть товстіші частини г алюмінієвою фольгою. Пе	Покладіть заморожену рибу посередині пласкої керамічної тарілки. Кладіть товстіші частини поверх тонших. Обгорніть вузькі краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження! Дайте постояти 5-15 хвилин.		
Фрукти				
Ягоди	250 г	180 BT	6-7	
	Вказівки Розкладіть фрукти на пласкій круглій скляній посудині (великого діаметру). Дайте постояти 5-10 хвилин.			
Хліб				
Булочки (по 50 г кожна)	2 шт. 4 шт.	180 Вт	½-1 2-2½	
Тости/Канапки	250 г	180 BT	4½-5	
Німецький хліб	500 г 180 Вт 8-10			
(біла + житня мука)	Вказівки Розкладіть булочки по колу, а хліб покладіть горизонтально на кухонний папір посередині скляної тарілки. Переверніть після завершення половини часу розмороження! Дайте постояти 5-20 хвилин.			

ГРИЛЬ

Елемент нагрівання гриля розташований під верхньою панеллю внутрішньої камери печі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Обертання скляної тарілки забезпечує більш рівномірне підсмажування їжі. Якщо попередньо розігріти гриль впродовж 3-4 хвилин, їжа підсмажиться швидше.

Кухонне приладдя для гриля: Має бути з термостійкого матеріалу і може включати метал. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

Їжа, яку можна готувати у режимі гриля: Відбивні, сосиски, стейки, гамбургери, шматки бекону і окосту, тонкі частини риби, канапки і всі види закусок на тостах.

Важлива примітка.: Коли використовується лише режим гриля, упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Пам'ятайте, що їжу слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше.

МІКРОХВИЛІ + ГРИЛЬ

У цьому режимі приготування поєднується променисте тепло, яке забезпечує гриль, зі швидкістю приготування, яку забезпечують мікрохвилі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Завдяки обертанню тарілки їжа підсмажується рівномірно. Ця модель дозволяє використовувати три комбіновані режими. 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль і 300 Вт + Гриль.

Кухонне приладдя для готування у режимі «мікрохвилі + Гриль»: Використовуйте приладдя, яке здатне пропускати мікрохвилі. Кухонне приладдя має бути термостійким. У комбінованому режимі не можна використовувати металевий посуд. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

Їжа, яку можна готувати у режимі «мікрохвилі + Гриль»: Їжа, яку можна готувати у комбінованому режимі, включає усі види готових продуктів, які слід підігріти і підсмажити (наприклад, запечені макаронні вироби), а також цей режим можна використовувати, щоб підрум'янити верхню частину таких продуктів, для приготування яких потрібно мало часу. Крім того, цей режим можна використовувати для приготування товстих порцій, на яких має утворитись золотиста хрустка скоринка (наприклад, шматки курки, які слід перегорнути після завершення половини часу приготування). Детальніше дивіться табличку приготування з використанням гриля.

Важлива примітка.: Коли використовується комбінований режим («мікрохвилі + Гриль»), упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Продукт слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше. Інакше, його слід класти просто на скляну тарілку, яка обертається. Дивіться вказівки у поданій нижче табличці. Якщо продукт потрібно підрум'янити з обох боків, його слід перевернути.





Вказівки з приготування заморожених продуктів із використанням гриля

Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, описані у табличці нижче.

Заморожений продукт	Розмір порції	Потужність	1 крок (хв.)	2 крок (хв.)
Булочки (прибл. по 50 г кожна)	2 шт. 4 шт.	Мікрохвилі + Гриль	300 Вт + Гриль 1-1½ 2-2½	Лише гриль 1-2 1-2
	11 7	и по колу на підста кої скоринки. Дайт	, ,,,	,
Французький	250-300 г (2 шт.)	450 Вт + Гриль	8-9	-
батон + начинка (помідори, сир, шинка, гриби)	Вказівки Покладіть 2 заморожені батони поруч на підставку. Після приготування на грилі. Дайте постояти 2-3 хвилини.			ини.
Запіканка з	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-
тертим сиром (овочі або картопля)	Вказівки Покладіть заморожену страву у маленьку круглу посудину з термостійкого скла. Поставте тарілку на решітку. Після приготування на грилі. Дайте постояти 2-3 хвилини.			
Макаронні вироби	400 г	Мікрохвилі +	300 Вт + Гриль	Лише гриль
(каннеллоні,		Гриль	18-19	1-2
макарони, лазанья)	Вказівки Покладіть заморожені макаронні вироби у маленьку пласку прямокутну посудину з термостійкого скла. Покладіть посудину просто на скляну тарілку, яка обертається. Після приготування на грилі. Дайте постояти 2-3 хвилини.			
Шматки курки в	250 г	450 Вт + Гриль	5-51/2	3-31/2
клярі	Вказівки Покладіть шматки курки в клярі на підставку. Переверніть після завершення першої половини часу приготування.			

Заморожений продукт	Розмір порції	Потужність	1 крок (хв.)	2 крок (хв.)
Чіпси для	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5
приготування у мікрохвильовій печі	Вказівки Розкладіть чіпси р папір для випіканн	оівномірно на підста ня.	авці, попередньо	розстеливши

Вказівки із приготування свіжих продуктів із використанням гриля

Прогрійте попередньо гриль впродовж 3-4 хвилин. Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, описані у табличці нижче.

Свіжі продукти	Розмір порції	Потужність	1 крок (хв.)	2 крок (хв.)
Скибки хліба для тостів	4 шт. (по 25 г кожна)	Лише гриль	6-8	4-51/2
	Вказівки Покладіть тости п	оруч на підставку.		
Булочки	2-4 шт.	Лише гриль	2-3	2-3
Помідори – гриль	на скляну тарілку.	и спершу нижньою Мікрохвилі + Гриль	300 Вт + Гриль	Лише гриль
	200 г (2 шт.)	1 риль	4½-5½	2-3
	400 г (4 шт.)		7-8	
		и навпіл. Посипте : іу на пласку посуди тавку.		о скла.





Свіжі продукти	Розмір порції	Потужність	1 крок (хв.)	2 крок (хв.)
Тости по –	2 шт. (300 г)	450 Вт + Гриль	31/2-4	-
гавайськи (скибки ананаса, шинка, сир)	Вказівки Спершу підсмажте шматки хліба. Покладіть тости з начинкою н підставку. Покладіть 2 тости навпроти один одного на підставку. Дайте постояти 2-3 хвилини.			
Печена картопля	250 г	600 Вт + Гриль	4½-5½	-
	500 г		8-9	
	ю навпіл. Розкладі ю до гриля.	ть шматки по колу	/ на підставку,	
Шматки курки	450-500 г (2 шт.)	300 Вт + Гриль	10-12	12-13
	Вказівки Підготуйте шматки курки, змастивши їх маслом і посипавши спеціями. Розкладіть їх по колу, кістками досередини. Не кладіть один шматок курки посередині підставки. Дайте постояти 2-3 хвилини.			
Відбивні з	400 г (4 шт.)	Лише гриль	12-15	9-12
баранини/ Яловичини (середньо просмажені)	Вказівки Змажте відбивні з баранини олією і посипте спеціями. Покладіть їх по колу на підставку. Після приготування на грилі. Дайте постояти 2-3 хвилини.			
Стейки зі свинини		Мікрохвилі +	300 Вт + Гриль	Лише гриль
	250 г (2 шт.)	Гриль	7-8	6-7
		свинини олією і по олу на підставку. Піс -3 хвилини.		на грилі.

Свіжі продукти	Розмір порції	Потужність	1 крок (хв.)	2 крок (хв.)
Печені яблука	1 яблуко (прибл. 200 г)	300 Вт + Гриль	4-41/2	-
	2 яблука (прибл. 400 г)		6-7	
	Вказівки Виріжте з яблук середину і наповніть їх родзинками і повидлом. Посипте зверху подрібненим мигдалем. Покладіть яблука на пласку тарілку з термостійкого скла. Покладіть посудину просто на скляну тарілку.			
Смажена курка		Мікрохвилі + Гриль	450 Вт + Гриль	300 Вт + Гриль
	1200 г		22-24	23-25
	Покладіть її на тер	змастивши її масло омостійку тарілку с ля залиште в печі н	початку грудиною	

ПІДКАЗКИ І ПРИЙОМИ

РОЗТОПЛЕННЯ МАСЛА

Покладіть 50 г масла у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Накрийте пластмасовою кришкою. Нагрівайте упродовж 30-40 секунд, використовуючи рівень потужності 800 Вт, доки масло не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

Покладіть 100 г шоколаду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 3-5 секунд, використовуючи рівень потужності 450 Вт, доки шоколад не розтопиться. Під час топлення помішайте один чи два рази. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці!

РОЗТОПЛЕННЯ КРИСТАЛІЗОВАНОГО МЕДУ

Покладіть 20 г кристалізованого меду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 20-30 секунд, використовуючи рівень потужності 300 Вт, доки мед не розтопиться.







РОЗТОПЛЕННЯ ЖЕЛАТИНУ

Покладіть пластинки сухого желатину (10 г) на 5 хвилин у холодну воду. Покладіть желатин у маленьку посудину з термостійкого скла, попередньо зливши воду. Підігрівайте впродовж 1 хвилини із використанням рівня потужності 300 Вт. Помішайте після того, як шоколад розтопиться.

ПРИГОТУВАННЯ ГЛАЗУРІ (ДЛЯ ПИРОГІВ І ПЕЧИВА)

Змішайте глазур швидкого приготування (близько 14 г) з 40 г цукру і 250 мл холодної води. Готуйте глазур, не накриваючи кришкою, у посудині з термостійкого скла упродовж 3½-4½ хвилин на рівні потужності 800 Вт, поки вона не стане прозорою. Під час готування двічі помішайте.

ГОТУВАННЯ ПОВИДЛА

Покладіть 600 г фруктів (наприклад різних ягід) у посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 300 г цукру для приготування консервацій і добре помішайте. Готуйте страву, накривши кришкою, упродовж 10-12 хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт. Помішуйте кілька разів під час готування страви. Викладіть у невеликі банки для варення з кришками, що закручуються. Поставте банки кришками донизу на 5 хвилин.

ГОТУВАННЯ ПУДИНГУ

Змішайте концентрат пудингу з цукром і молоком (500 мл), дотримуючись інструкцій виробника, і ретельно перемішайте.

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте, накривши кришкою, впродовж 6½-7½ хвилин на рівні потужності 800 Вт. Помішайте кілька разів під час готування страви.

ПІДСМАЖУВАННЯ ШМАТКІВ МИГДАЛЮ

Рівномірно викладіть 30 г подрібненого мигдалю на керамічну тарілку середнього розміру. Підсмажуйте протягом 3½-4½ хвилин на потужності 600 Вт, кілька разів перемішуючи. Дайте страві постояти 2-3 хвилини в печі.

Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці!

усунення несправностей

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо у вас виникла будь – яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані вирішення.

Проблема	Причина	Вирішення
Загальні дані		
Неможливо належним чином натиснути	Можливо, між кнопками накопичилися сторонні речовини.	Усуньте сторонню речовину і повторіть спробу.
кнопки.	Для моделей із сенсорним екраном: на поверхні зібралася волога.	Витріть вологу.
	Увімкнено замок від дітей.	Вимкніть замок від дітей.
Не відображається час.	Відсутнє живлення.	Перевірте, чи підключено живлення.
	Встановлено еко – режим (заощадження електроенергії).	Вимкніть еко – режим.
Піч не працює.	Відсутнє живлення.	Перевірте, чи підключено живлення.
	Відкриті дверцята.	Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.
	На механізм попередження про відкриті дверцята потрапили сторонні речовини.	Усуньте сторонню речовину і повторіть спробу.
Піч припиняє працювати посеред робочого процесу.	Користувач відкрив дверцята, щоб перевернути страву.	Перевернувши страву, натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) ще раз, щоб продовжити роботу.



Проблема	Причина	Вирішення
Під час роботи вимикається	Піч працювала упродовж тривалого часу.	Після тривалої роботи дайте печі час охолонути.
живлення.	Вентилятор охолодження не працює.	Послухайте, як звучить вентилятор охолодження.
	Ви намагаєтеся увімкнути піч без продуктів усередині.	Покладіть продукти в піч.
	Недостатньо простору для вентиляції печі.	На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.
	До однієї розетки підключено кілька пристроїв.	Виділіть для печі окрему розетку.
До печі не подається живлення.	Відсутнє живлення.	Перевірте, чи підключено живлення.
Під час роботи печі лунає тріскання, піч не працює.	Якщо ви готуєте їжу у щільно закритій ємності чи в ємності з кришкою, може чутися тріскання.	Не використовуйте герметичні емності, оскільки під час приготування через розширення вмісту вони можуть вибухнути.
Зовнішня поверхня печі надто нагрівається під час роботи.	Недостатньо простору для вентиляції печі.	На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтеся вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.
	На печі лежать сторонні предмети.	Заберіть будь – які предмети з печі.
Неможливо належним чином відкрити дверцята.	Між дверцятами і внутрішньою частиною печі зібралися залишки їжі.	Почистьте піч і відкрийте дверцята.

(

Проблема	Причина	Вирішення
Піч не нагрівається.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном.
Піч надто слабо або повільно нагріває продукти.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном.
Піч не гріє.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном.
Функція розморожування не працює.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте у піч горнятко води у посудині, придатній для використання в мікрохвильовій печі, на 1-2 хвилини і перевірте чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкнуть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном.



Проблема	Причина	Вирішення
Внутрішне освітлення тьмяне або не вмикається.	Дверцята залишили відчиненими на тривалий час.	Внутрішнє освітлення може вимикатися автоматично, якщо увімкнено еко – режим. Закрийте і ще раз відкрийте дверцята або натисніть кнопку Cancel (Скасувати).
	На внутрішню лампу потрапили сторонні речовини.	Протріть внутрішню поверхню печі та перевірте ще раз.
Під час приготування лунає звуковий сигнал.	Якщо увімкнено функцію автоматичного приготування, звуковий сигнал означає, що час перевернути продукти.	Перевернувши продукти, натисніть кнопку СТАРТ (ПУСК) ще раз, щоб продовжити роботу.
Піч нерівно встановлена.	Піч встановлено на нерівній поверхні.	Упевніться, що піч встановлено на рівній, стійкій поверхні.
Під час приготування їжі утворюються іскри.	Під час роботи печі/ функції розморожування використовуються металеві контейнери.	Не використовуйте металеві контейнери.
У випадку ввімкнення живлення піч відразу починає працювати.	Дверцята не закрито належним чином.	Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.
Піч наелектризована.	Живлення або розетку не заземлено належним чином.	Перевірте належне заземлення живлення та розетки.
Протікає вода.	Залежно від їжі у певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі.	Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком.
Через зазор у дверцятах виходить пара.	Залежно від їжі у певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі.	Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком.

Проблема	Причина	Вирішення
У печі залишається вода.	Залежно від їжі у певних випадках може виділятися волога чи пара. Це не є несправністю печі.	Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком.
Надто яскраве світло в печі.	Яскравість світла змінюється залежно від зміни потужності відповідно до функції.	Зміни потужності під час приготування їжі не є несправністю. Це не є несправністю печі.
Готування завершено, але вентилятор охолодження ще працює.	Щоб провітрити піч, вентилятор продовжує працювати ще 3 хвилини після завершення приготування.	Це не є несправністю печі.
Щоб увімкнути піч, натисніть кнопку +30СЕК (+30С).	Таке трапляється, коли піч перед тим не працювала.	Якщо мікрохвильова піч не працювала, її потрібно вмикати кнопкою +30CEK (+30C).
Скляна тарілка		
Обертаючись, скляна тарілка зміщується або припиняє обертатися.	Роликова опора відсутня або не встановлена належним чином.	Встановіть роликову опору і повторіть спробу.
Під час обертання скляна тарілка гальмує.	Роликова опора не встановлена належним чином, надто багато продуктів або надто велика емність, яка торкається стінок печі.	Зменште кількість продуктів і не використовуйте надто великі емності.
Скляна тарілка гримить під час обертання.	На дні печі зібралися залишки їжі.	Усуньте залишки їжі з дна печі.



Проблема	Причина	Вирішення
Гриль		
Під час роботи з печі йде дим.	Коли ви вперше використовуєте піч, з нагрівальних елементів може йти дим.	Це не є несправністю, і, якщо увімкнути піч 2-3 рази, дим має зникнути.
	На нагрівальних елементах зібралася їжа.	Дайте печі повністю охолонути і усуньте їжу з нагрівальних елементів.
	Їжа знаходиться надто близько до гриля.	Кладіть страву на належній відстані від гриля.
	Продукти неправильно підготовлено та/або розміщено.	Упевніться, що продукти належним чином підготовлено та розміщено.
Піч		
Піч не нагрівається.	Відкриті дверцята.	Закрийте дверцята і спробуйте ще раз.
Під час попереднього розігрівання йде дим.	Коли ви вперше використовуєте піч, з нагрівальних елементів може йти дим.	Це не є несправністю, і, якщо увімкнути піч 2-3 рази, дим має зникнути.
	На нагрівальних елементах зібралася їжа.	Дайте печі повністю охолонути і усуньте їжу з нагрівальних елементів.
Під час роботи печі чути запах смаленого або запах пластмаси.	Використовується пластмасовий або не термостійкий посуд.	Використовуйте скляний посуд, який витримує високу температуру.
3 печі чути неприємний запах.	На внутрішні стінки налипли залишки їжі або розплавлена пластмаса.	Скористайтеся функцією приготування на парі та протріть стінки сухою серветкою. Покладіть всередину шматок лимону і увімкніть піч, щоб швидко усунути неприємний запах.

Проблема	Причина	Вирішення
Піч не готує належним чином.	Під час приготування їжі дверцята печі часто відкриваються.	Не слід часто відкривати дверцята, якщо немає потреби перевертати страву. Якщо ви часто відкриваєте дверцята, внутрішня температура знижується, а це може негативно вплинути на результати приготування страви.
	Неправильно встановлено елементи управління печі.	Належним чином налаштуйте елементи управління та спробуйте ще раз.
	Неправильно встановлено гриль або інше приладдя.	Встановіть приладдя належним чином.
	Використовується посуд неправильного типу або розміру.	Скиньте налаштування елементів управління або використовуйте підхожий посуд із пласким дном.



Якщо подані вище вказівки не допомагають вирішити проблему, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів SAMSUNG. Слід мати напоготові такі відомості:

- код моделі та серійний номер пристрою (зазвичай вказуються на задній стінці печі);
- умови гарантії;
- чіткий опис проблеми, що виникла.
- Знаючи ці дані, зверніться до місцевого дилера чи центру обслуговування SAMSUNG.







ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОД

Перевірте код	Причина	Вирішення
C-d0	Кнопки управління натиснуто понад 10 секунд.	Почистьте кнопки і перевірте, чи навколо кнопок немає води. Вимкніть піч і спробуйте налаштувати ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться у центр обслуговування SAMSUNG.



Якщо вам потрібна інформація щодо кодів, які не зазначено вище, або якщо запропоноване рішення не допомагає вирішити проблему, зверніться до місцевого центру обслуговування SAMSUNG.

технічні характеристики

Komпaнія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

Модель	GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ
Джерело живлення	змінний струм 230 В ~ 50 Гц
Споживання електроенергії	
Мікрохвилі	1200 BT
Гриль	1100 BT
Комбінований режим	2300 Вт
Вихідна потужність	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Робоча частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P (31)
Спосіб охолодження	Електричний вентилятор
Розміри (Ш х В х Г)	
Габаритні розміри (GE83KRQ*-1)	489 x 275 x 372 мм
Габаритні розміри (GE83KRQ*-2)	489 x 275 x 376 мм
Габаритні розміри (GE83KRQ*-3)	489 x 275 x 370 мм
Габаритні розміри (GE83DTRQ*)	489 x 275 x 364 мм
Габаритні розміри (GE83XRQ)	489 x 275 x 354 мм
Габаритні розміри (GE83MRQ)	489 x 275 x 355 мм
Габаритні розміри (GE83MRTQ*)	489 x 275 x 356 мм
Внутрішня камера	330 х 211 х 324 мм
Об'єм	23 літри
Bara	
GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3	близько 12,5 кг
GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ	близько 13 кг



для нотаток для нотаток

Призначено для використання в нормальних умовах Термін слуби: 7 років







Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Електронікс Ко., Лтд

Адреса виробника : (Маеtап-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гйонггі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ: ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

Країна виробництва: Малайзія

Імпортер в Україні:

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

KPAIHA	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САИТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04283B-00









GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ

Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы және тағам пісіруге қатысты нұсқаулар

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет.

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.







мазмуны

MacMit I Bi	
- Қауіпсіздік туралы ақпарат	2
Қысқаша нұсқаулық	
Пештің функциялары	
Пеш	
Баскару панелі	
Керек-жарақтары	
Пешті іске пайдалану	
Микротолкынды пеш қалай жұмыс жасайды	
Пештің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексеру	
Уақытты орнату	
Пісіру/қыздыру	
Қуат мәндері	
Пісіру уақытын реттеу	
Пісіруді тоқтату	
Қуатты үнемдеу режимін орнату	
Орыс дәстүрімен автоматты түрде пісіру функциясын қолдану	
Авт. Түрде орыс дәстүрі бойынша пісіру функциясы/пісіру	
Денсаулыққа пайдалы пісіру функциясын пайдалану	
Денсаулыққа пайдалы пісіру функциясы/пісіру	
Сорпа/сусын функциясын пайдалану	
Сорпа/сусын функциясы/пісіру	
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясын қолдану	26
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясы	27
Жылы ұстау функцияларын пайдалану	27
Жұмсарту/еріту функцияларын пайдалану	28
Жұмсарту/еріту функциясы/пісіру	28
Гриль жасау	
Микротолқын және гриль функциясын бірге қолдану	29
Жұқа табақ функцияларын пайдалану (GE83DTRQ* үлгілеріне ғана арналған)	
Қолдан қызартып пісіру режимін қолдану	
Керек-жарақтарды таңдау	
Микротолқынды пештің қауіпсіздік құралы	
Сигнал құралын өшіру	
Иіс кетіру функцияларын пайдалану	
Ыдыс бойынша нұсқаулық	33
Тағам пісіруге қатысты нұсқаулар	34
Ақаулықты түзету	42
Ақаулықты түзету	
Ақпарат коды	46
Техникалық параметрлері	46

қауіпсіздік туралы ақпарат

ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ

Cis SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Сақтық шаралары
- Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ



Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін **қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер**.



Ескерту; Өрт қатері



Ескерту; Бет жағы ыстық



Ескерту; Тоқ



Ескерту; Жарылғыш зат



Әрекет ЕТПЕҢІЗ.



Қол ТИГІЗБЕҢІЗ.



БҰЗБАҢЫЗ.



Нұсқауларды тура орындаңыз.



Ашаны розеткадан суырыңыз.



Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыңыз.



Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.



Ескерім



Маңызды



ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСКАУЛАР

МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыңыз.

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізіңіз.

А ЕСКЕРТУ

(Микротолқын функциясына ғана қатысты)

- **ЕСКЕРТУ:** Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алуды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі.
- Бұл үйде қолдануға ғана арналған құрылғы.

- **ЕСКЕРТУ:** Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пешті ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат беріңіз.
- **ЕСКЕРТУ:** Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау және күтім көрсету жұмыстарын балалар 8 жастан асса және ересектердің қадағалауында болса ғана іске асыра алады.
- ★ Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз.
- Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырғанда, пешті бақылап отырыңыз, себебі бұлар тұтап кетуі мүмкін.



GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_KK.indd 3 2015-01-29 9:25:09



- Бұл микротолқынды пеш тағам және сусын ысытуға арналған. Тағам немесе киім кептіру және жылытқыш төсеніштерді, аяқ киімдерді, жөкелерді, дымқыл киімдерді немесе сол сияқты заттарды кептіргенде, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі бар.
- Егер түтін шықса, құрылғыны сөндіріңіз немесе тоқтан ағытыңыз және жалынды басу үшін есікті ашпаңыз.
- ★ ЕСКЕРТУ: Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты ұстаған кезде абайлау керек.
- **ЕСКЕРТУ:** Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.
- Микротолқынды пеште қабығы аршылмаған және бітеулей пісірілген жұмыртқаларды қыздыруға болмайды, себебі микротолқынмен қыздырып болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.
- Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алу керек.

- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының уақытынан бұрын істен шығуына себеп болуы және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.
- Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
- Корек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- **ЕСКЕРТУ:** Сұйық тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мумкін:
- 🛇 Құрылғыны су құйып жууға болмайды.

- **(**
- Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны дұрыс бағытта және биіктікте орнату керек.
- Пешті ең алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 минут қосу керек, содан кейін қолдана беруге болады.
- Егер пештен тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- ★ Микротолқынды пешті ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды.

А ЕСКЕРТУ

(Пеш функциясына ғана қатысты) - Опция

- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғыны аралас режимде пайдаланған кезде, қызу пайда болатындықтан балалар пешті тек ересектердің қадағалауымен ғана пайдалануға тиіс.
- Кұрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қолтиіп кетпес үшін абай болу керек.

- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстау керек.
- Бумен тазалағышты пайдалануға болмайды.
- **ЕСКЕРТУ:** Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар алдында оның электр желісінен ағытулы екеніне көз жеткізініз.
- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны іске қосқан кезде қызып тұрады. Кыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін

абай болу керек. 8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.

- Құрылғының қол жететін беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаңыз.



- Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындамауға тиіс.
- Түрпілі тазалағыш заттар немесе өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сызат түсіріп оның шытынап кетуіне алып келеді.
- Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.

Бұл 2-ші топтағы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радио – жиіліктегі қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондайақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да жатады. В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй

кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.

МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ

Пешті тегіс, жазық, еденнен 85 см биік жерге қойыңыз. Пеш қойылатын бет, пештің салмағын еш қауіпсіз көтере алатындай мықты болуға тиіс.

1. Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жанынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыңыз.



- 2. Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз.
- 3. Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз. Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз. (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана қатысты)
- **4.** Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін қорек сымын жерге дұрыс қосылған АТ розеткасына жалғаңыз.



Микротолқынды пешті кәдімгі пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қоймаңыз. Пешті қуат көзіне қосуға байланысты параметрлерін орындау керек, ұзартқыш сым қолданылса, ол да пеш сымының стандартына сай келу керек. Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, пештің іші мен тығыздағышын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді түрде тазалап отыру керек:

- Ішкі және сыртқы беттері
- Есігі және тығыздағыштары
- Бұрылмалы табақ және айналмалы шығырықтар (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)
- **ӘРҚАШАН** есік тығыздағыштарының таза екенін және есіктің дұрыс жабылатынын тексеріңіз.
- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын істен шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- **1.** Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылы әрі сабынды сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.

- 2. Пештің ішіндегі қалдықтар мен дақтарды сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
- 3. Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз иісті кетіру үшін, бір кесе сұйылтылған лимон шырынын пештің ішіне қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.
- **4.** Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.
- Саңылауларға су ШАШПАҢЫЗ.
 ЕШҚАШАН жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесі жағдайларды мұқият ескеріңіз:
 - Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
 - Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын
- Микротолқынды пештің ішін жұмсақ жуғыш затпен әр қолданып болған сайын тазалаңыз,бірақ жарақаттанып қалмас үшін микротолқынды пешті тазалардың алдында әрқашан салқындатыңыз.

Пештің төбесін ішкі жағынан тазалау үшін қыздырғыш элементті 45° градусқа төмен түсіріп қойған ыңғайлы болады. (Тербелмелі қыздырғышы бар үлгілер ғана)



Казақ - 7

GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_KKindd 7 2015-01-29 9.25:1



МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қарапайым сақтық шараларын орындау керек. Есігі немесе есігінің тығыздағыштары бүлінген пешті іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздағыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған

Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маман ғана жөндеуге тиіс.

- Пештің сыртқы корпусын ЕШҚАШАН алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігіне күмәнданып жүрсеңіз:
 - Оны розеткадан ағытыңыз
 - Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Пешті уақытша сақтап қоя тұрғыңыз келсе, құрғақ, шаң баспайтын жерді таңдаңыз.
 Себебі: Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.

Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін уәкілетті маманды шақыртыңыз.

A	ЕСКЕРТУ	₿	A		Æ
X	Құрылғыны білікті маман ғана өзгертуге немесе жөндеуге тиіс.	✓	~	~	~
	Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды және басқа тағамдарды микротолқын функциясымен қыздырмаңыз.	~	✓	√	✓
	Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз.	~	√	√	✓
	Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз.	~	✓	✓	✓
∄	Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек.	~	✓	✓	✓
*	Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.	~	√	√	√
\supset	Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.	~	~	~	✓
*	Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз.	~	√	√	√
®	Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.	✓	✓	✓	✓





	Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып электр желісінен ағытуға болмайды.	~	✓	✓	✓
*	Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	✓
	Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз.	~	~	~	~
	Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстіне қоймаңыз.	~	~		
	Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз.	✓	✓	✓	✓
	Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, өнімнің техникалық параметрлеріне сай келетініне көз жеткізіңіз.	~	✓		✓
	Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.	✓	✓	✓	
	Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны заттардың арасынан өткізіп төсеңіз немесе құрылғының артынан өткізіңіз.	~	√	√	
	Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	✓
	Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды.	✓	√		
	Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат қоюға болмайды.	~	✓	✓	
	Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз.	~	✓		

(

	Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің буы пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін.	~		~	~
*	Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін.	~	✓	✓	~
*	ЕСКЕРТУ: Микротолқынды пеште сусындарды қыздырған кезде кенет тасып кетуі мүмкін, сондықтан да, сауытты абайлап ұстау керек; Бұндай жағдайдың алдын алу үшін, ӘРҚАШАН пешті сөндіргеннен кейін, қыздырылған тағамды температура теңгерімі орын алғанша кем дегенде 20 секунд пештің ішіне қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Бу шалып кетсе, төмендегі әрекеттерді орындап, АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ көрсетіңіз: • Бу шалып кеткен жерді кем дегенде 10 минут суық суға малыңыз. • Таза, құрғақ дәкемен жабыңыз. • Ешбір крем, май немесе лосьон жақпаңыз.	~	✓	✓	~
	Науаны немесе торды тағам пісіріп болғаннан кейін суға дереу салмаңыз, себебі науа немесе тор сынып кетуі немесе оларға зақым келуі мүмкін.				~
	Микротолқынды пешті тағамды майға батырып қуыру үшін пайдаланбаңыз, себебі, май температурасын бақылау мүмкін емес. Бұның нәтижесінде ыстық тұрған сұйықтық кенет тасып төгілуі мүмкін.	~			~



A	АБАЙЛАҢЫЗ	Δ	A		Æ
*	Тек микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдысаяқтарды ғана қолданыңыз; металл сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істік, шанышқыларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ; Қағаз немесе пластик қалталардың сымтемірден жасалған бауларын алыңыз. Себебі: Электр жарқылы немесе қысқа тұйықталу пешті бүлдіруі мүмкін.	✓		✓	>
	Микротолқынды пешті қағаз немесе киім кептіру үшін қолданбаңыз.	~		✓	✓
*	Аз тағамды қыздырған кезде қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа қыздыру уақытын қолданыңыз.	✓		✓	>
	Қорек сымы немесе ашасын суға батырмаңыз, қорек сымын қызу көзінен алыс ұстаңыз.	✓	~		
	Қабығы аршылмаған немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ауа өткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шөлмектерді, қалбырларды, сауыттарды, бітеу жаңғақтарды, қызанақтарды т.с.с. қыздырмаңыз.			✓	~
	Желдеткіш саңылауларды киіммен немесе қағазбен бітемеңіз. Пештен ыстық ауа шығатындықтан, бұндай заттар өртенуі мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден суығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін.	✓		✓	
8	Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз.			~	
*	Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз.			✓	

*	Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе буға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындай жерде алыс тұрыңыз.			✓	
	Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында микротолқынды пеш автоматты түрде 30 минутқа сөнеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сіңіру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз.	~			>
*	Пешті осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараңыз.)	✓		✓	
*	Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын жалғаған кезде абай болыңыз.	~	✓	✓	

АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕН САҚТАНДЫРАТЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ. (МИКРОТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫНА ҒАНА ҚАТЫСТЫ)

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.

- (а) Ешқашан есігі ашық тұрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктің бекітпесі) бұзуға немесе қауіпсіздік тетігінің саңылауларына бөгде зат сұғуға болмайды.
- (b) Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пеш жұмыс жасап болғаннан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазаланыз.
- (с) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше іске ҚОСПАҢЫЗ. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше маңызы бар:
 - (1) есік (майыскан)
 - (2) есіктің топсалары (сынық немесе босап қалған)
 - (3) есіктің тығыздағышы және тығыздағыш беттер
- (d) Бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан тиісті түрде өткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Құрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, пайдаланушы құрылғыға зақым келтірсе және/немесе керек-жарақтарын жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

(а) Соғылған, сызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.



- (b) Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырғыш немесе темір тор
- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзініз міндеттісіз.
- Себебі бұл нұсқауларда құрылғының әр түрлі үлгілері қамтылғандықтан, микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сөл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін.
 Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағыныз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат және көмек алыныз.
- Бұл микротолқынды пеш тағам қыздыруға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, жанып кетуі және өртке ұласуы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.



АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ (ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.

қысқаша нұсқаулық

Біраз тағам пісіргініз келсе.

<i>∭</i> CBЧ	1. Тағамды пеш ішінде қалдырыңыз. Тағам пісіре бастау үшін СВЧ (Микротолқын) түймешігін басыңыз.
, ∫m ∨	 Жоғары/Темен түймешігін қажетті қуат деңгейі көрсетілгенше басыңыз. Осы кезде, қуат деңгейін орнату үшін Выбор (Таңдау) түймешігін басыңыз. Пісіру уақытын Жоғары/Темен түймешігін басып
	орнатыныз.
♦ CTAPT	4. СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. <u>Нәтижесі:</u> Тағам пісе бастайды. Тағам пісіп болғаннан кейін пеш 4 рет сигнал береді.

Шамалы тағам жібіткіңіз келсе.

** Ускоренная разморозка		1.	Мұздатылған тағамды пешке салыңыз. Ускоренная разморозка (Жылдам жібіту) түймешігін басыңыз.	
^	Пт Выбор	~	2.	Пісіру санатын Жоғары/Төмен түймешігін басып орнатыңыз. Қажетті параметрді орнату үшін Выбор (Таңдау) түймешігін басыңыз.
			3.	Салмақты Жоғары/Төмен түймешігін басып таңдаңыз.
	♦ CTAPT		4.	СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз.



Қосымша 30 секунд қосқыңыз келсе мына әрекетті орындаңыз.


+30 CEK	Тағамды пеш ішінде қалдырыңыз. Қосымша 30 секунд қосқыңыз келген сайын +30СЕК (+30С)
♦ CTAPT	түймешігін бір немесе бірнеше рет басыңыз. СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз.

Гриль жасағыңыз келсе мына әрекеттерді орындаңыз.

	∭ Гриль		1.	Гриль түймешігін басыңыз.
^	Гт Выбор	~	2.	Пісіру уақытын Жоғары/Темен түймешігін басып таңдаңыз.
	♦ CTAPT		3.	СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз.

пештің функциялары

ПЕШ



- 1. ECIK
- 2. ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР
- 3. ГРИЛЬ
- 4. ШАМ
- 5. ДИСПЛЕЙ
- 6. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ

- 7. БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ
- 8. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ
- 9. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ
- **10**. ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ САҢЫЛАУЛАРЫ
- 11. ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕШІГІ
- 12. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ






2015-01-29 9:25:23



БАСКАРУ ПАНЕЛІ



- 1. ОРЫС МӘЗІРІ ТҮЙМЕШІГІ
- 2. HELD HANDEN THE THE
- СОРПА/СУСЫН МӘЗІРІ ТҮЙМЕШІГІ
 АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ
- ЖІБІТУ ТҮЙМЕШІГІ
- ЖЫЛЫ ҰСТАУ ТҮЙМЕШІГІ
- 6. ЖҰМСАРТУ/ЕРІТУ ТҮЙМЕШІГІ
- 7. МИКРОТОЛҚЫН РЕЖИМІ ТҮЙМЕШІГІ
- 8. ГРИЛЬ РЕЖИМІ ТҮЙМЕШІГІ
- 9. АРАЛАС РЕЖИМ ТҮЙМЕШІГІ

- 10. ИІС КЕТІРУ ТҮЙМЕШІГІ
- ДЕНС. ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ ТҮЙМЕШІГІ **11.** САҒАТ ПАРАМЕТРІН ОРНАТУ
 - 12. БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ТҮЙМЕШІГІ
 - ЖОҒАРЫ/ТӨМЕН ТҮЙМЕШІГІ (Пісіру уақыты, салмағы және тағамның үстелге тартылатын мөлшері)
 - **14.** ТОҚТАТУ/ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ ТҮЙМЕШІГІ
 - 15. +30C TYЙMFIIIICI
 - 16. БАСТАУ ТҮЙМЕШІГІ

КЕРЕК-ЖАРАКТАРЫ

Құрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.



Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз ІСКЕ КОСПАНЫЗ.




пешті іске пайдалану

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ


Микротолқындар - жоғары жиіліктегі электромагниттіік толқындар; бөлінген қуат тағамның түрі мен пішімін өзгертпей пісіруге немесе қыздыруға мүмкіндік береді. Микротолқынды төмендегі әрекеттер үшін қолдануға болады:

- Жібіту
- Жылдам жібіту/Пісіру
- Пісіру

Пісіру принципі.



- Магнетронды түтіктен шыққан микротолқын, бұрылмалы табақтың үстінде айналып тұрған тағамға біркелкі таралады. Сондықтан да, тағам біркелкі піседі.
- Микротолқындар тағамның түбіне дейін, шамамен 1 дюймге (2,5 см) дейін сіңеді. Содан кейін қызу тағамның ішінде тарала бастайды да, тағам пісе түседі.
- 3. Пісіру уақыты қолданылған ыдыс пен тағамның сапасына қарай әр түрлі болады:
 - Мөлшері және тығыздығы
 - Судың мөлшері
 - Бастапқы температурасы (тоңазытқышта болды ма, жоқ па)




- Тағам шетінен ортасына дейін біркелкі піседі.
- Тағамның бәр жеріндегі температура бірдей

ПЕШТІҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ЖАСАП ТҰРҒАНЫН ТЕКСЕРУ

Келесі қарапайым әрекетті орындау арқылы пештің әрқашан дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексере аласыз. Басқару панелінің оң жақ бұрышындағы үлкен түймешікті басып. пештін есігін ашыныз.

Әуелі бұрылмалы табаққа бір кесе су қойыңыз. Содан кейін есікті жабыңыз.

+30 CEK	1. Әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін +30СЕК (+30С) түймешігін бір рет басыңыз.
♦ CTAPT	2. СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. <u>Нәтижесі:</u> Пеш суды 4-5 минут қыздырады. Содан кейін су қайнауға тиіс.









УАКЫТТЫ ОРНАТУ

Сіздің микротолқынды пешіңізге сағат орнатылған. Қуат көзіне қосылған кезде, дисплейде ":0", "88:88" немесе "12:00" автоматты түрде пайда болады. Ағымдық уақытты орнатыңыз. Уақытты 24-сағаттық немесе 12-сағаттық режимде көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:

- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр куаты өшіп калғанда



умытпаңыз.

1. Часы (Сағат) түймешігін басыңыз. Часы 2. Уақытты көрсету режимін орнату үшін Жоғары/Төмен туймешігін басыныз. (12С немесе 24С) 3. Параметр орнатуды аяқтау үшін Выбор (Таңдау) түймешігін басыңыз. 4. Сағатты орнату үшін Жоғары/Төмен түймешігін басыныз. 5. Выбор (Таңдау) түймешігін басыңыз. 6. Минутты орнату үшін Жоғары/Төмен түймешігін басыңыз. 7. Дұрыс уақыт көрсетілгенде, сағат жұмыс істей бастау ушін Выбор (Таңдау) түймешігін басыңыз. Нәтижесі: Микротолқынды пешті қолданбаған кезде, уақыт әрқашан көрсетіліп тұрады.

ПІСІРУ/ҚЫЗДЫРУ

Төменде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған.

Пешті қараусыз қалдырардың алдында ӘРҚАШАН пісіру параметрлерін тексерініз.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Содан кейін есікті жабыныз.

<i>∭</i> , CB4	1. СВЧ (Микротолқын) түймешігін басыңыз.
∕ № У	 Жоғары/Төмен түймешігін қажетті қуат деңгейі көрсетілгенше басыңыз. Осы кезде, қуат деңгейін орнату үшін Выбор (Таңдау) түймешігін басыңыз. Қуат деңгейін 5 секунд ішінде орнатпасаңыз, пісіру уақытын орнату қадамы автоматты түрде орнайды. Пісіру уақытын Жоғары/Төмен түймешігін басып орнатыңыз. Нәтижесі: Пісіру уақыты көрсетіледі.
♦ CTAPT	4. СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. Нәтижесі: Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табақ айнала бастайды. Тағам пісіп болғаннан кейін қайтадан пісіріле бастайды. • Пештен сигнал естіліп, "End" 4 рет жыпылықтайды. Содан кейін пеш минутына бір рет сигнал береді.



Бос тұрған микротолқынды пешті ешқашан қоспаңыз.





ҚУАТ МӘНДЕРІ

Төмендегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауыңызға болады.

Vyoz wowi	Шығысы		
Қуат мәні	МТП	ГРИЛЬ	
ЖОҒАРЫ	800 Вт	-	
ОРТАША ЖОҒАРЫ	600 Вт	-	
ОРТАША	450 BT	-	
ОРТАШАДАН ТӨМЕН	300 Вт	-	
ЖІБІТУ	180 Вт	-	
ТӨМЕН / ЖЫЛЫ ҰСТАУ	100 Вт	-	
ГРИЛЬ	-	1100 Вт	
АРАЛАС І	600 Вт	1100 Вт	
АРАЛАС II	450 Bt	1100 Вт	
АРАЛАС III	300 Вт	1100 Вт	

🌠 Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын азайту керек.

🛮 Азырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын ұзарту керек.


ПІСІРУ УАҚЫТЫН РЕТТЕУ

Пісіру уақытын әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін **+30СЕК (+30С)** түймешігін бір рет басып ұзартуынызға болады.

+30 CEK	1. Әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін +30СЕК (+30С) түймешігін бір рет басыңыз.
♦ CTAPT	2. СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз.

ПІСІРУДІ ТОКТАТУ

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруіңізге болады.



Кез келген параметрді тағам пісіруді бастамай тұрып, СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ) түймешігін басып тоқтатуыңызға болады.

КУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІН ОРНАТУ

Пештің қуатты үнемдеу режимі бар. Бұл функция пеш іске қосылмай тұрған кезде электр тоғын үнемдейді.



- СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ) түймешігін басыңыз.
- Қуатты үнемдеу режимін сөндіру үшін есікті ашыңыз немесе СТОП/ЭКО (ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ) түймешігін басыңыз, сонда дисплейде ағымдық уақыт көрсетіледі. Пеш іске қосуға дайын.

🌠 Қуатты авт. түрде үнемдеу функциясы

Құрылғы функцияның ортасына келген кезде немесе уақытша тоқтап тұрған кезде ешбір функцияны таңдамасаныз, функция біржола тоқтайды да, 25 минуттан кейін сағат көрсетіледі.

Есік ашық тұрса пеш шамы 5 минуттан кейін сөнеді.





ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН КОЛДАНУ

Орыс дәстүрімен автоматты пісіру функциясын қолданғанда пісіру уақыты автоматты түрде орнайды.

Тағамды Русская кухня (Орыс дәстүрімен пісіру) түймешігі мен Жоғары/Темен түймешігін қажетінше басып таңдауыңызға болады. Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

	Русская кухня		1.	Русская кухня (Орыс дәстүрімен пісіру) түймешігін қажетті санат көрсетілгенше басыңыз.
^	р Выбор	~	2.	Қалаған тағамды таңдау үшін Жоғары/Төмен түймешігін басыңыз.
	♦ CTAPT		3.	СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. <u>Нәтижесі:</u> Бұл режим аяқталған кезде: 1) Пеш төрт рет сигнал береді. 2) Пісіру аяқталғанын ескертетін сигнал 3 рет естіледі. (минутына бір рет) 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

АВТ. ТҮРДЕ ОРЫС ДӘСТҮРІ БОЙЫНША ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ/ПІСІРУ

Келесі кестеде Авт. түрде Орыс дәстүрімен пісіру функциясы/пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
1	130-135 г	Жұмыртқа – 3 дана, сүт – 30 мл, тұз – 2 г	
Омлет	Нұсқаулар Жұмыртқаға сүт пен тұз қосып көпіршітіп, жұмыртқаны табаққа құйыңыз. Пісіре бастаңыз.		
2 Қалбырдағы бұршақ қосылған	Шұжық – 2 дана Ыстық бұрыш – 132 г	Шұжық – 2 дана, әрқайсысы 50 г, сары май – 5 г, қалбырдағы бұршақ – 135 г (құрғақ салмағы)	
шұжық		лынған тесілген шұжықтарды салыңыз, жанына сәл ыз. Майдың үстіне қалбырдағы бұрышты салыңыз. ı.	
3 Кекс	180 г	Қант — 45 г, ваниль қосылған қант — 5 г, сары май — 40 г, жұмыртқа — $\frac{1}{2}$ дана, сүт — 30 мл, қопсытқыш ұнтақ — 3 г, бидай — 100 г	
	Нұсқаулар Қант, ваниль шекері мен сары майды жақсылап араластырыңыз. Көпіршітілген жұмыртқаны қосыңыз. Қалған құраластардың барлығын қосыңыз. Сары май жағылған шараға салыңыз. Пісіре бастаңыз. Шарадан алмай тұрып суытып алыңыз.		
4 Лимон қосылған булочка	190 г (5 дана)	Бидай – 100 г, сары май – 50 г, қант – 40 г, жұмыртқаның сарысы – ½ дана, жылы су – 1 ас қасық, лимон қабықтары, безендіру үшін: Жұмыртқаның сарысы – 1 дана, безендіргіш шекер – 3-5 г	
	Балауыз қағазға Пісіре бастаңыз	старды жақсылап араластырыңыз. Бес булочка жасаңыз. а қойыңыз. Бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. в. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, булочканың үстіне арысын жағып, қанттан сеуіп, пісіруді жалғастырыңыз. тұрыңыз.	









Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
5 Сырник	2, әрқайсысы 95 г	Қыша қосылған ірімшік – 90-100 г, бидай – 10 г, қант (ваниль қосылған қант)–10 г, тұз– 0,5 г, жұмыртқа - ¼ дана, сары май – 5-10 г (майлау үшін)	
	Екі дөңгелек қал майлаңыз. Оны Пісіре бастаңыз	асқа құраластардың барлығын жақсылап араластырыңыз. пып дайындаңыз. Дөңгелек қалыптардың түбін жақсылап балауыз қағазға салып, гриль торына қойыңыз. в. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, дөңгелек дарып, пісіруді жалғастырыңыз.	
6 Ірімшіктен	40-60 г	Тост наны – 2 тілім, әр тілімі 26-28 г, ірімшік – 2 дана, әр тілімі 20 г	
жасалған тост	Нұсқаулар Гриль торына екі тосттан салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тост нандарын төмен аударып, үстіне ірімшіктерден салыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.		
7 Нан	125 г (5 дана)	Ірімшік – 125 г (4-5 дана, әр бірі 25 г), жұмыртқа – ½ дана, нанның қоқымдары – 3-5 г	
қоқымдары қосылған ірімшік	Нұсқаулар Ірімшікті 5 см х 5 см текше етіп тураңыз. Жұмыртқаның сарысына салып, нан қоқымдарын себіңіз. Пешті 5 мин Гриль режимімен алдын ала қыздырыңыз. Ірімшікті балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.		
8 Мәскеу дәстүрімен балық пісіру	270 г	(1) Шампиньон — 30 г, алабұға қоң еті — 150 г, май — 5 г (2) Қышқыл қаймақ — 30 г (2 х 15 г) (3) Дөңгелектеп туралған, пісірілген картоп — 2 дана, әр данасы 60-70 г, тұз — 5 г, ақ ұнтақ бұрыш — ½ г, үккіштен өткізілген ірімшік — 25 г	
	тамызыңыз(1). Қаймақтың жарт Үстіне пісірілген салыңыз. Дәм-т	арды табақтағы балықтың жанына салыңыз. Үстіне май Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде қышқыл ғысын салыңыз керамика табаққа (ортасына) (2) салыңыз. ı саңырауқұлақтарды салыңыз. Оның үстіне балықты атымын келтіріңіз. Айналасына балық пен туралған қыз. Картоптың үстіне ірімшікті салыңыз(3).	

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
9 Арқан балықтан	150-170 г	Сүйегі мен терісі алынбаған арқан балық филесі – 200-250 г, тұз – 1 г, лимон – 15 г (шырынын сығыңыз), май – 5 г	
гриль жасау	Нұсқаулар Арқан балық стейгін дәмдеп, май жағыңыз. Табаққа салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде стейкті аударыңыз. Содан кейін пісіруді жалғастырыңыз.		
10 Қара өрік қосылған тауық	325 г 2 дана.	Ұзыншалап туралған пияз – 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 20 г, тауықтың сирақтары – 2 дана (160-180 г), қара өрік – 5-7 дана (50 г), Тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 150 мл	
сирақтары	Нұсқаулар Пияз мен сәбізді табаққа салыңыз. Тауық сирақтарын үстіне салыңыз да, қара ерікті салып, үстіне сорпа құйыңыз. Табақты микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, пісіруді жалғастырыңыз.		
11 Қыша соусы қосылған шошқаның мойыны	250 г	(1) Шошқаның мойыны -150 г, үккіштен өткізілген сәбіз – 20 г, ұзыншалап туралған пияз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай – 5 г, дижон қышасы – 20 г, қышқыл қаймақ – 30 г, су – 50 мл	
	(1). Табаққа сал Тұздыққа(2) қос Тұмшапештен с	турап, көкөністерді дайындап, тауық сорпасын қосыңыз ыңыз. Жақсылап араластырыңыз да, пісіре бастаңыз. ылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. сигнал естілген кезде, еті бар сорпаға құраластарды салып в да, жалғастырып пісіріңіз.	







Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
12 Көкөніс қосылған бақтақ	210-240 г	Сары май – 5 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 35 г, ұзыншалап туралған пияз – 25 г, туралған сарымсақ – 3 г, туралған сельдерей жапырақтары – 5 г, бақтақ – 1 дана, 220-250 г, тұз – 1 г, ақ ұнтақ бұрыш – ½ г, сары май – 5 г	
	сельдерейді үст бақтақты салын	аздың ортасын майлаңыз. Сәбіз, пияз, сарымсақ және гіне салыңыз. Көкөністердің үстіне дәм-татымы келтірілген ыз. Балықтың үстіне май салыңыз. з. Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз.	
13 Қайнатылған жұмыртқа	180 г	Тартылған ет (сиыр және шошқа еті) — 150 г, бітеу пісірілген жұмыртқа — 1 дана, тұз — 2 г, қара ұнтақ бұрыш — ½ г	
қосылған ет рулеті	Нұсқаулар Етке дәмдеуіштерден қосып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз. Еттен орама жасаңыз. Ет рулетінің ортасына жұмыртқаны салыңыз. Жұмыртқаның барлық жағын етпен жабыңыз. Доға тәрізді пішінге кептіріңіз. Табаққа салыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаныз.		
14 Голубцы	225 г 2 дана.	(1) Домалатылған еттер (а) Тартылған ет (сиыр және шошқа еті) — 120 г, пісірілген кәдімгі күріш — 25 г, туралған қырыққабат — 25 г, тұз — 1-2 г, қара ұнтақ бұрыш — 1/2 г (b) Ұзыншалап туралған пияз — 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су — 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай — 5 г, қызанақ езбесі — 10 г, қышқыл қаймақ — 30 г, су — 50 мл	
	араластырыңы: табаққа салыңы құйыңыз(b). Таб Тұздыққа(2) ара Тұмшапештен с сорпасына құра	мен дәмдеуіштерден қосып, қолыңызбен жақсылап з(а). Екі сопақ пішінге келтіріңіз. Пиязды шара іспетті із. Сопақ еттерді осыған салып, үстіне сорпадан ізақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. зластырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. сигнал естілген кезде, сопақша еттер салынған еттің иластарды араластырыңыз. пісіруді жалғастырыңыз.	

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
15 Котлета	114 г 2 дана	(1) Ақ бидай — 10 г, сүт — 15 мл (2) Шошқаның және сиырдың тартылған еті — 120 г, тұз – 2 г, қара бұрыш — 1 г (3) Нанның қоқымдары — 5 г	
	араластырыңыз	мызыңыз. Тартылған етке қосып, жақсылап з. Дәмдеуіштерді салыңыз(2). Екі домалақ жасап, мдарын(3) себіңіз. Табаққа салыңыз. Пісіре бастаңыз.	
16 Картоп	140-180 г 1-2 дана	Ірі картоп — 160-200 г, 1-2 дана	
пісірмесі	салыңыз. Пісіре	уып, қабығын шанышқымен тесіңіз. Микротолқынды пешке е бастаңыз. Үстелге тартар алдында сарымай немесе немесе ірімшік не т.с.с. қосыңыз.	
17 Рататуй	260 г	Текшелеп туралған асқабақ— 100 г, текшелеп туралған сәбіз — 60 г, текшелеп туралған болғар бұрышы — 75 г, текшелеп туралған пияз — 45 г, туралған сарымсақ — 6 г, қызанақ езбесі — 10 г, (дәмдеу үшін орегано және базилик), көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су — 150 мл	
	Нұсқаулар Барлық құраластарды шара іспетті табаққа салыңыз. (Орегано және базиликті қосыңыз). Жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз.		
18 Ескі орыс дәстүрімен пісірілген балық	340 г	(1) Ұзыншалап туралған қызылша – 30 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 30 г, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, балық\тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 200 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай – 10 г, қызанақ езбесі – 10 г, қышқыл қаймақ – 30 г, су – 50 мл (3) Сазан немесе алабұға қоң еті – 150 г, лавр жапырағы – 1 дана	
	сорпаны құйыңы тұздыққа арнал	етті табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған ыз. (1) Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естіле сала, ған қоспаларды көкөністерге және сорпаға араластырыңыз павр жапырағын қосыңыз (3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.	

(Жалғасы)

Казақ - 19


GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_KKindd 19 2015-01-29 9:25:26





Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар		
19	370 г	Мұздатылған пицца – 350 г		
Мұздатылған пицца	Нұсқаулар Балауыз қағазға қойылған, мұздатылған пиццаны гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
20 Арқан балық кәуабы	280 г	Ірі туралған арқан балық — 350-370 г, лимон — 25 г (шырынын сығыңыз), тұз — 5 г, май — 10 г, туралған балдыркек — 10 г, істіктер.		
	Нұсқаулар Барлық қоспалар мен балықты араластырыңыз. 15-20 мин тұздықтаңыз. Істіктерге шаншыңыз. Табаққа салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.			
21 Боярлар еті	260 г	Шошқаның мойыны — 280 г, 4-ке бөлінген, тұз — 2 г, қара ұнтақ бұрыш — $\frac{1}{2}$ г, шампиньон тілімдері — 45 г, майонез — 55 г		
	Нұсқаулар Етке дәмдеуіштер қосыңыз. Етті табаққа салыңыз. Табақты гриль торының үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естіле салысымен, еттің үстіне шампиньондарды салып, үстіне майонез құйыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.			
22 Ақсерке қосылған самса	180 г	Мұздатылған ашыған қамыр — 130 г, Толтырмасы: Кішкене текшелеп туралған ақсерке филесі — 100 г, тұз — 1 г, табаға қуырылған, текшелеп туралған пияз — 20 г, кішкене текшелеп туралған, бітеу қайнатылған жұмыртқа — 30 г, жұмыртқаның сарысы — 1 дана, жағу үшін		
	Нұсқаулар Қамырды жібітіңіз. 2 мм қалың етіп жайыңыз. Толтырма қоспаларының барлығын араластырыңыз. Толтырманы қамырдың ортасына қойыңыз. Қамырдың шеттерін біріктіріңіз. Пішімге келтіріңіз. Біраз жерінен тіліңіз. Жұмыртқаның сарысын үстіне жағыңыз. Пешті 5 мин Гриль режимімен алдын ала қыздырыңыз. Осы қамырды балауыз қағазға қойыңыз. Содан кейін гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде балауыз қағазды алыңыз. Камырды аударыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.			

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
23 Крупеник	224 г	 (а) Қыша қосылған ірімшік 9 % – 120-140 г, қант – 10-15 г, тұз – ½ г, жұмыртқа – ½ дана, пісірілген қарақұмық – 140 г (b) Сары май – 5 г, нанның қоқымдары– 1-2 г (c) Қышқыл қаймақ – 30 г
	жағылған және	старды араластырыңыз(а). Шара тәрізді сарымай нан қоқымы себілген табаққа салыңыз(b). қаймақтан құйыңыз(с). Пісіре бастаңыз.
24 Тауық кәуабы	280 г	Тауық сирағының филесі – 380 г, қызанақ езбесі-20 г, тұз - 5 г, туралған сарымсақ – 3 г, май - 7 г, кәдімгі йогурт – 70 г, істіктер
	араластырыңыз	см текшелеп тураңыз. Маринад қоспаларының барлығын в. Тауық филесін маринадқа салыңыз. Істіктерге іаққа салып, гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз.
25 Ет толтырылған болгар бұрышы	480-500 г 2 дана	(1) Болгар бұрышы – 2 дана, әрқайсысы 80 г, тартылған ет (сиырдың және шошқаның) – 150-190 г (екі бөлікке бөлініз), пісірілген кәдімгі күріш – 10-20 г, тұз – 5 г, қара ұнтақ бұрыш – ½ г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат – 200 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай – 5 г, қызанақ езбесі – 10 г, су – 50 мл
	жақсылап арала Бұрышқа ет тол Пісіре бастаңыз барлығын дайы толтырылған бұ	ан етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен астырыңыз. Бұрыштың өзегі мен дәндерін алыңыз. тырыныз. Тарыныз. Тарыныз. Тарыныз. Тұздыққа(2) араластырылатын құраластардың ндаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тұздықты ет грыштар салынған сорпаға құйыңыз. пісіруді жалғастырыңыз.








Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
26 Қызанақ езбесі қосылған котлета	265 г 2 дана.	(1) Котлета (а) Ақ нан — 30 г, сүт — 35 мл, Тартылған ет (сиыр және шошқа еті). — 130 г, тұз — 1-2 г, қара ұнтақ бұрыш — ½ г (b) Ұзыншалап туралған пияз — 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз — 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су — 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай — 5 г, қызанақ езбесі — 10 г, су — 50 мл	
	Нұсқаулар Нанды сүтке салыңыз. Оны тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз(а). Екі котлета жасаңыз. Пияз мен сәбізді шара іспетті табаққа салыңыз(b). Котлеталарды осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз. Табақты гриль торына қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) араластырылатын құраластардың барлығын дайынданыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, котлеталар салынған еттің сорпасына құраластарды араластырыныз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.		
27 Көкөніс қосып буға пісірілген	315 г	Күркетауық қоң еттері – 150 г, ұзыншалап туралған асқабақ – 50, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 100 мл	
күркетауық	Нұсқаулар Үлкен шара іспетті табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, көкөністерді араластырып пісіруді жалғастырыңыз.		

ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Денсаулыққа пайдалы пісіру функциясын қолданғанда пісіру уақыты автоматты турде орнайды.

Тағамды **Диетическое меню (Денсаулыққа пайдалы пісіру)** түймешігі мен **Жоғары/Темен** түймешігін қажетінше басып таңдауыңызға болады.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.



Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.





ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ/ПІСІРУ

Келесі кестеде Денсаулыққа пайдалы пісіру функциясы/пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

1. Көкөністер/Дәнді дақылдар

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
1-1 Брокколи	250 г	Жас брокколиді жуып тазалап, гүлдерін бөліңіз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісірген кезде 30 мл (2 ас қасық) су қосыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
1-2 Сәбіз	250 г	Сәбіздерді шайып, тазалап, біркелкі етіп тураңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісіру үшін 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
1-3 Жасыл бұршақ	250 г	Жасыл бұршақтарды шайып, тазалаңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісіру үшін 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
1-4 Шпинат	150 г	Шпинатты шайып, тазалаңыз. Қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. Су қоспаңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
1-5 Өзегі алынбаған жүгері	250 г	Өзегі алынбаған жүгеріні шайып, тазалап, сопақ шыны ыдысқа салыңыз. Микротолқын таспасымен жауып, таспаны тесіңіз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
1-6 Аршылған картоптар	250 г	Картоптарды жуып, аршып, бірдей етіп тураңыз. Оларды қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. 45-60 мл (3-4 ас қасық) су қосыңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.
1-7 Қоңыр күріш	125 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 5-10 минут қоя тұрыңыз.
1-8 Еленбеген ұн макароны	125 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Қайнаған судан 500 мл құйыңыз, бір шөкім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Араластырғаннан кейін қоя тұрыңыз, содан кейін суын абден сорғытыңыз. 1 минут қоя тұрыңыз.
1-9 Квиноа	125 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 1-3 минут қоя тұрыңыз.
1-10 Булгур	125 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 2-5 минут қоя тұрыңыз.
1-11 Көкөніс гратині	500 r	Алдын ала пісірілген картоп тілімдері, кәді және қызанақ тілімдері тәрізді көкөністерді, тұздықты өлшемі сай келетін шыны пирекс ыдысқа салыңыз. Үстіне үккіштен өткізілген ірімшік қосыңыз. Ыдысты торға қойыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.
1-12 Гриль қызанағы	400 г	Қызанақтарды шайып, тазалап, жартыға бөліп, пеш ыдысына салыңыз. Үстіне үккіштен өткізілген ірімшік қосыңыз. Ыдысты тордың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.



2. Құс/Балық еті

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
2-1 Тауықтың төс еттері	300 г	Тағамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз.
2-2 Күркетауықтың төс еттері	300 г	Тағамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз.
2-3 Балықтың жас филесі	300 г	Балықты шайып керамика табаққа салып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
2-4 Жас арқан балықтың филесі	300 г	Балықты шайып керамика табаққа салып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
2-5 Жас креветкалар	250 г	Керамика табақтағы креветкаларды шайып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
2-6 Жас бақтақ	200 г	2 жаңа, бүтін балықты пештің қызуына тезімді ыдысқа салыңыз. Шөкім тұз, 1 ас қасық лимон шырынын және дәмдеуіш шөптерден салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз.
2-7 Қуырылған балық	200 г	Бүтін балыққа (бақтақ немесе меңке) көкөніс майын жағып, шеп, дәмдеуіштер қосыңыз. Балықтарды үстіңгі торға, құйырықтарын бастарына түйістіріп қатарластыра қойыңыз. Сигнал естілген кезде дереу аударыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
2-8 Грильденген арқан балық стейктері	300 г	Балық стейктерін үстіңгі торға біркелкі таратып қойыңыз. Сигнал естілген кезде дереу аударыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз.

СОРПА/СУСЫН ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Сорпа/сусын функциясын қолданғанда пісіру уақыты автоматты түрде орнайды. Тағамды **Сорпа/Сусын** түймешігі мен **Жоғары/Темен** түймешігін қажетінше басып таңдауынызға болады.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

^	Суп/каша Напитки М Выбор	~	Суп / каша Напитки (Сорпа/Сусын) түймешігін басып, санатты Жоғары/Темен түймешігін басып таңдаңыз. Кеже Сусындар Содан кейін орнату үшін таңдау түймешігін басыңыз.
^	р Выбор	~	2. Қалаған тағамды таңдау үшін Жоғары/Төмен түймешігін басыңыз.
	♦ CTAPT		СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. Нәтижесі: Бұл режим аяқталған кезде:









СОРПА/СУСЫН ФУНКЦИЯСЫ/ПІСІРУ

Келесі кестеде Сорпа/Сусын функциясы/Пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

1. Сорпа/Сусын

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-1 Ботқа	260 г	Кебір орыс ботқасы «Геркулес» – 50 г, қант – 5 г, тұз – 0,5 г, қайнаған су – 200 мл, суық сүт – 100 мл
		ыдысқа құрғақ ботқаны, қант пен тұзды салыңыз. Қайнап гтен қосып, жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз.
1-2 Солянка	340 г	(1) Ұзыншалап туралған пияз – 45 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су -350 мл (2) Каперсник – 7 г, тұздалған, туралған қияр – 50 г, қызанақ езбесі – 10 г, қара зәйтүн – 16 г, қара зәйтүн сұйығы – 20 мл, лавр жапырағы – 1 дана, ет жинағы – 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 350 мл
	Пісіре бастаңыз. (2) салыңыз. Жа	яздан салып, қайнап тұрған сорпаны (1) құйыңыз. Тұмшапештен сигнал естіле сала келесі құраластарды қсылап араластырып, сорпадан құйып, лавр жапырағын Іғастырып пісіріңіз.
1-3 Борщ	340 г	(1) Туралған қызылша – 50 г, ұзыншалап туралған қырыққабат – 20 г, туралған сәбіз – 15 г, ұзыншалап туралған пияз – 10 г, қызанақ езбесі – 15 г, қант – 5 г (2) Сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 650 мл, лавр жапырағы – 1 дана, егер қаласаңыз 9 % – 5 мл орыс сіркесуы
	сорпаны құйып г	раластардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаған ісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде лавр ңыз. Жақсылап араластырып, пісіруді жалғастырыңыз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-4 Тауық етінен жасалған көже	350 г	Вермишель – 10 г, тауықтың қоң еті – 50 г, туралған сәбіз – 15 г, ұзыншалап туралған пияз – 10 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 440 мл
	Қалған құраласта	рмишельді салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. ардың барлығын қосыңыз. ıстырыңыз да, пісіре бастаңыз.
1-5 Щи	350 г	(1) Ұзыншалап туралған қырыққабат – 45 г, туралған сәбіз – 15 г, ұзыншалап туралған пияз – 10 г, ұзынша картоптар – 25 г, қызанақ езбесі – 10 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат – 400 мл (2) Сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 100 мл, лавр жапырағы – 1 жапырақ
	сорпаны құйыңы кезде жақсылап	раластардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаған з. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген араластырып, ет сорпасын құйып, лавр жапырағын(2) кейін пісіруді жалғастырыңыз.
1-6 Көкөніс	350 г	Мұздатылған көкөністер – 150 г, көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 300 мл
сорпасы	Нұсқаулар Үлкен шараға құр құйыңыз. Пісіре (раластардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны бастаңыз.
1-7 Кәріс рамён	120 г (1 орам)	Кәріс рамён кеспесі 1 орам, су (бөлме температурасында) – 550 мл
кеспесі	микротолқынға т	еспені салыңыз, судың барлығын құйып (550 мл), өзімді шыныаяққа құйыңыз. Жақсылап араластырыңыз. , бірнеше жерінен тесіңіз. Содан кейін микротолқынды сіре бастаңыз.



Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-8 Тұшпарасы бар сорпа	185 г (15 дана)	Мұздатылған тұшпара – 15 дана (біреуі 10-12 г), тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су – 400 мл, бүтін қара бұрыш – 3-5 дана, лавр жапырағы – 1 дана
	қайнаған сорпан	зді табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, ы құйыңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде келетін пластик қақпақпен жабыңыз. Пісіре бастаңыз.
1-9 Қарақұмық	200 г Нұсқаулар Шыныаяқ тәрізді	Қарақұмық – 100 г, тұз – 2 г, қайнаған су – 300 мл ыдысқа қарақұмық мен тұзды салыңыз. /дан қосып, жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз.

2. Сусындар

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
2-1 Лимон және	200-250 мл	Су – 200 мл, шай жапырақтары-0,5 шай қасық, лимон – 1 тілім, жалбыз - бірнеше жапырақ	
жалбыз қосылған шай	Нұсқаулар Шай жапырақтарын, 1 тілім лимон және жалбыз жапырақтарын суға қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз. Сүзіңіз.		
2-2 Ыстық шарап	150-200 мл Қызыл құрғақ шарап-150 мл, апельсин – 20 г, лимон – 10 г, қант – 10 г, дәмқабық – 1 тал, сарымсақ түйірі – 1 г		
(глинтвейн)	Нұсқаулар Барлық құраластарды араластырыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыныз. Қайнатпаңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз.		

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
2-3 Дәмқабық	200-250 мл	Су – 200 мл, дәмқабық – 1/2 шай қасық, бал – 1 шай қасық	
және бал қосылған шай	Пешке қоя тұрын	а қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. _{ңыз.} Кесені алған кезде абайлаңыз. салқындатыңыз. Бал қосыңыз.	
2-4 Сүт және кардамон	200-250 мл	Шай жапырақтары-1 шай қасық, сүт – 100 мл, су – 100 мл, имбирь – 1/2 шай қасық, кардамон – 1 дана, дәмқабық – 1/2 шай қасық, қант – 2	
(масала) қосылған шай	Нұсқаулар Су мен сүтті араластырып, дәмдеуіштерді, шай жапырақтарын қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. Кесені алған кезде абайланыз. Сүзіңіз.		
2-5 Жидек	200-250 мл	Су – 200 мл, қант - дәміне қарай, жас жидектер – 1 ас қасық.	
сусыны		қосып, қантты дәм-татымына қарай қосыңыз. ыздырыңыз. Пешке қоя тұрыңыз. де абайлаңыз.	
2-6 Имбирь және лимон	200-250 мл	Су – 200 мл, қант - дәміне қарай, лимон – 1 тілім, имбирь – дәміне қарай, шай жапырақтары – 0,5 шай қасық.	
қосылған шай	татымына қарай	рын суға қосып, лимон тілімін салып, имбирьді дәм- сузіп қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. қыз. Кесені алған кезде абайлаңыз.	
2-7 Какао		Сүт – 200 мл, қант – 2 шай қасық, какао – 1 шай қасық. ы сүтке қосыңыз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. ңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз.	







Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар	
2-8 Ыстық шоколад	350-400 мл	Қара шоколад-100 г, сүт немесе қаймақ (10 %) — 250 мл, су – 1-2 ас қасық, қант - дәміне қарай, көпіршітілген крем - дәміне қарай	
	Қоспаға айналға	итен өткізіңіз. Су және сүт қосып араластырыңыз. нша көпіршітіңіз. Қақпақ жаппай қыздырыңыз. ңыз. Кесені алған кезде абайлаңыз.	
2-9	200 мл	Мұздатылған мүкжидек – 40 г, қант – 30 г, су – 200 мл	
Мүкжидектен жасалған морс	Нұсқаулар Мұздатылған мүкжидекті тартыңыз. Құраластардың барлығын шараға салыңыз. Пісіре бастаңыз. Суытып, сорғытыңыз.		
2-10 Құрғақ жеміс компоты	200 мл	Кептірілген сары өрік – 2 5 г, өрік – 2 0 г, кептірілген алма – 15 г, қант – 10 г, лимон қышқылы – 2 шөкім, қайнаған су – 450 мл	
	Нұсқаулар Үлкен шараға құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған суда құйыңыз. Пісіре бастаңыз.		

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Автоматты түрде жылдам жібіту функциясы етті, құс етін, балық немесе жеміс/ жидекті жібітуге көмектеседі. Жібіту уақыты мен қуат мәні автоматты түрде орнайды. Тек бағдарлама мен салмақты тандасаңыз жеткілікті. Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

** ОО Ускоренная разморозка	1. Ускоренная разморозка (Жылдам жібіту) түймешігін басыңыз.
/ Im /	 Пісіргіңіз келген тағам түрін Жоғары/Темен түймешігін басып таңдаңыз. Әртүрлі алдын ала орнатылған бағдарламалардың сипаттамасын келесі беттегі кестеден қараңыз. Осы кезде, тағам түрін таңдау үшін Выбор (Таңдау) түймешігін басыңыз. Тағамның үстелге тартылатын мөлшерін Жоғары/Темен
	түймешігін басып таңдаңыз.
↓ CTAPT	 4. СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. Нәтижесі:

- Сонымен қатар, тағамды қолдан жібітуге де болады. Ол үшін микротолқынмен пісіру/қыздыру функциясын, 180 Вт қуат мәніне қойып таңдаңыз. Қосымша ақпаратты "Пісіру/Қыздыру" деп аталатын 15 -беттегі тараудан алыңыз.
- Тек микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Казак - 26







АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫ

Келесі кестеде әртүрлі автоматты түрде жылдам жібіту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген. Жібітудің алдында орам материалдарының барлығын алыңыз. Ет, құс еті, балық, жеміс/жидекті керамика табаққа салыңыз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
1 Ет	200-1500 г	Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде етті аударыңыз. Бұл сиыр, қой, шошқа етін, стейк, туралған ет, фаршталған етті пісіруге жарайтын бағдарлама. 10-30 минут қоя тұрыңыз.
2 Құс еті	200-1500 г	Сирақтары мен қанаттарының ұшын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бүтін тауық еті мен бөлшектелген тауық етін пісіруге жарайтын бағдарлама. 10-30 минут қоя тұрыңыз.
3 Балық	200-1500 г	Бүтін балықтың құйырығын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз. Бұл бүтін балық пен балық филесін пісіруге жарайтын бағдарлама. 10-30 минут қоя тұрыңыз.
4 Жеміс/Жидек	100-600 г	Жемістерді шыны табаққа біркелкі таратып салыңыз. Бұл жемістердің барлық түрлеріне сай келетін бағдарлама. 5-30 минут қоя тұрыңыз.

Тағамды қолдан жібіткіңіз келсе, 180 Вт қуат параметрін орнатып, Қолдан жібіту функциясын таңдаңыз. Қолдан жібіту және жібіту уақыты туралы қосымша ақпаратты келесі беттен қараңыз: 38.

ЖЫЛЫ ҰСТАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Жылы ұстау функциялары тағамды үстелге тартқанша ыстық қалпы ұстайды. Тағамды үстелге тартқанша ыстық қалпы ұстау үшін осы функцияны пайдаланыныз.

Жоғары/Төмен түймешігін басып тағамды ыстық немесе жылы температурада устау параметрін тандауға болады.

ұстау параметрін таңдауға оолады.				
Д , Поддержание тепла	1. Поддержание тепла (Жылы ұстау) түймешігін басыңыз.			
Л М У	 Жылы ұстау температурасын Жоғары/Төмен түймешігін басып таңдаңыз. Ыстық Орташа 			
♦ CTAPT	3. СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. <u>Нәтижесі:</u> Тағам алдын ала бағдарламаланған параметр бойынша пісіріледі. • Тағам пісіру уақыты аяқталған кезде пештен дыбысты сигнал естіледі де, "End" 4 рет жыпылықтайды. Содан кейін пеш минутына бір рет сигнал береді.			

Ұсынылатын Жылы ұстау режимінің мәзірі

1. Ыстық	Лазанья, Сорпа, Гратин, Бұқтырма, Пицца, Стейк (Жақсы піскен), Бэкон, Балық тағамдары, Кебір торттар
2. Орташа	Бәліш, Нан, Жұмыртқа тағамдары, Стейк (Шала немесе Орташа піскен)

- Бұл функцияны суық тағамдарды қыздыру үшін қолданбаңыз. Бұл бағдарламалар жаңа ғана пісірілген тағамдарды жылы ұстауға арналған.
- Тағамды ұзақ уақыт (1 сағаттан астам) жылы ұстауға болмайды, себебі тағам үздіксіз пісе береді. Жылы тағам тез бұзылады.
- Қақпақтармен немесе пластик таспамен жаппаңыз.
- Тағамды алған кезде тұмшапеш қолғабын киіңіз.







ЖҰМСАРТУ/ЕРІТУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Жұмсарту/Еріту функциясын қолданғанда пісіру уақыты автоматты түрде орнайды.

Тағамды **Растапливание (Жұмсарту/Еріту)** түймешігі мен **Жоғары/Темен** түймешігін қажетінше басып таңдауыңызға болады.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

Растапливание Манария Растапливание	1. Растапливание (Жұмсарту/Еріту) түймешігін басып, санатты Жоғары/Төмен түймешігін басып таңдаңыз. Содан кейін орнату үшін таңдау түймешігін басыңыз.		
Л М У	. Қалаған тағамды таңдау үшін Жоғары/Темен түймешігін басыңыз.		
♦ CTAPT	СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. Нәтижесі: Тағам алдын ала бағдарламаланған параметр бойынша пісіріледі. Тағам пісіру уақыты аяқталған кезде пештен дыбысты сигнал естіледі де, "End" 4 рет жыпылықтайды. Содан кейін пеш минутына бір рет сигнал береді.		

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

ЖҰМСАРТУ/ЕРІТУ ФУНКЦИЯСЫ/ПІСІРУ

Келесі кестеде Жұмсарту/Еріту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
1 Сары майды еріту	50 г 100 г	Сары майды 3 немесе 4 бөлікке бөліп, кішкене шыны ыдысқа салыңыз. Қақпақ жаппай ерітіңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
2 Қара шоколадты еріту	50 г 100 г	Қара шоколадты үгітіп, кішкене шыны ыдысқа салыңыз. Қақпақ жаппай ерітіңіз. Ерітіп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
3 Қантты балқыту	25 г 50 г	Қантты кішкене шыны ыдысқа салыңыз. 25 г үшін 10 мл су, 50 г үшін 20 мл су қосыңыз. Қақпақ жаппай ерітіңіз. Абайлап алыңыз, пеш қолғабын киіңіз! Қасықты немесе шанышқыны пайдаланып, карамель безендіргішті пісірме қағазға құйыңыз. 10 минут қоя тұрыңыз, содан кейін қағаздан алыңыз.
4 Сары майды жұмсарту	50 г 100 г	Сары майды 3 немесе 4 бөлікке бөліп, кішкене шыны ыдысқа салыңыз. Бетін жаппай ерітіңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.







ГРИЛЬ ЖАСАУ

Гриль тағамды микротолқынды қолданбай тез қыздырып, қызартуға көмектеседі. Сол үшін гриль торы микротолқынды пешпен бірге жеткізіледі.


Гриль Лем Неговый при на при	1. Гриль құрылғысын Гриль түймешігін басып қажетті температураға дейін алдын ала қыздырыңыз, алдын ала қыздыру уақытын Жоғары/Төмен түймешігін басып орнатыңыз.		
♦ CTAPT	СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз.		
	Алдын ала қыздырып болғаннан кейін есікті ашыңыз да, тағамды торға қойыңыз.		
∭ Гриль	Гриль түймешігін басыңыз.		
Л М У	Гриль жасау уақытын Жоғары/Төмен түймешігін басып орнатыңыз. Ең көп гриль жасау уақыты 60 минут.		
♦ CTAPT	СТАРТ (БАСТАУ) түймешігін басыңыз. Нәтижесі: Гриль жасау басталады. Бұл цикл аяқталған кезде. 1) Пеш 4 рет сигнал береді. 2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет). 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.		

- Гриль жасап тұрғанда қыздырғыш сөніп, қосылса алаң болмаңыз. Бұл пеш қызып кетуге жол бермеуге арналған жүйе.
- Пештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды әрқашан қолғап киіп ұстаныз.

МИКРОТОЛКЫН ЖӘНЕ ГРИЛЬ ФУНКЦИЯСЫН БІРГЕ ҚОЛДАНУ

Тағамды бір мезгілде қызартып, жылдам пісіру үшін микротолқын және гриль функцияларын бірктіре колдануға болады.

- ӘРҚАШАН микротолқынға және пешке төзімді ыдыстарды қолданыңыз. Шыны және керамика ыдыстар, микротолқын тағамға біркелкі таралуға көмектесетіндіктен микротолқынды пеш үшін тамаша ыдыс болып табылады.
- ӘРҚАШАН пештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды колғап киіп устаныз.



- Микротолқын және гриль аралас режиммен пісіру үшін қажет ең үлкен микротолқын қуатының мәні 600 Вт.
- Тиісті қуат мәнін Жоғары/Төмен түймешігін қажетті қуат мәні көрсетілгенше қайта басып таңдаңыз.
- Гриль температурасын орната алмайсыз.







ЖҰҚА ТАБАҚ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ (GE83DTRQ* ҮЛГІЛЕРІНЕ ҒАНА АРНАЛҒАН)

Бұл жұқа табақты қолданғанда тағамның тек үстіңгі жағы ғана гриль көмегімен қызарып піспейді, сонымен қатар жұқа табақ температурасының жоғарылығына байланысты, тағамның астыңғы жағы да қызарып, қытырлақ болып піседі. Кестеден жұқа табақты қолданып пісіруге болатын бірнеше тағам түрлерін көресіз (келесі кестеге қараңыз).

Қызартып пісіру табағын сонымен қатар бекон, жұмыртқа, шұжық т.с.с. пісіру үшін қолдануға болады.

		Жұқа табақты бұрылмалы табақтың үстіне тура қойыңыз да, микротолқын-гриль-аралас [600 Вт + Гриль (☼№)] режимін ең жоғары қуат мәніне қойып, кестедегі уақыт пен нұсқауларды орындай отырып алдын ала қыздырыңыз. Бекон, жұмыртқа тәрізді тағамдарды пісірген кезде,
		тағамды жақсы қызарту үшін жұқа табаққа май жағыңыз.
	Тағамды жұқа табақтың үстіне қойыңыз.	
	4.	Қызартып пісіретін табақты микротолқынды пештің ішіндегі металл торға (не бұрылмалы табаққа) қойыңыз.
	5.	Тиісті пісіру уақыты мен қуат деңгейін таңдаңыз. (Келесі жақтағы кестеге қараңыз)

- Жұқа табақты пештен әрқашан қолғап киіп алыңыз, себебі ол қатты ысып кетеді.
- Жұқа табақтың сызат түсуден қорғай алмайтын тефлонмен қапталғанын ескеріңіз. Пышақ тәрізді өткір затты тағамды жұқа табақ үстінде кесу үшін қолданбаныз.
- Жұқа табақтың үстіне сызат түспес үшін пластик ас құралдарды қолданыңыз немесе тағамды жұқа табақтан алып кесініз.

- Қызуға төзбейтін, мысалы пластик кесе тәрізді заттарды ешқашан жұқа табақтың үстіне қоймаңыз.
- 🕟 Жұқа табақты ешқашан бұрылмалы табақсыз пешке қоймаңыз.
- **Г** Жұқа табақты қалай тазалау керек

Жұқа табақты жылы су мен жуғыш заттың көмегімен тазалап, таза сумен шайыңыз. Түрпілі шөтке немесе қатты жөкемен тазаламаңыз, себебі беткі каптамасына зиян келеді.

Мынаны ескеріңіз

Жұқа табақты ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

КОЛДАН ҚЫЗАРТЫП ПІСІРУ РЕЖИМІН КОЛДАНУ

Жұқа табақты бұрылмалы табаққа тура қойып алдын ала қыздыруды ұсынамыз. Жұқа табақты 600 Вт + Гриль (¿::::-, го) функциясын қолданып 3-5 минут қыздырыңыз. Кестедегі уақыттарды қолданып, нұсқауларды орындаңыз.

Тағам	Мөлшері	Қуат	Алдын ала қыздыру уақыты (мин)	Пісіру уақыты (мин.)	
Бекон	4 тілім (80 г)	600 Вт + Гриль <i>∰</i> ₩	3	31/2-4	
	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. Жапырақтап туралған тағамдарды қызартып пісіретін табаққа қатарластыра қойыңыз. Жұқа табақты тордың үстіне қойыңыз.				
Гриль қызанақтары	200 г (2 дана) 450 Вт + Гриль 3 4½-5				
	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. Қызанақтарды екіге бөліңіз. Үстіне біраз ірімшік себіңіз. Жұқа табақтың үстіне айналдыра қойыңыз. Жұқа табақты тордың үстіне қойыңыз.				



Тағам	Мөлшері	Қуат	Алдын ала қыздыру уақыты (мин)	Пісіру уақыты (мин.)	
Бургер (мұздатылған)	2 тілім (125 г)	600 Вт + Гриль <i>⊕</i> Ю	3	7-71/2	
	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыныз. Жұқа табақтың үстіне бургер тағамдарын айналдыра қойыңыз. Жұқа табақты тордың үстіне қойыныз. 4-5 минуттан кейін аударыныз.				
Багета (мұздатылған)	200-250 г (2 дана)	450 Вт + Гриль ∴⊕Ю	4	8-9	
	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. 1 багетаны жұқа табақтың ортасына, 2-ші багетаны табақтың жағына қойыңыз. Жұқа табақты торға қойыңыз.				
Пицца (мұздатылған)	300-350 г	9-10			
	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. Мұздатылған пиццаны жұқа табақтың үстіне қойыңыз. Жұқа табақты тордың үстіне қойыңыз.				
Картоп пісірмесі	250 г 600 Вт + Гриль 3 5 500 г ⊕Ю 8				
	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. Картоптарды екіге бөліңіз. Оларды жұқа табақтың үстіне кесілген жақтарын төмен қаратып қойыңыз. Айналдыра қойыңыз. Табақты тордың үстіне қойыңыз.				

Тағам	Мөлшері	Қуат	Алдын ала қыздыру уақыты (мин)	Пісіру уақыты (мин.)	
Балық таяқшалары	150 г (5 дана) 300 г (10 дана)	600 Вт + Гриль <i>⊕</i> Ю	4	7-8 9-10	
(мұздатылған)	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. Табақты 1 ас қасық маймен майлаңыз. Балық таяқшаларын табаққа айналдыра салыңыз. 4 мин (5 дана) немесе 6 мин (10 дана) өткеннен кейін аударыңыз.				
Тауық нагетстері (мұздатылған)	125 г 250 г	600 Вт + Гриль <i>⇔</i> Ю	4	5-5½ 7½-8	
	Ұсыныстар Қызартып пісіретін табақты алдын ала қыздырыңыз. Табақты 1 ас қасық маймен Тауық нагетстерін табаққа салыңыз. Жұқа табақты тордың үстіне қойыңыз. 3 мин (125 г) немесе 5 мин (25 өткеннен кейін аударыңыз.				
Пицца (салқындатылған)	300-350 г 450 Вт + Гриль 4 ⊕Ю				
	Ұсыныстар Жұқа табақты алдын ала қыздырыңыз. Мұздатылған пиццаны табақтың үстіне қойыңыз. Жұқа табақты торға қойыңыз.				





КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ТАҢДАУ

Микротолқын қуатына төзімді ыдыс-аяқтарды қолданыңыз; пластик сауыттарды, ыдыстарды, қағаз кесе, сүлгі т.с.с. пайдаланбаңыз.




Аралас пісіру режимін (гриль және микротолқын) қолданғыңыз келсе, тек микротолқынға және пешке төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Жарамды ыдыс-аяқтар мен керек-жарақтар туралы толық ақпаратты қараңыз: "ыдыс бойынша нұсқаулық". 33.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІҢ ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛЫ

Микротолқынды пешіңіз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусызда қосып қоюға жол бермеу үшін пешті "құлыптап" қоятын, Бала қауіпсіздігі бағдарламасымен жабдықталған.


Пешті кез келген уақытта құрсаулап қоюға болады.



Нәтижесі: Пешті әдеттегідей қолдана беруге болады.

СИГНАЛ КҰРАЛЫН ӨШІРУ

Сигнал беретін құралды кез келген уақытта өшіріп қоюға болады.



ИІС КЕТІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Бұл функцияларды иісі күшті шығатын тағам пісіргеннен кейін немесе пештің іші қатты түтіндеп кеткен кезде қолданыңыз. Алдымен пештің ішін тазалаңыз.



Устранение запахов (Иіс кетіру) түймешігін басып, тазалап болғаннан кейін бастау түймешігін басыңыз. Аяқталған кезде төрт рет сигнал естіледі.

Иіс көрсету уақыты 5 минут деп көрсетілген.
Бұл уақытты +30СЕК (+30С) түймешігін басқан сайын 30 секүндқа ұзартады.

Иіс кетіру функциясы, ең көп дегенде 15 минутқа созылады.





ыдыс бойынша нұсқаулық

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан өте алатындай болуға тиіс. Сондықтан да, ыдыс-аяқты дұрыс тандау қажет. Микротолқынға төзімді деген белгісі бар ыдысты алаңсыз қолдана беруге болады. Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай колдануға болатындығы көрсетілген.

_	Ыдыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Ал	юминий фольга	√ X	Тағамның осал жерлері қатты пісіп кетпес үшін, кішкене қағаздармен жабыңыз. Фольга пештің қабырғасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Бр	аунинг табағы	1	Сегіз минуттан артық қыздырмаңыз.
Фа	рфор және керамика	1	Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдетте қолдана беруге болады.
	рет қолданылатын пиэфир картон ыдыстар	1	Кейбір мұздатылған тағамдар осындай ыдыстарға оралады.
Фа	стфуд орамдары		
•	Полистирол кеселер, сауыттар	1	Тағамды жылыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін.
•	Қағаз қалталар немесе газет	х	Өртеніп кетуі мүмкін.
•	Өндеуден өткізілген қағаз немесе металл жиектер	Х	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Ш	ыны ыдыс		
•	Пеш-үстел ыдысы	1	Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады.
•	Жұқа шыны ыдыс	✓	Тағам немесе сусындарды жылыту үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қыздырған кезде сынып немесе жарылып кетуі мүмкін.
•	Шыны банкалар	1	Қақпағын алу керек. Тек тағамды жылытуға жарайды.

Ыдыс-аяқ		Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Me	талл		
•	Ыдыстар	х	Электр жарқылы немесе өрт шығуы мүмкін.
•	Мұздатқыш қалтаның қыстырғышы	х	
Қа	Fa3		
•	Табақтар, кеселер, майлықтар және ас үй қағазы	✓	Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылыту үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сіңіру үшін.
•	Өңделген қағаз	×	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Пл	астик		
•	Сауыттар	✓	Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейбір пластиктер жоғары температурада майысып, түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаңыз.
•	Пластик таспа	✓	Ылғалды ұстап тұру үшін қолдануға болады. Тағамға тигізбеу керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін.
•	Мұздатқыш қалталар	√ X	Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышқымен тесініз.
	лауыз немесе май кізбейтін қағаз	1	Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап тұру мақсатында қолдануға болады.

🗸 : Ұсынылады 🗸 : Сақтықпен пайдаланыңыз 🗴 : Қауіпсіз емес





тағам пісіруге қатысты нұсқаулар

МИКРОТОЛКЫНДАР

Микротолқын қуаты тағамға енеді де, оның құрамындағы су, май және қантқа сінеді.

Микротолқындар тағамның құрамындағы молекулаларды жылдам қозғалтуға себеп болады. Молекулалардың жылдам қозғалысы үйкеліс тудырады да, пайда болған қызудың көмегімен тағам піседі.

ПІСІРУ

Микротолқынмен пісіруге арналған ыдыс-аяқ:

Ыдыстар микротолқын қуатын барынша өткізетін болуға тиіс. Тот баспайтын темір, алюминий және мыс тәрізді металдар микротолқындарды шағылыстырады, бірақ микротолқын керамика, шыны, фарфор және пластик, сонымен қатар қағаз бен ағаштан өте алады. Сондықтан, металл сауыттарда ешқашан тағам пісірмеу керек.

Микротолкынды пеште пісіруге болатын тағам:

Тағамның көптеген түрін, атап айтқанда тоңазытылған көкөніс, жеміс, макарон, күріш, дән, бұршақ, балық, ет тәрізді тағамдардың көпшілігін микротолқынды пеште дайындауға болады. Соус, горчица, сорпа, бу пуддингі, консервленген тағам және көкөніс котлеттерін микротолқынды пеште пісіруге болады. Жалпы айтқанда, кәдімгі пеште пісірілетін тағамның бәрін пісіру үшін микротолқын керемет жарайды. Сарымай немесе шоколадты еріту, мысалы (ақыл-кеңес, тәсілдер берілген тарауды қараңыз).

Пісіріліп жатқан тағамның бетін жабу

Тағамды бетін жауып пісірген өте маңызды, себебі буланған су тағамға қосылып оны пісіруге көмектеседі. Тағамның бетін әр түрлі жолмен жабуға болады, мысалы: керамика табақпен, пластик қақпақпен немесе микротолқын үшін жарамды таспамен.

Коя туру уақыты

Пісіріп болғаннан кейін, температура тағам бойына біркелкі таралу үшін пеште қоя тұру керек.

Тоңазытылған көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып, аз уақыт пісіріңіз - кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқан кезде екі рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)		
Шпинат	150 г	600 Вт	4½-5½		
	Нұсқаулар 15 мл (1 ас қасық) суық су қос	сыңыз. 2-3 минут қоя	тұрыңыз.		
Брокколи	300 г	600 Вт	9-10		
	Нұсқаулар 30 мл (2 ас қасық) суық су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.				
Бұршақ	300 г	600 Вт	71/2-81/2		
	сыңыз. 2-3 минут қоя	тұрыңыз.			
Жасыл бұршақ	Касыл бұршақ 300 г 600 Вт				
	Нұсқаулар 30 мл (2 ас қасық) суық су қос	сыңыз. 2-3 минут қоя	тұрыңыз.		
Аралас көкөністер	300 г	600 Вт	71/2-81/2		
(Сәбіздер/ Бұршақтар/Жүгері)	Нұсқаулар 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.				
Аралас көкөністер	300 г	600 Вт	8-9		
(Қытай дәстүрі бойынша)	Нұсқаулар 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.				







Күріш және макарон пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Күріш: Қақпағы бар үлкен шыны пирекс ыдысын қолданыңыз – пісірген

кезде күріштің көлемі екі есеге дейін көбейеді. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін, қоя тұрар алдында араластырыңыз немесе шөп не сарымай қосыныз.

Ескерту: пісіру уақыты өткеннен кейін күріш судың барлығын

сінірмеуі мумкін.

<u>Макарон:</u> Үлкен шыны пирекс шыныаяғын қолданыңыз. Қайнаған судан құйыңыз, бір шөкім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін

жаппай пісіріңіз.

Пісіріп жатқанда, пісіріп болғаннан кейін ара-тұра араластырыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз, содан кейін суын әбден сорғытыңыз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)		
Ақ күріш	250 г	800 BT	16-17		
(Буға ұсталған)	Нұсқаулар				
	500 мл суық су қосыңыз. 5 ми	інут қоя тұрыңь	13.		
Қоңыр күріш	250 г	800 BT	21-22		
(Буға ұсталған)	Нұсқаулар				
	500 мл суық су қосыңыз. 5 минут қоя тұрыңыз.				
Аралас күріш	250 г	800 BT	17-18		
(Күріш + Жабайы күріш)	Нұсқаулар				
	500 мл суық су қосыңыз. 5 минут қоя тұрыңыз.				
Аралас жүгері	250 г	800 BT	18-19		
(Күріш + Дақыл)	Нұсқаулар				
	400 мл суық су қосыңыз. 5 минут қоя тұрыңыз.				
Макарон	250 г	800 BT	11-12		
	Нұсқаулар 1000 мл ыстық су қосыңыз. 5	минут қоя тұрь	ІҢЫЗ.		

Жас көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Егер судың мөлшері басқаша көрсетілмесе, әр 250 г-ға 30-45 мл суық су құйыңыз (2-3 ас қасық) – кестеге қараңыз. Аз уақыт бетін жауып пісіріңіз – кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқанда бір рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз.

Бетін жауып 3 минут қоя тұрыңыз.

Ақыл-кеңес:

Жас көкөністерді біркелкі етіп тураңыз. Неғұрлым кішірек етіп турасаныз. соғурлым тезірек піседі.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)		
Брокколи	250 г 500 г	800 BT	4-4½ 7-7½		
	Нұсқаулар Гүлдерін бірдей-бірдей етіп б салыңыз. 3 минут қоя тұрыңь	·			
Брюссель	250 г	800 BT	5½-6½		
орамжапырағы					
Сәбіз	250 г	800 Bt	4½-5		
	Нұсқаулар Сәбіздерді бірдей мөлшерде кесіңіз. 3 минут қоя тұрыңыз.				
Түрлі-түсті	250 г	800 Bt	5-51/2		
орамжапырақ	500 г		81/2-9		
	Нұсқаулар Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Үлкен гүлдерін екіге бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.				
Кәдіш	250 г	800 Bt	31/2-4		
	Нұсқаулар Кәдішті жапырақтап тураңыз. бір түйір сары май салыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.		, , ,		

(Жалғасы)





Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)				
Баклажан	250 г	800 BT	31/2-4				
	Нұсқаулар						
	Баклажанды кішкенелеп тура	Баклажанды кішкенелеп турап, 1 ас қасық лимон шырынын себіңіз.					
	3 минут қоя тұрыңыз.						
Порей пиязы	250 г	800 Вт	4½-5				
	Нұсқаулар						
	Порей пиязын қалың етіп жаг	іырақтап тураңы	з. 3 минут қоя тұрыңыз				
Саңырауқұлақ	125 г	800 BT	1½-2				
	250 г		3-31/2				
	Нұсқаулар						
	Бүтін кішкене саңырауқұлақта						
	саңырауқұлақтарды алыңыз. Су қоспаңыз. Лимон шырынын с						
	Тұз, бұрыш салыңыз. Үстелге	нан кейін тартыңыз.					
	3 минут қоя тұрыңыз.						
Пияз	250 г	800 Вт	5½-6				
	Нұсқаулар						
	Пияздарды тураңыз немесе е	15 мл (1 ас қасық)					
	7	су қосыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.					
Бұрыш	250 г	800 Bt	4½-5				
	Нұсқаулар						
	Бұрышты кішкенелеп бөліңіз.	3 минут қоя тұр	ЫҢЫЗ.				
Картоп	250 г	800 Вт	4-5				
	500 г		7½-8½				
	Нұсқаулар						
	Қабығы аршылған картоптың						
	екіге немесе төртке бөліңіз. 3	, , , , , ,	•				
Кольраби	250 г	800 Вт	5-5½				
орамжапырағы	Нұсқаулар						
	Кольраби орамжапырағын кіш	икене текшелері	е бөліңіз.				
	3 минут қоя тұрыңыз.						

КЫЗДЫРУ

Микротолкынды пеш тағамды әдеттегі конвекция пеші немесе электр пештерінде жумсалатын уакыттын аз мөлшерін ғана пайдаланып тағамды лезде қыздырады. Төмендегі кестеде көрсетілген куат мәні мен кыздыру уақыттарын жалпылама нұсқау ретінде қолданыңыз. Кестедегі уақыт сұйық тағам +18-ден +20 °С дейінгі бөлме температурасында, немесе тоңазытылған тағамның температурасы +5 градустан +7 °C градус деген есеппен берілген.

Орналастыру және бетін жабу

Еттің үлкен кесегі тәрізді үлкен тағамдарды қыздырмауға тырысыныз – олардың ішкі жағы піскенше сырты қатты пісіп, кебірсіп қалуы мүмкін. Тағамды кішкене мөлшерде қыздырсаңыз, нәтижесі соғұрлым жақсырақ болады.

Қуат мәндері және тағамды араластыру

Кейбір тағамды 800 Вт куатты колданып, кейбірін 600 Вт. 450 Вт немесе тіпті 300 Вт қуатты қолданып қыздыруға болады.

Кестедегі ұсыныстарды қараңыз. Жалпы, тағам баппен пісіруді қажет етсе, үлкен мөлшерде дайындалса немесе тез қызып кететіндей болса (мысалы, фарш қосылған бәліш), бұндай тағамдарды төмен қуатпен қыздырған дұрыс.

Жақсылап араластырыңыз немесе қыздырып жатқан кезде аударыңыз.

Мүмкін болса, устелге қоярдың алдында тағы да араластырыңыз.

Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сұйық тағам кенет тасып төгіліп, адам күйіп қалмас үшін, тағамды қыздырардың алдында және қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Оларды микротолқынды пештің ішіне, қоя тұру уақыты аяқталғанша қоя тұрыңыз. Пластик қасық немесе шыны қалақты сұйық заттарға салып қоюды ұсынамыз. Тағамды қатты қыздырудан (іске алғысыз болмас үшін) сақ болыңыз.

Пісіру уақытын аз есептеп, қажет болса, қосымша уақыт қосып қоя тұрыңыз.

Қыздыру және қоя тұру уақыттары

Тағамды алғаш қыздырғанда, сол уақытты бұдан кейін қажет кезде қарап жүру ушін жазып қойған дұрыс.

Қыздырылған тағамның әрқашан ыстық буы бұрқырап тұрсын.

Тағамды қыздырып болғаннан кейін біраз уақыт қоя тұрыңыз – температура тағам бойына біркелкі таралу үшін.

Қыздырып болғаннан кейін, егер кестеде басқаша көрсетілмесе, тағамды 2-4 минут қоя тұруды ұсынамыз.

Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз.

Сонымен қатар, сақтық шаралары қамтылған тарауды да қараңыз.





СҰЙЫҚ ТАҒАМДАРДЫ ҚЫЗДЫРУ

Температура тағам бойына біркелкі тарау үшін пешті сөндіргеннен кейін тағамды әрқашан, кем дегенде 20 секунд қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Кенет тасыған тағамға күйіп қалмас үшін, қасық немесе шыны қалақты сусынның ішіне салып қою керек, қыздырып жатқанда және оның алдында, қыздырып болғаннан кейін араластырыныз.

Сұйықтарды және тағамдарды қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)		
Сусындар (Кофе,	150 мл (1 кесе)	800 BT	1-1½		
шәй және су)	250 мл (1 кружка)		1½-2		
	Нұсқаулар				
	Кесеге құйып, бетін жаппай қы	ыздырыңыз. Кесе/кру	/жканы		
	бұрылмалы табақтың ортасы	на қойыңыз. Қоя тұр	у уақыты келгенде		
	микротолқынды пеште ұстаңы	ыз да, жақсылап арал	пастырыңыз.		
	1-2 минут қоя тұрыңыз.				
Сорпа	250 г	800 Вт	3-31/2		
(Салқындатылған)	Нұсқаулар				
	Шұңғыл керамика табаққа сал	тыңыз. Тесілген тасп	асымен жабыңыз.		
	Қыздырып болғаннан кейін ж		іңыз. Үстелге		
	тартардың алдында тағы да а	араластырыңыз.			
	2-3 минут қоя тұрыңыз.				
Бұқтырылған	350 г	600 Вт	51/2-61/2		
тағам	Нұсқаулар				
(Салқындатылған)	Бұқтырылған тағамды шұңғы	п керамика табаққа с	алыңыз. Тесілген		
	таспасымен жабыңыз. Ара-тұ	ра араластыра отыр	ып қыздырыңыз,		
	қоя тұру, үстелге тартудың ал	дында қайта аралас	тырыңыз.		
	2-3 минут қоя тұрыңыз.				
Соус қосылған	350 г	600 Вт	4½-5½		
макарон	Нұсқаулар				
(Салқындатылған)	Макаронды (мысалы, спагетти немесе вермишель) жалпақ				
	керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз.				
	Үстелге тартардың алдында а	араластырыңыз. 3 мі	инут қоя тұрыңыз.		

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)		
Соус қосылған,	350 г 600 Вт 5-6				
толтырмасы	Нұсқаулар				
бар макарон	Толтырмасы бар макаронды	(мысалы, равиоли, т	ортеллини)		
(салқындатылған)	шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз.				
	Ара-тұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге				
	тартудың алдында қайта арал	пастырыңыз. 3 мину	т қоя тұрыңыз.		
Табаққа	350 г	600 Вт	5½-6½		
салынған тағам	Нусқаулар				
(салқындатылған)	2-3 тоңазытылған тағам қосымшаларынан тұратын тағамды				
	керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз.				
	3 минут қоя тұрыңыз.				







БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫН ҚЫЗДЫРУ

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫ: Шұңғыл керамика табаққа салыңыз.

Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз! Берердің алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз. Қайта араластырыңыз, температурасын тексеріңіз. Үстелге тартар кезде температурасы 30-40 °С болуын ұсынамыз.

БАЛАҒА БЕРІЛЕТІН СҮТ: Сүтті зарарсыздандырылған шыны бөтелкеге құйыңыз. Бетін жаппай қыздырыныз. Баланың шөлмегін ешқашан еміздігін алмай қыздырмаңыз, себебі қатты қызған шөлмек жарылып кетуі ықтимал. Шайқаңыз да, қоя тұрыңыз, берердің алдында қайта шайқаңыз! Балаға берілетін сүт немесе тағамның температурасын әрқашан тексеріп барып беріңіз. Ұсынылатын қолдану температурасы 37 °С градус.

ЕСКЕРТПЕ:

Әсіресе баланың тағамын, бала күйіп қалмас үшін мұқият тексеру керек. Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Баланың тағамы мен сүтін қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт		
Баланың	190 г	600 BT	30 сек		
тағамы	Нұсқаулар				
(көкөніс	Шұңғыл керамика табаққа сал	тыңыз. Бетін жа	уып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан		
+ ет)	кейін араластырыңыз. Берерд				
	температурасын мұқият тексе	ріңіз. 2-3 минут	г қоя тұрыңыз.		
Балаға	190 г	600 BT	20 сек		
арналған	Нұсқаулар				
ботқа	Шұңғыл керамика табаққа сал	тыңыз. Бетін жа	уып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан		
(дән + сүт +	кейін араластырыңыз. Берерд	цің алдында жа	қсылап араластырып,		
жеміс)	температурасын мұқият тексе	ріңіз. 2-3 минут	г қоя тұрыңыз.		
Балаға	100 мл	300 BT	30-40 сек		
берілетін	200 мл		50 сек – 1 мин дейін.		
сүт	Нұсқаулар				
	Жақсылап араластырып неме	есе шайқап, зар	рарсыздандырылған бөтелкеге		
	құйыңыз. Бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз.				
	Жақсылап шайқап, кем дегенде 3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында				
	жақсылап шайқап, температу	расын мұқият т	ексеріңіз. 2-3 минут қоя		
	тұрыңыз.				

ҚОЛМЕН ЖІБІТУ

Микротолқындар мұздатылған тағамды жібітуге тамаша жарайды.

Микротолқындар мұздатылған тағамдарды аз уақыт ішінде баппен жібітеді.

Бұл күтпеген жерде қонақ келе қалған жағдайда, сізге үлкен көмек. Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдары болса

Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдары болс алып, орамынан шығарып, аққан сұйықты сорғытыңыз.

Мұздатылған тағамды ыдысқа салыңыз, қақпақ жаппаңыз. Орта шегіне келгенде аударыңыз, сұйығы болса дереу ағызыңыз.

Тағамды жиі-жиі тексеріп, жылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.

Мұздаған тағамның кішкене және жұқа бөліктері қыза бастаса, оларды кішкене алюминий фольгадан жасалған таспамен орап коюға болады.

Құс етінің сыртқы жағы қыза бастаса, жібітуді тоқтатыңыз да, 20 минут күте тұрып, содан кейін жалғастырыныз.

Балық, ет және құс етін әбден жібіту үшін қоя тұрыңыз. Тағамды әбден жібітуге қажетті уақыт, жібітілетін тағамның мөлшеріне қарай әртүрлі болады. Төмендегі кестеге қараныз.

Ақыл-кеңес:

Жалпақ тағам қалың тағамға қарағанда, кішкене тағам, үлкен тағамдарға қарағанда тез жібиді. Тағамды мұздату

мен жібіту кезінде осы кеңесті есте ұстаңыз.

Температурасы шамамен -18-ден -20 °С дейінгі мұздатылған тағамдарды жібіту үшін төмендегі кестеге сүйенініз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)	
Ет				
Фаршталған ет	250 г 500 г	180 Вт	6½-7½ 10-12	
Шошқа стейгі	250 г	180 Вт	7½-8½	
	Нұсқаулар Етті жалпақ керамика табаға қойыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! 5-25 минут қоя тұрыңыз.			





Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)		
Құс еті					
Тауықтың кесек еттері	500 г (2 дана)	180 Вт	14½-15½		
Бүтін тауық	900 г	180 Вт	28-30		
	Нұсқаулар Алдымен, тауық еттерінің терісі бар жақтарын төмен қаратып салыңыз, бүтін тауықтың төсін керамика табаққа қаратып салыңыз. Қанаттарының ұштары тәрізді жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! 15-40 минут қоя тұрыңыз.				
Балық					
Балық филесі	250 г (2 дана) 180 Вт 6-7 400 г (4 дана) 12-1				
	Мұздатылған балықты керамика табақтың ортас Жұқа жерлерін қалың жерлерінің астына салың тұстарын алюминий фольгамен жабыңыз. Жібіт тұсына келгенде аударыңыз! 5-15 минут қоя тұр				
Жеміс	тұсына келгенде аударыңыз:	J-13 MINHYT NON	тұрыңыз.		
Жидек	250 г	180 Вт	6-7		
<i>Лид</i> ок	Нұсқаулар Жемістерді жалпақ, дөңгелек салыңыз. 5-10 минут қоя тұры	шыны ыдысқа			
Нан					
Булочкалар (әрбірі шамамен 50 г)	2 дана 4 дана	180 Вт	½-1 2-2½		
Тост наны/Сэндвич	250 г	180 Вт	4½-5		
Неміс наны	500 г	180 Вт	8-10		
(бидай + қарабидай ұны)	иесе нанды көл на қойылған ас на келгенде ауд	үй қағазына			

ГРИПЬ

Гриль-қыздырғыш элементі пеш төбесінің астынғы жағында орналасқан. Ол есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналғанда, тағам барынша біркелкі қызарады. Гриль элементін 3-4 минут алдын ала қыздырса, тағам барынша тез қызарады.

Гриль жасау үшін қолданылатын ыдыс: Жалынға төзімді және металл бөлігі бар болуға болады. Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

Гриль жасауға болатын тағам: Туралған ет, шұжық, стейк, гамбургер, бекон және жұқа туралған сан ет, жұқалап туралған балық еті, сэндвич және үстінде артурлі коспалары бар тост нандары.

Маңызды ескерім: Тек ғана гриль режимін қолданған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою қажет екенін есте ұстаңыз.

микротолкын + гриль

Бұл пісіру режимінде гриль элементінен, микротолқынмен пісіру жылдамдығымен қатар қызу бөлінеді. Ол тек есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде ғана жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналып тұратындықтан тағам біркелкі қызарады. Осы үлгіде үш түрлі аралас режим бар: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль және 300 Вт + Гриль.

Микротолқын + Гриль функциясымен пісіруге арналған ыдыстар: Микротолқын өте алатын ыдыстарды қолданыңыз. Ыдыс жалын әсеріне төзімді болуға тиіс. Аралас режиммен пісірген кезде металл ыдысты қолданбаңыз. Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

Микротолқын + Гриль функциясымен пісіруге болатын тағам: Аралас режиммен пісіруге болатын тағамның қатарына, пісірілген, тек қыздыру немесе қызартуды (пісірілген макарон) ғана қажет ететін, сондай-ақ үстіңгі жағын аз уақытта қызарту қажет тағамдар жатады. Сонымен қатар, бұл режимді үстіндегі қоспаларын қызарту, қытырлақ етіп пісіруді қажет ететін, қалың етіп дайындалған тағам үшін қолдануға болады (мысалы, бөлшектелген тауық еті, пісірудің орта шегіне келгенде аудару керек). Қосымша ақпаратты гриль дайындау кестесінен алыныз.

Маңызды ескерім: Аралас режим (микротолқын + Гриль) қолданылған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою қажет. Немесе бұрылмалы табақтың үстіне тура қою керек. Келесі кестедегі нұсқауларды қараңыз. Тағамның екі жағын да қызарту қажет болса, онда оны аудару керек.





Мұздатылған тағамнан гриль жасауға арналған ақыл-кеңес

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Мұздатылған тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	1-ші қадам (мин)	2-ші қадам (мин)	
Булочка (Әрбірі		МТ + Гриль	300 Вт + Гриль	Тек гриль	
50 г)	2 дана 4 дана		1-1½ 2-2½	1-2 1-2	
	Нұсқаулар Булочкаларды торд екінші жағын қалаға				
Багета + үстінде қоспасы бар	250-300 г (2 дана)	450 Вт + Гриль	8-9	-	
(Қызанақ, ірімшік, ветчина, саңырауқұлақ)	Нұсқаулар 2 мұздатылған баге жасап болғаннан ке			қойыңыз. Гриль	
Гратин	400 г	450 Вт + Гриль	13-14	-	
(көкөністер немесе картоптар)	Нұсқаулар Мұздатылған грати табағына салыңыз. болғаннан кейін. 2-	Табақты тордың	үстіне қойыңыз. Г		
Макарон	400 г	МТ + Гриль	300 Вт + Гриль	Тек гриль	
(каннелони,			18-19	1-2	
макарони, лазанья)	Нұсқаулар Мұздатылған макаронды кішкене, жалпақ әрі тік төртбұрышты шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты бұрылмалы табаққа тура қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін. 2-3 минут қоя тұрыңыз.				
Тауық нагетсі	250 г	450 Вт + Гриль	5-51/2	3-31/2	
	Нұсқаулар Тауық нагетстерін торға салыңыз. Бірінші уақыт өткеннен кейін аударыңыз.				
Пеште	250 г	450 Вт + Гриль	9-11	4-5	
дайындалған чипсы	Нұсқаулар Пеште дайындалатын чипсы тағамын, тордың үстіндегі қағазға біркелкі таратып салыңыз.				

Жаңа тағамнан гриль дайындауға арналған ақыл-кеңес

Грильді гриль функциясымен 3-4 минут алдын ала қыздырыңыз. Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Жаңа тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	1-ші қадам (мин)	2-ші қадам (мин)	
Тост наны тіліктері	4 дана (әрбірі 25 г)	Тек гриль	6-8	4-51/2	
	Нұсқаулар Тост наны тілімдер	ін тордың үстіне к	атарластыра қой	ЫҢЫЗ.	
Булочкалар	2-4 дана	Тек гриль	2-3	2-3	
(пісірілген)	Нұсқаулар Алдымен булочкал бұрылмалы табақт	1111		атып,	
Гриль	МТ + Гриль 300 Вт + Гриль Тек грил				
қызанақтары	200 г (2 дана)		4½-5½	2-3	
	400 г (4 дана)		7-8		
	Нұсқаулар Қызанақтарды екіге Жалпақ, шыны пир Тордың үстіне қойь	екс табағының үс			
Гавай тост	2 дана (300 г)	450 Вт + Гриль	31/2-4	-	
наны (Ветчина, ананас, ірімшік тілімдері)	Нұсқаулар Алдымен нан тілімдерін қыздырып, тост жасаңыз. Тост нанының үстіне қоспалардан салыңыз да, торға қойыңыз. 2 тост нанын торға тура, бір-біріне қарама-қарсы қойыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.				
Картоп пісірмесі	250 г 500 г	600 Вт + Гриль	4½-5½ 8-9	-	
	5001 0-9 Нұсқаулар Картоптарды екіге бөліңіз. Оларды тордың үстіне кесілген жақтарын грильге қаратып қойыңыз.				



2015-01-29 9:25:34



Жаңа тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	1-ші қадам (мин)	2-ші қадам (мин)
Тауықтың кесек еттері	450-500 г (2 дана)	300 Вт + Гриль	10-12	12-13
	Нұсқаулар Тауық етіне май және дәмдеуіштерден қосыңыз. Олардың сүйекті жерлерін ортасына қарай, қалғандарын жағалата қойыңыз. Тауық етінің 1 бөлігін тордың ортасына қоймаңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Туралған қой еті/	400 г (4 дана)	Тек гриль	12-15	9-12
сиырдың қоң еті (орташа)	ті Нұсқаулар Қойдың туралған етіне май және дәмдеуіштер қосыңыз. Оларды тордың үстіне айналдыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін. 2-3 минут қоя тұрыңыз.			hl3.
Шошқа стейгі		МТ + Гриль	300 Вт + Гриль	Тек гриль
	250 г (2 дана)		7-8	6-7
	Нұсқаулар Шошқа стейктеріне май және дәмдеуіштер қосыңыз. Оларды тордың үстіне айналдыра қойыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін. 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Пісірілген алма	1 алма (салмағы 200 г)	300 Вт + Гриль	4-4½	-
	2 алма (салмағы 400 г)		6-7	
	Нұсқаулар Алманың өзегін алып, оған мейіз бен джем толтырыңыз. Үстіне біраз бадам жаңғағының үлпектерін себіңіз. Алмаларды жалпақ шыны пирекс табағына салыңыз. Табақты бұрылмалы табақтың үстіне тура қойыңыз.			

Жаңа тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	1-ші қадам (мин)	2-ші қадам (мин)
Қуырылған		МТ + Гриль	450 Вт + Гриль	300 Вт + Гриль
тауық	1200 г		22-24	23-25
	Нұсқаулар Тауық етіне май жағып, дәмдеуіштерден себіңіз. Әуелі тауықтың бір жақ төсін төмен қаратып, екінші жақ те қаратып пирекс табағына салыңыз. Гриль жасап болғаннан кейін 5 минут қоя тұрыңыз.		ақ төсін жоғары	

АКЫЛ-КЕҢЕСТЕР

САРЫ МАЙДЫ ЕРІТУ

50 г майды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. 800 Вт қуатпен 30-40 секунд сары май ерігенше қыздырыңыз.

ШОКОЛАДТЫ ЕРІТУ

100 г шоколадты кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз.

450 Вт қуатпен 3-5 минут шоколад ерігенше қыздырыңыз.

Ерітіп жатқанда бір немесе екі рет араластырыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

ТҮЙІРШІКТЕЛІП ҚАТҚАН БАЛДЫ ЕРІТУ

20 г қатқан балды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. 300 Вт қуатпен 20-30 секунд бал ерігенше қыздырыңыз.

ЖЕЛАТИНДІ ЕРІТУ

Құрғақ желатин тақталарын (10 г) суық суға 5 минут салып қойыңыз.

Суы сорғыған желатинді кішкене, шыны пирекс ыдысына салыңыз.

300 Вт қуат бойынша 1 минут қыздырыңыз.
 Ерітіп болғаннан кейін араластырыңыз.

БЕЗЕНДІРГІШ/ӘРЛЕГІШ ҚОСПА ДАЯРЛАУ (ТОРТ ЖӘНЕ КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН)

Жылдам безендіргіш қоспаларға (шамамен 14 г) 40 г қант және 250 мл суық су араластырыңыз. Қақпақ жаппай пирекс шыны ыдысына салып, $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ минут 800 Вт қуатпен, безендіргіш қоспа мөлдір болғанша пісіріңіз.

Пісіріп жатқанда екі рет араластырыңыз.





ТОСАП КАЙНАТУ

600 г жемісті (мысалы, аралас жидек) өлшемі сай келетін, қақпағы бар пирекс ыдысына салыңыз. 300 г қант салып, жақсылап араластырыңыз.

Бетін жауып 10-12 минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз.

Кайнатып жатканда бірнеше рет араластырыныз.

Бұрама қақпағы бар тосап банкасына тура құйыңыз.

Қақпағын 5 минут жауып қоя тұрыңыз.

ПУДДИНГ КАЙНАТУ

Пуддинг ұнтағына, өндіруші нұсқауларына сай қант пен сүт қосып (500 мл), жақсылап араластырыныз. Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып 6½-7½ минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз. Қайнатып жатқанда бірнеше рет жақсылап араластырыңыз.

БАДАМ ЖАҢҒАҒЫ ҮЛПЕКТЕРІН КЫЗАРТУ

30 г жапырақталып туралған бадам жаңғағын, орташа үлкендіктегі керамика табаға біркелкі таратып салыңыз.

 $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ минут 600 Вт қуат бойынша қызартып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз.

Пеш ішіне 2-3 минут қоя тұрыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

ақаулықты түзету

АКАУЛЫКТЫ ТҮЗЕТУ

Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп көрініз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет		
Жалпылама ақпа	Жалпылама ақпарат			
Түймешіктер дұрыс басылмайды.	Түймешіктердің арасына бөгде заттар қыстырылып қалуы мүмкін.	Бөгде затты алып, қайталаңыз.		
	Тач үлгілері үшін: Сыртқы бетіне ылғал тұрған.	Сыртқы бетіндегі ылғалды сүртіңіз.		
	Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы.	Бала қауіпсіздігінің құралын сөндіріңіз.		
Уақыт көрсетілмейді.	Тоқ қосылмаған.	Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.		
	Эко (қуат үнемдеу) функциясы орнатылған.	Эко функциясын сөндіріңіз.		
Пеш жұмыс істемей тұр.	Тоқ қосылмаған.	Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.		
	Есік ашық тұр.	Есікті жауып, қайта қосыңыз.		
	Есіктің қауіпсіздік механизмдеріне бөгде зат тұрып қалуы мүмкін.	Бөгде затты алып, қайталаңыз.		
Пеш жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.	Пайдаланушы тағамды аудару үшін есікті ашқан.	Тағамды аударғаннан кейін жұмысты бастау үшін Бастау түймешігін қайта басыңыз.		





- 2	
	$\overline{}$
4	◣
7.	7

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Жұмыс істеп тұрған кезде тоқ	Пеш ұзақ уақыт бойы тағам пісіріп тұрған.	Ұзақ уақыт тағам пісіргеннен кейін пешті салқындатыңыз.
сөніп қалады.	Желдеткіш жұмыс істемей тұр.	Желдеткіштің шуылын естіңіз.
	Пешті тағам салмай қолдануға әрекет еттіңіз.	Пешке тағам салыңыз.
	Пештің ішінде ауа айналатын жеткілікті орын жоқ.	Пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауа кіретін/шығатын саңылаулар бар. Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз.
	Бір розеткаға бірнеше аша қосылған.	Пешке бір розетканы арнаңыз.
Пешке тоқ келмей тұр.	Тоқ қосылмаған.	Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс жасап тұрғанда тырс- тырс еткен дыбыс естіледі, содан кейін пеш жұмыс істемейді.	Тұмшаланған тағам пісіргенде немесе қақпағы бар сауытты пайдаланғанда тырс-тырс еткен дыбыс шығуы мүмкін.	Тұмшаланған сауыттарды пайдаланбаңыз, себебі ішіндегілер үлкейіп пісіру барысында жарылып кетуі мүмкін.
Пештің сырты жұмыс кезінде өте ыстық. Пештің ішінде ауа айналатын жеткілікті орын жоқ.		Пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауа кіретін/шығатын саңылаулар бар. Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сақтаңыз.
	Пештің үстінде заттар бар.	Пештің үстінде заттарды алыңыз.
Есік дұрыс ашылмайды.	Есік пен пештің ішіне тағам қалдығы қыстырылып қалған.	Пешті мұқият тазалап, содан кейін есігін ашыңыз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Пеш қызбайды.	Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтыг функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыныз.
Қызу әлсіз немесе баяу шығады.	Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтынып тексеру үшін микротолқындыпешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайты функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.
Жылыту функциясы жұмыс істемей тұр.	Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтыны тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайты функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.
Жібіту функциясы жұмыс істемей тұр.	Пеш жұмыс істемеуі мүмкін, өте көп тағам пісірілген немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызатын-қызбайтыны тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайты функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.

Казақ - 43





Ақаулық	Себебі	Әрекет
Ішкі жарықтама шам күңгірт болып тұр, бірақ жанбайды.	Есік ұзақ уақыт ашық қалған.	Эко функциясы қосылғанда ішкі шам автоматты түрде сөнуі мүмкін. Есікті жауып қайта ашыңыз немесе Болдырмау түймешігін басыңыз.
	Ішкі шамды басқа зат жауып қалған.	Пештің ішін тазалап, қайта тексеріңіз.
Тағам пісіру барысында сигнал естіледі.	Егер Автоматты түрде пісіру функциясы қолданылса, сигнал жібіту кезінде тағамды аударатын уақыт келгенін ескертеді.	Тағамды аударғаннан кейін жұмысты бастау үшін БАСТАУ түймешігін қайта басыңыз.
Пеш дұрыс деңгейленген жоқ.	Пеш тегіс жерге орнатылмаған.	Пештің тегіс, орнықты жерге орнатылғанына көз жеткізіңіз
Пісіру барысында жарқыл пайда болады.	Пеш/жібіту функциялары кезінде темір сауыттар пайдаланылған.	Темір сауыттарды қолданбаңыз.
Тоқ қосылған кезде пеш дереу жұмыс істей бастайды.	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті жауып, қайта тексеріңіз.
Пештен тоқ соғады.	Қуат немесе қуат розеткасы жерге дұрыс қосылмаған.	Қуат немесе қуат розеткасының жерге дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Су тамшылап тұр. Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес.		Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз
Есіктің жарығынан бу шығады.	Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес.	Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Пештің ішінде су қалған.	Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ақауы емес.	Пешті салқындатып, содан кейін құрғақ сүлгімен сүртіңіз.
Пештің ішінің жарығы әр түрлі.	Функция түріне қарай, қуат шығысының өзгеруіне байланысты жарықтылық өзгереді.	Тағам пісіру барысында қуат шығысы өзгерсе ақаулық болып табылмайды. Бұл пештің ақауы емес.
Тағам пісіру аяқталды, бірақ желдеткіш әлі жұмыс істеп тұр.	Пешті желдету үшін тағам пісіріп болғаннан кейін желдеткіш шамамен 3 минут жұмыс істеп тұрады.	Бұл пештің ақауы емес.
+30С түймешігін басқанда пеш жұмыс істейді.	Бұл пеш жұмыс істемей тұрған кезде орын алатын жағдай.	Микротолқынды пеш жұмыс істемей тұрған кезде +30С түймешігін басқанда істейтін етіп жасалған.
Бұрылмалы табақ		
Бұрылмалы табақ айналып тұрғанда орнынан шығып кетеді немесе айналмай тоқтап қалады.	Айналмалы шығырық жоқ немесе айналмалы шығырық орнына дұрыс салынбаған.	Айналмалы шығырықты салып, қайта көріңіз.
Бұрылмалы табақ сүйретіліп айналады.	Айналмалы шығырық орнына дұрыс салынбаған, тым көп тағам салынған немесе сауыт өте үлкен және микротолқынды пештің ішкі жағына тиеді.	Тағамның мөлшерін реттеңіз және өте үлкен сауыттарды пайдаланбаңыз.
Бұрылмалы табақ айналып тұрғанда тарсылдайды және шуыл шығарады.	Пештің табанына тағам қалдығы тұрып қалған.	Пештің табанына тұрып қалған тағам қалдығын алыңыз.





Ақаулық	Себебі	Әрекет		
Гриль				
Жұмыс кезінде түтін шығады.	Бастапқы пайдаланған кезде қыздырғыш элементтерден түтін шығуы мүмкін.	Бұл ақау емес, егер пешті 2-3 рет іске қоссаңыз тоқтап қалуға тиіс.		
	Қыздырғыш элементтерге тағам тұрып қалған.	Пешті суытып, қыздырғыш элементтердегі тағамды алыңыз.		
	Тағам грильге өте жақын тұр.	Тағам пісіріп жатқанда қажетінше алыс қойыңыз.		
	Тағам дұрыс дайындалмаған және/ немесе қойылмаған.	Тағамның дұрыс дайындалғанына және қойылғанына көз жеткізіңіз.		
Пеш				
Пеш қызбайды.	Есік ашық тұр.	Есікті жауып, қайта қосыңыз.		
Қыздырған кезде түтін шығады.	Бастапқы пайдаланған кезде қыздырғыш элементтерден түтін шығуы мүмкін.	Бұл ақау емес, егер пешті 2-3 рет іске қоссаңыз тоқтап қалуға тиіс.		
	Қыздырғыш элементтерге тағам тұрып қалған.	Пешті суытып, қыздырғыш элементтердегі тағамды алыңыз.		
Пешті пайдаланған кезде күйген иіс немесе пластиктің иісі шығады.	Пластик немесе қызуға төзімсіз ыдыс қолданылған.	Ыстық температураларға жарамды шыны ыдыстарды пайдаланыңыз.		
Пештің ішінен жағымсыз иіс пластик еріген және г ішіне жабысқан.		Бу функциясын пайдаланып, содан кейін құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Иісті тезірек кетіру үшін пештің ішіне лимон тілімін салып, іске қосыңыз.		

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Пеш дұрыс пісірмейді.	Тағам пісіру барысында пештің есігі жиі ашылған.	Егер аударуды қажет ететін тағам пісіріп жатпасаңыз, есікті ашпаңыз. Егер есікті жиі ашсаңыз, ішкі температура төмендеуі және бұл тағам пісіру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
	Пештің басқару құралдары дұрыс орнатылмаған.	Пештің басқару құралдары дұрыс орнатып, қайта бастаңыз.
	Гриль және басқа керек-жарақтары дұрыс салынбаған.	Керек-жарақтарды дұрыс салыңыз.
	Түрі және өлшемі сай келмейтін ыдыс қолданылған.	Пештің басқару құралдарын бастапқы қалпына қойыңыз немесе табаны жалпақ жарамды ыдыс қолданыңыз.



Жоғарыдағы ұсыныстар ақаулықты түзетуге көмектеспесе, жергілікті SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Келесі ақпаратты оқыңыз;

- Пештің үлгісі мен сериялық нөмірлері, әдетте пештің артқы жағында болады
- Кепілдік деректері
- Ақаулықтың қысқа да нұсқа сипаттамасы

Содан кейін жергілікті дилерге немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.





АҚПАРАТ КОДЫ


Тексеру коды	Себебі	Әрекет
C-d0	Басқару түймешіктері 10 секундтан астам басылған.	Тетіктерді тазалап, тетіктің айналасында су бар-жоғын тексеріңіз. Микротолқынды пешті сөндіріп, параметрлерді қайта орнатып көріңіз. Бұндай жағдай қайта орын алса, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

Егер жоғарыда көрсетілген тізімдегі ақау кодынан басқа кодтар көрсетілсе немесе ұсынылған шешім мәселеңізді шешуге көмектеспесе, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. техникалық параметрлері

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдаланушы нұсқаулықтары еш ескертүсіз өзгертіледі.

Үлгі	GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ
Қуат көзі	230 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат	
Микротолқын	1200 Вт
Гриль	1100 Вт
Аралас режим	2300 Вт
Қуат шығысы	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Жұмыс жиілігі	2450 МГц
Магнетрон	OM75P (31)
Салқындату тәсілі	Желдеткіштің моторы
Өлшемдері (Е х Б х Т)	
Сырты (GE83KRQ*-1)	489 x 275 x 372 мм
Сырты (GE83KRQ*-2)	489 x 275 x 376 мм
Сырты (GE83KRQ*-3)	489 x 275 x 370 мм
Сырты (GE83DTRQ*)	489 x 275 x 364 мм
Сырты (GE83XRQ)	489 x 275 x 354 мм
Сырты (GE83MRQ)	489 x 275 x 355 мм
Сырты (GE83MRTQ*)	489 x 275 x 356 мм
Пештің іші	330 х 211 х 324 мм
Сыйымдылығы	23 литр
Салмағы	
GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3	шамамен 12,5 кг
GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ	шамамен 13 кг

ЕСКЕРТПЕ





Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.











Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы :

(Маетан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до. Корея, 443-742

Зауыттың мекенжайы:

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Өнімнің өндірілген жердің атауы : Малайзия

Импорттаушы:

«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

"SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАПЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

Сұрақтар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайда төмендегі телефондаға хабарласыңыз

Мемлекет	Телефон	Желідегі мекені
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian

DE68-04283B-00





GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ

Mikroto'lqinli pech

Foydalanuvchi qo'llanmasi va taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma ajoyib imkoniyatlar

Ushbu Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.

Shunga e'tibor beringki, Samsung – ning kafolati mahsulotdan foydalanish, noto'g'ri o'rnatishni tuzatish, oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.







mundarija

Xavfsizlik to'g'risida ma'lumotlar	2
Qisqa yo'riqnoma	11
Pech xususiyatlari	
Pech	
Boshqaruv paneli	
Aksessuarlar	
Pechdan foydalanish	14
Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyili	
Pechning to g'ri ishlashini tekshirish	. 14
Vaqtni belgilash	
Taom tayyorlash/isitish	
Quwat darajalari	. 16
Tayyorlash vaqtini o'zgartirish	. 16
Taom tayyorlashni to'xtatish	
Quvvatni tejash rejimini o'rnatish	
Rus taomlarini avtomatik tayyorlash funksiyasidan foydalanish	
Rus taomlarini avtomatik tayyorlash xususiyati/tayyorlash	
Sog'lom taom tayyorlash xususiyatidan foydalanish	
Sogʻlom taom tayyorlash xususiyati/tayyorlash	
Shoʻrva/ichimlik xususiyatidan foydalanish	
Shoʻrva/ichimlik xususiyati/tayyorlash	
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasidan foydalanish	
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish parametrlari	
Issiq saqlash xususiyatlaridan foydalanish	
Yumshatish/eritish funksiyasidan foydalanish	
Yumshatish/eritish xususiyati/tayyorlash	
Gril rejimida tayyorlash	. 29
Mikrotoʻlqinlar va grildan birgalikda foydalanish	
Qizartiruvchi idish funksiyasidan foydalanish (faqat GE83DTRQ* modellarda)	. 30
Taomni qo'lda qizartirish dasturlaridan foydalanish	
Mikroto'lqinli pechni xavfsizlik maqsadida blokirovka qilish	
Tovushli signalni oʻchirib goʻyish	
Hidni yo'q qilish xususiyatlaridan foydalanish	. UZ 22
Idish tanlash boʻyicha yoʻriqnoma	
Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma	34
Nosozliklarni bartaraf etish	
Nosozliklarni bartaraf etish	
Axborot kodi	
Texnik xususiyatlar	46

xavfsizlik to'g'risida ma'lumotlar

BU YO'RIQNOMADAN FOYDALANISH

Siz SAMSUNG kompaniyasining mikroto'lqinli pechini xarid qildingiz. Ushbu Foydalanuvchi qo'llanmasida mazkur mikroto'lqinli pech yordamida taom tayyorlash to'g'risida muhim ma'lumotlar mavjud:

- Ehtiyotkorlik choralari
- Mos keladigan aksessuarlar va idishlar
- Taom tayyorlash bo'yicha foydali maslahatlar
- Taom tayyorlash bo'yicha maslahatlar

BELGILAR VA NISHONLARNING BAYONI



Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash **jiddiy jarohat olish yoki o'limga** olib kelishi mumkin.



Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash **yengil jarohat olish yoki mulklarning buzilishiga** olib kelishi mumkin.



Ogohlantirish; Yonish xavfi maviud



Ogohlantirish; Issiq yuza



Ogohlantirish; Elektr toki mavjud



Ogohlantirish; Portlovchi moddalar



Kuch ISHLATMANG.



TEGMANG.



Qismlarga AJRATMANG.



Ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.



Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.



Elektr toki urishini oldini olish uchun mashinaning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.



Yordam olish uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



Eslatma

● Muhim





XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

Bu xavfsizlik ko'rsatmalariga har doim amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

Pechdan foydalanishdan avval quyidagi ko'rsatmalarga amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

▲ OGOHLANTIRISH (Fagat mikrotoʻlqin funksiyasi)

- OGOHLANTIRISH: Agar eshikcha yoki eshikcha zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha ishlatmaslik kerak.
- OGOHLANTIRISH: Mikroto'lqin quvvatlarining ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni ochish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir.
- Bu qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

- OGOHLANTIRISH: Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavfliligini tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat bering.
- OGOHLANTIRISH: Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar bu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Agar bolalar 8 yoki undan katta yoshda va nazorat ostida bo'lmasalar, bunday bolalar tomonidan qurilmani tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish amalga oshirilishi mumkin emas.
- Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.
- Plastik yoki qog'oz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tufayli ehtiyot bo'ling.
- Bu mikroto'lqinli pech taomlar va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Taomlar yoki kiyimlarni quritish va yostiqchalar, shippaklar, gubkalar, nam kiyimlar kabilarni isitish jarohat olish, uchqun chiqishi yoki yong'in xavfining vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.



- Tutun chiqqan hollarda qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshikchani ochib qo'ying.
- OGOHLANTIRISH: Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish kechiklab portlovchan qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun idishlarni ushlashda juda ehtiyot bo'lish lozim.
- OGOHLANTIRISH: Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib ko'rish kerak.
- Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin.
- Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har ganday taom goldiglarini olib tashlash lozim.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.
- Bu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun mo'ljallanmagan.

- Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan bu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergan yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno.
- Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat gilib turishingiz kerak.
- Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- OGOHLANTIRISH: Suyuqliklar va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishi mumkin;
- Mikroto'lqinli pechni suv sepib tozalash mumkin emas.
- Bu pech bo'shlig'i va boshqaruv panelidan foydalanish oson bo'lgan tarzda to'g'ri yo'nalish va balandlikda o'rnatilishi kerak.
- Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qo'yilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak.



- Agar ishlaganda bu pech g'alati shovqin, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va yaqinroqdagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Mikroto'lqinli pech pechtaxtada yoki pechtaxta ustida foydalanish uchun mo'ljallangan, pech shkaf ichiga o'rnatilmasligi kerak.

▲ OGOHLANTIRISH (Faqat pech funksiyasi) – Ixtiyoriy

- OGOHLANTIRISH: Qurilmadan birgalikdagi rejimda ishlatilganda hosil qilinadigan harorat tufayli bolalar pechdan faqat kattalarning nazorati ostida foydalanishlari kerak.
- Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.
- OGOHLANTIRISH: Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak.
- Bug' yordamida tozalagichdan foydalanmaslik kerak.

- OGOHLANTIRISH: Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying.
- OGOHLANTIRISH: Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi. Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.

 8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga
- Qurilma ishlayotgan vaqtda tegish mumkin bo'lgan yuzalarning harorati baland bo'lishi mumkin.
- Pech ishlayotgan vaqtda eshikcha yoki tashqi yuzalar qizib ketishi mumkin.

vaginlashtirmaslik lozim.

- Pech va uning tashqi simlarini 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalarning qo'llari yetmaydigan tarzda saqlang.
- Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar bu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.

O'zbek - 5

GE83KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_UZ.indd 5 2015-01-29 9.2455

- **(**
- Mikroto'lqinli pechning shishali eshigini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnashi, bu esa oynada darzlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Bu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan.

Bu qurilma B sinf 2-guruhga kiruvchi ISM jihozi hisoblanadi. 2-guruh materiallarni qayta ishlash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.

B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turar – joy binolarini ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan – to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

MIKROTO'LQINLI PECHNI O'RNATISH

Pechni poldan taxminan 85 sm balandlikda yassi tekis yuzaga o'rnating. Yuza pechning og'irligini xavfsiz darajada ko'tarishi uchun yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

- 1. Pechni o'rnatish paytida, pechning orqa va yon devorlari uchun kamida 10 sm (4 dyuym), ustki qopqog'i uchun 20 sm (8 dyuym) joy qoldirish bilan pech uchun normal ventilyatsiya borligiga ishonch hosil giling.
- 2. Pechning ichidagi barcha o'rama materiallarni chiqarib oling.
- **3.** Rolikli taglik va aylanuvchi patnisni o'rnating. Aylanuvchi patnis bemalol aylanishini tekshiring. (Faqat aylanuvchi patnisli modelda)
- **4.** Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. Xavfsizlikni ta'minlash uchun elektr kabeli vilkasini o'zgaruvchan tok tarmog'ining tegishlicha yerga tutashtirilgan rozetkasiga ulang.
- Mikroto'lqinli pechni issiq yoki nam joyga, masalan, oddiy oshxona plitasi yoki isitish



radiatori yoniga o'rnatmang. Pech iste'mol qiladigan quvvatni inobatga olish zarur va har qanday uzaytirgich pech bilan birga yetkazib berilgan tarmoq shnurining xuddi shu standartiga mos kelishi kerak. Mikroto'lqinli pechni ilk marta ishlatishdan oldin uning ichki yuzasini va eshikchaning zichlagichini nam latta bilan arting.

MIKROTO'LQINLI PECHNI TOZALASH

Mikroto'lqinli pechingizda yog'li kirlar va ovqat zarrachalari to'planishining oldini olish uchun uning quyidagi qismlarini muntazam tozalab turish kerak:

- Pechning ichki va tashqi yuzalari
- Pech eshigi va eshik zichlagichlari
- Aylanuvchi patnis va rolikli taglik (Faqat aylanuvchi patnisli modelda)
- DOIM eshik zichlagichlarini toza saqlang va eshikning zich yopilishini nazorat qiling.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.

- **1.** Pechning tashqi yuzalarini yumshoq latta va iliq sovunli suv bilan tozalang. Chaying va arting.
- 2. Pechnin g ichki yuzalaridagi dog'larni sovunli suvda ho'llangan latta bilan arting. Chaying va arting.
- **3.** Qotib qolgan ovqat zarralarini yumshatish va hidlarni yo'q qilish uchun limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani pechga qo'ying va o'n daqiqa davomida maksimal quvvatda isiting.
- 4. Aylanuvchi patnisni zaruratga qarab yuving.
- Ventilyatsiya tirqishlariga suv TUSHIRMANG. HECH QACHON abraziv mahsulotlar yoki kimyoviy erituvchilardan foydalanmang. Zarrachalarning qolmaganligiga ishonch hosil qilish uchun eshik zichlagichlarini tozalaganda alohida e'tibor bering:
 - Ularda ovqat zarrachalari to'planib qolmasligiga
 - Eshikning normal yopilishiga xalaqit bermasligiga
- Har bir foydalanishdan keyin kamerani yumshoq yuvish vositasi eritmasi bilan tozalang, biroq kuyib qolmaslik uchun avval pech sovishini kuting.

O'zbek - 7

GE85KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_UZ.indd 7 2015-01-29 9:24:57



Kameraning yuqori qismini tozalaganda pechni 45° pastga qaratib tozalash qulaydir.



(Faqat sving tipidagi qizdirgichli modellar uchun)

MIKROTO'LQINLI PECHNI SAQLASH VA TA'MIRLASH

Mikroto'lqinli pechni o'rnatishda va unga xizmat ko'rsatishda bir nechta oddiy ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.

Agar pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas:

- Halqalari singan bo'lsa
- Zichlagich yemirilgan bo'lsa
- Pech qoplamasi deformatsiyalangan yoki bukilgan bo'lsa

Pechni ta'mirlash ishlari faqat mikroto'lqinli pechlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

- ➡ HECH QACHON pechning tashqi qoplamasini yechib olmang. Agar pech nosoz bo'lsa va ta'mirlash talab etilsa yoki sizni uning holati shubhalantirsa:
 - Uni tarmoq rozetkasidan uzib qo'ying
 - Yaqinroqda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling

- Agar pechingizni vaqtinchalik saqlashga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda quruq va changsiz joyni tanlang.
 - **Sababi**: Chang va namlik pechning ishchi qismlariga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- Bu mikroto'lqinli pech tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Xavfsizlikni ta'minlash uchun chiroqni o'zingiz almashtirmasligingiz kerak. Iltimos, chiroqni malakali muhandis almashtirishini kelishtirish uchun eng yaqin joylashgan vakolatli Samsung – ning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

	•			_	
A	OGOHLANTIRISH	Δ	A		Æ
X	Mikroto'lqinli pechni har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.	~	~	~	✓
	Germetik konteynerlardagi suyuqliklar va boshqa oziq – ovqat mahsulotlarini mikroto'lqin funksiyasida isitmang.	~	~	~	~
	Xavfsizlikni ta'minlash uchun bu jihozni suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bugʻ bilan tozalamang.	✓	✓	~	✓
	Qurilmani issiqlik manbalari, tez yonuvchan materiallarga yaqin joylar, namlik, yogʻli yoki chang xonalar, toʻgʻridan – toʻgʻri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar hamda maishiy gaz chiqib ketishi mumkin boʻlgan joylar va notekis sirtlarga oʻrnatmang.	~	✓	~	✓
=	Qurilmani mahalliy va davlat talablariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak.	~	✓	~	~



*	Chang va suv kabi begona moddalarni ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.	~	✓	~	~
	Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang va uning ustiga og'ir buyumlarni qo'ymang.	~	~	~	✓
*	Gaz (propan, siqilgan gaz va b.) chiqish holatlari yuz berganda darhol xonani shamollating va elektr manbaiga ulash kabeliga tegmang.	√	√	√	✓
8	Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.	~	~	~	~
	Qurilma yoqilgan vaqtda elektr manbaiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzmang.	~	~	✓	✓
*	Barmoq yoki boshqa buyumlarni tiqmang. Agar qurilma ichiga suv yoki boshqa begona modda kirib qolgan bo'lsa, elektr manbaiga ulash kabelini uzing va yaqinroqda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	~	✓	✓	✓
	Qurilmaga ortiqcha jismoniy bosim koʻrsatmang yoki turtmang.	✓	~	✓	✓
	Pechni mo'rt buyumlar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha buyumlar ustiga qo'ymang.	~	~		
	Qurilmani tozalash uchun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang.	~	~	✓	✓
	Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariga mosligiga ishonch hosil qiling.	~	~		✓
	Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkaga mahkam tiqing. Bir nechta vilkalarga ega bo'lgan o'tkazgich, uzaytirgich yoki transformatordan foydalanmang.	✓	✓	✓	
	Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni buyumlar orasiga qo'ymang va pechning orqasi orqali o'tkazmang.	✓	✓	✓	

	Tarmoq rozetkasiga ulanmagan shikastlangan vilka yoki elektr manbaiga ulash kabelidan foydalanmang. Vilka yoki elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan hollarda yaqinroqdagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	✓	✓	✓	~
\sum	Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang.	✓	✓		
\sum	Pech ustiga, ichiga va eshigiga hech qanday buyumlarni qo'ymang.	~	~	✓	
\supset	Pech yuzasiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsidlarni sepmang.	~	✓		
	Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Tarkibida spirt bo'lgan taomlar va ichimliklarni isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki spirt bug'lari pechning isitilgan qismariga tegib ketishi mumkin.	√		~	~
*	Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'ymang, chunki ular o'zlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin.	✓	√	✓	~
*	OGOHLANTIRISH: Ichimlik solingan sig'imlarni pechda isitish sekinlashtirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatning oldini olish uchun bunday sig'imlar bilan muomala qilishda ehtiyot choralarini ko'rish kerak; Bunday holatni oldini olish uchun haroratning tenglashishiga imkon berish maqsadida pech o'chganidan keyin DOIMO kamida 20 soniyacha kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Kuyib qolganda BIRINCHI YORDAM ko'rsatish bo'yicha quyidagi harakatlarni bajaring: Kuygan joyni kamida 10 daqiqa sovuq suvga botirib turing. Toza quruq latta bilan bog'lang.	~	~	~	~
	Hech qanday krem, moy yoki losyon surtmang.				
	Tayyorlagandan keyin bir vaqt o'tgandan keyinroq patnis yoki taglikni suvga solmang, chunki bu patnis yoki taglikning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.				~



	Mikroto'lqinli pechdan yog'ni yaxshilab qovurish uchun foydalanmang, chunki yog' haroratini boshqarib bo'lmay qolishi mumkin. Bu qaynoq suyuqlikning to'satdan yonib ketishiga olib kelishi mumkin.	✓			✓
A	_ DIQQAT	Δ	À	Â	Æ
*	Faqat mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning; Metalldan yasalgan konteynerlar, oltin yoki kumush qoplangan oshxona idishlari, shampurlar, vilkalar kabilardan FOYDALANMANG. O'ralgan o'tkazgichni qog'oz yoki plastik qadog'idan oling. Sababi: Elektr yoyi yoki uchqun hosil bo'lishi, bu esa pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.	✓		~	✓
	Qog'oz yoki kiyimlarni quritish uchun mikroto'lqinli pechdan foydalanmang.	~		✓	✓
*	Oz miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib ketishi yoki buzilishini oldini olish uchun vaqtni qisqartiring.	~		~	✓
	Elektr manbaiga ulash kabeli va vilkasini suvga botirilishiga yo'l qo'ymang va kabelni issiqlik manbalaridan uzoqroq joylashtiring.	~	✓		
	Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin; Shuningdek, germetik yopilgan butilka, banka, konteynerlar, butun yong'oq, pomidor kabilarni isitish mumkin emas.			✓	✓
	Havo almashish tirqishlarini mato yoki qogʻoz bilan yopib qoʻymang. Bu materiallar pechdan chiqayotgan issiq havo ta'sirida yonib ketishi mumkin. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik oʻchib qolishi mumkin va u yetarli darajada sovuginicha oʻchiq holda qoladi.	~		~	
®	Tasodifiy kuyishning oldini olish uchun idishlarni pechdan olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning.			~	
*	Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting.			✓	

*	Eshikchani ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak.			✓	
	Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mikroto'lqinli pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan suvni joylashtirish tavsiya qilinadi.	✓			~
*	Bu qo'llanmada ko'rsatilgan oraliqlarga asoslangan holda pechni o'rnating. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang.)	✓		✓	
*	Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ulashda ehtiyot choralariga amal qiling.	✓	✓	✓	

MIKROTO'LQINLAR ORTIQCHA QUVVATLARINING EHTIMOLIY TA'SIRINI OLDINI OLISH BO'YICHA EHTIYOTKOR CHORALARI. (FAQAT MIKROTO'LQIN FUNKSIYASI)

Quyidagi ehtiyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lqinli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

- (a) Har qanday holatda ham eshigi ochiq turgan pechni ishlatishga urinmang, blokirovka qiluvchi kontaktlarni (eshikcha qulfi)ni buzmang yoki blokirovka qiluvchi kontaktlarning tirqishlariga biror narsa tiqmang.
- (b) Pech eshigi va old panel orasiga hech qanday buyum QO'YMANG, zichlovchi yuzalarda ovqat yoki tozalash vositalarining qoldiqlari to'planishiga yo'l qo'ymang. Pechdan foydalangandan so'ng eshikcha va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'l, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.
- (c) Pech buzilgan bo'lsa, uni ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli buyumlar bo'yicha malakali mutaxassis ta'mirlanmagunicha undan FOYDALANMANG. Pechning eshikchasi yaxshi yopilishi va quyidagilar shikastlanmagani juda muhim:
 - (1) eshikcha (qiyshaygan)
 - (2) eshikcha halqalari (singan yoki bo'shashgan)
 - (3) eshikcha zichlagichlari va zichlovchi yuzalar
- (d) Pechni sozlash yoki ta'mirlash ishlari ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli pechlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

Agar moslamaning buzilishi va/yoki aksessuarning buzilishi yoki talafoti mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung aksessuarni almashtirish yoki kosmetik defektni tuzatish uchun tuzatish to'lovini undirishi mumkin. Bu talablar qoplaydigan elementlarga quyidagilar kiradi:

(a) Ezilgan, tirnalgan yoki buzilgan eshik, ruchka, old panel yoki boshqaruv paneli.

O'zbek - 10

GE35KRQW-1_BWT_DE68-04283B-00_UZ.indd 10 2015-01-29 9:25:03





- (b) Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mufta yoki panjara.
- Jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilinganidek, undan foydalanish uchun
 mo'ljallangan maqsadlardagina foydalaning. Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi
 xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha
 holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Qurilmani o'rnatish, unga texnik xizmat
 ko'rsatish va undan foydalanishda foydalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli
 va ehtiyotkor bo'lishi kerak.
- Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'ljallanganligi uchun mikroto'lqinli pechning xususiyatlari bu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, yaqinroqdagi xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumotlar oling.
- Bu mikroto'lqinli pech taomlarni isitish uchun mo'ljallangan. Qurilma faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Donlar bilan to'ldirilgan hech qanday matolar va paketlarni isitmang, chunki bu kuyishga va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi qurilmadan noto'g'ri foydalanilganligi natijasida olingan zararlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfii holatlarga olib kelishi mumkin.



USHBU MASHINANI TO'G'RI CHIQITGA CHIQARISH (ISHLATILGAN ELEKTR VA ELEKTRONIKA JIHOZI)

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini oʻtab boʻlganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitiga chiqarib boʻlmasligini koʻrsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof — muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin boʻlgan zararlarning oldini olish uchun koʻrsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga koʻmaklashish uchun ulardan qayta foydalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilqan chakana sotuvchiqa yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.



Taom tayyorlash.

//\\ CB4	1.	Taomni pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlash uchun CB4 (Mikroto'lqin) tugmasini bosing.
∕ №	2.	Kerakli quvvat darajasi koʻrsatilgunicha Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing. Shu paytda quvvat darajasini qoʻyish uchun Выбор (Tanlash) tugmasini bosing. Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, tayyorlash vaqtini
		qoʻying.
^	4.	CTAPT tugmasini bosing.
₩		Natija: Tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash tugashi bilan pech 4 marta tovushli
СТАРТ		signal beradi.

Taomni muzdan tushirish.

	* * ОО Ускоренная разморозка		1.	Muzlatilgan taomni pechga joylashtiring. Ускоренная разморозка (Tez muzdan tushirish) tugmasini bosing.
^	Гт Выбор	~	2.	Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, tayyorlash toifasini qo'ying. Kerakligini qo'yish uchun Выбор (Tanlash) tugmasini bosing.
			3.	Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, vaznni tanlang.
	♦ CTAPT		4.	CTAPT tugmasini bosing.





Qo'shimcha 30 soniyani qo'shish.


+30 CEK	Taomni pechda qoldiring. 30 soniya oraliq bilan vaqt qo'shish uchun +30CEK (+30s)
♦ CTAPT	tugmasini bir yoki bir necha marta bosing. CTAPT tugmasini bosing.

Gril rejimida taom tayyorlash.

	∭ Гриль		1.	Гриль (Gril) tugmasini bosing.
^	Г т Выбор	~	2.	Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, tayyorlash vaqtini tanlang.
	♦ CTAPT		3.	CTAPT tugmasini bosing.

pech xususiyatlari

PECH




- 1. ESHIKCHA
- 2. VENTILYATSION TIRQISHLAR
- 3. GRIL
- 4. YORITGICH
- 5. DISPLEY
- 6. ESHIKCHA QULFI

- 7. AYLANUVCHI PATNIS
- 8. MUFTA
- 9. ROLIKLI TAGLIK
- **10.** BLOKIROVKALASH KONTAKTLARI TIRQISHLARI
- 11. ESHIKNI OCHISH TUGMASI
- 12. BOSHQARUV PANELI





BOSHQARUV PANELI



- RUS MENYUSI TUGMASI.
- 2. SOG'LOM TAOM TUGMASI
- 3. SHO'RVA/ICHIMLIK MENYUSI TUGMASI
- 4. TEZDA AVTOMATIK MUZDAN TUSHIRISH TUGMASI
- 5. ISSIQ SAQLASH TUGMASI
- 6. YUMSHATISH/ERITISH TUGMASI
- 7. MIKROTO'LQIN REJIMI TUGMASI
- 8. GRIL REJIMI TUGMACHASI
- BIRGALIKDA TAYYORLASH REJIMI TUGMACHASI

- 10. HIDLARNI KETKAZISH TUGMASI
- 11. SOATNI QO'YISH
- 12. BOLALARDAN QULFLASH TUGMASI
- YUQORIGA/PASTGA TUGMASI (pishirish vaqti, vazn va porsiya miqdori)
- **14.** TO'XTATISH/QUVVATNI TEJASH TUGMASI
- **15.** +30S TUGMASI
- **16.** CTAPT TUGMASI

AKSESSUARLAR

Siz xarid qilgan modelga qarab, uning to'plamiga bir nechta aksessuarlar kiradi, ular turli shaklda qo'llanilishi mumkin.



Mikroto'lqinli pechdan rolikli taglik va aylanuvchi patnissiz FOYDALANMANG.



pechdan foydalanish

MIKROTO'LQINLI PECHNING ISHLASH TAMOYILI

Mikroto'lqinlar yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlardir; mikroto'lqinlardan ajralib chiqadigan quvvatlar taomlarni tayyorlash yoki ularning shakli va ranglarini o'zgartirmasdan isitishga imkon beradi.


Mikroto'lqinli pechdan quyidagilar uchun foydalanish mumkin:

- Muzdan tushirish
- Tezkor isitish/tayyorlash
- Taom tayyorlash

Taom tayyorlash tamoyili.



- Magnetron tomonidan hosil qilinadigan mikroto'lqinlar aylanuvchi patnisda taomni aylantirish jarayonida bir tekis tagsimlanadi. Shuning hisobiga taom bir tekis tayvorlanadi.
- Mikroto'lqinlar mahsulot ichiga 1 dyuym (2,5 sm) chuqurlikkacha kiradi. Keyin issiqlikning mahsulot ichida tarqalishi hisobiga pishirish davom ettiriladi.
- Tayyorlash vaqti foydalaniladigan idishlar va mahsulotning quyidagi xususiyatlariga bog'liq ravishda turlicha bo'lishi mumkin:
 - Miqdori va zichligi
 - · Tarkibidagi suv miqdori
 - Boshlang'ich harorat (muzlatilganligi yoki yo'qligi)




- Taomni o'rtasigacha bir tekis pishirish
- Taomning butun hajmi bo'ylab bir xil harorat

PECHNING TO'G'RI ISHLASHINI TEKSHIRISH

Quyida bayon qilingan oddiygina protsedura istalgan vaqtda pechning to'g'ri ishlayotganligini tekshirish imkonini beradi. Boshqaruv panelining quyi chap burchagidagi katta tuqmachani bosqan holda pech eshikchasini oching.

Aylanuvchi patnisga suv quyilgan stakanni joylashtiring. Keyin eshikchani yoping.

+30 CEK	Qo'shiladigan har 30 soniya uchun +30CEK (+30s) tugmasini bir marta bosing.
♦ CTAPT	CTAPT tugmasini bosing. Natija: Pechdagi suv 4-5 daqiqa davomida isiydi. Keyin suv qaynashi kerak.









VAQTNI BELGILASH

Ushbu mikroto'lginli pech ichki gurilgan soat bilan jihozlangan.

Elektrga ulanganda displeyda ":0", "88:88" yoki "12:00" avtomatik ravishda namoyish qilinadi.

Joriy vaqtni o'rnating. Soat vaqtni 24 soatlik yoki 12 soatlik formatda namoyish qilishi mumkin.

Soatni quyidagi holatlarda o'rnatish kerak bo'ladi:

- Mikroto'lqinli pechni ilk bor o'rnatayotganda
- Tok uzilib golganidan keyin

Yozgi vaqt bilan qishki vaqt almashilganida soatni to'g'rilashni unutmang.

	Часы		1. Часы (Soat) tugmasini bosing.
	ſщ		2. Vaqtni ko'rsatish shaklini qo'yish uchun Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing. (12s yoki 24s)
^	Выбор	\	3. Sozlashni tugallash uchun Выбор (Tanlash) tugmasini bosing.
			4. Soatni qo'yish uchun Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing.
			5. Выбор (Tanlash) tugmasini bosing.
^	ſщ	\ <u>/</u>	6. Daqiqani qo'yish uchun Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing.
	Выбор	~	7. Toʻgʻri vaqt koʻrsatilgach, soat ishlay boshlashi uchun Bыбор (Tanlash) tugmasini bosing. Natija: Pechdan foydalanilmayotgan vaqtda joriy vaqt koʻrsatiladi.

TAOM TAYYORLASH/ISITISH

Quyida keltirilgan jarayonda taomni tayyorlash yoki isitish jarayoni bayon qilinadi. Pechni qarovsiz qoldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini DOIMO tekshiring.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Keyin eshikchani yoping.

<i>/</i> /\\ CB4	CBY (Mikroto'lqin) tugmasini bosing.
Л Выбор	 Kerakli quvvat darajasi koʻrsatilgunicha Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing. Shu paytda quvvat darajasini qoʻyish uchun Выбор (Tanlash) tugmasini bosing. 5 soniya ichida quvvat darajasini qoʻymasangiz, avtomatik ravishda tayyorlash vaqtini oʻrnatish bosqichiga oʻzgaradi.
	 Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, tayyorlash vaqtini qoʻying. Natija: Tayyorlash vaqti namoyish qilinadi.
♦ CTAPT	4. CTAPT tugmasini bosing. Natija: Pech ichida chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi. Tayyorlash boshlanadi va u nihoyasiga yetishi bilan. Pech tovushli signal beradi va "End (Tamom)" 4 marta miltillaydi. Keyin pech har daqiqada bir marta tovushli signal beradi.









QUVVAT DARAJALARI

Siz quyida keltirilgan quvvat darajalaridan bittasini tanlashingiz mumkin.

Ounset descioni	Chiqish	quvvati
Quvvat darajasi	MWO	GRIL
YUQORI	800 Vt	_
O'RTACHA YUQORI	600 Vt	_
O'RTACHA	450 Vt	_
O'RTACHA PAST	300 Vt	_
MUZDAN TUSHIRISH	180 Vt	_
PAST / ILIQ TAOM	100 Vt	_
GRIL	-	1100 Vt
COMBII	600 Vt	1100 Vt
COMBIII	450 Vt	1100 Vt
COMBI III	300 Vt	1100 Vt



Quvvatning pastroq darajasini tanlasangiz, unda tayyorlash vaqtini oshirish kerak.


TAYYORLASH VAQTINI O'ZGARTIRISH

Tayyorlash vaqtini oshirishda qo'shiladigan har 30 soniya uchun **+30CEK (+30s)** tugmasini bosish mumkin.

3	
+30 CEK	Qo'shiladigan har 30 soniya uchun +30CEK (+30s) tugmasini bir marta bosing.
♦ CTAPT	2. CTAPT tugmasini bosing.

TAOM TAYYORLASHNI TO'XTATISH

Taom holatini tekshirish uchun taom tayyorlash jarayonini istalgan vaqtda toʻxtatish mumkin.



Pishirishni boshlashdan oldin sozlamalarni bekor qilish uchun **STOP/ECO** (TO'XTATISH/EKO) tugmasini bossangiz bas.

QUVVATNI TEJASH REJIMINI O'RNATISH

Ushbu pech quvvatni tejash rejimi bilan jihozlangan. Bu rejim pechdan foydalanilmayotgan vaqtda elektr quvvatini tejaydi.



- CTOΠ/ЭКО (TO'XTATISH/EKO) tugmasini bosing.
- Quvvatni tejash rejimidan chiqish uchun eshikchani oching yoki CTOII/3KO (TO'XTATISH/EKO) tugmasini bosing, keyin displeyda joriy vaqt ko'rsatiladi. Pech foydalanish uchun tavyor bo'ladi.

Avtomatik energiyani tejash funksiyasi

Agar moslama sozlashning oʻrtasida yoki vaqtinchalik toʻxtash holatida ishlayotgan boʻlganda hech qanday funksiyani tanlamasangiz, funksiya bekor qilinadi va soat 25 daqiqadan keyin koʻrsatiladi.

Pech chirog'i eshigi ochiq holatda 5 daqiqadan keyin o'chadi.





RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Rus taomlarini avtomatik tayyorlash funksiyasi bilan taom tayyorlash vaqti avtomatik ravishda o'rnatiladi.

Taomni tanlash uchun **Rus taomlari** tugmasi va **Yugoriga/Pastga** tugmasini kerakli marta bosing.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga go'ying va eshikchani

	Русская кухня		1.	Kerakli toifa uchun Русская кухня (Rus taomlari) tugmasini bosing.
^	р Выбор	~	2.	Kerakli taomni tanlash uchun Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing.
			3.	CTAPT tugmasini bosing.
				Natija: U tugagandan keyin:
	\wedge			 Pech to'rt marta tovushli signal beradi.
	\sim			Tayyorlash yakunlanganini eslatuvchi tovushli
	CTAPT			signal 3 marta beriladi.
				(har daqiqada bir marta)
				3) Displey yana joriy vaqtni koʻrsatadi.

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan qabul qiluvchilardan foydalaning.

RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH XUSUSIYATI/TAYYORLASH

Quuyidagi jadvalda Rus taomlarini avtomatik tayyorlash xususiyatining dasturlari, miqdorlari, kutish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan.

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi		
1	130-135 g	Tuxum - 3 dona, sut - 30 ml, tuz - 2 g		
Quymoq	Ko'rsatmalar	-		
	Tuxumni sut va tu quying. Tayyorlash	z bilan aralashtiring va hosil bo'lgan massani tarelkaga nni boshlang.		
2 Konservalangan noʻxotli	Sosiska - 2 dona Issiq no'xotlar - 132 g	Sosiskalar - 50 g/2 dona, sariyog' - 5 g, Konservalangan no'xat - 135 g (quruq vazni)		
sosiskalar	Ko'rsatmalar Sanchigan sosiskalarni plastik qopqoqsiz tarelkaga qo'ying va sariyog' qo'shing. Yog' ustidan konservalangan no'xotni joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.			
3 Keks	180 g	Shakar - 45 g, vanilla qo'shilgan shakar - 5 g, sariyog' - 40 g, tuxum - ½ dona, sut - 30 ml, pishirish sodasi - 3 g, un - 100 g		
	Ko'rsatmalar Shakar, vanilinli shakar va sariyog'ni yaxshilab aralashtiring. Tuxum qo'shing. Boshqa masalliqlarni qo'shing. Olingan massani yog'langan jomga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Uni jomdan olishdan avval sovushini kuting.			
4 Limonli qumloq pechenye	190 g (5 dona)	Un - 100 g, sariyogʻ - 50 g, shakar - 40 g, tuxum sarigʻi - ½ dona, iliq suv - 1 qoshiq, limon poʻstlogʻi, qiyom uchun: Tuxum sarigʻi - 1 dona, shakar kukuni - 3-5 g		
	Ularni mumlangan Tayyorlashni bosh	ni yaxshilab aralashtiring. Beshta sharchalar yasang. qogʻozga joylashtiring. Aylanuvchi patnisga joylashtiring. lang. Pech tovushli signal berganida sharchalarni tuxum dan yogʻlang, shakar kukuni seping va tayyorlash jarayonir		

(davomi)





Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
5 Tvorogli somsa	95 grammdan 2 dona	Tvorog - 90-100 g, un - 10 g, shakar (vanilla qo'shilgan shakar) - 10 g, tuz - 0,5 g, tuxum - ¼ dona, sariyog' - 5-10 g (yog'lash uchun)
	somsa yasang. Tv qog'ozga joylashti	parcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. Ikkita tvorogli vorogli somsalarni yogʻ bilan yogʻlang. Ularni mumlangan iring va keyin gril uchun taglikka qoʻying. Tayyorlashni ovushli signal berganida tvorogli somsalarni agʻdaring va
6 Pishloqli tostlar	40-60 g	Tost noni - 2 pc. 26-28 grammdan, pishloq - 2 dona 20 grammdan
	Pech tovushli sign	hun taglikka qoʻying. Tayyorlashni boshlang. ıal berganida tostlarni agʻdaring va ularning ustiga pishloq g. Va tayyorlash jarayonini davom ettiring.
7 Pishlogli	125 g (5 dona)	Pishloq - 125 g (4-5 dona 25 grammdan), tuxum - ½ dona, non mag'zi - 3-5 g
suxarilar	kesing. Ularni tuxu seping. Avval pecl	5 sm o'lchamlardagi to'rtburchak shaklidagi bo'laklarga um sarig'iga botirib oling va ustidan maydalangan suxari h grilini 5 daqiqa qizdirib oling. Pishloqni mumlangan iring. Keyin uni gril uchun taglikka qo'ying. llang.
8 Moskvacha baliq	270 g	(1) Shampinon - 30 g, sudak biqin go'shti - 150 g, yog' - 5 g (2) Smetana - 30 g (2 x 15 g) (3) Dimlangan kartoshka dumaloq bo'lagi - 2 dona 60-70 grammdan, tuz - 5 g, yanchilgan oq qalampir - ½ g, qirilgan pishloq - 25 g
	tomizing(1). Tayyo porsiyasining yarm qo'ziqorinni soling Baliq atrofiga karto	elkaga soling, yoniga baliqni joylashtiring. Yog'dan vrlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida smetana nini sopol tarelkaga soling (markaziga) (2). Shu smetanaga I. Shunga baliqni ham soling. Unga ziravorlar qo'shing. oshkani yoyib chiqing. Kartoshkaga pishloq qo'yib lash jarayonini davom ettiring

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi		
9 Qovurilgan	150-170 g	Suyak va terisi bo'lgan losos steyki - 200-250 g, tuz - 1 g, limon - 15 g (sharbat), o'simlik moyi - 5 g		
losos steyki	Ko'rsatmalar Losos steykiga ziravorilarni seping va yog' bilan yog'lang. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida steykni ag'daring. Va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
10 Olxo'ri qoqili tovuq oyoqchalari	325 g 2 dona	Yupqa toʻgʻralgan piyoz - 15 g, Yupqa toʻgʻralgan sabzi - 20 g, tovuq oyoqchasi - 2 dona (160-180 g), qora olxoʻri - 5-7 dona (50 g), tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 150 ml		
	qo'ying, qora olxo joylashtiring. Tayy	hi chuqir tarelkaga soling. Ustidan tovuq oyoqchalarini 'ri va bulon qo'shing. Tarelkani mikroto'lqinli pechga orlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida aring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.		
11 Xantal sousi qo'shilgan cho'chqa bo'yni	250 g	(1) Cho'chqa bo'yni - 150 g, qirilgan sabzi - 20 g, yupqa piyoz - 20 g, tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, dijon xantali - 20 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml		
	bulonini qo'shing. boshlang. Sous u	lakchalarga kesing, sabzavotlarni tayyorlang va tovuq (1) Idishga quying. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni chun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal mani go'shtli bulonga quying, aralashtiring va tayyorlash ettiring.		
12 Sabzavotlar bilan pishirilgan forel	210-240 g	Sariyog' - 5 g, yupqa sabzi - 35 g, yupqa piyoz - 25 g, qiymalangan sarimsoq - 3 g, maydalangan selderey barglari - 5 g, forel - 1 dona - 220-250 g, tuz - 1 g, yanchilgan oq qalampir - ½ g, sariyog' - 5 g		
	sarimsoqpiyoz va forelni qo'ying. Ba	uz oʻrtasini sariyogʻ bilan yogʻlang. Qogʻozga sabzi, piyoz, seldereyni qoʻying. Sabzavotlar ustiga ziravor qoʻshilgan Iliqning tepa qismini sariyogʻ bilan yogʻlang. Qogʻoz bilan oʻlqinli pechga qoʻying va tayyorlashni boshlang.		





Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi		
13 Qotirilgan	180 g	Go'shtli qiyma (mol yoki cho'chqa go'shti) - 150 g, qotirib qaynatilgan tuxum - 1 dona, tuz - 2 g, murch - ½ g		
tuxum qo'shilgan go'shtli rulet	Ko'rsatmalar Ziravorlarni qo'shing va qo'lda yaxshilab aralashtiring. Qiymani aylana qilib yoying. Aylana markaziga tuxumni qo'ying. Tuxumni hamma tomonidan qiyma bilan yoping. Olingan mahsulotga yoysimon shakl bering. Tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril uchun taqlikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang.			
14 Tez pishiriladigan do'lma	225 g 2 dona	(1) Do'lma (a) Go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 120 g, pishgan guruch - 25 g, maydalangan karam - 25 g, tuz - 1-2 g, murch - ½ g (b) Yupqa piyoz - 30 g, mol bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, pomidor pastasi - 10 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml		
	Ko'rsatmalar Sabzavot va ziravorlarni go'shtga qo'shing va qo'lda yaxshilab a (a). Ikkita oval shaklini yasang. Piyozni chuqur tarelkaga soling. I do'lmalarni qo'ying va bulonni qo'shing (b). Tarelkani gril uchun qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarr (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani do'lmali bulonga Do'lmani aylantiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
15 Kotletlar	114 g 2 dona	(1) Oq non - 10 g, sut - 15 ml (2) Mol yoki choʻchqa goʻshtidan qiyma - 120 g, tuz - 2 g, murch - 1 g (3) Bulash uchun suxari uni - 5 g		
	Ziravorlarni qo'shii	(1). Qiyma bilan yaxshilab aralashtiring. ng (2). Ikkita kotlet yasang va maydalangan suxari (3) seping. iring. Tayyorlashni boshlang.		
16 Pishirilgan	140-180 g 1-2 dona	Yirik kartoshka - 160-200 g, 1-2 dona		
kartoshka	Tayyorlashni bosh	g va poʻstini arting. Uni mikrotoʻlqinli pechga joylashtiring. Ilang. Dasturxonga tortishdan avval sariyogʻ, smetana, a koʻra boshqa ziravorlar qoʻshing.		

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
17 Ratatuy	260 g	Kubik shaklida toʻgʻralgan sukkini - 100 g, kubik shaklida toʻgʻralgan sabzi - 60 g, kubik shaklida toʻgʻralgan bulgʻor qalampiri - 75 g, kubik shaklida toʻgʻralgan piyoz - 45 g, mayda toʻgʻralgan sarimsoqpiyoz - 6 g, pomidor pastasi - 10 g, (jambil yoki rayhon – ta'bga koʻra), sabzavot bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 150 ml
		ni chuqur tarelkaga soling. (Mayoran yoki rayhon qoʻshing). iring. Tayyorlashni boshlang.
18 Ruscha eski usuldagi baliq	340 g	(1) Yupqa lavlagi - 30 g, yupqa sabzi - 30 g, yupqa piyoz - 15 g, baliq/tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 200 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 10 g, tomat pastasi - 10 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml
	qo'shing. (1) Tayyi "sous uchun bulor	mi ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulon orlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida n", sabzavotlar va bulonni aralashtiring (2). gini qo'shing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettiring.
19	370 g	Muzlatilgan pissa - 350 g
Muzlatilgan pitsa	Ko'rsatmalar Muzlatilgan pissani mumlangan qog'oz bilan qoplangan gril uchun taglikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.	
20 Losos kabobi	280 g	Losos katta kubiklar - 350-370 g, limon - 25 g (sharbat), tuz - 5 g, yog' - 10 g, to'g'ralgan petrushka - 10 g, sixlar
	marinadlang. Keyi	ni aralashtiring va baliqqa qoʻshing. 15-20 daqiqa n sizlarga oʻtkazing. Ularni tarelkaga soling va keyin gril lashtiring. Tayyorlashni boshlang.

(davomi)





Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi	
21 Boyarcha go'sht	260 g	Cho'chqa bo'yni - 280 g 4 bo'lakda, tuz - 2 g, yanchilgan qora murch - ½ g, shampinon bo'laklari - 45 g, mayonez - 55 g	
	uchun taglikka qo'	r qo'shing. Go'shtni tarelkaga joylashtiring. Tarelkani gril 'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida onlarga joylashtiring va tepasidan mayonez qo'ying. ini davom ettiring.	
22 Lososli kulebyaka	180 g	Muzlatilgan qatlama xamir - 130 g, Mayda kubiklarga to'g'ralgan losos biqin go'shti - 100 g, tuz - 1 g, qovurilgan piyoz kubiklari - 20 g, qotirib qaynatilgan mayda qilib kesilgan tuxum - 30 g, tuxum sarig'i - 1 dona yog'lash uchun	
	Ko'rsatmalar Xamirni muzdan tushiring. Uni 2 mm qalinlikkacha yoying. Masalliq uchun barcha tarkibiy qismlarni aralashtiring. Masalliqni xamir markaziga qo'ying. Xamir qirralarini yopishtiring. Unga shakl bering. Bir necha kesmalar qiling. Tuxum sarigʻi bilan yogʻlang. Avval pech grilini 5 daqiqa qizdirib oling. Shakl berilgan xamirni mumlangan qogʻozga joylashtiring. Keyin uni gril uchun taglikka qo'ying. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida mumlangan qogʻozni olib tashlang. Pishiriqni agʻdaring. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.		
23 Krupenik	224 g	(a) Tvorog 9 % - 120-140 g, shakar - 10-15 g, tuz - ½ g, tuxum - ½ dona, qaynatilgan grechixa yormasi - 140 g (b) Sariyog' - 5 g, non mag'zi - 1-2 g (c) Smetana - 30 g	
	yoyilgan ichi chuqi	mi aralashtiring (a). Sariyogʻ surtilgan va non burdalari ur jomga joylashtiring (b). a surting (c). Tayyorlashni boshlang.	

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
24 Tovuqdan tayyorlangan	280 g	Tovuq oyoqlari - 380 g, pomidor pastasi - 20 g, tuz - 5 g, mayda to'g'ralgan sarimsoqpiyoz - 3 g, yog' - 7 g, oddiy yogurt - 70 g, sixlar.
kabob	Marinad uchun ba aralashtiring. Keyir	sm oʻlchamlardagi kubiklar shaklida toʻrgʻang. ırcha masalliqlarni aralashtiring. Marinadni tovuq goʻshti bilan n goʻshtlarni sixlarga joylashtiring. Ularni tarelkaga soling va glikka joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.
25 Go'sht bilan qiymalangan bulg'or qalampiri	480-500 g 2 dona	(1) Bulg'or qalampiri - 2 dona 80 grammdan, go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 150-190 g (ikki qismga bo'ling), oddiy qaynatilgan guruch - 10-20 g, tuz - 5 g, yanchilgan murch - ½ g, mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 200 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, pomidor pastasi - 10 g, suv - 50 ml
	aralashtiring. Qala go'sht bilan to'ldir (1). Tayyorlashni b Pech tovushli sign	iymasiga qoʻshing. Ziravorlarni qoʻshing va qoʻlda mpirning oʻzagi va urugʻlarini olib tashlang. Qalampirni ing. Uni ichi chuqur jomga joylashtiring va bulyon qoʻshing oshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). al berganida aralashmani qiymalangan qalampirli bulonga aylantiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.








Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
26 Tomatli sousdagi go'shtli bitkilar	265 g 2 dona	(1) Go'shtli bitkilar (a) Oq non - 30 g, sut - 35 ml, go'sht qiymasi (mol va cho'chqa) 130 g, tuz - 1-2 g, yanchilgan qora murch - ½ g (b) Yupqa piyoz - 15 g, yupqa sabzi - 30 g, mol bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, pomidor pastasi - 10 g, suv - 50 ml
	yaxshilab aralashti tarelkaga soling (b Tarelkani gril uchu Sous uchun barch aralashmani go'sh	g. Olingan qiymani qoʻshing. Ziravor qoʻshib, qoʻlda iring (a). Ikkita sharcha yasang. Piyoz va sabzini chuqur). Unga goʻshtli sharchalarni qoʻying va bulonni qoʻshing. In taglikka qoʻying. Tayyorlashni boshlang. Ia masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida Itli bitkilar boʻlgan bulonga quying. Ig va tayyorlash jarayonini davom ettiring.
27 Sabzavotlar bilan dimlangan	315 g	Kurka biqin goʻshti - 150 g, toʻgʻralgan sukkini - 50 g, toʻgʻralgan piyoz - 15 g, toʻgʻralgan sabzi - 20 g, tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml
kurka go'shti	qo'shing. Tayyorla	ni ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulyon ıshni boshlang. Pech tovushli signal berganida biqin ing, sabzavotlarni aralashtiring va tayyorlash jarayonini

SOG'LOM TAOM TAYYORLASH XUSUSIYATIDAN FOYDALANISH

Sog'lom taom tayyorlash xususiyatidan foydalanganda, tayyorlash vaqti avtomatik ravishda o'rnatiladi. Taomni tanlash uchun **Sog'lom taom tayyorlash** tugmasi va **Yugoriga/Pastga** tugmasini kerakli marta bosing.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.



Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan qabul qiluvchilardan foydalaning.







SOG'LOM TAOM TAYYORLASH XUSUSIYATI/TAYYORLASH

Quyidagi jadvalda Sogʻlom taom tayyorlash xususiyati/tayyorlash dasturlari, miqdori, kutish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan.

1. Sabzavot/Don

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
1-1 Brokkoli	250 g	Toza yangi uzilgan brokkolini yuving va tozalang hamda gulchalar tayyorlang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. 250 g keladigan porsiyaga 30 ml (2 osh qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi taglik markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.
1-2 Sabzi	250 g	Sabzini chaying, tozalang va bir xil o'lchamlarni tayyorlang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. 250 g porsiyaga 30 ml (2 qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.
1-3 Ko'k loviya	250 g	Ko'k loviyalarni chaying va tozalang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. 250 g tayyorlash uchun 30 ml (2 osh qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.
1-4 Ismaloq	150 g	Ismaloqni yuving va tozalang. Qopqoqli shisha idishga joylashtiring. Suv qo'shmang. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.
1-5 So'tali makkajo'xori	250 g	So'tali makkajo'xorini yuving va tozlalang hamda oval shaklidagi shisha idishga qo'ying. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping va tirqish oching. 1-2 daqiqa kuting.
1-6 Archilgan kartoshka	250 g	Kartoshkani yuving va po'stini arting, bir xil o'lchamlarda to'rg'ang. Ulami qopqoqli shisha idishga joylashtiring. 45-60 ml (3-4 qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. 2-3 daqiqa kuting.

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
1-7 Jigarrang guruch	125 g	Qopqoqli pechda foydalanishga moʻljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qoʻshing (250 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda koʻkatlar qoʻshing. 5-10 daqiqa kuting.
1-8 Elanmagan undan qilingan makaron	125 g	Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. 500 ml qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Kutib turish vaqtidan avval aralashtiring va dasturxonga tortishdan avval suvini qoldirmasdan to'kib tashlang. 1 daqiqa kuting.
1-9 Olabuta	125 g	Qopqoqli pechda foydalanishga moʻljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qoʻshing (250 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda koʻkatlar qoʻshing. 1-3 daqiqa kuting.
1-10 Bulgur	125 g	Qopqoqli pechda foydalanishga moʻljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qoʻshing (250 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda koʻkatlar qoʻshing. 2-5 daqiqa kuting.
1-11 Sabzavotli gratin	500 g	Pishirib olingan kartoshka bo'laklari, qovoqcha bo'lakchakari va pomidor kabi sabzavotlar va sousni mos o'lchamdagi issiqqa chidamli shisha idishga joylashtiring. Tepasiga maydalangan pishloqni joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying. 2-3 daqiqa kuting.
1-12 Grilda pishirilgan pomidor	400 g	Pomidorni yuving va tozalang, ularni teng ikkiga bo'ling va mikroto'lqin uchun mo'ljallangan idishga joylashtiring. Tepasiga maydalangan pishloqni joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting.

2015-01-29 9:25:10





2. Parranda go'shti/Baliq

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
2-1 Tovuq toʻshi	300 g	Bo'laklarni yuving va sopol idishga joylashtiring. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting.
2-2 Kurka toʻshi	300 g	Bo'laklarni yuving va sopol idishga joylashtiring. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting.
2-3 Yangi baliq filesi	300 g	Baliqni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting.
2-4 Yangi losos filesi	300 g	Baliqni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting.
2-5 Yangi krevetkalar	250 g	Krevetkalarni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting.
2-6 Yangi forel	200 g	2 ta butun baliqni pechga chidamli idishga joylashtiring. Bir chimdim tuz, 1 osh qoshiq limon sharbati va ko'katlar qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting.
2-7 Baliq qovurdog'i	200 g	Butun baliq (forel yoki dorada) terisini o'simlik yog'i bilan yog'lang, ziravorlar va o'tlardan qo'shing. Baliqni yuqori taglikka yonma – yon, bitta baliq boshi ikkinchisining dumiga tegadigan tarzda joylashtiring. Pech tovushli signal berishi bilal baliq bo'laklarini ag'daring. 3 daqiqa kuting.
2-8 Grillangan losos steyki	300 g	Baliq steyklarini baland taglikka bir tekis qoʻying. Pech tovushli signal berishi bilan baliq boʻlaklarini agʻdaring. 2 daqiqa kuting.

SHO'RVA/ICHIMLIK XUSUSIYATIDAN FOYDALANISH

Shoʻrva/ichimlik xususiyatidan foydalanganda, tayyorlash vaqti avtomatik ravishda oʻrnatiladi. Taomni tanlash uchun **Shoʻrva/Ichimlik** tugmasini va **Yuqoriga/Pastga** tugmasini kerakli marta bosing.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

^	Суп/каша Напитки Выбор	~	1.	Суп / каша Напитки (Shoʻrva/Ichimlik) tugmasini bosib, Yuqoriga/Pastga tugmasini bosish orqali toifani tanlang. 1. Shoʻrva 2. Ichimliklar Keyin oʻrnatish uchun tanlash tugmasini bosing.	
^	р М Выбор	>	2.	Kerakli taomni tanlash uchun Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing.	
	♦ CTAPT		3.	CTAPT tugmasini bosing. Natija: U tugagandan keyin: 1) Pech to'rt marta tovushli signal beradi. 2) Tayyorlash yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta beriladi. (har daqiqada bir marta) 3) Displey yana joriy vaqtni koʻrsatadi.	








SHO'RVA/ICHIMLIK XUSUSIYATI/TAYYORLASH

Quyidagi jadvalda Shoʻrva/ichimlik xususiyati/tayyorlash dasturlari, miqdori, kutish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan.

1. Shoʻrva/Ichimlik

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-1 Yormali	260 g	"Gerkules" suli yormasi - 50 g, shakar - 5 g, tuz - 0,5 g, qaynoq suv - 200 ml, sovuq sut - 100 ml
kasha		arelkaga soling, shakar va tuz qo'shing. ut qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang.
1-2 Go'shtli solyanka	Tayyorlashni bosh qo'shing. Barchas	(1) Yupqa piyoz - 45 g, mol goʻshti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 350 ml (2) Kavar - 7 g, tuzlangan sara bodring - 50 g, pomidor pastasi - 10 g, zaytun - 16 g, zaytun suyuqligi - 20 ml, dafna bargi - 1 dona, goʻshtli assorti - 30 g, mol goʻshti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 350 ml ga soling, qaynayotgan (1) bulonni qoʻshing. nlang. Pech signal berishi bilan boshqa masalliqlarni (2) sini yaxshilab aralashtiring, bulon, dafna bargi qoʻshing va ini davom ettiring.
1-3 Karam sho'rva	340 g Ko'rsatmalar	(1) Qirilgan lavlagi - 50 g, toʻgʻralgan karam - 20 g, qirilgan sabzi - 15 g, toʻgʻralgan piyoz - 10 g, pomidor pastasi - 15 g, shakar - 5 g (2) Mol goʻshti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 650 ml, dafna bargi - 1 dona, sirka 9 % - 5 ml (taʻbga koʻra)
	Barcha (1) masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing va tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida dafna bargini qo Yaxshilab aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.	

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi		
1-4	350 g	Vermishel - 10 g, tovuq filesi - 50 g, qirilgan sabzi - 15 g,		
Tovuqli ugra		to'g'ralgan piyoz - 10 g,		
		tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 440 ml		
	Ko'rsatmalar			
	Vermishelni katta	jomga soling va qaynagan bulon qo'shing.		
	Boshqa masalliqla	arni qo'shing. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang.		
1-5	350 g	(1) To'g'ralgan karam - 45 g, qirilgan sabzi - 15 g,		
Shchi karam		to'g'ralgan piyoz - 10 g, tilimlangan kartoshka - 25 g,		
sho'rvasi		pomidor pastasi - 10 g,		
		mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 400 ml		
		(2) Mol go'shti bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 100 ml,		
	dafna bargi - 1 pc			
	Ko'rsatmalar			
	Barcha (1) masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulyon qo'shing.			
	Tayyorlashni boshlang. Pech signal berishi bilan jomdagilarni yaxshilab			
	, o,	aralashtiring, bulon va dafna bargini qo'shing (2).		
	Va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
1-6	350 g Muzlatilgan sabzavotlar - 150 g, sabzavotli bulon yoki suvga			
Sabzavotli	aralashtirilgan bulon kubikchasi - 300 ml			
sho'rva	Ko'rsatmalar			
		rni katta jomga soling va qaynagan bulon qo'shing.		
	Tayyorlashni boshlang.			
1-7	120 g	Koreyscha ugra 1 xaltacha, suv (xona haroratida) - 550 ml		
Koreyscha	(1 xaltacha)			
ugra	Ko'rsatmalar Paketni ochib, ugra, sho'rva va suvni (550 ml) chuqur kosaga soling. Yaxshilab aralashtiring. Ovqat plyonkasi bilan o'rab, birnecha marta teshing.			
	Mikroto'lqinli pech	nga qo'ying va tayyorlashni boshlang.		





Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi	
1-8	185 g	Muzlatilgan chuchvara - 15 dona (10-12 g/dona),	
Chuchvara	(15 dona)	tovuq bulyoni yoki quruq konsentratli suv - 400 ml,	
sho'rva		yirik murch - 3-5 dona, dafna bargi - 1 dona.	
	Ko'rsatmalar		
	Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing.		
	Pech tovushli signal berganida tepadan pastga qaratib ag'daring.		
	Ichi chuqur plastik qopqoq bilan yoping. Tayyorlashni boshlang.		
1-9	200 g	Grechixa bo'tqasi - 100 g, tuz - 2 g, qaynagan suv - 300 ml	
Grechixa	Ko'rsatmalar		
bo'tqasi	Grechixa bo'tqasini chuqur kosaga seping va tuz qo'shing.		
	Qaynagan suv qo	'shing va yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang.	

2. Ichimliklar

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
2-1	200-250 ml	Suv - 200 ml, choy barglari - 0,5 qoshiq, limon - 1 parrak,
Limon va		yalpiz – birnechta bargi
yalpizli choy	Ko'rsatmalar	
	Choy bargi, 1 par	rak limon va yalpiz bargini suvga soling.
	Ustini yopmasdar	n isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring.
	Finjonni olayotganda ehtiyot boʻling. Filtrdan oʻtkazing.	
2-2	150-200 ml	Musallas-150 ml, apelsin - 20 g, limon - 10 g, shakar - 10 g,
Ilitilgan		dolchin - 1 qalamcha, qalampirmunchoq - 1 g
shirin vino	Ko'rsatmalar	
(glintvein)	Barcha masalliqlarni aralashtiring. Ustini yopmasdan isiting. Qaynatmang.	
	Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot boʻling.	
2-3	200-250 ml	Suv - 200 ml, dolchin - 1/2 qoshiqcha, asal - 1 qoshiqcha
Dolchin va	Ko'rsatmalar	
asalli choy	Dolchinni suvga soling. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt	
	qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot boʻling. Iligunicha soviting. Asal soling.	

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi	
2-4	200-250 ml	Choy barglari - 1 qoshiqcha, sut - 100 ml, suv - 100 ml,	
Sut va		zanjabil - 1/2 qoshiqcha, kardamon - 1 dona,	
kardamon		dolchin - 1/2 qoshiqcha, shakar - 2 qoshiqcha	
qoʻshilgan	Ko'rsatmalar		
choy	Sut bilan suvni ara	alashtirib, ziravor va choy barglari aralashmasini soling.	
,	Ustini yopmasdar	n isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring.	
	Finjonni olayotgar	nda ehtiyot boʻling. Filtrdan oʻtkazing.	
2-5	200-250 ml	Suv - 200 ml, shakar - ta'bga ko'ra, yangi mevalar - 1 qoshiq.	
Mevali	Ko'rsatmalar		
ichimlik	Mevalarni suvga s	solib, ta'bga ko'ra shakar qo'shing. Ustini yopmasdan isiting.	
	Pech ichida birmu	uncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot boʻling.	
2-6	200-250 ml	Suv - 200 ml, shakar - ta'bga ko'ra, limon - 1 parrak,	
Zanjabil va		zanjabil - ta'bga ko'ra, choy barglari - 0,5 qoshiqcha.	
limonli choy	Koʻrsatmalar		
	Choy barglarini su	uvga solib, ta'bga ko'ra limon parragi va zanjabil qo'shing.	
	Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt qoldiring.		
	Finjonni olayotgar	nda ehtiyot boʻling.	
2-7	200-250 ml	Sut - 200 ml, shakar - 2 qoshiqcha, kakao-1 qoshiqcha.	
Kakao	Ko'rsatmalar		
	Sutga kakao va s	hakar soling. Ustini yopmasdan isiting.	
	Pech ichida birmu	uncha vaqt qoldiring. Finjonni olayotganda ehtiyot boʻling.	
2-8	350-400 ml	Qora shokolad-100 g, sut yoki gaymog (10 %) - 250 ml,	
Qaynoq		suv - 1-2 goshiq, shakar – ta'bga ko'ra,	
shokolad		koʻpirtirilgan qaymoq – ta'bga koʻra	
	Ko'rsatmalar		
	Shokoladni yanching. Suv va sut qoʻshib, aralashtiring.		
	Aralashmani koʻp	irtiring. Ustini yopmasdan isiting. Pech ichida birmuncha vaqt	

(davomi)







Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi	
2-9	200 ml	Muzlatilgan klyukva - 40 g, shakar - 30 g, suv - 200 ml	
Klyukvali	Ko'rsatmalar		
mors	Muzlatilgan klyukvani mikser yordamida maydalang.		
	Barcha masalliqlarni jomga soling. Tayyorlashni boshlang.		
	Sovuting va suzgichdan o'tkazing.		
2-10	200 ml	Turshak-25 g, olxo'ri qoqi - 20 g, olma qoqi - 15 g,	
Quruq	shakar - 10 g, limon kislotasi - 2 chimdim,		
mevalardan	qaynoq suv - 450 ml		
tayyorlangan	Ko'rsatmalar		
kompot	Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq suv qo'shing.		
	Tayyorlashni boshlang.		

TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasi go'sht, parranda go'shti, baliq, mevalarni muzdan tushirishga imkon beradi.

Muzdan tushirish vaqti va quvvat darajasi avtomatik ravishda o'rnatiladi.

Dastur va mahsulotlar og'irligini tanlashning o'zi yetarli.

Avval muzlatilgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

** ОО Ускоренная разморозка	1.	Ускоренная разморозка (Tez muzdan tushirish) tugmasini bosing.	
л Пт Выбор ∨	2.	Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, tayyorlanayotgan taom turini tanlang. Avvaldan dasturlashtirilgan turli qizdirish rejimlarining bayoni keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan. Shu vaqtda taom turini tanlash uchun Выбор (Tanlash) tugmasini bosing.	
	3.	Yuqoriga/Pastga tugmasini bosgan holda dasturxonga tortish hajmini tanlang.	
\Diamond	4.	CTAPT tugmasini bosing. Natija: Muzdan tushirish boshlanadi. Muzdan tushirishning yarmiga kelganida pech taomni agʻdarish kerakligini eslatib, signal beradi.	
CTÅPT	5.	Muzdan tushirishda davom etish uchun CTAPT tugmasini yana bosing. Natija: Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan pech tovushli signal beradi va "End (Tamom)" 4 marta miltillaydi. Keyin pech har daqiqada bir marta tovushli signal beradi.	

Taomni qo'l rejimida ham muzdan tushirish mumkin. Buning uchun quvvat darajasi 180 Vt bo'lgan mikroto'lqin rejimida taom tayyorlash/isitish funksiyasini tanlang. Batafsil ma'lumotlar uchun "Taom tayyorlash/Isitish" bo'limi, 15 – sahifaga qarang.

Faqat mikroto'lqinli pechga mo'ljallangan idish ishlating.







TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH PARAMETRLARI

Quyida keltirilgan jadvalda tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimining turli dasturlari, mahsulot hajmi, ushlab turish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan. Muzdan tushirishdan avval har qanday o'rama materiallarni olib tashlash kerak. Go'sht, tovuq, baliq va mevalar/reza mevalarni sopol tarelkaga joylashtiring.

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
1 Go'sht	200-1500 g	Chetlarini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida go'shtni aylantiring. Ushbu dastur mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shti, bifshtekslar, to'qmoqlangan go'sht va qiymani muzdan tushirish uchun mo'ljallangan. 10-30 daqiqa kuting.
2 Parranda	200-1500 g	Oyoqlari va qanotlarining uchini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida parranda go'shtini aylantiring. Bu dastur butun tovuq va tovuq bo'laklarini tayyorlash uchun mosdir. 10-30 daqiqa kuting.
3 Baliq	200-1500 g	Butun baliqning dumini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida baliqni aylantiring. Bu dastur butun baliq va baliq bo'laklarini tayyorlash uchun mosdir. 10-30 daqiqa kuting.
4 Mevalar/ Reza mevalar	100-600 g	Mevalarni yassi shisha idishga bir tekis qilib joylashtiring. Bu dastur barcha turdagi mevalar uchun mos keladi. 5-30 daqiqa kuting.

Mahsulotlarni qo'lda muzdan tushirish uchun qo'lda muzdan tushirish funksiyasini va 180 Vt ga teng quvvat darajasini tanlang. Qo'lda muzdan tushirish va muzdan tushirish vaqti to'q'risida qo'shimcha ma'lumot uchun 38 – sahifaqa qarang.

ISSIQ SAQLASH XUSUSIYATLARIDAN FOYDALANISH

Issiq saqlash xususiyati taom dasturxonga tortilgunicha issiq saqlaydi.
Tortishga tayyor boʻlgunicha taomni issiq saqlash uchun shu funksiyadan foydalaning. **Yuqoriga/Pastga** tugmasini bosib, haroratni qaynoq yoki oʻrtacha qilib tanlashingiz mumkin.

	Поддержание тепла		1.	I. Поддержание тепла (Issiq saqlash) tugmasini bosing.		
^	Гт Выбор	~	2.	Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, isitish haroratini tanlang 1. Qaynoq 2. Oʻrtacha		
	♦ CTAPT		3.	CTAPT tugmasini bosing. Natija:		

Tavsiya etilgan Issiq saqlash rejimi menyusi

1. Qaynoq	Lazanya, shoʻrva, gratin, zapekanka, pitsa, steyl (yaxshi pishgan), bekon, baliq taomlari, quruq kekslar
2. Oʻrtacha	Pirog, non, tuxumdan taomlar, steyk (chala pishgan)

Sovuq taomlarni isitish uchun bu funksiyadan foydalanmang. Bu dastur hozirgina pishqan taomni issig saglashga mo'ljallangan.

Taomni uzoq vaqt issiq saqlash tavsiya etilmaydi (1 soatdan oshiq), chunki haddan tashqari pishib ketadi. Issiq taom tez buziladi.

Qopqoq yoki plastik oʻram bilan yopmang.

Taomni qalin qo'lqop bilan oling.








YUMSHATISH/ERITISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Yumshatish/eritish xususiyatidan foydalanganda, tayyorlash vaqti avtomatik ravishda o'rnatiladi. Taomni tanlash uchun **Yumshatish/Eritish** tugmasini va **Yuqoriga/Pastga** tugmasini kerakli marta bosing.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

Растапливание	Pастапливание (Yumshatish/Eritish) tugmasini bosib, Yuqoriga/Pastga tugmasini bosish orqali toifani tanlang. Keyin oʻrnatish uchun tanlash tugmasini bosing.
Л М У	Kerakli taomni tanlash uchun Yuqoriga/Pastga tugmasini bosing.
♦ CTAPT	CTAPT tugmasini bosing. Natija: Taom avvaldan dasturlashtirilgan parametrlarga muvofiq tayyorlanadi. Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan pech tovushli signal beradi va "End (Tamom)" 4 marta miltillaydi. Keyin pech har daqiqada bir marta tovushli signal beradi.



YUMSHATISH/ERITISH XUSUSIYATI/TAYYORLASH

Quyidagi jadvalda Yumshatish/eritish dasturlari, miqdori, kutish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan.

Actiniyan.					
Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tayyorlash usuli			
1 Sariyog'ni eritish	50 g 100 g	Sariyog'ni 3 yoki 4 bo'lakka bo'ling va kichkina shisha idishga soling. Berkitmagan holda eriting. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.			
2 Qora shokoladni eritish	50 g Qora shokoladni qirgʻichdan oʻtkazing va kichkina shisha idishga soling. Berkitmagan holda eriting. Eriganidan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.				
3 Shakarni eritish	25 g 50 g	Shakarni kichkina shisha idishga soling. 25 g shakarga 10 ml suv va 50 g shakarga 20 ml suv qo'shing. Berkitmagan holda eriting. Ehtiyotlik bilan oling, pech qo'pqoplaridan foydalaning. Qoshiq yoki vilkadan foydalaning va pishirish qog'oziga karamel bezaklarini quying. Qurigunicha 10 daqiqa kuting va qog'ozni oling.			
4 Sariyog'ni yumshatish	50 g 100 g	Sariyog'ni 3 yoki 4 bo'lakka bo'ling va kichkina shisha idishga soling. Berkitmagan holda yumshating. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.			







GRIL REJIMIDA TAYYORLASH

Gril mikroto'lqinlardan foydalanmagan holda taomlarni tez isitish va qovurishga imkon beradi. Shu maqsadda mikroto'lqinli pech qril panjarasi bilan jihozlangan.


Гриль	1.	Гриль (Gril) tugmasini bosish orqali va Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, qizdirish haroratini qoʻyish orqali grilni kerakli haroratga qizdirib oling.		
♦ CTAPT	2.	CTAPT tugmasini bosing.		
	3.	Qizdirib olgach, Eshikchani oching va taomni panjaraga qo'ying.		
∭ Гриль	4.	Гриль (Gril) tugmasini bosing.		
Л М У	5.	Yuqoriga/Pastga tugmasini bosib, gril vaqtini qoʻying. Grilda tayyorlashning eng uzoq vaqti 60 daqiqa.		
♦ CTAPT	6.	CTAPT tugmasini bosing. Natija: Grilda tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash yakunlangandan keyin. 1) Pech 4 marta tovushli signal beradi. 2) Yakunlanganini eslatish signali (bir daqiqa intervali bilan) 3 marta beriladi. 3) Displey yana joriy vaqtni koʻrsatadi.		

- Tayyorlash paytida qizdirish elementi o'chib yonsa, xavotir olmang. Ushbu tizimning ortiqcha qizib ketishning oldini oladi.
- Pechdagi idishlarga tegayotganda doimo pech qo'lqoplaridan foydalaning, chunki ular qaynoq bo'ladi.

MIKROTO'LQINLAR VA GRILDAN BIRGALIKDA FOYDALANISH

Taomni tezda tayyorlash va uni qizartirish uchun siz taom tayyorlashda mikroto'lqinlar va qrildan birqalikda foydalanishinqiz ham mumkin.

- DOIMO mikroto'lqinli pechda va oddiy pechda ishlatish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning. Buning uchun shisha va sopol idishlar juda bop hisoblanadi, chunki ular mikroto'lqinlarning taomga bir tekis kirishiga imkon beradi.
- DOIMO pechdagi idishlarni qoʻlqop bilan ushlang, chunki ular qizigan bo'ladi.



- Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish rejimidagi eng yuqori quvvat darajasi 600 Vt
- Tegishli quvvat darajasi koʻrsatilgunicha Yuqoriga/Pastga tugmasini bosish orqali kerakli quvvat darajasini tanlang.
- Gril haroratini oʻrnata olmaysiz.







QIZARTIRUVCHI IDISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH (FAQAT GE83DTRQ* MODELLARDA)

Ushbu qizartiruvchi idish nafaqat gril bilan taomning ustini qizartirishga imkon beradi, balki qizartiruvchi idishning yuqori harorati tufayli taomning tag qismi ham qarsildoq va qizargan holda bo'ladi. Qizartiruvchi idishda tayyorlash mumkin bo'lgan bir necha taomlar jadvalda keltirilgan (yon tomondagi sahifaga qarang). Qizartiruvchi idishdan yana bekon, tuxumlar, sosiskalar kabilarni tayyorlash uchun foydalanish mumkin.

		Qizartiruvchi idishni toʻgʻridan-toʻgʻri aylanuvchi patnis ustiga joylashtiring va jadvaldagi vaqtlar va koʻrsatmalarga amal qilgan holda uni Mikrotoʻlqin-Gril rejimlaridan birgalikda foydalanishning eng yuqori quvvati [600 Vt + Gril (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴿﴾)}] bilan avvaldan isitib oling. Agar siz bekon va tuxum singari taomlarni tayyorlayotgan boʻlsangiz, taom yaxshi qizarishi uchun qizartiruvchi idishni yogʻlang.
	3.	Taomni qizartiruvchi idishga joylashtiring.
09		Qizartiruvchi idishni mikroto'lqinli pechdagi metal panjaraga (yoki aylanuvchi patnisga) joylashtiring. Tegishli tayyorlash vaqti va quvvat darajasini tanlang. (Yon tomondagi jadvalga qarang)

- Qizartiruvchi idishni olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning, chunki u juda issiq bo'ladi.
- Shuni yodda tutingki, qizartiruvchi idish oson tirnaluvchi teflon qatlamiga ega. Qizartiruvchi idish ustida taomni kesish uchun pichoq kabi o'tkir buyumlardan foydalanmang.
- Qizartiruvchi idish yuzasida timalishlar hosil bo'lishning oldini olish uchun plastik iihozlardan foydalaning yoki kesishdan oldin taomni gizartiruvchi idishdan oling.
- Qizartiruvchi idishga issiqqa chidamsiz bo'lgan buyumlarni, masalan plastik idishlarni joylashtirmang.

- Qizartiruvchi idishni hech qachon aylanuvchi patnisga ega bo'lmagan pechga joylashtirmang.
- (V) Qizartiruvchi idishni tozalash

Qizartiruvchi idishni iliq suv va yuvish vositasi bilan tozalang va toza suv bilan chaying. Qattiq chyotka yoki dag'al gubkadan foydalanmang, ular yuqori qatlamni shikastlab qo'vishi mumkin.

Iltimos, yodda tuting

Qizartiruvchi idishni idish yuvish mashinasida yuvib bo'lmaydi.

TAOMNI QO'LDA QIZARTIRISH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Qizartirish uchun idishni bevosita aylanuvchi patnisda qizdirish tavsiya qilinadi. Qizartirish uchun taomni 600 Vt + Gril (﴿"": い) funksiyasi yordamida 3-5 daqiqa qizdiring.

Jadvaldagi vaqt ko'rsatmalari va yo'riqnomalariga amal qiling.

	·-				
Taom	Porsiya	Quvvat	Dastlabki isitish vaqti (daq.)	Tayyorlash vaqti (daq.)	
Bekon	4 bo'lak (80 g)	600 Vt + Gril ∰W	3	3½-4	
	Tavsiyalar Cizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Bo'laklarni qizartiruvchi idishbir qator qilib qo'ying. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying.				
Tomat-gril	200 g (2 dona) 450 Vt + Gril 3 4½-5				
Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni awaldan qizdirib oling. Pomidorlarni teng ikki bo'ling. Ularning ustiga pishloq qo'ying. Pomidorlarni idishga ayla shaklida joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'y					



Taom	Porsiya	Quvvat	Dastlabki isitish vaqti (daq.)	Tayyorlash vaqti (daq.)	
Burger (muzlatilgan)	2 dona (125 g)	600 Vt + Gril ക്ക്ഡ	3	7-7½	
	Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Muzlatilgan burgerni idishga aylana shaklida joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying. 4-5 daqiqadan keyin aq'daring.				
Bagetlar (muzlatilgan)					
	Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Bitta bagetni markazga, ikkita bagetni idishga yonma-yon holda qo'ying Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying.				
Pitstsa (muzlatilgan) 300-350 g 600 Vt + Gril 4		4	9-10		
	Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Pitstsani qizartirish uchun idishga joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying.				
Pishirilgan kartoshkalar	250 g 500 g	600 Vt + Gril ∰W	3	5-6 8-9	
Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni awaldan qizdirib oling. Kartoshkalarni teng ikkiga bo'ling. Ularni qizrtiruvchi idishga kesilgan tomonini pastga qaratgan joylashtiring. Aylana shaklda joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uch taglikka qo'ying.					

Taom	Porsiya	Quvvat	Dastlabki isitish vaqti (daq.)	Tayyorlash vaqti (daq.)	
Baliq barmoqchalari	150 g (5 dona) 300 g (10 dona)	600 Vt + Gril ∰W	4	7-8 9-10	
(muzlatilgan)	Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Idishni 1 osh qoshiq yogʻ bilan yogʻlang. Baliq barmoqchalarini idishga aylana shaklida joylashtiring. 4 daqiqa (5 dona) yoki 6 daqiqadan (10 dona) keyin agʻdaring.				
Tovuq goʻshti boʻlaklari	125 g 250 g	600 Vt + Gril ∰w	4	5-5½ 7½-8	
(muzlatilgan)	Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Idishni 1 osh qoshiq yogʻ bilan yogʻlang. Tovush goʻshti boʻlaklarini idishga joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qoʻying. 3 daqiqa (125 g) yoki 5 daqiqadan (250 g) keyin agʻdaring.				
Pitstsa (sovutilgan)	300-350 g	450 Vt + Gril ∰w	4	6½-7½	
	Tavsiyalar Qizartiruvchi idishni avvaldan qizdirib oling. Sovutilgan pitstsani qizartiruvchi idishga joylashtiring. Qizartiruvchi idishni gril uchun taglikka qo'ying.				







AKSESSUARLARNI TANLASH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan anjomlardan foydalaning; plastmassa sig'imlar, tarelkalar, qog'oz kosachalar, sochiq kabilardan foydalanmang.




Agar birlgalikda tayyorlash rejimini (gril va mikroto'lqinlar) tanlamoqchi bo'lsangiz, faqat mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning

Mos keladigan idish va anjomlarga oid qoʻshimcha ma'lumot uchun **"idish tanlash boʻyicha yoʻriqnoma"** boʻlimi, **33** – sahifaga qarang.

MIKROTO'LQINLI PECHNI XAVFSIZLIK MAQSADIDA BLOKIROVKA QILISH

Usbu mikroto'lqinli pechda ichki o'rnatilgan Bola xavfsizligi dasturi mavjud, u bola yoki pechdan foydalanishni bilmaydigan odam tasodifiy tarzda pechni yoqib qo'ymasligi uchun pechdan foydalanishni "blokirovka" qilishga imkon beradi.

Pechdan blokirovkani istalgan vaqtda olib tashlash mumkin.



TOVUSHLI SIGNALNI O'CHIRIB QO'YISH

Siz istalgan vaqtda tovushli signalni o'chirib qo'yishingiz mumkin.




HIDNI YO'Q QILISH XUSUSIYATLARIDAN FOYDALANISH

Ushbu funksiyadan kuchli hidga ega mahsulotlarni tayyorlash yakunlanganidan keyin yoki pechning ichki kamerasida kuchli tutun paydo bo'lganida foydalaning.
Oldin pechning ichki kamerasini tozalang.



Tozalab bo'lganingizdan keyin **Устранение запахов** (**Hidni yo'q qilish**) tugmasini bosing, so'ngra start tugmasini bosing. Tuqallanganida to'rt marta signal eshitiladi.

Hidlarni yo'q qilish vaqti 5 daqiqa qilib belgilangan. Har safar **+30CEK (+30s)** tugmasi bosilganida u 30 soniyaga ortadi.









idish tanlash bo'yicha yo'riqnoma

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayyorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalaniladigan idishlardan qaytmasliklari va ularga singmasliklari kerak. Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Quyidagi jadvalda turli oshxona anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qay tarzda foydalanilishi kerakligi ko'rsatilqan.

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Sharhlar	
Alyuminiy folga	√ X	Taomning ba'zi joylarini kuyib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatish mumkin. Agar folga pech devoriga juda yaqin joylashgan bo'lsa yoki folga juda ko'p miqdorda ishlatilayotgan bo'lsa, elektr yoyi hosil bo'lishi mumkin.	
Qizartirish uchun idish	/	Sakkiz daqiqadan ko'p qizdirmang.	
Chinni va sopol buyumlar	1	Odatda chinni, keramika, sir bilan qoplangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'lmasa, mos keladi.	
Bir martalik plastik togʻorachalar	✓	Ba'zi muzlatilgan mahsulotlar ana shunday tog'orachalar solinib o'raladi.	
Tez tayyorlanadigan mahsulotlar o'rami			
Polistirol stakanchalar va konteynerlar	✓	Taomni isitish uchun foydalanish mumkin. Qizib ketsa, polistirol erishi mumkin.	
Qog'oz paketlar yoki gazetalar	Х	Yonib ketishi mumkin.	
Ikkilamchi xom – ashyodan tayyorlangan qogʻoz yoki metall bezak	Х	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.	
Shisha idish			
Toblangan shishadan tayyorlangan idish	✓	Metall bezagi bo'lmasa, ishlatish mumkin.	
Yupqa shisha idish	✓	Taom va suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizigan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin.	
Shisha bankalar	1	Qopqog'ini olib qo'yish kerak. Faqat isitish uchun yaroqli.	

	Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Sharhlar	
Me	etal			
•	ldishlar	×	Elektr yoyini yoki alangalanishni keltirib chiqarishi mumkin.	
•	Paketlarni bog'lash uchun buralgan simlar	Х		
Qo	ogʻoz			
•	Tarelkalar, stakanchalar, salfetkalar va oshxona qog'ozi	1	Qisqa vaqtda tayyorlash va isitish uchun. Shuningdek, ortiqcha namlikni yutish uchun yaroqli.	
•	lkkilamchi xomashyodan qayta ishlangan qog'oz	Х	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.	
Pla	astik			
•	Konteynerlar	✓	Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamli termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyshayib qolishi, rangini yo'qotishi mumkin. Melaminli plastikdan foydalanmang.	
•	Qoplovchi plyonka	/	Namlikni ushlab turish uchun qo'llanilishi mumkin. Taomga tegmasligi kerak. Plyonkani olayotganda ehtiyot bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi.	
•	Muzlatish uchun paketlar	√ X	Ularni qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'lmasligi kerak. Zarurat tug'ilganida, ularni vilka bilan teshing.	
	rafinlangan yoki yog' kazmaydigan qog'oz	✓	Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatilishi mumkin.	

/ : Tavsiya /x : Ehtiyotkorlik bilan foydalaning x : Foydalanish xavfsiz emas





taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma

MIKROTO'LQINLAR

Mikroto'lqinlar quvvati taomda mavjud bo'lgan suv, yog' va shakarga tortilgan va singgan holda deyarli taomning ichiga kiradi.

Mikroto'lqinlar taom molekulalarini tezroq tebranishga majbur qiladi. Bu molekulalarning tez tebranishlari sirpanish hosil qiladi, sirpanish natijasida hosil bo'lgan issiqlik esa taomni pishiradi.

TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lainli pech uchun oshxona idishlari:

Oshxona idishlari tayyorlashning eng yuqori darajada samarali bo'lishini ta'minlash uchun mikroto'lqinlarga o'zlari orqali o'tishiga imkon berishlari kerak. Mikroto'lqinlar zanglamaydigan po'lat, alyuminiy va mis kabi metallardan qaytadi, biroq ular sopol, shisha, chinni va plastmassa hamda qog'oz va yog'ochlardan o'ta oladilar. Shuning uchun tayyorlashda metall idishlardan foydalanish taqiqlanadi.

Mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin bo'lgan mahsulotlar:

Mikroto'lqinli pechda mahsulotlarning juda ko'p turlarini, jumladan yangi uzilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar, mevalar, makaron mahsulotlari, guruch, dukkakli mahsulotlar, baliq va go'sht kabilarni tayyorlash mumkin. Mikroto'lqinli pechda yana souslar, qaynatilgan kremlar, sho'rvalar, bug'li pudinglar, konservalar, ziravorlarni ham tayyorlash mumkin. Umuman olganda oshxona plitasida tayyorlanadigan har qanday taomlarni mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin. Masalan, yog' yoki shokoladni eritish mumkin (maxsus maslahatlar berilgan bo'limga qarang).

Tayyorlash vaqtida qopqoqdan foydalanish

Tayyorlash vaqtida taomning ustini yopib qo'yish juda muhim, chunki bug'lanayotgan suv tayyorlash jarayoniga o'z hissasini qo'shuvchi bug'ga aylanadi. Taomni turli usullarda o'rash mumkin, masalan, keramik idish, plastik qopqoq yoki mikroto'lqinga mos keladigan oziq – ovqat plyonkasi.

Kutish vaqti

Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin taomning barcha qismlari bo'yicha haroratning tenglashishi uchun biroz kutish juda muhimdir.

Muzlatilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring.

Tayyorlash vaqtida ikki marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyogʻ qoʻshing. Kutish vaqtida yopib qoʻying.

Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)		
Ismaloq	150 g	600 Vt	4½-5½		
	Ko'rsatmalar				
	15 ml (1 osh qoshiq)	sovuq suv qo'shing.	2-3 daqiqa kuting.		
Brokkoli	300 g	600 Vt	9-10		
	Ko'rsatmalar				
	30 ml (2 qoshiq) sovi	uq suv qo'shing. 2-3	daqiqa kuting.		
No'xat	300 g	600 Vt	7½-8½		
	Ko'rsatmalar				
	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqa kuting.				
Ko'k loviya	300 g	600 Vt	8-9		
	Ko'rsatmalar 30 ml (2 qoshiq) sovi	uq suv qo'shing. 2-3	daqiqa kuting.		
Sabzavotlar	300 g	600 Vt	71/2-81/2		
aralashmasi	Ko'rsatmalar				
(Sabzi/No'xat/	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqa kuting.				
Makkajo'xori)					
Sabzavotlar	300 g	600 Vt	8-9		
aralashmasi	Ko'rsatmalar				
(Xitoycha uslubda)	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqa kuting.				





Guruch va makaron mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Guruch: Qopgoodli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan fovdalaning - tavvorlash jaravonida guruchning haimi ikki marta ortadi. Yopilgan holda pishirina.

> Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan kutishdan avval guruchni aralashtiring va tuz voki o'tlar va yog' go'shing.

> Eslatma: tayyorlash vaqti tugaganida guruch suvni toʻliq shimib olmagan bo'lishi mumkin.

Makaron: Qopgogli issiglikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning. Qaynog suv, bir chimdim tuz go'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopgog'ini yopmasdan tayyorlang.

> Pishirish vaqti va undan kevin vaqti – vaqti bilan aralashtirib turing. Kutib turish vaqtida qopqoq bilan yoping, keyin suvini qoldirmasdan to'kib tashlana.

Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)	
Oq guruch (bug'langan)	250 g	800 Vt	16-17	
	Ko'rsatmalar			
	500 ml sovuq suv qo'shing. 5 daqiqa kuting.			
Jigarrang guruch	250 g	800 Vt	21-22	
(bug'langan)	Ko'rsatmalar			
	500 ml sovuq suv qo'shing. 5 daqiqa kuting.			
Guruch aralashmasi	250 g	800 Vt	17-18	
(guruch + kanada guruchi)	Ko'rsatmalar			
	500 ml sovuq suv qo'shing. 5 daqiqa kuting.			
Aralash don	250 g	800 Vt	18-19	
(guruch + yorma)	Ko'rsatmalar			
	400 ml sovuq suv qo'shing. 5 daqiqa kuting.			
Makaron	250 g	800 Vt	11-12	
	Ko'rsatmalar			
	1000 ml issiq suv qo'shing. 5 daqiqa kuting.			

Yangi uzilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Boshqa miqdor tavsiya etilmagan bo'lsa, har 250 grammiga 30-45 ml (2-3 goshiq) sovuq suv qo'shinq iadvalga garang. Qopgogni yopgan holda iadvalda ko'rsatilgan eng kam yagt dayomida tavyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida bir marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyog' qo'shing. 3 daqiqaga teng kutish vaqtida yopib qo'ying.

Maslahat: Yangi uzilgan sabzavotlarni bir xil o'lchamdagi bo'laklarga kesing. Sahzavotlar ganchalik mavda hoʻlga, taom shunchalik taz tavvor hoʻladi.

Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)		
Brokkoli	250 g	800 Vt	4-41/2		
	500 g		7-71/2		
	Ko'rsatmalar				
	Bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. To'pgullarni poyallari				
	bilan taomning markaziga joylashtiring. 3 daqiqa kuting.				
Bryussel karami	250 g	800 Vt	5½-6½		
	Ko'rsatmalar				
	60-75 ml (4-5 qoshiq) suv qo'shing. 3 daqiqa kuting.				
Sabzi	250 g	800 Vt	4½-5		
	Ko'rsatmalar				
	Sabzini bir xil o'lchamlarda to'g'rang. 3 daqiqa kuting.				
Gulkaram	250 g	800 Vt	5-5½		
	500 g		81/2-9		
	Ko'rsatmalar				
	Bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. Katta to'pgullarni				
	ikkiga bo'ling. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga				
	joylashtiring. 3 daqiqa kuting.				
Qovoqchalar	250 g	800 Vt	31/2-4		
	Ko'rsatmalar				
	Qovoqchani mayda qilib to'rg'ang. 30 ml (2 osh qoshiq) suv yol				
	bir bo'lak sariyog' qo'shing. Yumshoq bo'lgunicha tayyorlang.				
	3 dagiga kuting.				

(davomi)





Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)			
Baqlajon	250 g	800 Vt	3½-4			
	Ko'rsatmalar					
	Baqlajonni mayda qilib to'rg'ang va 1 osh qoshiq limon sharbati					
	seping. 3 daqiqa kuting.					
Porey piyozi	250 g	800 Vt	4½-5			
	Ko'rsatmalar					
	Porey piyozini mayda qilib to'g'rang. 3 daqiqa kuting.					
Qo'ziqorin	125 g	800 Vt	1½-2			
	250 g		3-3½			
	Ko'rsatmalar					
	Mayda butun va maydalangan qo'ziqorinlarni tayyorlang. Suv					
	qo'shmang. Limon sharbatini seping. Tuz va murch qo'shing.					
	Dasturxonga tortishdan avval suyuqlik quying. 3 daqiqa kuting.					
Piyoz	250 g	800 Vt	5½-6			
	Ko'rsatmalar					
	Piyozni to'g'rang yoki ko'ndalangiga kesing.					
	Faqat 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. 3 daqiqa kuting.					
Qalampir	250 g	800 Vt	4½-5			
	Ko'rsatmalar					
	Garmdorini mayda qilib to'g'rang. 3 daqiqa kuting.					
Kartoshka	250 g	800 Vt	4-5			
	500 g		7½-8½			
	Ko'rsatmalar					
	Tozalangan kartoshkani torting va taxminan bir xil o'lchamlarda					
	qilib ikkiga yoki to'rtga bo'ling. 3 daqiqa kuting.					
Bryukva	250 g	800 Vt	5-5½			
	Ko'rsatmalar					
	Bryukvani mayda qilib to'g'rang. 3 daqiqa kuting.					

TAOMNI ISITISH

Ushbu mikroto'lqinli pechda taomlarni oddiy duxovka yoki oshxona pechiga qaraganda anchaqina tezroq isitish mumkin.

Keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling. Vaqt oraliqlari taxminan +18 °C dan +20 °C gacha bo'lgan xona haroratiga ega bo'lgan suyuqliklar va harorati taxminan +5 °C dan +7 °C gacha bo'lgan sovutilgan mahsulotlar uchun ko'rsatilgan.

Taomlarni iovlashtirish va qopqoqdan fovdalanish

Yirik ovqatlarni, masalan, go'sht bo'laklarini isitmaslikka harakat qiling – ularni uzoq vaqt isitishga to'g'ri keladi va chetlari haddan tashqari quruqlashadi. Kichkina bo'laklar anchagina yaxshi isiydi.

Quvvat daraialari va aralashtirish

Ayrim mahsulotlarni 800 Vt quvvatda isitish mumkin bo'lsa, boshqalarini 600 Vt, 450 Vt va hattoki 300 Vt quvvatda isitish kerak bo'ladi.

Qo'shimcha ko'rsatmalar olish uchun jadvalga qarang. Umuman olganda kamroq quvvatda juda tez isiydigan tansiq taomlar, katta miqdorsdagi taomlar va ovqatlarini isitish qulay (masalan, shirin piroqlar).

Yaxshi natija olish uchun taomni isitish paytida aralashtirib turing yoki ag'daring. Iloji bo'lsa, dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.

Suyuqliklar va bolalaming ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Suyuqlikning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. Uni kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiring. Suyuqlikka plastmassa qoshiq yoki shisha tayoqchani solish tavsiya qilinadi. Ortiqcha qizib ketishiga yo'l qo'ymang (bunda taom buzilishi mumkin).

Kamroq isitish vaqtini o'rnatish, keyin esa zarur bo'lgan hollarda vaqt qo'shish ma'qulroqdir.

Isitish va kutish vaqti

Mahsulotni ilk marta isitganda buning uchun qancha vaqt ketganligini yozib qo'ying va ushbu qiymatdan keyinchalik foydalaning.

Taomning to'liq isiganligini albatta tekshiring.

lsitgandan keyin haroratning butun taom bo'ylab tenglashishi uchun biroz kuting. Agar jadvalda boshqa qiymat ko'rsatilmagan bo'lsa, jadvalda boshqasi tavsiva qilinmagan

Agar jadvalda boshqa qiymat ko rsallimagan boʻlsa, jadvalda boshqasi tavsiya qilinm boʻlsa, kutish vaqti 2-4 daqiqani tashkil qiladi.

Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling.

Yana "Ehtiyot choralari" bo'limiga qarang.





SUYUQLIKLARNI ISITISH

Suyukliklarning barcha qismlaridagi harorat tenglashishi uchun pech o'chirilgandan keyin kamida 20 soniya kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Suyuqliklarning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun ichimlik solingan stakanga qoshiqcha yoki shisha tayoqcha soling va isitish vaqtida va isitgandan kevin uni aralashtiring.

Suyuqliklar va taomlarni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)	
Ichimliklar (qahva, choy va suv)	150 ml (1 piyola) 250 ml (1 stakan)	800 Vt	1-1½ 1½-2	
	Ko'rsatmalar Suyuqlikni sopol idishga quying va qopqog'ini yopmagan holda isiting. Idish/stakanni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Kutish vaqti davomida pechning ichida qoldiring va yaxshilab aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.			
Shoʻrva (sovitilgan)	250 g 800 Vt 3-31/2			
	Ko'rsatmalar Chuqur sopol tarelkaga quying. Teshiklarga ega bo'lgan yopishqoq plyenka bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring. Dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting.			
Dimlangan go'sht yoki	350 g	600 Vt	5½-6½	
baliq (sovutilgan)	Ko'rsatmalar Dimlangan go'sht yoki baliqni chuqur sopol idishga soling Teshiklarga ega bo'lgan yopishqoq plyenka bilan yoping. Isitish vaqtida vaqti – vaqti bilan aralashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting.			

Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)	
Sousli makaron	350 g	600 Vt	4½-5½	
mahsulotlari (sovutilgan)	Ko'rsatmalar Makaron mahsulotlarini (masalan, spagetti yoki tuxumli ugra) tekis sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Dasturxonga tortishdan avval aralashtiring. 3 daqiqa kuting.			
Masalliqli sousli	350 g	600 Vt	5-6	
makaron mahsulotlari (sovutilgan)	Ko'rsatmalar Masalliqli un mahsulotini (masalan, ravioli, chuchvara) chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqti – vaqti bilan aralashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. 3 daqiqa kuting.			
Tayyor taom	350 g	600 Vt	51/2-61/2	
(sovutilgan)	Ko'rsatmalar 2-3 ta sovutilgan masalliqlardan qilingan taomni sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyenka bilan yoping. 3 daqiqa kuting.			





BOLALAR TAOMLARINI ISITISH

BOLALAR TAOMLARI: Taomni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitoandan kevin vaxshilab aralashtiring!

Ovqatlantirishdan avval 2-3 daqiqa kuting. Yana aralashtiring va haroratni tekshiring. Dasturxonga tortishda tavsiya qilingan harorat: 30-40 °C.

BOLALAR SUTI: Sutni sterillangan shisha butilkaga quying. Berkitmagan holda isiting. Sutni hech qachon butilkaga so'rg'ich kiydirilgan holda isitmang, ortiqcha qizib ketganda butilka portlab ketishi mumkin. Kutib turish vaqti oldidan va keyin silkiting! Bolalar suti yoki taomini bolaga berishdan avval doimo haroratini yaxshilab tekshiring. Dasturxonga tortishda tavsiya qilingan harorat: 37 °C.

IZOH:

Kuyishning oldini olish uchun bolaga berishdan avval bolalar taomlarining haroratini juda puxta tekshirish lozim. Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling.

Chaqaloq ovqati va sutini isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt
Bolalar taomi	190 g	600 Vt	30 son.
(sabzavotlar +	Ko'rsatmalar		
go'sht)	Taomni chuqur sopol tare	elkaga soling. Yopilgan	holda pishiring.
	Tayyorlash vaqtidan keyir aralashtiring va haroratini	0 0	berishdan avval yaxshilab daqiqa kuting.
Bolalar	190 g	600 Vt	20 sek.
bo'tqasi	Ko'rsatmalar		
(yorma + sut +	Taomni chuqur sopol tare	elkaga soling. Yopilgan	holda pishiring.
meva)	'''	0 0	berishdan avval yaxshilab
	aralashtiring va haroratini	puxta tekshiring. 2-3 o	daqiqa kuting.
Bolalar suti	100 ml	300 Vt	30-40 son.
	200 ml		50 soniyadan 1 daqiqagacha
		sning markaziga qo'yir Iyqating va kamida 3 d utilkani yaxshilab silkiti	11 0

QO'LDA MUZDAN TUSHIRISH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish mahsulotlarni muzdan tushirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Mikroto'lqinlar mahsulotlarni qisqa vaqt ichida ehtiyotlik bilan muzdan tushiradi. Bu siznikiga kutilmagan mehmonlar kelgan vaqtda ayniqsa juda foydali bo'lishi mumkin.

Muzlatilgan tovuq goʻshti taom tayyorlashdan avval toʻliq muzdan tushirilishi kerak. Qadoqdan metall simlarni oling va muzdan tushirish jarayonida hosil boʻluvchi suvning oqib ketishini ta'minlash uchun muzdan tushirishdan avval tovuqni qadoqdan chiqarib oling.

Muzdan tushirilgan mahsulotlarni ustini yopmagan holda idishga soling. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tgandan keyin ularni ag'daring, eritish vaqtida suyuqlik hosil bo'lgan bo'lsa, to'king va imkoni boricha ichak – chovoglarini chiqarib tashlang.

Ularning iliq bo'lmaganligiga ishonch hosil qilish uchun mahsulotlarni vaqti – vaqti bilan tekshirib turing.

Agar mahsulotning kichik va oriq qismlari qizib keta boshlasa, ushbu qismlarni muzdan tushirish vaqtida kichik tekis alyumin folgalarga o'ragan holda ularni to'sib qo'yish mumkin.

Agar tovuqning tashqi yuzasi qizib keta boshlasa, muzdan tushirishni to'xtating va muzdan tushirishni davom ettirishdan avval 20 daqiqa kuting.

Muzdan tushirishni to'liq nihoyasiga yetkazish uchun baliq, go'sht va tovuqni bir oz shundoq qoldiring. To'liq muzdan tushirish uchun kutish vaqti muzdan tushirilayotgan mahsulotlarning miodoriqa boo'liq holda har xil bo'lishi mumkin. Quvida keltirilgan iadvalga qarang.

Maslahat: Tekis va ingichka mahsulotlar semizlariga qaraganda va kam miqdordagi mahsulotlar koʻplariga qaraganda tezroq muzdan tushadi.

Bu maslahatni mahsulotlarni muzlatish va muzdan tushirishda yodda tuting.

Harorati -18 °C dan -20 °C gacha bo'lgan muzlatilgan mahsulotlarni muzdan tushirishda quyidagi iadvalqa amal qiling.

Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)	
Go'sht				
Mol go'shti qiymasi	250 g 500 g	180 Vt	6½-7½ 10-12	
Cho'chqa go'shtidan	250 g	180 Vt	7½-8½	
tayyorlangan steyklar	Ko'rsatmalar Go'shtni tekis sopol idishga joylashtiring. Chetlarini alyuminiy folga bilan ingichka yoping. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ad'daring. 5-25 daqina kuting			



Oziq – ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)		
Parranda					
Tovuq bo'laklari	500 g (2 dona)	180 Vt	14½-15½		
Butun tovuq	900 g	180 Vt	28-30		
	Ko'rsatmalar Avval tovuq bo'laklarini p soling. Qanotchalari va o bilan o'rang. Muzdan tus 15-40 daqiqa kuting.	yoq uchlari kabi nozik jo	ylarini alyumin folga		
Baliq					
Baliq filesi	250 g (2 dona) 400 g (4 dona)	180 Vt	6-7 12-13		
Massalan	bo'laklarini qalinlarining tagiga joylashtiring. Ingichka qirralarini alyu folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. 5-15 daqiqa kuting.				
Mevalar					
Reza mevalar	250 g	180 Vt	6-7		
	Ko'rsatmalar Mevalarni tekis doirasimo yupqa qatlam qilib yoying	,	a ega bo'lgan) idishga		
Non					
Bulochka (har biri 50 g atrofida)	2 dona 4 dona	180 Vt	½-1 2-2½		
Tost/Sendvich	250 g	180 Vt	4½-5		
Nemischa non	500 g 180 Vt 8-				
(bug'doy + javdar uni)	Ko'rsatmalar Aylanish patnisining o'rtasiga qog'ozli oshxona sochig'ining ustiga bulochkalarni aylana qilib, nonni esa gorizontal shaklda qo'ying. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. 5-20 daqiqa kuting.				

GRIL

Grilning qizdiruvchi elementlari pech ichki kamerasining shipi ostida joylashgan. Ular faqat pech eshikchasi yopilgan, patnis esa aylanayotgandagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisrog qizartirilishini ta'minlaydi.

Agar gril avvaldan 3-4 daqiqa qizdirib olinsa, tayyorlanayotgan taom tezroq qizaradi.

Gril rejimi uchun oxshona anjomlari: Tarkibida metall mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan issiqqa chidamli idishdan foydalanish kerak. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

Gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Ezilgan go'shtlar, sardelkalar, bifshtekslar, gamburgerlar, bekon bo'laklari va son go'shtlari, baliqning yupqa bo'laklari, sendvichlar va tostlardagi qazaklarning barcha turlari.

Muhim izoh: Agar faqat gril rejimidan foydalanilsa, grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlami yuqori polkaga joylashtirish kerakligini yodda tuting.

MIKROTO'LQIN + GRIL

Bu rejim o'zida grildan kelayotgan issiqlik va mikroto'lqinlar bilan ta'minlanuvchi tayyorlash tezligini birlashtiradi. U faqat pech eshikchasi yopiq va patnis aylanayotgan vaqtdagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartirilishini ta'minlaydi.

Pechning bu modelida tayyorlashning uch xil birlashgan rejimi mavjud: 600 Vt + Gril, 450 Vt + Gril va 300 Vt + Gril.

Mikroto'lqin + gril rejimi uchun oxshona anjomlari: Mikroto'lqinlarni o'tkazuvchi oshxona anjomlaridan foydalaning. Oshxona anjomi issiqqa chidamli bo'lishi kerak. Birlashgan rejimda tarkibida metall mavjud bo'lgan oshxona anjomlaridan foydalanmang. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin.

Mikroto'lqin + gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Birlashgan rejimda tayyorlash mumkin bo'lgan taomlarga isitish va qizartirish kerak bo'lgan (masalan, pishirilgan makaron mahsulotlari) hamda yuqorisini qizartirish uchun ozgina tayyorlash vaqti talab qilinadigan mahsulotlar kiradi. Ushbu rejimdan yana tepasida tillarang qarsillovchi qatlam hosil bo'lsa, mazaliroq bo'ladigan taomlarning (masalan, tovuq bo'laklari, ular tayyorlash vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'dariladi) qalin porsiyalarini tayyorlash uchun ham foydalanish mumkin. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun qrildan foydalanish tavyorlash jadvaliqa qarana.

Muhim izoh: Bigalikdagi (mikroto'lqin + gril) rejimidan foydalanganda grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish mumikin. Boshqa hollarda uni bevosita aylanuvchi patnisga joylashtirish kerak. Quyidagi jadvaldagi ko'rsatmalarga qarang. Agar mahsulotni har ikkala tomonidan qizartirish talab qilinsa, uni ag'darib qo'yish kerak.





Muzlatilgan taomlar uchun grildan foydalanib tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Muzlatilgan taom	Porsiya hajmi	Quvvat	1-qadam (min.)	2-qadam (min.)
Bulochka		MT + Gril	300 Vt + Gril	Faqat gril
(har biri 50 g atrofida)	2 dona 4 dona		1-1½ 2-2½	1-2 1-2
	Ko'rsatmalar Bulochkalarni aylana Bulochkalarning ikkin holda grilda tayyorlar	ichi tomonini o'zi	ngiz xohlagan dara	jada qotirgan
Bagetlar +	250-300 g (2 dona)	450 Vt + Gril	8-9	-
Ustiga qoʻyiladigani (pomidor, pishloq, vetchina, qoʻziqorin)	Ko'rsatmalar 2 ta muzlatilgan bagetni panjaraga yonma – yon qo'ying. Grilda tayyorlangandan keyin. 2-3 daqiqa kuting.			
Singdirib pishirilgan	400 g	450 Vt + Gril	13-14	-
taom (sabzavotlar yoki kartoshka)	Ko'rsatmalar Muzlatilgan taomni ki idishga joylashtiring. Grilda tayyorlanganda	ldishni gril uchun	taglikka qo'ying.	hishadan qilingan
Makaron	400 g	MT + Gril	300 Vt + Gril	Faqat gril
mahsulotlari			18-19	1-2
(kannelloni, makaronlar, lazanya)	Ko'rsatmalar Muzlatilgan makaron mahsulotlarini kichkina to'rtburchak issiqqa chidamli shishadan qilingan idishga joylashtiring. Idishni to'g'ridan – to'g'ri aylanuvchi patnisga qo'ying. Grilda tayyorlangandan keyin. 2-3 daqiqa kuting.			
Tovuq go'shti	250 g	450 Vt + Gril	5-51/2	3-31/2
bo'laklari	Ko'rsatmalar Tovush go'shti bo'laklarini panjaraga joylashtiring. Tayyorlash vaqtining yarmi o'tgandan keyin ag'daring.			

Muzlatilgan taom	Porsiya hajmi	Quvvat	1-qadam (min.)	2-qadam (min.)
Pech chipslari	250 g	450 Vt + Gril	9-11	4-5
	Ko'rsatmalar Pech chipslarini panjaradagi pishirish qog'ozining ustiga bir tekis yoying.			

Yangi mahsulotlar uchun grildan foydalanib tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Pechni gril rejimida 3-4 daqiqa yoqib qoʻygan holda grilni avvaldan qizdiring. Jadvalda koʻrsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan grildan foydalanib tayyorlash uchun qoʻllanma sifatida foydalaning.

Yangi mahsulotlar	Porsiya hajmi	Quvvat	1-qadam (min.)	2-qadam (min.)	
Tost bo'laklari	4 dona (har biri 25 g)	Faqat gril	6-8	4-5½	
	Ko'rsatmalar Tostlarni yonma – yon panjara ustiga qo'ying.				
Bulochkalar	2-4 dona	Faqat gril	2-3	2-3	
(yangi pishirilgan)	Ko'rsatmalar Bulochkalarni aylanuvchi patnis ustiga aylana shaklida avval tagini yuqoriga qaratib joylashtiring.				
Tomat – gril		MT + Gril 300 Vt + Gril Faqat gril			
	200 g (2 dona)		4½-5½	2-3	
	400 g (4 dona) 7-8				
	Ko'rsatmalar Pomidorlarni teng ikkiga bo'ling. Ularning ustiga pishloq qo'ying. Ularni issiqqa chidamli shishadan yasalgan tekis idishga aylana shak joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying.				





Yangi mahsulotlar	Porsiya hajmi	Quvvat	1-qadam (min.)	2-qadam (min.)
Gavaycha tost	2 dona (300 g)	450 Vt + Gril	31/2-4	_
(vetchina, ananas, pishloq tilimlari)	Ko'rsatmalar Awal non bo'laklarini panjaraga joylashtirin joylashtiring. 2-3 daq	g. 2 ta tostni bir		, ,
Pishirilgan	250 g	600 Vt + Gril	4½-5½	-
kartoshkalar	500 g		8-9	
	Ko'rsatmalar Kartoshkalarni teng ikkiga bo'ling. Ularni kesilgan tomonlarini grilga qaratgan holda panjaraga aylana shaklda joylashtiring.			
Tovuq bo'laklari	450-500 g (2 dona)	300 Vt + Gril	10-12	12-13
	Ko'rsatmalar Tovuq bo'laklarini yo Ularni suyaklari o'rtaç 1 ta tovuq bo'lagini p	ga qilib panjaraga	a aylana shaklda joy	/lashtiring.
Yumshatilgan qo'y	400 g (4 dona)	Faqat gril	12-15	9-12
go'shti/ Mosh go'shti steyklari (o'rtacha)	Ko'rsatmalar Yumshatilgan qo'y go'shtini yog'lang va ziravorlar seping. Ularni panjaraga aylana shaklida joylashtiring. Grilda tayyorlangandan keyin. 2-3 daqiqa kuting.			
Cho'chqa		MT + Gril	300 Vt + Gril	Faqat gril
go'shtidan	250 g (2 dona)		7-8	6-7
tayyorlangan steyklar Ko'rsatmalar Cho'chqa go'shtini yog'lang va ziravorlar seping. Ularni panjara shaklida joylashtiring. Grilda tayyorlangandan keyin. 2-3 daqiq				, , ,

Yangi mahsulotlar	Porsiya hajmi	Quvvat	1-qadam (min.)	2-qadam (min.)
Pishirilgan olmalar	1 ta olma (taxminan 200 g)	300 Vt + Gril	4-4½	-
	2 ta olma (taxminan 400 g)		6-7	
	Ko'rsatmalar Olmalarning o'rtasini o'ying va unga mayiz va murabbo soling. Ularning ustiga bodom bo'laklarini qo'ying. Olmalarni tekis issiqqa chidamli shisha idishga joylashtiring. Idishni to'g'ridan – to'g'ri aylanuvchi patnisga joylashtiring.			
Qovurilgan tovuq		MT + Gril	450 Vt + Gril	300 Vt + Gril
	1200 g		22-24	23-25
	Ko'rsatmalar Tovuqni yog' bilan yog'lang va ziravorlar seping. Birinchi tovuqni ko'kragini pastga qaratgan holda, ikkinchi tovuqni ko'kragini tepaga qaratgan holda issiqqa chidamli idishga qo'ying. Grilda tayyorlagandan keyin 5 daqiqa kuting.			

FOYDALI MASLAHATLAR

SARIYOG'NI ERITISH

50 g sariyog'ni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring.

Plastmassa qopqoq bilan yoping.

Yog' erigunicha 800 Vt quvvatda 30-40 soniya qizdiring.

SHOKOLADNI ERITISH

100 g shokoladni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring.

Shokolad erigunicha 450 Vt quvvatda 3-5 soniya qizdiring.

Eritish vaqtida bir yoki ikki marta aralashtiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

SHAKAR BOSILGAN ASALNI ERITISH

20 g shakar bosilgan asalni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Asal erigunicha 300 Vt quvvatda 20-30 soniya qizdiring.



JELATINNI ERITISH

Quruq jelatin plastinkalarini (10 g) 5 daqiqa sovuq suvga soling. Jelatindan suvni oqizib tashlang va uni issiqqa chidamli kichkina tarelkaga joylashtiring. 300 Vt quvvatda 1 daqiqa qizdiring. Eriganidan kevin aralashtiring.

QIYOM TAYYORLASH (PISHIRIQLAR VA PECHENYE UCHUN)

Tez tayyorlanadigan qiyomni (taxminan 14 g) 40 g shakar va 250 g sovuq suv bilan aralashtiring. Issiqqa chidamli shishadan yasalgan kosada ustini yopmasdan qiyom shaffof rangga kirgunicha 800 Vt quvvatdan foydalanib 3½ daqiqadan 4½ daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida ikki marta aralashtiring.

JEM TAYYORLASH

600 g mevani (masalan, mevalar aralashmasi) issiqqa chidamli shishadan qilingan qopqoqli kosaga joylashtiring. Konservalash uchun 300 g shakar qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 10-12 daqiqa tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring.

Burama qopqoqli jem uchun mo'ljallangan kichkina bankachalarga soling. Bankachalarni 5 daqiqa qopqoq'ini pastga qilgan holda qo'ying.

PUDING TAYYORLASH

Pudding konsentratiga shakar va sutni (500 ml) konsentrat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga amal qilgan holda qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 6½ daqiqadan 7½ daqiqagacha pishiring. Tayyorlash jarayonida bir necha marta yaxshilab aralashtiring.

BODOM BO'LAKCHALARINI QIZARTIRISH

30 g bodom bo'lakchalarini o'rtacha o'lchamdagi sopol tarelkaga tekis qatlam qilib yoying. 600 Vt quvvatda 3½ daqiqadan 4½ daqiqagacha tayyorlang, tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Bodomni pechda 2-3 daqiqa qoldiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

nosozliklarni bartaraf etish

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

Agar sizda quyida keltirilgan muammolardan birortasi mavjud bo'lsa, berilgan maslahatlar bilan hal qilishqa harakat qiling.

Muammo	Sababi	Chora
Asosiy		
Tugmalar tegishlicha bosilmayapti.	Tugmalar orasiga yot jism kirib qolishi mumkin.	Yot jismni olib tashlab, qayta urining.
	Sensorli modellarda: Namlik tashqi tomonida.	Namlikni artib tashlang.
	Bolalardan qulflash ishga tushgan.	Bolalardan qulflashni oʻchiring.
/aqt koʻrsatilmayapti.	Tok yoʻq.	Tok borligiga ishonch hosil qiling.
	Eko (quvvat tejovchi) funksiya qoʻyilgan.	Eko funksiyasini oʻchiring.
Pech ishlamayapti.	Tok yoʻq.	Tok borligiga ishonch hosil qiling.
	Eshik ochiq.	Eshikni yopib, qayta urining.
	Eshikni ochadigan xavfsizlik mexanizmlari yot jism bilan yopilib qolgan.	Yot jismni olib tashlab, qayta urining.
Pech ishlab turganida toʻxtaydi.	Foydalanuvchi taomni agʻdarish uchun eshikni ochgan.	Taomni agʻdargach, ishlashni boshlash uchun CTAPT tugmasini yana bosing.









Muammo	Sababi	Chora
Ishlab turganida oʻchib qolyapti.	Pech uzoq vaqtdan beri ishlayapti.	Uzoq vaqt pishirgandan soʻng pech sovishini kuting.
	Sovitish ventilyatori ishlamayapti.	Sovitish ventilyatori tovushiga quloq tuting.
	Pechni taomsiz ishlatishga harakat qilinmoqda.	Pechga taom qoʻying.
	Pech uchun havo aylanishiga yetarli boʻshliq yoʻq.	Pechning oldi va orqasida ventilyatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuynuklar mavjud. Qurilmani oʻrnatish yoʻriqnomasida koʻrsatilgan oraliqlarni saqlang.
	Bitta rozetkaga birnechta vilka tiqilgan.	Pech uchun alohida rozetka ishlating.
Pechga tok kelmayapti.	Tok yoʻq.	Tok borligiga ishonch hosil qiling.
Ishlatganda paqillayapti, pech ishlamayapti.	Germetik yoki qopqoqli idishda taom pishirganda paqillash tovushi chiqishi mumkin.	Germetik idishlarni ishlatmang, chunki ularning ichidagisi pishirish paytida kengayib, yorilishi mumkin.
Ishlash paytida pech tashqi tomoni qizib ketyapti.	Pech uchun havo aylanishiga yetarli boʻshliq yoʻq.	Pechning oldi va orqasida ventilyatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuynuklar mavjud. Qurilmani oʻrnatish yoʻriqnomasida koʻrsatilgan oraliqlarni saqlang.
	Pech ustiga buyum qoʻyilgan.	Pech ustidan hamma narsani olib tashlang.
Eshikni tegishlicha ochib boʻlmayapti.	Eshik bilan pech ichi orasida ovqat qoldigʻi tiqilib qolgan.	Pechni tozalang, keyin eshikni oching.

Muammo	Sababi	Chora
Pech qizimayapti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari koʻp yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikrotoʻlqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan – isimaganini koʻring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis boʻlgan idish ishlating.
Isitish kuchsiz yoki sekin boʻlyapti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari koʻp yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikrotoʻlqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan – isimaganini koʻring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis boʻlgan idish ishlating.
Isitish funksiyasi ishlamayapti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari koʻp yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikrotoʻlqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan – isimaganini koʻring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis boʻlgan idish ishlating.
Eritish funksiyasi ishlamayapti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari koʻp yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikrotoʻlqinga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqiqa ishlating, keyin suv isigan – isimaganini koʻring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis boʻlgan idish ishlating.







Muammo Sababi		Chora	
Ichki chiroq xira yonadi yoki umuman yonmaydi.	Eshigi uzoq vaqt ochiq qolgan.	Eko funksiyasi ishlaganida ichki chiroq avtomatik ravishda oʻchishi mumkin. Eshikni yopib – oching yoki Cancel (Bekor) tugmasini bosing.	
	lchki chiroq yot jism bilan toʻsilib qolgan.	Pech ichini tozalab, keyin tekshirib koʻring.	
Tayyorlash paytida signal tovushi chiqmoqda.	Avtomatik tayyorlash funksiyasi ishlatilayotgan boʻlsa, signal berilgani taomni agʻdarish payti kelganini bildiradi.	Taomni agʻdargach, ishni qayta boshlash uchun yana CTAPT tugmasini bosing.	
Pech tekis joylashmagan.	Pech notekis joyga oʻrnatilgan.	Pech tekis, qimirlamaydigan yuzaga oʻrnatilganiga ishonch hosil qiling.	
Pishirish paytida uchqun chiqmoqda.	Pech/eritish funksiyasida metall idish ishlatilgan.	Metall idish ishlatmang.	
Tok ulangan zahoti pech ishlab ketadi.	Eshigi yaxshi yopilmagan.	Eshikni yopib, tekshirib koʻring.	
Pechga tekkanda tok urmoqda.	Vilka yoki rozetka tegishlicha yerga ulanmagan.	Vilka va rozetka tegishlicha yerga ulanganiga ishonch hosil qiling.	
Suv tomchilamoqda.	Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bugʻ chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas.	Pechni sovitib, keyin quruq idish sochigʻi bilan arting.	
Eshikdagi yoriqdan bugʻ chiqmoqda.	Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bugʻ chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas.	Pechni sovitib, keyin quruq idish sochigʻi bilan arting.	
Pechda suv qolib ketgan.	Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bugʻ chiqishi mumkin. Bu pech nosozligi emas.	Pechni sovitib, keyin quruq idish sochigʻi bilan arting.	

Muammo	Sababi	Chora
Pech ichidagi yorqinlik turlicha.	Funksiyasiga qarab, chiqarilgan quvvat oʻzgargani sayin yorqinlik ham oʻzgaradi.	Pishirish paytida chiqarilgan quvvat oʻzgarishi nosozlik emas. Bu pech nosozligi emas.
Pishirish tugallandi, lekin sovitish ventilyatori haliyam ishlayapti.	Pech havosini almashtirish uchun pishirish tugaganidan soʻng 3 daqiqacha ventilyator ishlab turadi.	Bu pech nosozligi emas.
+30CEK (+30s) tugmasi bosilsa, pech ishga tushadi.	Pech ishlamay turganida shunaqa boʻladi.	Bu mikrotoʻlqinli pech ishlamay turganida +30CEK (+30s) tugmasi bosilsa ishlaydigan qilib belgilangan.
Aylanuvchi patnis		
Aylanayotganida patnis oʻrnidan chiqib ketadi yoki aylanishdan toʻxtaydi.	Rolikli taglik yoʻq yoki joyiga toʻgʻri oʻrnatilmagan.	Rolikli taglikni oʻrnatib, qayta urinib koʻring.
Aylanuvchi patnis toʻxtab – toʻxtab aylanadi.	Rolikli taglik joyida emas, taom haddan tashqari koʻp yoki idish juda katta, pech devoriga tegib qolmoqda.	Taom miqdorini oʻzgartiring va oʻta katta idish ishlatmang.
Aylanuvchi patnis aylanayotganida taraqlaydi, shovqin chiqaradi.	Pech tagiga ovqat qoldigʻi tiqilib qolgan.	Pech tagida tiqilib qolgan ovqat qoldiqlarini olib tashlang.





Muammo	Sababi	Chora
Gril		
Ishlash paytida tutun chiqadi.	Pechni birinchi marta ishlatganingizda isitish elementlaridan tutun chiqishi mumkin.	Bu nosozlik emas, pechni 2-3 marta ishlatganda yoʻqolishi kerak.
	Isitish elementlariga ovqat toʻkilgan.	Pech sovishini kuting va isitish elementlaridan taomni olib tashlang.
	Taom grilga oʻta yaqin qoʻyilgan.	Taomni tayyorlash paytida ozgina uzoqroqqa qoʻying.
	Taom toʻgʻri tayyorlanmagan yoki tartiblanmagan.	Taom toʻgʻri tayyorlangan va tartiblanganiga ishonch hosil qiling.
Pech		
Pech qizimayapti.	Eshik ochiq.	Eshikni yopib, qayta urining.
Qizdirish paytida tutun chiqadi.	Pechni birinchi marta ishlatganingizda isitish elementlaridan tutun chiqishi mumkin.	Bu nosozlik emas, pechni 2-3 marta ishlatganda yoʻqolishi kerak.
	Isitish elementlariga ovqat toʻkilgan.	Pech sovishini kuting va isitish elementlaridan taomni olib tashlang.
Pechni ishlatganda plastik yoki kuygan hid kelmoqda.	Plastik yoki issiqqa chidamsiz idish ishlatilgan.	Yuqori haroratga mos boʻlgan shisha idishlarni ishlating.
Pech ichidan noxush hid kelmoqda.	Ovqat qoldigʻi yoki plastik erib, ichiga yopishib qolgan.	Bugʻ funksiyasidan foydalaning, keyin quruq latta bilan arting. Noxush hidni tezroq yoʻqotish uchun pech ichiga limon boʻlagi qoʻyib, keyin ishlatishingiz mumkin.

Muammo	Sababi	Chora
Pech tegishlicha pishirmayapti.	Tayyorlash paytida pech eshigi tez – tez ochiladi.	Eshigini ochavermang, agar agʻdarib turish kerak boʻlgan taom pishirayotgan boʻlmasangiz, albatta. Eshikni tez – tez ochsangiz, ichki harorat pasayadi, oqibatda taom kutilganidek chiqmasligi mumkin.
	Pech boshqaruvlari toʻgʻri qoʻyilmagan.	Pech boshqaruvlarini toʻgʻri qoʻyib, qayta urinib koʻring.
	Gril yoki boshqa aksessuarlar toʻgʻri kiritilmagan.	Aksessuarlarni toʻgʻri kiriting.
	Mos kelmaydigan turdagi yoki oʻlchamdagi idish ishlatilgan.	Pech boshqaruvlarini qayta qoʻying yoki tagi tekis boʻlgan, mos keladigan idish ishlating.



Yuqoridagi yo'riqnomalar yordamida muammo hal bo'lmasa, mahalliy SAMSUNG xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Quyidagi ma'lumotlar tayyor boʻlsin;

- Model va seriya raqami, odatda pechning orqasiga yozilgan bo'ladi
- Kafolatga oid ma'lumotlar
- Muammoning aniq bayoni

Keyin mahalliy dilerga yoki SAMSUNG kompaniyasining sotuvdan keyin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.









AXBOROT KODI

Tekshirish kodi	Sababi	Chora
C-d0	Boshqaruv tugmalari 10 soniyadan oshiq bosib turilgan.	Tugmachalarni tozalang va tugmacha atrofidagi sirtlarda suv borligini tekshiring. Mikroto'lqinli pechni o'chiring va yana o'rnatishga harakat qilib ko'ring. Agar bu xato yana takrorlansa, SAMSUNG kompaniyasining mahalliy xaridorlarga xizmat ko'rsatish Markaziga qo'ng'iroq qiling.

Yuqorida ko'rsatilmagan har qanday kodlar uchun yoki taklif qilingan yechim muammoni hal qilmasa, SAMSUNG kompaniyasining mahalliy xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.


texnik xususiyatlar

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Dizayn xususiyatlari va mazkur qo'llanma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Model	GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3, GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ
Elektr toki manbai	230 V ~ 50 Gts
Iste'mol qilinadigan quvvat	
Mikro toʻlqin	1200 Vt
Gril	1100 Vt
Birgalikdagi rejim	2300 Vt
Ishlab chiqilayotgan quvvat	100 Vt / 800 Vt (IEC-705)
Ishchi chastotasi	2450 MGtz
Magnetron	OM75P (31)
Sovitish usuli	Sovituvchi elektr ventilyator
O'Ichamlari (K x B x G)	
Tashqari (GE83KRQ*-1)	489 x 275 x 372 mm
Tashqari (GE83KRQ*-2)	489 x 275 x 376 mm
Tashqari (GE83KRQ*-3)	489 x 275 x 370 mm
Tashqari (GE83DTRQ*)	489 x 275 x 364 mm
Tashqari (GE83XRQ)	489 x 275 x 354 mm
Tashqari (GE83MRQ)	489 x 275 x 355 mm
Tashqari (GE83MRTQ*)	489 x 275 x 356 mm
Pechning ichki kamerasi	330 x 211 x 324 mm
Sigʻim	23 litr
Vazn	
GE83KRQ*-1, GE83KRQ*-2, GE83KRQ*-3	Taxminan 12,5 kg
GE83MRTQ*, GE83MRQ, GE83DTRQ*, GE83XRQ	Taxminan 13 kg



QAYDLAR QAYDLAR









MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bxd. (SEMA), Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streyts, Eria 21, Indastrial Lark, 42000 Port Klang, Seleangor, Malayziya.

SAVOLLARYOKI FIKRLAR PAYDO TUGʻILGANIDA

MAMLAKAT	TELEFON	VEB-UZEL	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support	
GEORGIA	0-800-555-555		
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)		
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500		
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500		
MONGOLIA	7-495-363-17-00	www.samsung.com/support	
BELARUS	810-800-500-55-500		
MOLDOVA	0-800-614-40		
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)	

DE68-04283B-00